

SYSTEMTUNING CHEAT-SHEET

Dansk



Brian Andersen
06-08-2026

SYSTEMTUNING CHEAT-SHEET

1. SETUP

- Placer højttalere og subwoofere rigtigt i rummet.
- Placer målemikrofon i ørehøjde i dækningsområdet (ca. 8–12 m fra scenen).
- Sørg for et sundt indgangssignal i softwaren (grønne niveauer, ingen clipping).

2. TIMING (Top-kasser)

- Afspil *Pink Noise* gennem KUN toppen:
- Mål Toppen:** Åbn Transfer Function.
- Find Tid:** Tryk på **Auto-Track** (eller juster manuelt til IR-peaket står ved 0 ms på IR-grafen).
- Lås Tidsreference:** Tryk på **Lock Delay** 🔒.
- Gem Reference:** Tag en **Capture** af Toppens fase- og frekvensgang.
- Mute Toppen.**

3. FASE-ALIGNMENT (Subwoofer)

- Tænd KUN for Subwooferen (Rør IKKE ved Lock Delay!):
- Mål Subben:** Observer Subbens fasekurve i forhold til din gemte Top-trace.
- Juster Delay:** Brug **+ / - 0.1ms** knapperne i softwaren, indtil Subbens faselinje **smyger sig parallelt oveni Toppens faselinje** i deleområdet (f.eks. ved 80 Hz).
- Overfør:** Aflæs det fundne delay og **indtast det direkte i din DSP/mixer på Sub-kanalen.**

4. VERIFIKATION (Summering)

- Tænd **BÅDE** Top og Sub samtidigt (Tjek **ALDRIG** med Auto-Track her!):
- Tjek Magnitude:** Du skal se en flot sum-stigning (op til +6 dBekstra energi) i overlap-området.
- Tjek Fase:** Faselinjen skal køre blødt og ubrudt igennem overgangszonen uden pludselige dyk eller stik.

5. EQ & TONAL BALANCE (Spectrum & RTA)

- Nu giver frekvensmålingen et sandfærdigt billede uden fasestøj:
- Tjek Rum-resonanser (Transfer/Spectrum):** Brug smalle notch-filtre (EQ) til at dæmpe stående bølger / dybe peaks.
- Undgå "Falske Dyk":** Skru **ALDRIG** op for EQ i dybe hop, hvis **Kohærensens (Coherence)** er lav (det er akustiske udslukninger fra rummet, ikke et EQ-problem!).
- Tonal Balance:** Afspil kendt referencemusik og tjek **Spectrum mod din House Curve** (ret den sidste brede EQ til, så klangen er behagelig).

6. SHOWTIME (Live Monitoring)

- Under koncerten skiftes til **Spectrum (RTA) & LAF-Vandfald (Spectrogram)**.
- Hold øje med **lodrette, vedvarende lysende streger** på vandfaldet – det er feedback eller rum-resonanser, der hænger i luften. Dæmp den specifikke frekvens på din EQ, før det går i udbrud!

Med denne seddel ved hånden tager en fuld fasetuning og rumkorrektio dig under 5 minutter, og du er altid sikker på at få det mest optimale ud af dit anlæg!