# 工程热力学

#### 武俊梅











# 工程默分學 Engineering Thermodynamics

#### 正循环



## 逆循环



# 第十一章 制冷循环

- 🗼 11-1 概述
- ▲ 11-2 气体压缩制冷循环
- ▲ 11-3 蒸气压缩制冷循环

# 11-1 概述

#### 一、制冷循环和热泵循环

都是逆循环。<mark>但目的不同:</mark>

热泵循环: 不断地向高温热源提供热

量,以维持其高温。


制冷循环: 不断地从低温热源取走热

量,以维持其低温。

热泵 循环

环境

制冷 循环



#### 二、经济性指标

制冷系数

$$\frac{\varepsilon}{q_2}$$


供热系数

$$\varepsilon' = \frac{q_1}{w_{net}}$$

#### 工作性能系数COP

Coefficient of performance

能效比*EER* (energy efficiency ratio)



# 工程銀行等 Engineering Thermodynamics

#### ❖如何选购冰箱、空调(属于白色家电)?

中国能效标识 1、2、3、4、5共5个等级









**BCD-169CM(E)** 

**BCD-190CM(E)** 

空天工程系

# 工程銀分學 Engineering Thermodynamics

# KFR-35GW 1.5匹 ¥ 2800



_	<b>能效等级</b>	3级	能效等级	3级	
N	<b>三频</b> 电轴加热	支持	<b>变频</b> 电轴加热	支持	
	适用面积(平方米)	约16-24㎡	适用面积(平方米)	约16-24㎡	
	制冷量(W)	3500	制冷量(W)	3500(450-3800)	
	制冷功率(W)	1075	制冷功率(W)	1110(160-1450)	
	制热量(W)	3850	制热量(W)	4500(800-5100)	
	制热功率(W)	1120	制热功率(W)	1500(190 -1755)	
	电辅加热功率(W)	1000	电辅加热功率(W)	1000	
	内机噪音(dB(A)	(静音档-高档)24.5-37	内机噪音(dB(A)	(静音档-高档) 19-38	ļ
	外机噪音(dB(A)	≤51	外机噪音(dB(A)	≤51	
	定频机能效比	3.25	变频机能效比	APF 3.53 SEER 3.99	
	循环风,量(m3/h)	630	循环风量(m3/h)	630	


# 最理想制冷循环——逆卡诺循环

$$\varepsilon_{\rm C} = \frac{q_c}{w_{\rm net}} = \frac{q_c}{q_0 - q_c} = \frac{T_c}{T_0 - T_c}$$

$$T_0$$
不变, $T_{\rm c}$   $\epsilon_{\rm C}$ 

$$T_{\rm c}$$
不变, $T_0$   $\varepsilon_{\rm C}$ 

制冷系数<1,>1, or =1; 环境温度越高或制冷温度越低, 制冷系数越小。




#### 卡诺逆循环-热泵循环

$$\varepsilon_{C}' = \frac{q_{H}}{w_{\text{net}}} = \frac{q_{H}}{q_{H} - q_{0}} = \frac{T_{H}}{T_{H} - T_{0}} = \frac{1}{1 - \frac{T_{0}}{T_{H}}}$$

$$T_{\mathrm{H}}$$
不变, $T_{\mathrm{0}}$   $\mathcal{E}'_{\mathrm{C}}$   $\mathcal{E}'_{\mathrm{C}}$   $\mathcal{E}'_{\mathrm{C}}$ 

供热系数恒大于1; 环境温度越低或供热温度 越高,供热系数越小。



# 工程競步等 Engineering Thermodynamics

压缩式制冷 (气体压缩制冷(空气) √ 压缩式制冷 (蒸气压缩制冷(制冷剂) √

制冷循 环种类 吸收式制冷 吸附式制冷 蒸汽喷射制冷 半导体制冷 热声制冷,磁制冷



# 工程說分學 Engineering Thermodynamics

# 11-2 气体压缩制冷循环

# 一、气体压缩制冷循环——<mark>逆布雷顿循环</mark>

飞机空调系统、列车空调、环境 试验室、石油化工、食物保鲜及 快速冷冻等领域。

工质: 理想气体

四个主要部件:

压 气 机:绝热压缩

冷 却 器:放热过程

透平膨胀机: 绝热膨胀

冷室换热器: 吸热过程

Heat exchanger  $Q_{\text{in}}$ Cold region at  $T_C$ 

Turbine

Warm region at  $T_H$ 

Heat exchanger


 $Q_{\text{out}}$ 


Compressor

西安交通大学

# 工程競力等 Engineering Thermodynamics

# 简化处理: ①理想气体; ②定比热; ③可逆;





- 1-2 可逆绝热压缩
- 2-3 等压冷却

循环增压比

$$\pi = \frac{p_2}{p_1}$$

- 3-4 可逆绝热膨胀
- 4-1 等压吸热

 $T_0$ : 取决于环境的温度;

 $T_{C}$ : 取决于冷室的温度。

# Engineering Thermodynamics

# 二、循环分析

放热量: 
$$q_0 = h_2 - h_3$$

吸热量(单位制冷量):  $q_c = h_1 - h_4$ 

$$q_{\rm c} = h_1 - h_2$$

#### 净功量:

$$w_{net} = w_C - w_T = q_0 - q_c$$
  
=  $h_2 - h_1 - (h_3 - h_4) = (h_2 - h_3) - (h_1 - h_4)$ 

#### 制冷系数:

$$\varepsilon = \frac{q_{c}}{w_{net}} = \frac{h_{1} - h_{4}}{(h_{2} - h_{3}) - (h_{1} - h_{4})} = \frac{T_{1} - T_{4}}{(T_{2} - T_{3}) - (T_{1} - T_{4})}$$

$$= \frac{1}{\pi^{\frac{\kappa-1}{\kappa}} - 1} = \frac{T_1}{T_2 - T_1}$$

# 定值比热

$$= \frac{T_1 - T_4}{(T_2 - T_3) - (T_1 - T_4)}$$

$$\pi = \frac{p_2}{n}$$

$$T_2 = T_1 \pi^{\frac{\kappa - 1}{\kappa}}$$

$$T_3 = T_4 \pi^{\frac{\kappa - 1}{\kappa}}$$


#### 讨论:


#### 1) 相同温度的 $T_0$ 和 $T_C$ 之间

$$\varepsilon = \frac{T_1}{T_2 - T_1} < \frac{T_C}{T_0 - T_C} = \varepsilon_c$$



 $\pi\downarrow$  ,  $q_c\downarrow$  ,  $\epsilon\uparrow$  .





#### 三、气体压缩制冷循环特点

优点:选用空气时,工质无毒,无味,不怕泄漏。非常适合飞机空调。

#### 缺点:


- 1. 无法实现定温吸、放热过程**,** $\varepsilon << \varepsilon_{\rm C}$
- 2.  $q_c = c_p(T_1 T_4)$ ,空气 $c_p$ 很小, $(T_1 T_4)$ 不能太大,单位制冷量  $q_c$  很小。

若
$$(T_1$$
- $T_4$  $) \uparrow$ ,  $\pi \uparrow$ ,  $\epsilon \downarrow$ .

3. 采用活塞式压气机时,流量小,制冷量 $Q_c=m q_c$ 小。

#### 四、提高气题压缩制冷循环制冷量的方法

回热:用冷室出来的低温气体与冷却器出来的高温气体 进行内部热交换。




# 工程默切等 Engineering Thermodynamics

#### 回热与非回热循环的比较

比较原则:  $T_0$ 、 $T_C$ 、压气机出口温度相等。

非回热循环: 1-3'-5'-6-1 回热循环: 2-3-4-5-6-1-2





# 工程默力等 Engineering Thermodynamics

相等

不变

#### 回热循环

非回热循环

放热量:

$$q_{0R} = c_p (T_3 - T_4)$$

$$q_0 = c_p(T_{3'} - T_{5'})$$

单位制冷量:

$$q_{cR} = c_p(T_1 - T_6)$$

 $q_{\rm c} = c_p (T_1 - T_6)$ 

所以:


$$arepsilon_{ ext{odd}} = arepsilon_{ ext{#lob}}$$

但:

$$\pi_R = \frac{p_3}{p_2} < \pi = \frac{p_{3'}}{p_1}$$

#### 回热的好处:

- 1) 小增压比为使用大流量叶轮式压气机创造了条件,以增大制冷量。小增压比也可以减小压缩过程不可逆损失。
- 2) 可以获得很低的制冷温度 $T_c$ ,用于液化和低温工程中。



#### 气体压缩制冷循环的缺点:

- 1) 不能实现定温吸热、放热,因此偏离逆卡诺循环较远,制冷系数低;
- 2)  $q_c = c_p(T_1 T_4)$ , 空气 $c_p$ 很小,  $(T_1 T_4)$ 不能太大,

单位制冷量  $q_c$  很小。虽然采用回热结合使用叶轮式压气机可以提高总的制冷能力,但不能大大提高。在需要大制冷量场合,需要选用蒸汽压缩制冷装置,其中用到的工质称为制冷剂,需要按实际气体处理。

#### 可以实现:

- 蒸气在两相区易实现定温过程;
- 汽化潜热大,可以获得大的制冷量。

# 工程競力等 Engineering Thermodynamics

# 水能用否用于制冷?

水在0℃以下凝固不能流动。

一般需用低沸点工质,如氟利昂、氨

沸点:  $T_s(p=1atm)$ 

**水** 100℃

R22 −40.8°C

R134a −26.1°C

氨 −33.5°C

# 11-3 蒸气压缩制冷循环


#### 完全在两相区进行:

理论上可以实现逆卡诺循环, 是最理想的。

#### 但是:


- 1. 压气机压缩湿蒸汽,不安全、效率低;
- 2. 膨胀机中液体不易膨胀,得不偿失。

#### 需要改进。



# 11-3 蒸气压缩制冷循环

#### 一、工作流程及主要设备



#### 四大件:

压缩机、冷凝器

蒸发器、节流阀(毛细管)

#### 过程简化:

压缩机:定熵压缩过程

冷凝器: 定压放热过程

节流阀:绝热节流过程


蒸发器: 定压吸热过程



# 二、蒸气压缩制冷循环 123451 特点 相当于逆朗肯循环。

与逆卡诺循环3467比较

$$\varepsilon < \varepsilon_c$$



#### 压缩过程:


逆卡诺 7-3 发生湿蒸气压缩 "液击"现象。

实际 1-2 蒸气压缩——干压缩, 既安全, 又增加了单位质量工质的制冷量7-1。

# 二、蒸气压缩制冷循环 123451 特点 相当于逆朗肯循环。

与逆卡诺循环3467比较

$$\varepsilon < \varepsilon_c$$



#### 节流阀代替了膨胀机

- 1) 省掉膨胀机,设备简化;
- 2) 节流阀开度可调, 以调节蒸发温度;

#### 思考题:

空气压缩制冷使用节流阀是否合适?

理想气体,等温节流




#### 三、制冷系数 $\varepsilon$

蒸发器中吸热量(单位制冷量)  $q_c = h_1 - h_5 = h_1 - h_4$ 

#### 冷凝器中放热量

$$q_0 = h_2 - h_4$$


制冷系数






#### 四、提高制冷系数的途径

- 提高蒸发温度
  一一受限于制冷温度
- 2. 降低冷凝温度 ——受限于环境温度
- 3. 采用节流前液态制冷剂过冷 ——4—4′ 制冷量增大,耗功不变。
- 4. 减小压缩过程不可逆损失







# 本章要求

- 1. 在掌握逆卡诺循环的基础上,理解制冷循环、热泵循环;
- 2. 掌握制冷系数、供热系数的定义;
- 3. 空气压缩制冷循环的主要部件及热力过程;
- 4. 蒸气压缩制冷循环的主要部件及热力过程;
- 5. 提高制冷循环经济性的途径。

# 工程競力學 Engineering Thermodynamics

# 作业:

P316, 思考题 9-5

9-7

9-9

9-10

