工程热力学

截後梅









前言

蒸汽动力循环: 使用蒸汽作为工质的动力循环。

蒸汽机(早期、往复、泰坦尼克号)、汽轮机(现代、旋转)

- □蒸汽是历史上最早广泛使用的工质,18世纪后期蒸汽动力装置的使用,催生英国工业革命和欧洲文明,促使资本主义诞生。
- □蒸汽动力装置可利用各种燃料。
- □ 蒸汽是无污染、价廉、易得的工质。
- □目前世界约75%电力、国内78%电力来自火电厂,而核电、 太阳能发电二回路也是采用蒸汽动力循环。

特点:功率大、效率高、运转可靠,应用广(火电、 核电、太阳能发电)




工程競力等 Engineering Thermodynamics


据热力学第二定律:相同温限下,卡诺循环效率最高 $\eta_c=1$ -

$$\eta_c = 1 - \frac{I_2}{T_1}$$



思考: 气体动力循环为什么不采用卡诺循环?





- 1)采用气体工质,定温吸、放热,一般难以实施;
- 2) 定温线和定熵线位置近,单位质量工质的循环净功小。

工程默分學 Engineering Thermodynamics


但若采用湿蒸汽工质,两相区可以实现定温(压)吸、放热!

如蒸汽动力循环实现卡诺循环:湿蒸汽区完成


难点:过程3-4,压缩机压缩低干度的 汽水混合物,功耗大、工作条件恶劣, 体积大。

缺点:水临界温度374℃,远低于材料许用温度,吸热温度低,效率不高。 膨胀过程1-2,膨胀后为湿蒸汽,汽轮

膨胀过程1-2,膨胀后为湿蒸汽,汽轮 机在湿工况下工作会引起材料侵蚀、相 对内效率下降的问题。




朗肯(W.J.M. Rankine, 1820~1872年), 英国科学家



- ❖ 定压吸热(3'-4-5-1) ——提高了吸热后工质的温度 (1点温度远高于临界温度);
- ❖ 提高了汽轮机出口湿蒸汽干度(2点);
- ❖ 定压放热(2-3)——凝汽器出口为液态水(3点);
- ❖ 采用水泵对液态水进行加压(3-3')


工程說分學 Engineering Thermodynamics



工程競分等 Engineering Thermodynamics




工程競力等 Engineering Thermodynamics





工程競力等 Engineering Thermodynamics






第十章 蒸汽动力循环

- → 10-1 蒸汽动力基本循环——朗肯循环
- ▲ 10-2 再热循环与回热循环

10-1 蒸汽动力基本循环——朗肯循环





四个主要设备:

汽轮机 凝汽器 给水泵 锅炉(反应堆、太阳能集热器)

过程简化:

- 1-2 定熵膨胀——汽轮机
- 2-3 定压冷却——凝汽器
- 3-3′ 定熵压缩——给水泵
- 3'-4-5-1 定压加热——锅炉/过热器





三、朗肯循环的能量分析及热效率

汽轮机作功:

$$w_T = h_1 - h_2$$

水泵绝热压缩耗功:


$$W_P = h_{3'} - h_3 = v_3(p_1 - p_2)$$

锅炉/过热器中的定压吸热量:

$$q_1 = h_1 - h_{3'}$$

凝汽器中的定压放热量:

$$q_2 = h_2 - h_3$$



工程競力等 Engineering Thermodynamics

若取整个装置作热力系统,则有:

$$\oint \delta w = \oint \delta q$$

即:
$$q_1 - q_2 = w_T - w_P = w_{net}$$


$$\eta_{t} = \frac{w_{net}}{q_{1}} = \frac{w_{T} - w_{P}}{q_{1}} = \frac{q_{1} - q_{2}}{q_{1}} = \frac{(h_{1} - h_{3'}) - (h_{2} - h_{3})}{h_{1} - h_{3'}}$$

回头查看作业 1-17。

水泵耗功与汽轮机作功量相比

很小,忽略时有: $h_{3'} = h_3$

$$\eta_{\rm t} = \frac{h_1 - h_2}{h_1 - h_3}$$



四、提高朗肯循环热效率的基本途径

工质在锅炉中吸热量

 $q_1 = \mathbf{\overline{m}} \, 3451673$

= 等效矩形面积98679

$$q_1 = \int_{3}^{1} T ds = T_{m1} (s_6 - s_7)$$

平均吸热温度:


$$T_{\rm m1} = \frac{\int\limits_{3}^{1} Tds}{\left(s_6 - s_7\right)}$$

放热温度 T_2

朗肯循环1-2-3-4-5-1

忽略水泵耗功:

吸热过程从点3开始



工程默分學 Engineering Thermodynamics


等效于卡诺循环98239, 其热效率:

$$\eta_{\rm t.c} = 1 - \frac{T_2}{T_{\rm m1}}$$

提高朗肯循环效率的基本途径:

·提高平均吸热温度;

·降低放热温度。



-提高蒸汽参数 T_1 或压力 p_1 以提高 T_{m1} ;

-降低冷源温度T₂——受环境温度的限制。




工程默分學 Engineering Thermodynamics

 \triangleright 提高蒸汽初温 t_1 (相同初压 p_1 和冷凝压力 p_2 条件下)

平均吸热温度增高, 热效率提高。

对材料耐热及强度要求高,目前 t_1 一般小于620°C; 乏汽干度提高,有利于汽机工作,一般要求汽轮机出口 干度大于0.88。




工程競步等 Engineering Thermodynamics

ightharpoonup 提高蒸汽初压 p_1 (相同初温 t_1 和冷凝压力 p_2 条件下)

平均吸热温度增高, 热效率提高;


对汽轮机材料强度要求高;

乏汽的干度减小,汽轮机相对内效率降低,叶片受侵蚀。



工程競步等 Engineering Thermodynamics

》降低冷凝压力 p_2 (也叫汽轮机背压, p_1 、 t_1 不变)也即降低汽轮机出口压力——背压,平均放热温度降低,但冷凝压力的值主要取决于冷却水的温度,不能任意降



提高朗肯循环热效率/热能利用率的途径:

 ${$ 提高初温 t_1 ${$ 提高初压 p_1 降低背压 p_2



○ 再热循环 Reheat 回热循环 Regenerative

来用联合循环 然气-蒸汽联合循环 然气-蒸汽联合循环 太白学


X自学



10-2 再热循环与回热循环

一、再热循环


基本思想: 在提高 p₁ 的同时提高汽轮机出口乏 汽的干度,改善汽轮机工 作条件。




工程競步等 Engineering Thermodynamics

·、再热循环——分级膨胀、中间再热


初蒸汽经高压级汽轮机膨胀到中间压力,蒸汽重新引到 锅炉的再热器加热升温,然后送入低压级汽轮机使之膨 胀到背压。





一、再热循环

吸热量增加、净功也增加。



- 再热循环本身不一定提高 循环热效率,与选择的再 热压力有关;
- 选取再热压力合适,一般 采用一次再热可使热效率 提高2%~3.5%。
- x_2 提高,给提高初压创 造了条件,这是采用再热 的根本目的。

工程默分學 Engineering Thermodynamics

蒸汽再热循环的实践:


- 再热压力 $p_b = p_a \approx 0.2 \sim 0.3 p_1$
- p₁<10MPa, 一般不采用再热
- 我国常见机组, 10、12.5、20、30万kW机组
 p₁>13.5MPa, 一次再热
- 超临界机组, t₁>600℃, p₁>25MPa, 二次再热

二、回热循环

朗肯循环热效率不高的主要原因,锅炉给水为未饱和水(点3),温度低,加热过程的平均吸热温度不高。

回热的基本思想:


提高锅炉给水温度,从而提高平均吸热温度。




工程競力等 Engineering Thermodynamics

二、抽汽回热循环——与燃气轮机装置回热循环不同

从汽轮机中抽取高温蒸汽,送入回热器,与低温水混合提 高锅炉前给水温度,以提高平均吸热温度。






二号混合式回热器




工程銀分學 Engineering Thermodynamics

抽汽回热循环

二级抽汽回热



以"凝结水被加热到抽汽 压力下的饱和温度"为原则 ——回热器出来的是饱和水。



工程默分學 Engineering Thermodynamics

抽气回热循环

优点: 循环热效率提高;

锅炉的热负荷降低,锅炉受热面减小;

汽轮机低压级尺寸减小,末级叶片变短;

进入冷凝器的乏汽减少,冷凝器尺寸、体积减小。

缺点:循环比功减小,汽耗率增加;

设备复杂性增加;

因回热器投资增加。

小型火力发电厂回热级数一般为1~3级,中大型火力发电厂一般为4~8级。



工程銀分學 Engineering Thermodynamics

本章要求

- 1. 掌握组成蒸汽动力循环(朗肯循环)的主要设备、基本热力工程;
- 2. 理解朗肯循环在p-v图、T-s图、h-s图上的表达。
- 3. 了解提高蒸汽动力循环效率的基本途径,解释原因。

工程銀分學 Engineering Thermodynamics

作业:

P350-351, 思考题 10-1

10-4

10-11