工程热力学

武俊梅












工程銀分學 Engineering Thermodynamics

热能转化为机械能过程的共性——回顾

- 1、有分析对象
- 2、有载能物质——工质
- 3、工质状态要发生变化
 - ——完成热力过程
- 4、持续转换需要完成热力循环
- 5、关注转换效率和特性
 - ——要进行分析、计算







第一章 基本概念

- 1-1 热力系统
- ▲ 1-2 工质的热力学状态及其基本状态参数
- ▲ 1-3 平衡状态、状态方程式、坐标图
- ▲ 1-4 工质的状态变化过程
- ▲ 1-5 过程的功和热
- ▲ 1-6 热力循环



工程默分學 Engineering Thermodynamics

1-1 热力系统(Thermdynamic Systems)


一、系统、边界与外界

1. <mark>系统(Systems): 热力学中<u>人为</u>分隔出来的研究对象。</mark>

是研究一切能量/物质传递或转化的前提。

选取原则:依据研究任务而定,可大可小,大要有边,

小要有界。



系统内一定包含有工质,所以工质和系统常混用。4

工程競力等 Engineering Thermodynamics

- 2. **外界(Surroundings)**: 边界以外**与系统相互作用的**所有物体的总称,或称为<mark>环境</mark>。
- 3. 边界(Boundaries): 分隔系统与外界的分界面

特征: 真假之分

(a)气缸内壁和活塞内壁是真实的界面

(b) 进口截面和出口截面是假想的界面


当(a)活塞移动时界面发生变化

热量、功量、质量可以穿过界面

动静之别 能质可传


真实的运动的

封闭的 (a)



工程銀分學 Engineering Thermodynamics

系统与外界的相互作用:




工程說分學 Engineering Thermodynamics


二、热力系统分类

| 按系统与外界关系 | 有 | 无 |
|----------|----------------|----------------|
| 是否传质 | 开口系统 (控制体积) | 闭口系统 (控制质量) |
| 是否传热 | 非绝热系统 | 绝热系统 |
| 是否传功 | 非绝功系统 | 绝功系统 |
| 是否传热、功、质 | 非孤立系统 | 孤立系统 |


工程競力等 Engineering Thermodynamics




工程競力等 Engineering Thermodynamics




闭口系统



开口系统



闭口系统





工程銀分學 Engineering Thermodynamics

三、其它分类方式

最重要的系统 ⇒ 简单可压缩系统

- a. 除重力外没有其它场的作用;
- b. 没有化学反应、核反应等;
- c. 与外界只交换热量和容积变化功(工质膨胀或压缩)。

1-2 工质的热力状态及其基本状态参数

一、状态与状态参数(Properties)

<mark>状态──</mark>是系统在某瞬间表现出来的宏观物理状况,是工质大量分子 微观热运动的宏观表现。

状态参数——从不同方面描述系统状态特性的各种物理量。

热力状态变化 🕶 状态参数变化 🕶 能量交换

状态参数的特征: 1.状态确定,则状态参数也确定,反之亦然;

2. 状态参数的积分特征: 状态参数的变化量与路径无关, 只与初、终态有关; (点函数)

基本状态参数:温度 T、压力 p、比体积 v ,容易测量也比较直观。

导得状态参数:根据基本状态参数及约束关系间接算得,如焓。




二、基本状态参数

温度

热力学第零定律(R.W. Fowler)

如果两个物体分别与第三个物体处于<mark>热平衡,</mark>则它们彼此之间必 然处于热平衡。



温度定义、测量的理论基础!



工程設分等 Engineering Thermodynamics

温度的热力学定义:

处于同一热平衡状态的各个热力系统,必定有某一宏观特征彼 此相同,用于描述此宏观特征的状态参数 — 温度。

微观上,温度标志分子热运动的激烈程度,大小与分子平均移 动动能成正比。
热平衡→温度相等

热不平衡⇒热量传递,温差是热量传递的唯一动力

温度的测量

温度计/传感器:水银——体积膨胀;铂电阻——阻值;热电偶等。

单位: 国际单位制中采用热力学温标, 也叫开尔文温标或绝对温标, 用T表示,单位为 K。

摄氏温标为实用温标,用 t 表示,单位为 $^{\circ}$ C。

换算关系: t = T - 273.15

摄氏温标的每1℃和开尔文温标的每1K是相等的。



工程銀分學 Engineering Thermodynamics

压力

宏观上:工质垂直作用于器壁单位面积上的力——压力。

微观上: 大量分子撞击固体壁面的平均效果。

常用单位:

 $1 \text{ bar} = 10^5 \text{ Pa}$

 $1 \text{ MPa} = 10^6 \text{ Pa}$

 $1 \text{ atm} = 760 \text{ mmHg} = 1.013 \times 10^5 \text{ Pa}$

1 mmHg =133.3 Pa


1 at = $1 \times 10^4 \text{ mmH}_2\text{O} = 735.6 \text{ mmHg} = 9.80665 \times 10^4 \text{ Pa}$

压力的测量:


一般是工质绝对压力与环境压力的相对值——相对压力。

工程銀分學 Engineering Thermodynamics

U形管压力计



弹簧管压力表



其它压力测量方法:

高精度测量:活塞式压力计


工业或一般科研测量: 各种压力传感器



工程說分學 Engineering Thermodynamics

绝对压力与相对压力

当
$$p < p_b$$
 真空度 p_v $p = p_b - p_v$



- 注意: 1) 只有绝对压力p 才是状态参数!
 - 2) 热力学相关计算都用绝对压力

比体积

比体积:单位质量的工质所占有的体积。

$$v = \frac{V}{m} \qquad \text{[m³/kg]}$$

比体积倒数——密度——单位体积的工质所具有的质量。

$$\rho = \frac{m}{V} \qquad \text{[kg/m³]}$$

比体积与密度不独立。

工程競力學 Engineering Thermodynamics

复习

- 1. 工程热力学在飞行器动力专业知识架构中的重要性
- 2. 热力学研究对象?
- 3. 对热力学发展做出重要贡献的人物及贡献(自学)
- 4. 热能如何利用? 举例(袁世豪回答)
- 5. 动力装置的作用、举例? (徐继来回答)
- 6. 工质? (薛划时回答)
- 7. 热力系统、外界、边界定义? (董天力回答)
- 8. 闭口系统、开口系统、绝热系统、孤立系统? (李致远回答前两个,陈若雨回答后两个)
- 9. 简单可压缩系统
- 10. 热力状态、状态参数定义? (张希回答)
- 11. 基本状态参数、导得状态参数定义、举例? (任羿霏回答)



工程競力學 Engineering Thermodynamics

三、强度性参数与广延性参数

强度性参数(Intensive Properties): 与物质的量无关的状态参数。如压力 p、温度T。

广延性参数(Extensive Properties):与系统包含的工质质量成正比—可加性。如质量m、容积 V、热力学能 U、焓 H、熵S。

比参数: 广延参数量除以系统质量,成为强度量。如:

$$v = \frac{V}{m}$$

$$u = \frac{U}{m}$$

$$h = \frac{H}{m}$$

$$s = \frac{S}{m}$$

比体积

比热力学能

比焓

比熵

单位: 【XXX/kg】。

一般,比参数用小写字母表示,广延参数量用大写字母表示。



1-3 平衡状态、状态方程式、坐标图

一、平衡状态

在<mark>不受外界影响</mark>的条件下(重力场除外),如果系统的<mark>状态</mark> <mark>参数不随时间变化</mark>,则该系统处于平衡状态。

只有在平衡状态下才有可能用状态参数描述系统状态特性。

系统各部分之间 (不是系统与外界之间)

没有传热——热平衡 温差 — 热不平衡势

没有宏观相对位移——力平衡 压差 — 力不平衡势

没有化学反应——化学平衡 化学势 — 化学不平衡势

平衡的本质:不存在不平衡势




工程競步等 Engineering Thermodynamics

热力学的平衡状态

- □ 宏观性质不随时间变化
- 🛘 没有外界作用
- □宏观静态

流体力学、传热学的稳态

- □宏观性质不随时间变化
- □定有外界作用
- □宏观动态



稳定但存在不平衡势差

去掉外界影响,则状态变化, 最后达到平衡。

稳定不一定平衡, 但平衡一定稳定




工程競步等 Engineering Thermodynamics

平衡状态

- □ 强调宏观性质的时间特性
- □ 各时刻宏观性质一样

均匀状态

- □ 强调宏观性质的空间特性
- □ 各空间宏观性质一样



平衡:时间上

均匀:空间上

平衡状态未必是均匀的,均匀并非系统平衡的必要条件。

工程热力学通常只研究平衡状态。

简单可压缩系统,平衡状态下只有2个独立状态参数。



二、状态方程式

纯物质简单可压缩系统,三个基本状态参数之间的函数关系式 -状态方程(Equation of State), p、v、T关系式。

$$T = T(p, v), \quad p = p(T, v), \quad v = v(p, T)$$

隐函数形式:
$$F(p,v,T)=0$$

理想气体和实际气体的状态方程是不同的。

在第三章工质的性质中会学到。

工程競步等 Engineering Thermodynamics

理想气体状态方程

$$pv = R_g T$$
, $pV = mR_g T$, $pV = nRT$

$$R_g = \frac{R}{M}, \quad n = \frac{m}{M}$$

R: 通用气体常数, =8.3145 J/mol·K

M: 气体的分子量,kg/mol

m: 质量, kg

n:物质的量, mol

 R_g : 气体常数,与气体种类有关,空气 R = 287 J/kg·K


注意: 1) 各物理量都采用国际单位!


- 2) 压力为绝对压力!
- 3) 通用气体常数与气体常数不同!



三、状态参数坐标图

对于简单可压缩系统,常采用<mark>两个独立状态参数构成的</mark> 平面坐标系来描述工质的状态和分析系统的状态变化过程。






p-t 图、h - s 图等



1-4 准静态过程与可逆过程



打破平衡,状态变化



如何描述?


热力工程: 系统在外界因素作用下发生的状态变化过程。

实际热力过程是在有限大的不平衡势差推动下进行的,且工质流动及机械运动都存在摩阻等影响,过程非常复杂。

宏观热力学引入准平衡过程(准静态过程)和可逆过程。

一般过程

假设活塞很轻,与气缸之间没有摩擦力




$$p_0, T_0$$

$$p_1, T_1$$


突然去掉重物

最终
$$\begin{cases} p_2 = p_0 \\ T_2 = T_0 \end{cases}$$



准静态过程


$$\begin{cases}
 p_1 = p_0 + 重物 \\
 T_1 = T_0
 \end{cases}$$



假如重物有无限多层,每次只去掉 无限薄一层。

过程每一步的不平衡势差都很小。

系统内部随时接近于平衡态——准平衡。



工程銀分學 Engineering Thermodynamics

准静态过程有实际意义:

解决了平衡和变化的矛盾;

既可实现热功转换,又可以用状态参数的变化来描述。

准静态过程的条件:

破坏平衡所需时间 (外部作用时间)

>>

系统恢复平衡所需时间 (驰豫时间)




准静态过程:过程进行得非常缓慢,平衡被破坏后,有足够时间恢复新平衡,过程 可以用一系列非常接近平衡态的状态组成。


实际过程通常情况下都可以近似当作准静态过程处理。因为工质分子运动速度很大。



可逆过程

当系统进行正、反两个过程后,系统与外界均能完全 回复到初始状态。







工程競步等 Engineering Thermodynamics

可逆过程实现条件:

准静态过程 + 无耗散效应 = 可逆过程



过程没有势差,传热无 温差,作膨胀功无压力 差



过程没有耗散效应,机 械运动没有摩擦,流体 运动没有粘性耗散。

不可逆根源

不可消除。

耗散效应

- 1. 可逆过程是一个理想的过程, 是最优过程;
- 2. 可逆过程必然是准静态过程,准静态过程则未必是可逆过程。



工程說分學 Engineering Thermodynamics

引入可逆过程的意义:

- 口 可逆过程是最优过程, 是实际过程设计的指导;
- □ 可逆过程与外界交换的功与热完全可用系统内工质的状态。


 态参数表达,易定量分析。
- □ 实际过程不是可逆过程,但为了研究方便,先按理想情况(可逆过程)处理,对系统性能加以分析,然后考虑不可逆因素加以修正。

问题:


- 1. 准静态过程定义?
- 2. 可逆过程定义及实现条件?

典型的不可逆过程

不等温传热




自由膨胀




工程銀分學 Engineering Thermodynamics

节流过程 (阀门)



混合过程



1-5 过程功和热量



状态参数及其特征

功和热量是不是状态参数?

一、功的热力学定义

系统与外界在边界上发生的一种能量交换,其唯一的效果可以表现为举起一个重物(机械能),用以和传递的热量做对比。规定:系统对外做功为正,外界对系统做功为负。

计算式以及单位与力学中的完全一致。

微元过程: $\delta W = F \cdot dx$ J或 kJ。

功率:单位时间所做的的功,W或kW。



工程競力學 Engineering Thermodynamics


二、可逆过程的功

$$\delta W = F \cdot dx = pA \cdot dx = p \cdot dV$$

$$W_{1-2} = \int_{1}^{2} p \cdot dV$$

1kg工质,可逆膨胀过程1-2所作的功为:

$$w_{rev} = \frac{W_{1-2}}{m} = \int_1^2 p \cdot dv$$



体积功——由于系统体积发生变化而通过界面向外界传递的 机械功。推动力是强度性参数压力,位移量变为 体积变化。

在p-v图上体积功可以用面积来表示, p-v图称为示功图。

可见: 功与过程特性相关, 是过程量而不是状态量。



工程說分學 Engineering Thermodynamics

膨胀功——1-2,体积增大,为正;

<mark>压缩功───</mark>2-1,体积减小,为<mark>负</mark>。

$$w_{1-2} = \int_1^2 p \cdot dv$$

与系统体积变化有关,与体积形状无关。统称体积变化功。 简单可压缩系统,只考虑体积变化功。

三、过程热量的定义

热力系与外界之间因为存在温差而在边界上传递的一种能量交换。

规定:系统吸收外界热量为正,系统对外界放热负。J 或 kJ。


四、可逆过程的热量

热量传递中作为推动力的强度性参数是<mark>温度</mark>,而作为广义 位移的广延性参数的变化是<mark>熵的增量</mark>。



工程默力等 Engineering Thermodynamics

热量与功量都是与过程有关的量,必然具有某些共性。



1kg工质,可逆过程1-2与外界交换的热量为:



$$q_{1-2} = \frac{Q_{1-2}}{m} = \frac{1}{m} \int_{1}^{2} T \cdot dS = \int_{1}^{2} T \cdot dS$$


工程銀分學 Engineering Thermodynamics

传热量与过程特性相关,也是 过程量,而不是状态量。

T一s图也称示热图

系统熵的定义式:

$$\mathrm{d}s = \frac{\delta q_{rev}}{T}$$



ds: 微元可逆过程熵变等于 该工程的热量 δq_{rev} 除以传热时的T所得的商。

熵是状态参数。

用来: 1) 判断过程进行的方向;

2) 计算可逆过程的传热量。


$$q_{1-2} = \int_1^2 T \cdot ds$$

工程默切等 Engineering Thermodynamics

1-6 热力循环

要实现热、功连续转换,必须构成循环。

定义:工质从某一初态出发,经历一系列状态变化,最后又 回复到初始状态的全部热力过程总合,是封闭的。



(动力装置)

——热能转化为机械能 <mark>逆循环</mark>——消耗机械能,将热量传递 (制冷、供热)

一、正循环——循环路线沿顺时针方向

过程1-2-3:从外界热源吸热q1,对外膨胀作功

过程3-4-1: 向外界冷源放热q2, 压缩消耗功

净功w_{net}:

$$w_{net} = \oint \delta w$$

净热量
$$q_{net}$$
: $q_{net} = q_1 - q_2$

完成一个循环,工质回到初态,净热量等于净功:

$$w_{net} = q_1 - q_2$$



工程競步等 Engineering Thermodynamics

正向循环的经济性指标——循环热效率 (thermal efficiency) η_t : 产出投入比,即循环净功与吸入热量之比。

$$\eta_{\scriptscriptstyle t} = rac{w_{\scriptscriptstyle net}}{q_{\scriptscriptstyle 1}}$$

热效率越高,循环越经济;


循环热效率总是小于1。

二、逆循环——<mark>循环路线沿逆时针方向</mark>

工程上逆循环有两种用途:

制冷循环: 以获得制冷量为目的(冰箱、夏季空调)

热泵循环: 以获得供热量为目的(热泵)



工程默分學 Engineering Thermodynamics

制冷循环的经济指标采用:

制冷系数:

$$\varepsilon = \frac{q_2}{w_{net}}$$


制冷系数可大于、等于或小于1。


热泵循环的经济指标采用:

供热系数:

$$\varepsilon' = \frac{q_1}{w_{net}} = \frac{w_{net} + q_2}{w_{net}} = 1 + \varepsilon$$

供热系数总是大于1。







空天工程。

工程說分學 Engineering Thermodynamics

可逆循环:由可逆过程组成的循环。

不可逆循环:部分或全部由不可逆过程组成的循环。

循环热效率、制冷系数、供热系数定义适用于<mark>可逆与不可逆循</mark> 环。

作业:

P36-37, 1-8


1-9

1-13

1-17



工程銀分學 Engineering Thermodynamics



强度量



工程競步等 Engineering Thermodynamics

可逆过程热量与功量

能量传递方式 容积变化功(w)

传热量(q)

性质

过程量

过程量

推动力

压力*p*

温度工

标志

dV, dv

dS, ds

计算公式

 $\delta w = pdv$

 $\delta q = Tds$

$$w = \int p dv$$

 $q = \int T ds$

图示方法

p-v 图

T-s 图

工程說分學 Engineering Thermodynamics

作业:

计算题

P36-37, 1-8

1-9

1-13

1-17

简答题

在本章每一小节的基本概念中任意挑选2个加以简答。

