

自动控制系统的类型和组成

© 西安交通大学电子与信息学部 蔡远利 教授


3.1 恒值自动调节系统



3.2 程序自动控制系统




3.3 随动系统 (伺服系统)



自动控制系统的组成

- 给定环节:产生给定的输入信号
- **反馈环节:** 对系统输出(被控制量)进行测量,将它转换成反馈信号
- **比较环节**: 将给定的输入信号和反馈信号加以比较,产生"误差"信号
- 控制器(调节器): 根据误差信号, 按一定规律产生相应的控制指令
- **执行环节(执行机构):** 将控制信号进行功率放大, 并能使 被控对象的被控量变化
- **被控对象:** 控制系统所要控制的设备或生产过程, 它的输出就是被控量


自动控制系统的框图




自动化仪表

- 1. **传感器** 实现对信号的检测并将被测的物理量变换为另一个物理量 (通常是电量), 例如热电偶;
- 2. **变送器** 与传感器配套,使输出成为标准信号。例如对DDZ Ⅲ 电动单元组合仪表,标准信号为4 –20ma;
- 3. 控制器(调节器) 采用模拟信号的调节器使用较多,它接受来自被控对象的测量值和给定值或它们的误差,并根据一定的控制(调节)规律产生输出信号以推动执行机构(执行器)。控制器起了图3.4中给定环节、比较环节和控制器三者的作用;
- 4. 放大器 用以增加信号的幅度或(和)功率,如如晶体管放大器,也可以由电信号放大到气动信号(如电-气转换器);
- 5. 执行机构 接受控制器来的信息并对被控对象施加控制作用,如电动机。 工业控制常用的执行机构是气动薄膜调节阀、液压伺服马达、电动调节阀等。

计算机控制






生产过程控制




电厂中央控制室

远距离测量(遥测)系统



远距离控制(遥控)系统



线性与非线控制系统

如果一个系统的输入、输出满足叠加原理, 该系统称为**线性系统**,否则为非线性系统。


叠加原理 (Superposition theorem)

(1) **齐次性:** 如果系统输入为u(t),输出为y(t), k为给定常数,那么

$$ky(t) = ku(t)$$

(2) **叠加性:** 如果系统输入 u_1, u_2 , 对应输出为 y_1, y_2 , 那么

$$y(u_1 + u_2) = y_1(u_1) + y_2(u_2)$$



$$rac{dx}{dt} = x(lpha - eta y)$$

$$rac{dy}{dt} = -y(\gamma - \delta x)$$

时变系统和时不变系统

- ◆如果系统的动态特性只与控制过程的时间间隔有关,而与具体的初始时刻和终止时刻无关,则该系统称为时不变系统,又称定常系统;
- ◆ 如果系统的动态特性与控制系统的初始时刻及终止时刻有关,则 该系统称为时变系统,也称非定常系统。

$$y(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} g(t,\tau)u(\tau)d\tau$$
$$y(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} g(t-\tau)u(\tau)d\tau$$


Example

 $\ddot{y}(t) + a\dot{y}(t) + by(t) = cu(t)$ 如果a,b,c是时间的函数,则为时变系统; 如果a,b,c是常数,则为时不变系统。


因果系统与非因果系统

因果系统是指只有当输入信号激励系统时才出现输出(响应)的系统。即在输入信号激励系统之前,因果系统的响应不会出现。

$$y(t) = \int_{-\infty}^{t} g(t,\tau)u(\tau)d\tau$$
$$y(t) = \int_{-\infty}^{t} g(t-\tau)u(\tau)d\tau$$



单变量与多变量控制系统



$$\begin{cases} \dot{x} = A(t)x + B(t)u \\ y = C(t)x + D(t)u \end{cases} \begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx + Du \end{cases}$$