

# 10.串口通讯-收发字符串

#### 1.实验目的

- 1)、通过实验掌握 CC2530 芯片串口配置与使用
- 2)、收到 PC 发送过来的数据,然后收到一整串数据之后,通过串口将改数据发送回去。


注:嵌入式开发中,当程序能跑起来后,串口是第一个要跑起来的设备,所有的工作状态,交互信息都会从串口输出。

## 2.实验设备

硬件: PC 机一台 ZB 网关(底板、核心板、仿真器、USB 线)一套


软件: 2000/XP/win7 系统, IAR 8.10 集成开发环境、串口助手

#### 3.相关电路图




如上图 J5 这样接,表明 PC 通过 USB 线[板子自带 USB 转串口芯片 CH341]直接接入 ZB 模块,进行对 ZB 的调试使用。如果 3-5 4-6 则表明 ZIGBEE 通过串口控制 wifi 模块。如果 1-3 2-4 则表明 WIFI 模块接入到 PC





# 如下图就是我们板子实际的短路帽情况:



硬件我们准备好了。我们将板子和电脑连接。这个时候需要安装驱动。具体安装方法很简单,下载驱动精灵自动安装。不要自己安装,自己安装容易把驱动搞乱。驱动精灵网址:http://pan.baidu.com/s/14fUyU



P0\_2、P0\_3 配置为外设功能时: P0\_2 为 RX, P0\_3 为 TX. USART0 和 USART1 是串行通信接口,它们能够分别运行于异步 UART 模式或者同步 SPI 模式。两个 USART 具有同样的功能,可以设置在单独的 I/O 引脚。此种串口设计是没有流控功能的。

## 4.相关寄存器

相关寄存器 UxCSR、UxCSR、UxGCR、UxBUF、UxBAUD、CLKCONCMD、CLKCONSTA 如



寄存	位	描述
		USART 模式选择
	Bit[7] MODE	0: SPI 模式
		1: UART 模式
	Bit[6] RE Bit[5] SLAVE	UART 接收器使能
		0: 禁用接收器
-		1: 接收器使能
		SP 主或者从模式选择
		O: SPI 主模式
UOCSR (0x86) -USARTO 控		1: SPI 从模式
制和状态	Bit[4] FE	UART 帧错误状态
		0: 无帧错误检测
		1: 字节收到不正确停止位级别
	Bit[3] ERR	UART 奇偶错误状态
		0: 无奇偶错误检测
		1: 字节收到奇偶错误
	Bit[2] RX_BYTE	接收字节状态
		0: 没有收到字节
		1: 准备好接收字节
	Bit[1] TX_BYTE	传送字节状态
		0 字节没有被传送
		1 写到数据缓存寄存器的最后字节被传送
	Bit[0] ACTIVE	USART 传送/接收主动状态、在 SPI 从模式下
		该位等于从模式选择
		0: USART 空闲
		1: 在传送或者接收模式 USART 忙碌
	Bit[7] CPOL	SPI 的时钟极性
		0: 负时钟极性
		1: 正时钟极性
UOGCR	Bit[6] CPHA	SPI 时钟相位
(0xC5) -		O: 当 SCK 从 CPOL 倒置到 CPOL 时数据输出
USARTO 通用 控制		到 MOSI, 并且当 SCK 从 CPOL 倒置到 CPOL 时
		数据输入抽样到 MISO。
		1: 当 SCK 从 CPOL 倒置到 CPOL 时数据输出
		到 MOSI, 并且当 SCK 从 CPOL 倒置到 CPOL 时
		数据输入抽样到 MISO

创造奇迹 思索未来 科技共赢!



U0BAUD (0xC2) - USART 0 波 特率控制	Bit[5] ORDER  Bit[4:0] BAUD_E  BAUD_M[7:0]	传送位顺序 0: LSB 先传送 1: MSB 先传送 1: MSB 先传送 波特率指数值。BAUD_E 和 BAUD_M 决定了 UART 波特率和 SPI 的主 SCK 时钟频率 波特率小数部分的值。BAUD_E 和 BAUD_M 决定了 UART 的波特率和 SPI 的主 SCK 时钟频率		
44 <del>4-</del> 07-04				
UODBUF		USART 0 接收/发送数据缓存		
UTX0IF(发送 中断标志)	IRCON2 Bit1	USART 0 TX 中断标志 0: 无中断未决 1: 中断未决		
	Bit[7] OSC32K	32 kHz 时钟振荡器选择 0: 32 kHz XOSC 1: 32 kHz RCOSC		
	Bit[6] OSC	系统时钟源选择 0: 32 MHz XOSC1: 16 MHz RCOSC		
CLKCONCMD		定时器标记输出设置		
时钟控制命令	Bit[5:3] TICKSPD	000 : 32 MHz		
		011 : 4 MHz		
		时钟速度		
	Bit[2:0] CLKSPD	000 : 32 MHz		
		011 : 4 MHz 100 : 2 MHz 101 : 1 MHz		
		110 : 500 kHz 111 : 250 kHz		
CLKCONSTA		CLKCONSTA 寄存器是一个只读寄存器,用来获		
		得当前时钟状态		

由寄存器UxBAUD.BAUD\_M[7:0]和UxGCR.BAUD\_E[4:0]定义波特率。该波特率用于UART 传送,也用于SPI 传送的串行时钟速率。波特率由下式给出:



波特率 = 
$$\frac{(256 + BAUD_M) * 2^{BAUD_E}}{2^{28}} * F$$

#### F 是系统时钟频率,等于16 MHz RCOSC 或者32 MHz XOSC。

## 32 MHz 系统时钟常用的波特率设置

波特率(bps)	UxBAUD.BAUD_M	UxGCR. BAUD_E	误差(%)
2400	59	6	0.14
4800	59	7	0.14
9600	59	8	0.14
14400	216	8	0.03
19200	59	9	0.14
28800	216	9	0.03
38400	59	10	0.14
57600	216	10	0.03
76800	59	11	0.14
115200	216	11	0.03
230400	216	12	0.03

#### CC2530 配置串口的一般步骤:

1、配置 IO,使用外部设备功能。此处配置 PO\_2 和 PO\_3 用作串口 UARTO

2、配置相应串口的控制和状态寄存器。

3、配置串口工作的波特率。

由于此实验增加了串口接收功能,寄存器有所改变(红色部分),具体配置如下:

PERCFG = 0x00; //位置1 P0 口

POSEL = 0x0c; //P0\_2,P0\_3用作串口(外部设备功能)

P2DIR &= ~0XC0; //P0优先作为UART0

U0CSR |= 0x80; //设置为UART方式

U0GCR |= 11;

UOBAUD |= 216; //波特率设为115200 根据上面表中获得的数据

UTX0IF = 0; //UART0 TX 中断标志初始置位0



U0CSR |= 0x40; //允许接收 IEN0 |= 0x84; //开总中断允许接收中断

#### 5.源码分析

```
#include <iocc2530.h>
#include <string.h>
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
//定义控制灯的端口
#define LED1 P1 0
#define LED2 P1 1
#define LED3 P0_4
void initUART0(void);
void InitialAD(void);
void UartTX_Send_String(uchar *Data,int len);
uchar Recdata[30]="hello zigbee!\r\n";
uchar RXTXflag = 1;
uchar temp;
uint datanumber = 0;
uint stringlen;
/*******************************
串口发送字符串函数
***********************************
void UartTX_Send_String(uchar *Data,int len)
{
 int j;
```



```
for(j=0;j<len;j++)
 {
 U0DBUF = *Data++;
 while(UTX0IF == 0);
 UTX0IF = 0;
}
}
/***********************
初始化串口 0 函数
void initUART0(void)
{
 CLKCONCMD &= \sim0x40;
                            //设置系统时钟源为 32MHZ 晶振
 while(CLKCONSTA & 0x40);
                             //等待晶振稳定
 CLKCONCMD &= \sim 0x47;
                             //设置系统主时钟频率为 32MHZ
 PERCFG = 0x00;
                          //位置 1 P0 口
 POSEL = 0x0c;
                          //P0 用作串口
 P2DIR &= ~0XC0;
                          //P0 优先作为 UARTO
 U0CSR = 0x80;
                          //串口设置为 UART 方式
 U0GCR |= 11;
 U0BAUD |= 216;
                          //波特率设为 115200
 UTXOIF = 1;
                        //UARTO TX 中断标志初始置位 1
 U0CSR |= 0X40;
                          //允许接收
                          //开总中断,接收中断
 IEN0 |= 0x84;
}
/**********************************
```

创造奇迹 思索未来 科技共赢!



# 主函数

```
void main(void)
{
    P1DIR = 0x03;
                                  //P1 控制 LED
    LED1 = 1;
    LED2 = 1;
                             //关 LED
   LED3 = 1;
    initUART0();
   stringlen = strlen((char *)Recdata);
    UartTX_Send_String(Recdata,stringlen);
    while(1)
    {
    if(RXTXflag == 1)
                              //接收状态
    {
     if( temp != 0)
       LED2 = 0;
                                    //接收状态指示
       if((temp!='#')&&(datanumber<50)) //' # '被定义为结束字符, 最多能接收 50
个字符
       {
        Recdata[datanumber++] = temp;
       }
       else
       {
        RXTXflag = 3; //进入发送状态
       }
       if(datanumber == 50)
        RXTXflag = 3;
```



temp = 0;

```
}
    }
    if(RXTXflag == 3)
                            //发送状态
     UartTX_Send_String("send:",5);
     LED1 = 0;
                           //发送状态指示
     U0CSR &= \sim0x40;
                                 //不能收数
     UartTX_Send_String(Recdata,datanumber);
     UartTX_Send_String("\r\n",2);
     U0CSR = 0x40;
                            //允许接收
     RXTXflag = 1;
                           //恢复到接收状态
     datanumber = 0;
                            //指针归 0
     LED1 = 1;
                           //关发送指示
     LED2 = 1;
     memset(Recdata, 0, sizeof(Recdata));
    }
}
/**********************
串口接收一个字符:一旦有数据从串口传至 CC2530,则进入中断,将接收到的数据赋值给变量
temp.
************************************
#pragma vector = URX0_VECTOR
__interrupt void UART0_ISR(void)
{
    URX0IF = 0;
                            //清中断标志
```



```
temp = U0DBUF;
```


#### 6、实验现象

COM3 是我的 USB 转串口在电脑上生成的,查看方法"我的电脑"->"设备管理器",

如

}

图:



把程序下到开发板上,同时把 USB 线接到 PC 上, PC 上的串口设置下图,在串口工具的发 送区写入要发送的字符并以 # 号结束, 如 "abcdefg#", 点发送, 开发板收到后, 会发送到串 口工具上。开发板收到字符后 D2 会闪烁下, 进入发送状态时 D1 灯会闪一下。



