

3、zigbee 网关红外接收

1. 实验目的

- 1)、通过实验掌握 CC2530 芯片控制 940nm 红外发射模块的方法
- 2)、掌握 LCd 驱动电路
- 3)、掌握基于红外编码编程


注意:此实验需要 2 套 ZigBee 网关[因为需要一个红外接收一个红外发射] 才可以做,不然不做该实验,跳过即可。

2. 实验设备


硬件: PC 机一台 ZB2530 网关(底板、核心板、仿真器、USB 线 WIFI 模块) 两套

软件: 2000/XP/win7 系统, IAR 8.10 集成开发环境

3.实验相关电路图




如上图 J5 这样接, 5-7 6-8 则表明 zigbee 模块接入到 PC。如果 1-3 2-4 表明 PC 通过 USB 线[板子自带 USB 转串口芯片 CH341]直接接入 WIFI 模块。



如上图 SEL 这样接,1和3之间串接1K电阻,2-4。则表明红外的收发引脚接入到ZIGBEE 的芯片 IO 进行驱动,其中 HW_DATA_OUTPUT 是红外发射模块。如果3-54-6表明温度、温湿度和485模块直接接入到ZIGBEE 的芯片 IO 进行驱动。

技术工程师: QQ <mark>2357481431</mark>







```
4.代码分析
#include "uart2.h"
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
uint8 temp;
串口发送字符串函数
************************************
void UartTX_Send_String(uchar *Data,int len)
{
int j;
for(j=0;j<len;j++)
{
 U0DBUF = *Data++;
 while(UTX0IF == 0);
 UTX0IF = 0;
}
串口发送一个字节函数
void Uart2_Send_char(uint8 Data)
{
    //U0CSR \&= ~0x40;
                  //禁止接收
    U0DBUF = Data;
    while(UTX0IF == 0);
    UTX0IF = 0;
    //U0CSR |= 0x40; //允许接收
```



```
}
void Uart2_Send_int(uint16 Data)
{
     //U0CSR \&= ~0x40:
                       //禁止接收
     UODBUF = (Data >> 8) \& 0xff;
     while(UTX0IF == 0);
     UTX0IF = 0;
     U0DBUF = Data&0xff;
     while(UTX0IF == 0);
     UTX0IF = 0;
     //U0CSR |= 0x40; //允许接收
}
/*********************************
初始化串口 0 函数
***********************************
void initUART0(void)
{
 CLKCONCMD &= \sim 0x40;
                                 //设置系统时钟源为 32MHZ 晶振
 while(CLKCONSTA & 0x40);
                                 //等待晶振稳定
 CLKCONCMD &= \sim 0x47;
                                  //设置系统主时钟频率为 32MHZ
 PERCFG = 0x00:
                             //位置 1 P0 口
 POSEL = 0x0c;
                             //P0 用作串口
 P2DIR &= ~0XC0;
                              //P0 优先作为 UARTO
 U0CSR = 0x80;
                              //串口设置为 UART 方式
 U0GCR |= 11;
 U0BAUD |= 216;
                             //波特率设为 115200
 UTXOIF = 1;
                           //UARTO TX 中断标志初始置位 1
 U0CSR |= 0X40;
                              //允许接收
 IEN0 |= 0x84;
                              //开总中断,接收中断
}
```




/********************

串口接收一个字符:一旦有数据从串口传至 CC2530,则进入中断,将接收到的数据赋值给变量 temp.

5.实验现象

B 网关下载红外接收代码。A 网关下载红外发射代码。【下图左边是 B、右边是 A】

1.按 A 网关的 S1





如果没液晶屏的朋友,可以看下串口信息输出;

A 网关信息输出如下:



B 网关信息输出如下



科技共赢!

创造奇迹 思索未来