

## 1、BasicRF 无线点灯

### 1.实验目的

- 1)、CC2530 BasicRF 工程文件介绍
- 2)、掌握实验下载、测试的方法
- 3)、源码分析

注:此实验不带 zigbee 协议栈,只是感受一下无线点灯的过程。

## 2.实验设备

硬件: PC 机一台、ZIGBEE 网关、ZIGBEE 节点、仿真器一个

软件: 2000/XP/win7 系统, IAR 8.10 集成开发环境

### 3.实验现象

一个网关 A 定义为发射模块,另一个终端 B 定义为接收模块。按网关上的按键 S1,无线控制 另一个终端 B 上的 LED1 灯亮灭。

CC2530 BasicRF 工程文件介绍 Basic RF 由 TI 公司提供,它包含了 IEEE 802.15.4 标准的数据包的收发。这个协议只是用来演示无线设备是如何进行数据传输的,不包含完整功能的协议。但是它采用了与 802.15.4 MAC 兼容的数据包结构及 ACK 包结构,其功能限制如下:


- 1). 不提供"多跳"、"设备扫描"及 Beacon。
- 2). 不提供不同种的网络设备,如协调器、路由器等。所有节点同级,只实现点对点传输。
- 3). 传输时会等待信道空闲,但不按802.15.4 CSMA-CA要求进行两次CCA检测。
- 4). 不重传数据。

简言之, Basic RF 功能较为简单,但可用来进行无线设备数据传输的入门学习。

#### 5.源码分析

1)、打开工程<u>《zigbee网关开发板\代码及其教程\2.进阶篇-TI BasicRF 简单无线点对点传输协议</u>\1。CC2530 BasicRF(无线点灯)基于Q2530SB板\BasicRF\ide\cc2530\_sw\_examples.eww》进入IAR 界面,如下图。






选择左边窗口 application 下的 light\_switch.c 打开,找到 main()函数里的以下代码:

//注:函数 appSwitch ( )和 appLight()只能打开一个

//作为开关板打开此函数 (appSwitch ) //appSwitch();

//被点灯的板打开此函数 (appLight) appLight();






# 2)、下载程序到发射模块

修改以上找到的代码如下:

```
//注:函数 appSwitch ( ) 和 appLight()只能打开一个
//作为开关板打开此函数 ( appSwitch )
appSwitch();
//被点灯的板打开此函数 ( appLight )
//appLight();
```



## 确认是打开函数 appSwitch()后,在工程上点右键,选择 rebuild all,如图:




## 编译完成后,编译信息栏应有如下显示:



连接 PC、仿真器和目标板,接着下载程序到开发板 A 上,如图:



## 待下载进度条消失,出现如下窗口,表示下载完成。



#### 3)、下载程序到接收模块,修改代码如下:

#### 修改以上找到的代码如下:

```
//注:函数 appSwitch ( ) 和 appLight()只能打开一个
//作为开关板打开此函数 ( appSwitch )
//appSwitch();
//被点灯的板打开此函数 ( appLight )
```

appLight();

然后同样 rebuild all,下载到另一块开发板 B 上。



4)、给两块开发板上电,按下右边网关开发板的S1,左边节点开发板的D1会被点亮。

