

21、继电器模块

1、实验目的

通过实验掌握 CC2530 芯片 GPIO 的配置方法 掌握继电器模块的使用

2、实验设备

硬件: PC 机一台 ZB2530(底板、核心板、仿真器、USB 线)一套

继电器模块一个

软件: 2000/XP/win7 系统, IAR 8.10 集成开发环境

3、实验相关电路图



1 路继电器模块,低电平触发,买图片中的继电器可以直接插入板子。(本实验是接在 J9):



1) \	VC	C:接	由	原正	极	(3)	/3)
ᆂ,		v	∵ .⊥∝			. I/X 1	\sim	, ,,

- 2)、GND:接电源负极
- 3)、IN: 信号输入端 (本实验使用 P04)

自己购买的模块请仔细核对一下引脚,确保连接正确。

4、实验相关寄存器

实验中将继电器接开发板 J9 座子, 使用 P0.4 口作为继电器的信号输入端, 高电平继电器断 开;低电平继电器吸合,并且继电器吸合指示灯亮。不同厂家可能不一样,不一样关系也不大,改 动非常的小。

5、源码分析							
/************************							
* 文 件 名: main.c							
* 描 述: 继电器接开发板 P9 座子上, 使用 P0.4 口控制继电器的信息端,							
* 高电平继电器断开;低电平继电器吸合,并且继电器吸合指示灯亮							

#include <iocc2530.h></iocc2530.h>							
typedef unsigned char uchar;							
typedef unsigned int uint;							
#define DATA_PIN P0_4 //定义 P0.4 定义为输入口							
/*************************************							



```
* 名 称: DelayMS()
   能: 以毫秒为单位延时 16M 时约为 535,系统时钟不修改默认为 16M
* 入口参数: msec 延时参数,值越大,延时越久
* 出口参数: 无
void DelayMS(uint msec)
{
 uint i,j;
 for (i=0; i<msec; i++)
   for (j=0; j<535; j++);
}
void main(void)
{
 PODIR |= 0x10; //P0.4 定义为输出口
 while(1)
             //死循环,继电器间隔 3 秒开关一次
 {
   DATA_PIN = 1; //继电器断开
   DelayMS(3000);
   DATA_PIN = 0;
               //继电器吸合
   DelayMS(3000);
 }
}
```

5、实验现象

继电器啪嗒、啪嗒不断开启和关闭,高电平继电器断开;低电平继电器吸合,并且继电器吸合指示灯亮



