

13、系统睡眠唤醒--定时器唤醒

1. 实验目的

- 1) 为什么要睡眠? Zigbee 的特点就是远距离低功耗的无线传输设备,节点模块闲时可以进入睡眠模式,在需要传输数据时候进行唤醒,能进一步节省电量。
- 2) 掌握几种系统电源模式的基本设置及切换。系统电源有以下几种管理模式:全功能模式,高频晶振(16M或者32M)和低频晶振(32.768KRCOSC/XOSC)全部工作,数字处理模块正常工作。

PM1: 高频晶振(16M 或者 32M) 关闭,低频晶振(32.768K RCOSC/XOSC) 工作,数字核心模块正常工作。

PM2:低频晶振(32.768K RCOSC/XOSC)工作, 数字核心模块关闭, 系统通过 RESET,外部中断或者睡眠计数器溢出唤醒。

PM3: 晶振全部关闭,数字处理核心模块关闭,系统只能通过 RESET 或外部中断唤醒。此模式下功耗最低。

3) 将睡眠模式下的 CC2530 通过定时器唤醒,观察 LED 闪烁现象


2.实验设备

硬件:PC 机一台 ZB 网关(底板、核心板、仿真器、USB 线)一套

软件: 2000/XP/win7 系统, IAR 8.10 集成开发环境

3.实验相关电路图





由于发光二级管单向导电特性,即只有在正向电压(二极管的正极接正,负极接负)下才能导通发光。P1.0 引脚接发光二极管(D1)的负极,所以 P1.0 引脚输出低电平 D1 亮, P1.0 引脚输出亮电平 D1 熄灭。

4. 实验分析及相关寄存器

相关寄存器 PCON, SLEEPCMD, ST0, ST1, ST2, 如下表所示: (CC2530 中文数据手册完全版.pdf)



寄存器	作用	描述
PCON (0x87)	供电模式控制	Bit[0] 供电模式控制。写 1 到该位强制设备进入 SLEEP. MODE (注意 MODE=0x00 且 IDLE = 1 将停止 CPU 内核活动)设置的供电模式,这位读出来一直是 0。 当活动时,所有的使能中断将清除这个位,设备将重 新进入主动模式。
SLEEPCMD (0xBE)	睡眠模式控制	Bit[1:0] 供电模式设置 00: 主动/空闲模式 01: 供电模式 1 10: 供电模式 2 11: 供电模式 3
ST0		睡眠计数器数据 Bit[7:0]
ST1		睡眠计数器数据 Bit[15:8]
ST2		睡眠计数器数据 Bit [23:16]

设置睡眠时间具体配置如下:

```
sleepTimer |= ST0;
sleepTimer |= (ulong)ST1 << 8;</pre>
sleepTimer |= (ulong)ST2 << 16;
sleepTimer += ((ulong)sec * (ulong)32768);
ST2 = (uchar)(sleepTimer >> 16);
ST1 = (uchar)(sleepTimer >> 8);
ST0 = (uchar) sleepTimer;
```

配置完毕后 sleepTimer 与 ST2<<16|ST1<<8|ST0 相差即为睡眠秒数

5. 源码分析

* 文 件 名: main.c

* 描 述: 设置定时器让系统在设定的时间被唤醒,每次唤醒 LED1 闪烁 3 下提示用户

#include <ioCC2530.h>



typedef unsigned char uchar; typedef unsigned int uint; typedef unsigned long ulong;

```
#define LED1 P1 0
               //P1.0 口控制 LED1
#define LED2 P1 1
               //P1.1 口控制 LED2
* 名 称: DelayMS()
* 功 能: 以毫秒为单位延时 16M 时约为 535,系统时钟不修改默认为 16M
* 入口参数: msec 延时参数, 值越大, 延时越久
* 出口参数: 无
void DelayMS(uint msec)
{
 uint i,j;
 for (i=0; i<msec; i++)
  for (j=0; j<535; j++);
}
/***********************************
* 名
   称: InitLed()
* 功 能: 设置 LED 灯相应的 IO 口
* 入口参数: 无
* 出口参数: 无
void InitLed(void)
{
 P1DIR |= 0x03; //P1.0 定义为输出口
 LED1 = 1;
            //LED1 灯上电默认为熄灭
}
```



```
* 名
  称: SysPowerMode()
* 功 能: 设置系统工作模式
* 入口参数: mode 等于 0 为 PM0 1 为 PM1 2 为 PM2 3 为 PM3
* 出口参数: 无
void SysPowerMode(uchar mode)
 if(mode < 4)
  SLEEPCMD |= mode; //设置系统睡眠模式
  PCON = 0x01; //进入睡眠模式,通过中断唤醒
 }
 else
  PCON = 0x00; //通过中断唤醒系统
}
/*******************************
* 名 称: ST_ISR(void) 中断处理函数
*描述: #pragma vector = 中断向量,紧接着是中断处理程序
#pragma vector = ST_VECTOR
__interrupt void ST_ISR(void)
{
 STIF = 0;
        //清标志位
 SysPowerMode(4); //进入正常工作模式
}
* 名 称: SysPowerMode()
```

科技共赢!

创造奇迹 思索未来



```
* 功 能: 初始化休眠定时器,设定后经过指定时间自行唤醒
* 入口参数:
* 出口参数: 无
void InitSleepTimer(void)
 ST2 = 0X00;
 ST1 = 0X0F;
 STO = OXOF;
 EA = 1; //开中断
 STIE = 1; //睡眠定时器中断使能 0: 中断禁止 1: 中断使能
 STIF = 0; //睡眠定时器中断标志 0: 无中断未决 1: 中断未决
}
/***********************************
* 名 称: Set_ST_Period()
* 功 能: 设置睡眠时间
* 入口参数: sec 睡眠时间
* 出口参数: 无
void Set_ST_Period(uint sec)
{
 ulong sleepTimer = 0;
 sleepTimer |= ST0;
 sleepTimer |= (ulong)ST1 << 8;
 sleepTimer |= (ulong)ST2 << 16;
 sleepTimer += ((ulong)sec * (ulong)32768);
 ST2 = (uchar)(sleepTimer >> 16);
 ST1 = (uchar)(sleepTimer >> 8);
 ST0 = (uchar) sleepTimer;
```



```
}
*程序入口函数
void main(void)
{
 uchar i=0;
 InitLed();
                //设置 LED 灯相应的 IO 口
 InitSleepTimer(); //初始化休眠定时器
 while(1)
 {
   for (i=0; i<6; i++) //LED1 闪烁 3 次提醒用户将进入睡眠模式
   {
     LED1 = \sim LED1;
     DelayMS(500);
   }
   Set_ST_Period(5); //设置睡眠时间,睡眠 5 秒后唤醒系统
   SysPowerMode(2); //重新进入睡眠模式 PM2
   LED2 = \sim LED2;
 }
}
6.实验现象
```

开机后 LED1 闪 3 次后进入睡眠,睡眠 5 秒后,自系统动醒来,LED2 亮。LED1 闪 3 次后再次进入睡眠,睡眠 5 秒后,系统自动醒来,LED2 灭。LED2 亮灭交替__