

12、AD 采集 CC2530 温度串口显示

1.实验目的


- 1)、通过实验掌握 CC2530 芯片串口配置与使用
- 2)、集到内部温度传感器信息通过串口发送到上位机

2.实验设备

硬件:PC 机一台 ZB 网关(底板、核心板、仿真器、USB 线)一套


软件: 2000/XP/win7 系统, IAR 8.10 集成开发环境、串口助手

3.相关电路图




如上图 J5 这样接,表明 PC 通过 USB 线[板子自带 USB 转串口芯片 CH341]直接接入 ZB 模 块,进行对 ZB 的调试使用。如果 3-5 4-6 则表明 ZIGBEE 通过串口控制 wifi 模块。如果 1-3 2-4则表明 WIFI 模块接入到 PC





如下图就是我们板子实际的短路帽情况:



硬件我们准备好了。我们将板子和电脑连接。这个时候需要安装驱动。具体安装方法很简单,下载驱动精灵自动安装。不要自己安装,自己安装容易把驱动搞乱。驱动精灵网址:http://pan.baidu.com/s/14fUyU



P0_2、P0_3 配置为外设功能时: P0_2 为 RX, P0_3 为 TX. USART0 和 USART1 是串行通信接口,它们能够分别运行于异步 UART 模式或者同步 SPI 模式。两个 USART 具有同样的功能,可以设置在单独的 I/O 引脚。此种串口设计是没有流控功能的。

4. 相关寄存器



寄存器	位	描述
ADCCON1 (0x B4) - ADC 控制1	Bit[7] EOC	转换结束。当ADCH 被读取的时候清除。如果已读取前一数据之前,完成一个新的转换,EOC 位仍然为高。 0: 转换没有完成 1: 转换完成
	Bit[6] ST	开始转换。读为1,直到转换完成 0: 没有转换正在进行 1: 如果ADCCON1.STSEL = 11并且没有序列正在运 行就启动一个转换序列。
	Bit[5:4] STSEL	启动选择。选择该事件,将启动一个新的转换序列。 00: P2.0引脚的外部触发。 01: 全速。不等待触发器 10: 定时器1通道0比较事件 11: ADCCON1.ST = 1
	Bit[3:2] RCTRL	控制16 位随机数发生器(第13 章)。当写01 时, 当操作 完成时设置将自动返回到00。 00: 正常运行。(13X 型展开) 01: LFSR 的时钟一次(没有展开). 10: 保留 11: 停止。关闭随机数发生器
	Bit[1:0]	保留。一直设为11
	Bit[7:6] SREF	选择参考电压用于序列转换 00: 内部参考电压 01: AIN7 引脚上的外部参考电压 10: AVDD5 引脚 11: AIN6 - AIN7 差分输入外部参考电压
ADCCON2 (0xB5) - AD C 控制 2	Bit[5:4] SDIV	为包含在转换序列内的通道设置抽取率。抽取率也决定完成转换需要的时间和分辨率。 00: 64 抽取率(7 位ENOB) 01: 128 抽取率(9 位ENOB) 10: 256 抽取率(10 位ENOB) 11: 512 抽取率(12 位ENOB)

创造奇迹 思索未来 科技共赢!



Anggavia	Bit[3:0] SCH	序列通道选择。选择序列结束。一个序列可以是从 AINO 到 AIN7 (SCH<=7) 也可以从差分输入 AINO-AIN1 到AIN6-AIN7 (8<=SCH<=11)。对于其他的设置,只能执行单个转换。当读取的时候,这些位将代表有转换进行的通道号码。 0000: AINO 0001: AIN1 0010: AIN2 0011: AIN3 0100: AIN4 0101: AIN5 0110: AIN6 0111: AIN7 1000: AIN0-AIN1 1001: AIN2-AIN3 1010: AIN4-AIN5 1011: AIN6-AIN7 1100: GND 1101: 正电压参考 1110: 温度传感器 1111: VDD/3
ADCCON3	和 ADCCON2 基本	, , , , , , _ , , , , , , , , ,
		个转换所在的通道号码。
C 控制3	有点差异 	当单个转换完,该位自动清除。
TR0 (0x624B) - 测试寄存 器0	Bit[0]	设置为1来连接温度传感器到SOC_ADC。也可参见 ATEST寄存器描述来使能 19.15.3节的温度传感器
ATEST (0x61BD) - 模拟测试 控制	Bit[5:0]	控制模拟测试模式: 00 0001: 使能温度传感器(也可见12.2.10 节TRO 寄存器描述)。其他值保留。
CLKCONCMD 时钟控制命 令	Bit[7] OSC32K	32 kHz 时钟振荡器选择 0: 32 kHz XOSC 1: 32 kHz RCOSC
	Bit[6] OSC	系统时钟源选择 0: 32 MHz XOSC1: 16 MHz RCOSC
	Bit[5:3] TICKSPD	定时器标记输出设置 000: 32 MHz 001: 16 MHz 010: 8 MHz 011: 4 MHz 100: 2 MHz 101: 1 MHz 110: 500 kHz 111: 250 kHz
	Bit[2:0] CLKSPD	时钟速度 000: 32 MHz 001: 16 MHz 010: 8 MHz 011: 4 MHz 100: 2 MHz 101: 1 MHz 110: 500 kHz 111: 250 kHz
CLKCONSTA		CLKCONSTA寄存器是一个只读寄存器,用来获得当前时钟状态

创造奇迹 思索未来 科技共赢!



CC2530串口配置前面章节已详细分析,这里就不再重复了,直接看源码注释更清楚.

温度传感器配置: TR0 = 0x01;//设置为1来连接温度传感器到SOC_ADC ATEST = 0x01; //使能温度传感 AD传感器配置: ADCCON3 = (0x3E);//选择1.25V为参考电压;14位分辨率;对片内温度传感器采样 ADCCON1 = 0x30;//选择ADC的启动模式为手动 ADCCON1 = 0x40;//启动 AD 转化 5.源码分析 #include "ioCC2530.h" #include "initUART Timer.h" #include "stdio.h" #include "string.h" #include "LCD.h" INT16 AvgTemp; /********************************* 温度传感器初始化函数 void initTempSensor(void){ DISABLE ALL INTERRUPTS(); //关闭所有中断 //设置系统主时钟为 32M InitClock(); *((BYTE xdata*) 0x624B) = 0x01; //开启温度传感器,TR0 的地址为 0x624B *((BYTE __xdata*) 0x61BD) = 0x01; //将温度传感器与 ADC 连接起来,ATEST 的地址为

技术工程师: QQ <mark>2357481431</mark>

0x61BD




```
}
/***********************
读取温度传感器 AD 值函数
*********************************
INT8 getTemperature(void){
 UINT8 i;
 UINT16 AdcValue;
 UINT16 value;
AdcValue = 0;
for(i = 0; i < 4; i++)
{
 ADC_SINGLE_CONVERSION(ADC_REF_1_25_V | ADC_14_BIT | ADC_TEMP_SENS); // 使
用 1.25V 内部电压, 12 位分辨率, AD 源为:温度传感器
 ADC_SAMPLE_SINGLE();
                                          //开启单诵道 ADC
                            //等待 AD 转换完成
 while(!ADC_SAMPLE_READY());
 value = ADCL >> 2;
                           //ADCL 寄存器低 2 位无效
 value |= (((UINT16)ADCH) << 6);
 AdcValue += value;
                           //AdcValue 被赋值为 4 次 AD 值之和
                    //累加除以4,得到平均值
value = AdcValue >> 2;
 return ADC14_TO_CELSIUS(value);
                                //根据 AD 值, 计算出实际的温度
}
主函数
*******************************
void main(void)
{
    char i;
   char TempValue[30]={0};
```



```
//初始化串口
     InitUARTO();
     initTempSensor();
                                     //初始化 ADC
    LCD_Init();//初始化 LCD
    LCD_CLS();
    LCD_welcome();
    while(1)
     AvgTemp = 0;
     for(i = 0; i < 64; i++)
     {
      AvgTemp += getTemperature();
      AvgTemp >>= 1;
                                     //每次累加后除 2.
     }
       memset(TempValue, 0, 30);
       sprintf(TempValue, "ADTestRead = %dC", (INT8)AvgTemp);
       UartTX_Send_String(TempValue,strlen(TempValue));
       UartTX_Send_String("\n",1);
       LCD_P8x16Str(0, 4, (unsigned char*)TempValue);
       Delay(50000);
    }
}
6、实验现象
   COM3 是我的 USB 转串口在电脑上生成的,查看方法"我的电脑"->"设备管理器"
如
图:
```





6、实验现象





下面是我们板子的效果哈

