



PWM: MODULATION DE LARGEUR D'IMPULSION

PIERRE-YVES ROCHAT, EPFL

Document en cours de relecture, version du 2015/07/19

VARIER L'INTENSITÉ D'UNE LED

Beaucoup d'enseignes à LED se contentent d'allumer et d'éteindre des LED ou des groupes de LE pourrait obtenir des effets beaucoup plus intéressants et variés en ayant la possibilité de changer intensités lumineuses.




Figure : Varier l'intensité d'une LED



Comment faire varier l'intensité d'une LED ? On sait que c'est le courant qui la traverse qui produil lumière. Faire varier ce courant n'est généralement pas facile. On peut faire varier la tension qui alir la LED, ou encore la résistance qui limite son courant. Il est aussi possible de piloter le courant par ur sistor, avec un montage adéquat.

Mais il existe une solution très différente et généralement beaucoup plus simple à implém Souvenons-nous du clignotement d'une LED. Que se passe-t-il lorsqu'on augmente la fréquence d notement ? À partir d'une certaine fréquence, notre œil commence à ne plus voir qu'un scintilleme augmentant encore la fréquence, il voit simplement la LED allumée, mais avec une intensité plus que si elle était allumée en permanence.

LE PWM

À l'idée de faire clignoter rapidement la LED, ajoutons l'idée de faire varier le temps pendant lequ est allumée. On obtient alors la Modulation de Largeur d'Impulsion (MLI) ou Pulse Width Modu (PWM) en anglais. Regardons la figure suivante :




Figure: signal PWM

Le signal a une période constante (donc une fréquence constante). La durée de la partie active du varie. Dans la première partie du tracé, 25% de la puissance disponible peut être envoyée à la char que le signal est à 1 durant 25% du temps alors qu'il est à 0 le reste du temps. De même, la puis passe à 50% au milieu du tracé et à 75% dans la dernière partie. Il est aussi possible de n'envoyer a puissance (0%) en laissant la sortie à 0, ou toute la puissance (100%) en laissant la sortie à 1.

Le rapport entre la durée de la partie active du signal et la durée de la période s'appelle le **rappo clique** (en anglais *duty cycle*).

DRAFT

FRÉQUENCE DU PWM

L'usage du PWM est très répandu, avec des applications dans beaucoup de domaines. La comman moteurs s'effectue très souvent par PWM. Dans ce cas, c'est la nature inductive du moteur qui eff l'intégration du signal, ainsi que l'inertie mécanique du système.

Dans le cas de la commande de diodes lumineuses, le temps d'allumage et d'extinction est très cou LED continue à "clignoter" jusqu'à plusieurs dizaines de mégahertz. C'est l'œil humain qui ne voit clignotement. L'œil a une fréquence de perception maximale située vers 75 Hz. C'est bien lui qui eff l'intégration du signal pour en percevoir une valeur moyenne.

Dans divers domaines de l'électronique, les fréquences des signaux PWM peuvent aller couran jusqu'à des dizaines de mégahertz. Mais plus la fréquence est élevée, plus les pertes électriques à l'in des changements de valeurs sont importantes et peuvent conduire à une dissipation importante d'électriques dans les éléments de commutation.

L'œil a une fréquence limite de perception du clignotement. Par exemple, on sait qu'un tube fluore (Néon) clignote à 100 Hz, vu qu'il est commandé par du courant alternatif à 50 Hz, et que chaque per a une alternance positive et une alternance négative. Les cellules sensibles de notre œil (les cône la vision en couleur et les batonnets pour la vision périphérique et à faible intensité) n'ont pas la limite de perception du clignotement.

Pour les enseignes et afficheurs à LED, on vise généralement des fréquences de l'ordre de 100 à 2 Il est déjà souvent extrêmement difficile d'envoyer à ces fréquences toutes les informations à l'ens des LED, qui peuvent être très nombreuses. Par exemple, les murs de LED capables d'afficher de la nécessitent des circuits électroniques complexes, qui seront étudiés plus tard dans ce cours.

PROGRAMMATION D'UN PWM

Voici un programme très simple qui génère un signal PWM sur une sortie d'un microcontrôleur :

```
#define LedOn digitalWrite(P1_0, 1)
#define LedOff digitalWrite(P1_0, 0)

uint16_t pwmLed; // valeur du PWM, 0 à 100

void setup() { // Initialisations
   pinMode(P1_0, OUTPUT); // LED en sortie
   pwmLed = 25; // valeur du PWM.
}

void loop() { // Boucle infinie, durée 10ms => un cycle du PWM à 100 Hz
```

```
LedOn;
delayMicrosecond(100*pwmLed); // durée de l'impulsion
LedOff;
delayMicrosecond(100*(100-pwmLed)); // solde de la période
}
```

Le programme a été écrit de telle manière que les valeurs du PWM doivent être choisies entre 0 e elles représentent donc dans ce cas des *pour cents*. Les informaticiens choisissent plus souvent des v dans une plage binaire, comme par exemple de 0 à 255 (8 bits, voir l'exemple suivant).

La fréquence a été choisie ici à 100 Hz. En effet les deux délais de la boucle principale totalisent 100 us, donc 10 ms.

Après les initialisations de la sortie et de la variable qui contient en permanence la valeur du PV boucle infinie alterne la partie active et la partie inactive du signal. Les attentes sont obtenues p délais exprimés en us.

Ce programme donne l'impression que la diode lumineuse est à demi intensité, malgré une comma 25 %. C'est lié au fait que la réponse de l'œil n'est pas linéaire, mais logarithmique. On remarque aus le PWM est visible en déplaçant rapidement la diode devant l'œil.

GÉNÉRATION DE PLUSIEURS SIGNAUX PWM

Le principe du programme que nous venons de voir ne convient pas à la programmation de PW plusieurs sortie. Voici une manière de programmer un PWM qui se prête à gérer plusieurs sorties :

```
uint8 t pwmLed; // valeur du PWM, 0 à 255 (8 bits)
1
2
3
4
5
   uint8_t cptPwm; // compteur du PWM
   void setup() { // Initialisations
     pinMode(P1_0, OUTPUT); // LED en sortie
     pwmLed = 64; // valeur du PWM. Elle est ici fixe, mais pourrait chang // à tout moment en complétant le programme.
6
 7
8
     cptPwm = 0; // compteur du PWM
9
   }
10
11
   void loop() { // Boucle infinie, durée 39us (256 * 39us = ~10ms)
12
        ((cptPwm==0) && (pwmLed>0)) LedOn; // pour une valeur positive
13
        (cptPwm==pwmLed) LedOff;
14
15
     cptPwm++; // passe automatiquement de 255 à 0 (overflow)
16
     delayMicroseconds(39);
17
   }
```

Dans ce cas, la boucle principale dure seulement le temps qui correspond à une fraction de la pério PWM, ici un 256^e de la période. L'usage de cette valeur, associée à un compteur de type uint8_t (non signés), simplifie le programme, en évitant de gérer le retour à zéro, qui s'effectue au moment passement de capacité (overflow).

Voici comment modifier ce programme pour qu'il commande 8 LED, avec 8 valeurs différentes de PV

```
uint8 t pwmLed[8]; // valeurs des PWM, 0 à 255 (8 bits), pour 8 LED
    uint8 t cptPwm; // compteur du PWM
 4
   void setup() ...
 6
    void LedOn (uint8 t n) ... procédure qui allume une des 8 LED
 78
    void LedOff (uint8 t n) ... procédure qui éteint une des 8 LED
   void loop() { // Boucle infinie
  for (uint8_t i=0; i<8; i++) {
    if ((cptPwm==0) && (pwmLed[i]>0)) LedOn(i); // allume la LED concer
    if (cptPwm==pwmLed[i]) LedOff(i); // éteint la LED correspondante
 9
10
11
12
13
14
15
      cptPwm++; // passe automatiquement de 255 à 0 (overflow)
      delayMicrosecond(39); // on pourrait diminuer cette valeur
16
17
      // pour tenir compte du temps d'exécution de la boucle for.
18 }
```

PROGRAMMATION D'UNE SÉQUENCE EN PWM

Dans des applications comme la gestion des moteurs d'un robot mobile, les valeurs du PWM sont cal à chaque cycle, en fonction des valeurs des capteurs (capteurs de distance, caméras, etc.)

Dans le cas des enseignes et afficheurs à LED, les valeurs sont calculées en fonction du temps qui pour former des séquences. Comment connaître le temps qui s'écoule ? Une des manières consiste s ment à compter les cycles du PWM, qui ont une durée constante.

Prenons un exemple. Pour donner l'impression qu'un appareil est en mode "repos", une LED va avointensité qui varie de la manière suivante :

- 5 -




Figure : diagramme des temps de la LED suggérant le repos

La séquence est cyclique et dure 4 s. Il imite la respiration d'une personne qui dort. Durant la pre seconde, l'intensité augmente jusqu'au maximum. Durant la deuxième seconde, elle diminue jusqu'à valeur qui reste jusqu'à la fin du cycle.

La courbe se divise en 3 parties. Il est facile d'exprimer l'intensité en fonction du temps dans chacui parties. Voici comment compléter le programme :

```
uint16 t pwmLed; // valeur du PWM, 0 à 255, 16 bits pour les calculs
 2
   uint16_t cpt10ms = 0; // compteur des cycles de 0 à 400, par 10ms, tota
   void loop() { // Boucle infinie, durée 39us (256 * 39us = ~10ms)
4
5
     if (cptPwm==0) {
6
        cpt10ms++;
        if (cpt10ms<100) { //première seconde
  pwmLed = cpt10ms * 256 / 100; // droite montante</pre>
 7
8
9
        } else if (cpt10ms<200) { // deuxième seconde</pre>
          pwmLed = 256 - ((cpt10ms-100) * 256 / 100); // droite descendante
10
11
12
          pwmLed = 0;
          if ( cpt10ms==400) cpt10ms = 0; // fin des 4 s
13
14
        }
15
     }
16
     if ((cptPwm==0) && (pwmLed>0)) LedOn; // seulement si valeur non null
17
     if (cptPwm==pwmLed) LedOff;
18
19
20
     cptPwm++; // passe automatiquement de 255 à 0 (overflow)
21
     delayMicroseconds(39);
22
```

Il est important de contrôler que les variables utilisées ne produisent pas de dépassement de ca pour les calculs effectués. La variable pwmLed a été choisie ici sur 16 bits. Pour la première c cpt10ms peut aller jusqu'à 99. Multiplié par 256, on obtient un nombre inférieur à 65'535 (qui est le

bre maximum que peut représenter un nombre entier de 16 bits). Le contrôle doit être fait pour to cas.

CONVERTISSEUR DAC SIMPLE

Bien que le signal PWM soit un signal binaire (il est soit à 0 soit à 1 à un instant donné), il est porteur valeur analogique. Il suffit en effet de faire l'intégrale du signal pour s'en rendre compte. Il faut por le 1 logique comme la valeur +1 et le 0 logique comme la valeur -1, comme le montre la figure suivant le 1 logique comme la valeur +2 et le 0 logique comme la valeur -1, comme le montre la figure suivant le 1 logique comme la valeur -1 et le 0 logique comme




Figure: signal PWM intégré

Il est donc possible de réaliser un convertisseur numérique-analogique (Digital to Analog Converter basé sur un signal PWM. Il doit être suivi par un filtre passe-bas adapté à la fréquence du PWM. Ce peut être un simple filtre R-C.

CIRCUITS SPÉCIALISÉS

Comment générer un signal en PWM avec des circuits logiques? Il faut utiliser un compteur, piloté p horloge de fréquence fixe. Un détecteur de 0 permet de signaler le début du cycle. Un comparateu necté à un registre qui contient la valeur du PWM, permet de détecter la fin de l'impulsion. Une b Set-Reset génère le signal.

DRAFT -7-




Figure : génération d'un PWM avec un système logique

Les microcontrôleurs contiennent des circuits logiques supplémentaires ressemblant beaucoup à ce ma. On les appelle des *Timers*. Complétés de circuits logiques dédiés, ils peuvent générer du PWN autre programmation que l'initialisation des registres de contrôle qui leur sont associés. Nous e lerons plus tard dans ce cours.