

Enseignes et afficheurs à LED

Langages interprétés spécialisés



Pierre-Yves Rochat



Langages interprétés spécialisés

Pierre-Yves Rochat

- Motivation pour inventer un langage
- Instructions dans un tableau
- Interpréteur du langage
- Langages graphiques



Motivation pour inventer un langage

- Animer une enseigne à LED = suite d'opérations sur les groupes des LED
- Animer un afficheur matriciel = envoyer des séquences graphiques
- Les animations deviennent souvent longues
- Difficile à lire
- Beaucoup de place en mémoire
- Inventer un langage
- Décrire les animations dans ce langage



En Arduino

```
1 loop() {
    digitalWrite (P2_0, 1); delay (100);
    digitalWrite (P2_1, 1); delay (100);
    digitalWrite (P2 2, 1); delay (100);
    digitalWrite (P2_3, 1); delay (100);
    digitalWrite (P2 4, 1); delay (100);
    digitalWrite (P2 5, 1); delay (100);
8
    digitalWrite (P2 6, 1); delay (100);
    digitalWrite (P2_7, 1); delay (200);
    digitalWrite (P2_7, 0); delay (100);
10
    digitalWrite (P2_6, 0); delay (100);
    digitalWrite (P2_5, 0); delay (100);
13
    digitalWrite (P2_4, 0); delay (100);
14
    digitalWrite (P2 3, 0); delay (100);
15
    digitalWrite (P2_2, 0); delay (100);
16
    digitalWrite (P2_1, 0); delay (100);
    digitalWrite (P2 0, 0); delay (300);
18|}
```

- digitalWrite():8 octets
- delay(): 10 octets
- P10UT |= (1<<0); : 4 octets



Instructions dans un tableau

```
uint8 t Animation[] = {
    Sortie0+On, Attente+10,
    Sortie1+On, Attente+10,
    Sortie2+On, Attente+10,
    Sortie3+On, Attente+10,
    Sortie4+On, Attente+10,
    Sortie5+On, Attente+10,
    Sortie6+On, Attente+10,
    Sortie7+On, Attente+20,
    Sortie7+Off, Attente+10,
    Sortie6+Off, Attente+10,
    Sortie5+Off, Attente+10,
13
    Sortie4+Off, Attente+10,
    Sortie3+Off, Attente+10,
15
    Sortie2+Off, Attente+10,
16
    Sortie1+Off, Attente+10,
    Sortie0+Off, Attente+30,
    Fin
```

- Mettre une intentité
- sur une sortie
- Attendre une certaine durée

```
#define On 0b01000000
  #define Off 0b00000000
  #define Sortie0 0
   #define Sortie1 1
5 #define Sortie2 2
  #define Sortie3 3
   #define Sortie4 4
   #define Sortie5 5
   #define Sortie6 6
10 #define Sortie7 7
11 #define Attente 0b10000000
  #define Fin 0b1111111
```



Langage binaire

```
// Description des instructions :
   // b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0 : instructions sur 8 bits
   // 0 i0 s5-s4-s3-s2-s1-s0 : met une intensité sur une sortie
   // 1 d6-d5-d4-d3-d2-d1-d0 : attente
   // Sorties sur 6 bits (maximum 64 sorties)
   // Intensité sur 1 bit (On ou OFF)
10
  // Durée sur 7 bits, exprimée en dixième de seconde (0 à 12.6 secondes)
                                       #define On 0b01000000
                                        #define Off 0b00000000
                                        #define Sortie0 0
                                     4 #define ...
                                      5 #define Attente 0b10000000
                                     6 #define Fin 0b1111111
```



Interpréteur

```
1 void Exec () {
    uint8_t instr = Programme[pc++]; // lit l'instruction
    if (instr==Fin) { // gère la fin du programme
      pc = 0;
    } else {
6
7
8
9
10
11
13
14
15
      if (instr & 0x8000) { // attente
        AttenteMs(10 * (instr & 0x7F));
      } else { // set intensité
        if (instr & 0x40) {
          Allume(instr & 0x3F);
        } else {
          Eteint(instr & 0x3F);
```



Langages plus complexes

- Gestion de l'intensité des LED par BCM (Binary Coded Modulation)
- Agir sur des groupes de LED
- Programmes en parallèle



Langage graphique

```
#define DrH 0x30 // + dx (4 bits) : droite horizontale depuis le curseur
#define DrV 0x40 // + dy (4 bits) : droite verticale, depuis le curseur
#define PlusX 0x50 // + dx (4 bits) : avance le curseur en X
#define PlusY 0x60 // + dy (4 bits): avance le curseur en Y
#define MoinsX 0x70 // + dx (4 bits) : recule le cureur en X
#define MoinsY 0x80 // + dy (4 bits) : recule le curseur en Y
#define Repete 0x90 // + 4 bits : préfixe de répétition pour l'instr. suivante
#define Delai 0xA0 // + 4 bits : Attente, valeur exposant de 2
#define SetAccu 0xB0 // + 4 bits : Charge l'accumulateur (utilisé pour Intens)
#define Label 0xC0 // + 5 bits (32 routines max)
#define Call 0xE0 // + 5 bits
#define Fin 0 // fin du programme
```



Langage graphique

```
#define Vide 1 // efface l'écran
#define Ret 2 // retour de sous-routine (saut à l'adresse sur la pile)
#define Origine 3 // place le curseur à 0,0
#define ZeroX 4 // met à zéro X
#define Intens 5
               // détermine l'intensité selon la valeur de l'accumulateur
#define Mask 0x9 //
#define InvMask 0xA // inverse le masque courant
#define SetDel 0xB // définit délai utilisé entre l'affichage de chaque point
#define SetDel0 0xC // définit la valeur du délai 0
#define Effet 0xD // Exécute un effet programmé
#define Libre1 0xE // instructions non utilisées
#define Libre2 0xF
```



Langages interprétés spécialisés

- Motivation pour inventer un langage
- Instructions dans un tableau
- Interpréteur du langage
- Langages graphiques