

Enseignes et afficheurs à LED

PWM: Modulation de Largeur d'Impulsion



Pierre-Yves Rochat

PWM: Modulation de Largeur d'Impulsion



Pierre-Yves Rochat

PWM: Modulation de Largeur d'Impulsion




- Principe
- Fréquence
- Programmer un PWM
- Convertisseur numérique-analogique
- Réalisation par des circuits logiques

Intensité variable




Comment faire varier l'intensité d'une LED ?



Intensité variable



Comment faire varier l'intensité d'une LED ?



Autre solution



1

Intensité variable



Clignotement



Intensité variable



Clignotement



... plus rapide






< 20ms


PWM: principe





PWM: principe





Pulse Width Modulation = Modulation de Largeur d'Impulsion



2

 Selon les applications du PWM, les fréquences sont très différentes, de quelques Hz à des dizaines de MHz.



2

 Selon les applications du PWM, les fréquences sont très différentes, de quelques Hz à des dizaines de MHz.

Pour des applications visuelles :



P

 Selon les applications du PWM, les fréquences sont très différentes, de quelques Hz à des dizaines de MHz.

Pour des applications visuelles :

• L'œil a une fréquence limite de perception du clignotement



• Selon les applications du PWM, les fréquences sont très différentes, de quelques Hz à des dizaines de MHz.

Pour des applications visuelles :

- L'œil a une fréquence limite de perception du clignotement
- On ne voit pas clignoter un tube fluorescent, à 100 Hz (2 x 50 Hz)



• Selon les applications du PWM, les fréquences sont très différentes, de quelques Hz à des dizaines de MHz.

Pour des applications visuelles :

- L'œil a une fréquence limite de perception du clignotement
- On ne voit pas clignoter un tube fluorescent, à 100 Hz (2 x 50 Hz)
- Les cônes et les bâtonnets n'ont pas la même fréquence limite



Comment programmer des signaux PWM avec un microcontrôleur?



Comment programmer des signaux PWM avec un microcontrôleur?

Allumer – attendre



Comment programmer des signaux PWM avec un microcontrôleur?

- Allumer attendre
- éteindre attendre



Comment programmer des signaux PWM avec un microcontrôleur?

- Allumer attendre
- éteindre attendre
- et répéter!





```
1 #define LedOn digitalWrite(P1 0, 1)
 2 #define LedOff digitalWrite(P1 0, 0)
 3 uint16_t
   pwmLed;
  // valeur du PWM, 0 à 100
 7 void setup() {
8 // Initialisations
   pinMode(P1_0, OUTPUT);
10 // LED en sortie
   pwmLed = 25;
12 // valeur du PWM.
13|}
15 void loop() {
  // Boucle infinie, durée 10ms => un cycle du PWM à 100 Hz
    LedOn;
    delavMicrosecond(
```

Programmer plusieurs PWM



Comment programmer plusieurs signaux PWM en même temps ?

Programmer plusieurs PWM



Comment programmer plusieurs signaux PWM en même temps ?

Difficile si la boucle principale dure une période complète du PWM

Programmer plusieurs PWM



Comment programmer plusieurs signaux PWM en même temps ?

- Difficile si la boucle principale dure une période complète du PWM
- Plus facile si la boucle principale dure le temps de la plus courte impulsion possible du PWM

Programmer plusieurs PW

void loop() {



```
1 uint8 t pwmLed;
 2 // valeur du PWM, 0 à 255 (8 bits)
 3 uint8_t cptPwm;
 4 // compteur du PWM
 6 void setup() {
 7 // Initialisations
    pinMode(P1_0, OUTPUT);
 9 // LED en sortie
   pwmLed = 64;
11// valeur du PWM. Elle est ici fixe, mais pourrait changer
13 // à tout moment en complétant le programme.
   cptPwm = 0;
15 // compteur du PWM
16 }
```



Comment utiliser ce PWM ?




- Comment utiliser ce PWM ?
- Sur des enseignes et afficheurs,
 on peut créer des séquences.




- Comment utiliser ce PWM ?
- Sur des enseignes et afficheurs,
 on peut créer des séquences.
- Exemple : LED imitant le repos.


















```
1 uint16 t pwmLed;
 2// valeur du PWM, 0 à 255 (8 bits,16 bits pour les calculs)
3 uint16 t
4 cpt10ms = 0;
 5 // compteur des cycles, de 0 à 400 (par 10ms, total 4s)
6 void loop() {
 7 // Boucle infinie, durée 39us (256 * 39us = ~10ms)
    if (cptPwm==0
   cpt10ms++;
      if (cpt10ms<</pre>
12 100) {
13 //première seconde
   pwmLed = cpt10ms *
15 256 / 100;
16 // droite montante
    } else if
18 (cpt10ms<200) {
19 // deuxième seconde
        pwmLed =
```

Convertisseur numérique-analogique en PWM



 Transmettre une information variable vers l'extérieur


Convertisseur numérique-analogique en PWM



- Transmettre une information variable vers l'extérieur
- Conversion Numérique-Analogique
 DAC Digital to Analog Converter

Convertisseur numérique-analogique en PWM






 Comment soulager le microcontrôleur de la génération du PWM ?


 Comment soulager le microcontrôleur de la génération du PWM ?

 En utilisant des circuits logiques spécialisés!










C'est le Timer d'un microcontrôleur





PWM: Modulation de Largeur d'Impulsion



- Principe : Published Princip
- Fréquence : > 100 Hz pour l'oeil
- Programmer un PWM (occupe le proc.)
- Convertisseur DAC (+ filtre)
- Réalisation par des circuits logiques, inclus dans les microcontrôleurs