

Enseignes et afficheurs à LED

Programmation en C-Arduino



Pierre-Yves Rochat



Programmation en C-Arduino

Pierre-Yves Rochat



Programmation en C-Arduino

- Les 3 significations du mot Arduino
- Structure d'un programme
- Entrées-sorties
- Gestion du temps





- L'Arduino a participé à rendre populaires les microcontrôleurs.
- Qu'est-ce qui se cache derrière ce nom?



- L'Arduino a participé à rendre populaires les microcontrôleurs.
- Qu'est-ce qui se cache derrière ce nom ?

• une carte à microcontrôleurs



- L'Arduino a participé à rendre populaires les microcontrôleurs.
- Qu'est-ce qui se cache derrière ce nom ?


- une carte à microcontrôleurs
- un environnement de développement




- L'Arduino a participé à rendre populaires les microcontrôleurs.
- Qu'est-ce qui se cache derrière ce nom ?

- une carte à microcontrôleurs
- un environnement de développement
- une librairie pour microcontrôleurs (un ensemble de procédures)










- AVR (ATmega328)
- Connecteur normalisé
- USB (liaison série)






- AVR (ATmega328)
- Connecteur normalisé
- USB (liaison série)

Matériel libre





- AVR (ATmega328)
- Connecteur normalisé
- USB (liaison série)

- Matériel libre
- Nombreux shields




```
Blink | Arduino 2:1.0.5+dfsg2-4
Fichier Édition Croquis Outils Aide
Blink
// the setup routine runs once when you press reset:
void setup() {
 // initialize the digital pin as an output.
 pinMode(led, OUTPUT);
// the loop routine runs over and over again forever:
void loop() {
 digitalWrite(led, HIGH); // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
 // wait for a second
 delay(1000);
Compilation terminée.
change-warnings --change-section-tha .eeproh-o /thp/buituoz415166945/661//26.
/tmp/build8241316694376817726.tmp/Blink.cpp.eep
/usr/share/arduino/hardware/tools/avr/bin/avr-objcopy -O ihex -R .eeprom /tmp
/tmp/build8241316694376817726.tmp/Blink.cpp.hex
Taille binaire du croquis : 1 056 octets (d'un max de 32 256 octets)
```



```
Blink | Arduino 2:1.0.5+dfsg2-4
Fichier Édition Croquis Outils Aide
Blink
// the setup routine runs once when you press reset:
void setup() {
 // initialize the digital pin as an output.
 pinMode(led, OUTPUT);
// the loop routine runs over and over again forever:
void loop() {
 digitalWrite(led, HIGH); // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
 // wait for a second
 delay(1000);
Compilation terminée.
change-warnings --change-section-tha .eeproh-o /thp/buituoz415166945/661//26.
/tmp/build8241316694376817726.tmp/Blink.cpp.eep
/usr/share/arduino/hardware/tools/avr/bin/avr-objcopy -O ihex -R .eeprom /tmp
/tmp/build8241316694376817726.tmp/Blink.cpp.hex
Taille binaire du croquis : 1 056 octets (d'un max de 32 256 octets)
```


Ecrit en Java






- Ecrit en Java
- Windows
- Linux
- MacOS





- Ecrit en Java
- Windows
- Linux
- MacOS
- Logiciel libre (Open source)





- Ecrit en Java
- Windows
- Linux
- MacOS
- Logiciel libre (Open source)
- Version pour d'autres microcontrôleurs
- Energia pour les MSP430





- Un ensemble de procédures (librairie) écrites en C (ou C++)
- Wiring



- Un ensemble de procédures (librairie) écrites en C (ou C++)
- Wiring
- Cacher la complexité du microcontrôleur



- Un ensemble de procédures (librairie) écrites en C (ou C++)
- Wiring
- Cacher la complexité du microcontrôleur
- Apporter une certaine compatibilité entre différents microcontôleurs

ÉCOLE POLYTECHNIQUE

- Un ensemble de procédures (librairie) écrites en C (ou C++)
- Wiring
- Cacher la complexité du microcontrôleur
- Apporter une certaine compatibilité entre différents microcontôleurs

- La structure générale d'un programme
- Les entrées-sorties
- La gestion du temps



pas de main()!



- pas de main()!
- void setup()



- pas de main()!
- void setup()
- void loop()




- pas de main()!
- void setup()
- void loop()

```
1 void setup() {
2 }
3 
4 void loop() {
5 }
```





Organigramme d'un programme Arduino





Organigramme d'un programme Arduino





Entrées-sorties



void pinMode(pin, mode)

Entrées-sorties



void pinMode(pin, mode)

void digitalWrite(pin, value)

Entrées-sorties



- void pinMode(pin, mode)
- void digitalWrite(pin, value)
- value digitalRead(pin)



Exemple de programme

```
1 void setup() {
  pinMode(P1_0, OUTPUT);
  pinMode(P1_3, INPUT);
6 void loop() {
   digitalWrite(P1_0, (digitalRead(P1_3));
```



Gestion du temps

void delay(ms)



Gestion du temps

void delay(ms)

```
1 void setup() {
   pinMode(P1_0, OUTPUT);
5 void loop() {
   digitalWrite(P1_0, 1);
   delay(500);
   digitalWrite(P1_0, 0);
   delay(500);
```






```
1 void setup() {
                                      pinMode(P1_0, OUTPUT);
void delay(ms)
                                   5 void loop() {
                                      digitalWrite(P1_0, 1);
                                      delay(500);
                                      digitalWrite(P1_0, 0);
                                      delay(500);
            1s
                      2s
                                 3s
                                           4s
```



Programmation en C-Arduino



```
Blink

// the setup routine

void setup() {

   // initialize the {
   pinMode(led, OUTPU)
}
```

- Les 3 significations du mot Arduino
- Structure d'un programme
- Entrées-sorties
- Gestion du temps



Programmation en C-Arduino



```
Blink

// the setup routine

void setup() {

   // initialize the (
   pinMode(led, OUTPU)
}
```

- Les 3 significations du mot Arduino
- Structure d'un programme
- Entrées-sorties
- Gestion du temps

et de nombreuses librairies!