

Enseignes et afficheurs à LED

Horloges temps réel



Pierre-Yves Rochat

Horloges temps réel



Pierre-Yves Rochat

Horloges temps réel



- Principe d'une horloge électronique
- Alimentation permanente
- Programmation avec un microcontrôleur
- Circuits spécialisés
- Horloges internes



• Les montres mécaniques utilisent un mouvement oscillant aussi stable que possible



- Les montres mécaniques utilisent un mouvement oscillant aussi stable que possible
- Des engrenages permettent ensuite d'obtenir les secondes, les minutes et les heures



- Les montres mécaniques utilisent un mouvement oscillant aussi stable que possible
- Des engrenages permettent ensuite d'obtenir les secondes, les minutes et les heures

• Une montre électronique utilise un oscillateur à quartz comme base de temps



- Les montres mécaniques utilisent un mouvement oscillant aussi stable que possible
- Des engrenages permettent ensuite d'obtenir les secondes, les minutes et les heures

- Une montre électronique utilise un oscillateur à quartz comme base de temps
- Généralement à 32'768 Hz



- Les montres mécaniques utilisent un mouvement oscillant aussi stable que possible
- Des engrenages permettent ensuite d'obtenir les secondes, les minutes et les heures

- Une montre électronique utilise un oscillateur à quartz comme base de temps
- Généralement à 32'768 Hz





- Les montres mécaniques utilisent un mouvement oscillant aussi stable que possible
- Des engrenages permettent ensuite d'obtenir les secondes, les minutes et les heures


- Une montre électronique utilise un oscillateur à quartz comme base de temps
- Généralement à 32'768 Hz



• 15 diviseurs par 2 vont permettre d'obtenir un signal de 1 Hz









$$Q^{+} = D
D = \overline{Q}$$

$$= > Q^{+} = \overline{Q}$$









• Une alimentation doit être prévue lorsque le dispositif n'est pas sous tension



• Une alimentation doit être prévue lorsque le dispositif n'est pas sous tension

On utilise souvent des piles au Lithium



• Une alimentation doit être prévue lorsque le dispositif n'est pas sous tension

On utilise souvent des piles au Lithium






• Une alimentation doit être prévue lorsque le dispositif n'est pas sous tension

On utilise souvent des piles au Lithium







• Une alimentation doit être prévue lorsque le dispositif n'est pas sous tension

On utilise souvent des piles au Lithium


• Des super-condensateurs Supercap peuvent aussi être utilisés



• Une alimentation doit être prévue lorsque le dispositif n'est pas sous tension

On utilise souvent des piles au Lithium

• Des super-condensateurs Supercap peuvent aussi être utilisés







• Une alimentation doit être prévue lorsque le dispositif n'est pas sous tension

On utilise souvent des piles au Lithium

• Des super-condensateurs Supercap peuvent aussi être utilisés





Programmation sur un microcontrôleur



• Beaucoup de microcontrôleurs prévoient l'usage d'un quartz à 32 kHz

Programmation sur un microcontrôleur



• Beaucoup de microcontrôleurs prévoient l'usage d'un quartz à 32 kHz

• Il va falloir mettre le microcontrôleur en veille un maximum de temps

Programmation sur un microcontrôleur



• Beaucoup de microcontrôleurs prévoient l'usage d'un quartz à 32 kHz

• Il va falloir mettre le microcontrôleur en veille un maximum de temps

• Le code va fortement dépendre de la famille du microcontrôleur utilisé





```
1 #include <avr/io.h>
 2 #include <avr/interrupt.h>
 3 #include <avr/sleep.h>
 5 volatile uint8_t secondes;
 7 // Il faut un quartz 32 khz sur les broches TOSC1 et TOSC2
8 ISR (TIMER2_OVF_vect) {
      secondes++;
10
13 int main () {
    Temps=0;
    ASSR=(1<<AS2); // oscillateur quartz 32 khz
    TCCR2B=0b101; // prédivision par 128
    TIMSK2=(1<<TOIE2); // interruption Timer2 Overflow autorisée
    sei(); // toutes les interruptions autorisées
    while (1) { // boucle correspondant à tous les réveils dus à l'interruption
      set_sleep_mode(SLEEP_MODE_PWR_SAVE); // mise en veille
21
22
23
      sleep_enable();
      sleep_mode(); // mode normal après un réveil
      sleep disable();
24
```

Programme pour un AVR



```
secondes++;
if (secondes == 60) {
    secondes = 0;
    minutes++;
    if (minutes == 60) {
        minutes = 0;
        heures++;
    if (heures == 24) {
        heures = 0;
        heures = 0;
    }
}
```

Circuits intégrés spécialisés



Il existe de nombreux circuits intégrés qui réalisent une horloge temps réel

Circuits intégrés spécialisés




- Il existe de nombreux circuits intégrés qui réalisent une horloge temps réel
- DS1307, PCF8523, PCF8563, bq32000, ...

Circuits intégrés spécialisés



- Il existe de nombreux circuits intégrés qui réalisent une horloge temps réel
- DS1307, PCF8523, PCF8563, bq32000, ...



Horloge temps réel interne




• Certains microcontrôleurs intègrent une zone séparée prévue pour une horloge temps réel

Horloge temps réel interne



• Certains microcontrôleurs intègrent une zone séparée prévue pour une horloge temps réel



Horloges temps réel



- Principe d'une horloge électronique
- Alimentation permanente
- Programmation avec un microcontrôleur
- Circuits spécialisés
- Horloges internes