



# **AFFICHEURS MATRICIELS**

**PIERRE-YVES ROCHAT, EPFL** 

RÉV 2015/09/16

### **AFFICHEURS ET ÉCRANS**

Voici une définition du mot afficheur : dispositif électronique permettant de présenter visuelleme données. Cette définition correspond aussi très bien à ce qu'on appelle un écran. Ce terme "écran' de la technique des tubes cathodiques, qui comportaient un écran de phosphore, capable de transf le faisceau d'électrons en une tache lumineuse.

Depuis plusieurs décennies, les LCD (*Liquid Cristal Display*) dominent ce domaine, tant pour de pet ficheurs que pour des écrans de taille respectable. On parle parfois, par abus de langage, d'écrans pour désigner des écrans LCD rétroéclairés par des LED. Il ne faut pas les confondre avec les écran LED (LED organiques), qui prennent des parts de marché de plus en plus importantes.

Ces domaines ne sont pas le sujet de notre cours. Nous allons nous concentrer sur les dispositifs ré avec des LED indépendantes.

# **NOTION DE PIXEL**

Chaque point d'un afficheur ou d'un écran est appelé un *pixel*. Il peut être d'une seule couleur (chrome) ou capable de prendre plusieurs couleurs (polychrome ou multicolore). Dans le cadre de ce



les mots *points* et *pixels* sont synonymes et utilisés indifféremment. *Pixel* est un mot-valise formé fusion des mots de la locution anglaise *picture element* ou *élément d'image* en français.

Un afficheur est caractérisé par plusieurs paramètres, dont un des plus importants est le nombre de qu'on indique souvent sous la forme de deux paramètres : le nombre de lignes et le nombre de poir lignes.

Dans le domaine des écrans, les modèles VGA des années 1980 affichaient 480 lignes de 640 point jourd'hui, l'écran d'un ordinateur portable à faible coût peut afficher 800 lignes de 1'280 pixels. Une vidéo *Full HD* affiche 1'080 lignes de 1'920 pixels.

La taille de l'afficheur est évidemment aussi un paramètre important, sa *hauteur* (on part de l'idé l'écran est vertical) et sa *largeur*.

À partir de la taille et du nombre de pixels, on peut calculer deux autres caractéristiques d'un affich


- Sa résolution: C'est la distance entre un pixel et son plus proche voisin. On l'exprime généralemer en millimètre. Les fabricants donnent souvent une expression comme P6 ou P10. La lettre P vient mot Pitch (le pas). Il s'agit de la distance entre chaque pixel exprimée en millimètre (mm).
- Sa densité: C'est le nombre de pixels par unité de surface. L'unité est généralement exprimée en pixels par mètre carrés (px/m²).

Prenons l'exemple d'un afficheur P6. La distance entre chaque pixel est de 6 mm. On peut donc a environ 167 LED sur un mètre. Il faut donc plus de 27'800 LED pour remplir un mètre carré! En l'ab d'indication contraire, on considère que les résolutions horizontales et verticales sont identiques.

# **Afficheurs à LED**

Un afficheur à LED est donc un ensemble de LED dont il est possible de choisir l'état de chacune dindépendamment des autres.

Les LED sont généralement disposées en lignes et en colonnes : on obtient un afficheur orthogonal



Afficheur de 10x24 LED

DRAFT

Si la distance est la même horizontalement et verticalement (en x et y), l'afficheur est orthonorr géométrie des LED permet de réaliser toutes sortes d'afficheurs, sans se limiter à une grille orthono Il existe des afficheurs cylindriques, sphériques ou en forme de pyramide! Plus couramment, on t des afficheurs qui prennent une forme dont la signification est connue, comme les afficheurs en for croix de pharmacie, très répandus depuis quelques années.

La taille des afficheurs à LED varie de manière considérable : on trouve de petits journaux lumine tégrés à des médaillons de ceinture, mais il existe aussi des afficheurs vidéos d'une surface de plu dizaines de mètres carrés.

Chaque pixel peut être composé d'une LE. Il existe aussi des afficheurs comportant deux LED par généralement verte et rouge. Il s'agit d'un héritage historique, de l'époque où les LED bleues n'é pas disponibles ou hors de prix. Il faut noter que la composition du rouge et du vert donne une coressemblant à l'orange. Finalement, beaucoup d'afficheurs à LED comportent trois LED, rouge, ve bleue. Il est alors possible d'obtenir toutes les autres couleurs par composition.

#### **COMMANDE DES LED PAR DES REGISTRES**

Le nombre important de LED d'un afficheur matriciel, même de petite taille, ne permet généraleme une commande de chaque LED par une broche d'un microcontrôleur. C'est seulement le cas pour de afficheurs commandés par *multiplexage temporel*, sujet qui sera abordé plus tard dans ce cours. Dan les autres cas, des registres sont utilisés pour commander les LED.

Prenons comme exemple l'afficheur de 8 lignes de 16 LED dont le schéma est indiqué sur la figure dessous. Chacune de ses lignes utilise un registre série-parallèle de 16 bits, il y a donc 8 registres. Le istres séries sont indiqués avec une flèche pointant vers la droite. Les registres parallèles sont indiquées par des que pointant vers le haut. Les entrées des horloges des registres sont indiquées par des gles.

Les horloges des registres séries sont toutes connectées à la broche P1.4, ce qui implique que les do sont chargées en même temps sur tous ces registres. À chaque coup d'horloge, la valeur préser l'entrée est décalée dans le registre. Sur la figure, les valeurs d'entrée sont données par les broches P2.1...P2.7.

Une fois les 16 valeurs introduites dans les registres séries, elles sont transférées aux registres pardont les horloges sont toutes connectées à la broche P1.5 du microcontrôleur. Les valeurs ainsi cha dans les registres parallèles sont immédiatement affichées sur les LED.




Schéma d'un afficheur comportant 8 lignes de 16 LED

Remarquez que les LED n'ont pas de résistances série. Les registres utilisés contiennent des source courant ajustables au moyen d'une seule résistance pour tout le registre.

#### **PROGRAMMATION**

Comment écrire le programme qui contrôle ce montage ? On souhaite par exemple faire défiler un pour afficher un journal lumineux. La première idée qui vient à l'esprit est d'utiliser les propriétés distre pour introduire successivement les colonnes de pixels qui forment chaque caractère. Voici u gramme qui pourrait fonctionner. Il se limite pour le moment à envoyer un motif en dents de scie:

```
int main() {
  init(); // initialisations...
  uint8_t i;
  while (1) {
  for (i=0; i<16; i++) { // envoie une colonne avec un seul pixel all
     P10UT = (1<<(i&7)); // 1 col de 8 px, 1 seul allumé -> dents de s
     SerClockOn; SerClockClear; // envoie un coup d'horloge série
     ParCloclOn; ParClockClear; // envoie un coup d'horloge
}
```

```
10 }
```

Pour générer des caractères, il faut disposer d'une table décrivant les positions des pixels des difficaractères. Voici une manière de les représenter :

```
1
 23
 4
 5
         0b00001001,
 6
         0b01111110.
 7
        0b01111111, // caractère 'B'
0b01001001, // Les caractères forment
0b01001001, // une matrice de 5x7
 8
 9
10
11
         0b01001001,
         0b00110110,
12
13
        0b00111110, // caractère 'C'
0b01000001, // Les caractères ont ici
0b01000001, // une chasse fixe, c'est-à-dire
0b01000001, // que tous les caractères ont
0b01000001 // la même largeur en pixels
14
15
16
17
18
19
     };
```

Voici un programme qui affiche un texte :

```
char *Texte = "ABC\0"; // texte, terminé par le caractère nul
      const char *ptTexte; // pointeur vers le texte à afficher
 4
     int main(void) {
         init(); // initialisations...
 6
         while(1) { // le texte défile sans fin
  ptTexte = Texte;
 7
             while (*ptTexte!='\0') { // boucle des caractères du texte
  caractere = *ptTexte; // le caractère à afficher
  idxGenCar = (caractere-'A') * 5; // conversion ASCII à index GenC
  for (i=0; i<5; i++) { // envoie les 5 colonnes du caractère
    P2OUT = ~GenCar[idxGenCar++]; // 1 colonne du caractère (actif</pre>
 8
 9
10
11
12
                    SerClockSet; SerClockClear; // coup d'horloge série
ParClockSet; ParClockClear; // coup d'horloge parallèle
13
14
15
                    AttenteMs (delai);
16
                 ptTexte++; // passe au caractère suivant
P20UT = ~0; // colonne vide, séparant les caractères
17
18
                 SerClockSet; SerClockClear; // coup d'horloge série
ParClockSet; ParClockClear; // coup d'horloge parallèle
19
20
21
                 AttenteMs (delai);
22
23
24
             }
         }
     }
```

Dans l'exemple ci-dessus, le texte à afficher est enregistré dans un tableau. L'instruction const in au compilateur que ce tableau peut être stocké en mémoire de programme. Sans cette instruct aurait été enregistré en mémoire RAM qui est souvent nettement plus petite que la mémoire d gramme. Pour accéder aux caractères de ce texte, un pointeur est utilisé. La déclaration du pointeur : const char \*ptTexte;. Le symbole \* indique qu'il s'agit d'un pointeur.

Cette manière d'envoyer les caractères fonctionne, mais présente tellement de limitations qu'elle n jamais utilisée. Par exemple, elle ne peut pas fonctionner si l'ordre des LED est inversé : le texte ne ra pas être décalé correctement de droite à gauche. Elle est aussi incompatible avec les afficheurs plexés.


## **GÉNÉRATION ET RAFRAÎCHISSEMENT SÉPARÉS**

La bonne manière de programmer un afficheur est de **séparer** complètement la génération de l'in afficher et l'envoi de cette image sur l'afficheur. La valeur courante de chaque pixel est placée dar **mémoire**. La partie du logiciel qui prépare les images **écrit** dans cette mémoire. Les procédures couent les informations à l'afficheur **lisent** dans cette mémoire.

Dans notre exemple, l'afficheur a 8 lignes de 16 pixels. Un mot de 16 bits pourra donc stocker une Voici comment réserver la zone mémoire pour les pixels :

```
#define NbLignes 8
uint16_t Matrice[NbLignes]; // mots de 16 bits, correspondant à une ligne
```

Nous choissons de placer les axes x et y de la manière suivante :



Organisation de l'afficheur 8x16 pixels

DRAFT

Les procédures permettant d'allumer et d'éteindre un pixel, désigné par ses coordonnées, sont pulièrement simples dans ce cas :

```
void AllumePoint(int16_t x, int16_t y) {
  Matrice[y] |= (1<<x); // set bit
}

void EteintPoint(int16_t x, int16_t y) {
  Matrice[y] &=~(1<<x); // clear bit
}</pre>
```

Voici une procédure pour afficher une diagonale en travers de l'afficheur :


```
#define MaxX 16
#define MaxY NbLignes

void Diagonale() {
   int16 t i;
   for (I=0; i<MaxY; i++) {
      AllumePoint(i*MaxX/MaxY, i);
   }
}</pre>
```

Mais toutes ces procédures ne vont rien afficher sur les LED! Il faut encore une procédure qui va chaque pixel sur la LED correspondante. Pour l'écrire, il faut garder en mémoire l'organisation mat de notre matrice, avec les 8 registres série-parallèles de 16 bits.

```
void AfficheMatrice() {
    for (uint16_t x=0; x<MaxX; x++) {
        // Préparation des valeurs qui doivent être envoyées aux 8 registre
        for (uint16_t y=0; y<MaxY; y++) {
            if (Matrice[y]&(1<<x)) P2OUT &=~(1<<y); else P2OUT |= (1<<y);
        }
        SerClockSet; SerClockClear; // envoie un coup d'horloge série
    }
    ParClockSet; ParClockClear; // envoie les valeur sur les LED
}</pre>
```

Cette procédure semble compliquée. Une organisation optimisée des données en mémoire pour simplifier :



Organisation plus optimale des pixels en mémoire

Voici la définition et la procédure correspondante :

```
#define NbColonnes 16
uint8_t Matrice[NbColonnes]; // mots de 8 bits, correspondant à une col

void AfficheMatrice() {
   for (uint16 t x=0; x<MaxX; x++) {
        P20UT = ~Matrice[x];
        SerClockSet; SerClockClear; // envoie un coup d'horloge série
   }
   ParClockSet; ParClockClear; // envoie les valeur sur les LED
}</pre>
```

Non seulement la procédure AfficheMatrice () est beaucoup plus simple, mais en plus elle va pr moins de temps à être exécutée. Dans notre cas, la vitesse ne pose pas de problème. Mais dès que ficheurs deviennent plus grands, cette question devient cruciale.

De manière générale, on va donc chercher à optimiser l'organisation des pixels en mémoire en vue de plifier et de rendre plus rapide l'envoi des pixels sur les LED, quitte à compliquer un peu les procédur créent les images.

#### **PROGRAMMER DES ANIMATIONS**

Pour générer des animations sur l'afficheur, il faut :



- préparer une image en mémoire,
- envoyer son contenu sur l'afficheur,
- attendre le temps nécessaire,
- préparer une autre image

et ainsi de suite.

Voici un programme complet qui génère une animation graphique sur notre afficheur :

```
// Afficheur didactique 16x8
   // Les 8 bits sont sur P2
   // Usage d'une matrice en bytes
   // Ping !
 4
 5
 6
   #include <msp430g2553.h>
 8
   #define DELAI 100
 9
10
   #define SerClockSet P10UT|=(1<<5)</pre>
   #define SerClockClear P10UT&=~(1<<5)
12
13
   #define ParClockSet P10UT|=(1<<4)
14
   #define ParClockClear P10UT&=~(1<<4)
15
16 void AttenteMs (uint16_t duree) {
17
     for (uint16_t i=0; i<duree; i++)</pre>
18
        for (vola<del>tile uint16 t j=0; j<500; j++) {</del>
19
20
21
22
23
24
25
     }
   }
   #define NbColonnes 16
   uint8 t Matrice[NbColonnes]; // mots de 8 bits, correspondant à une col
26
   #define MaxX NbColonnes
27
28
   #define MaxY 8
   void AllumePoint(int16 t x, int16 t y) {
30
     Matrice[x] \mid = (1 << y); // set bit
31
32
33
   void EteintPoint(int16_t x, int16_t y) {
34
     Matrice[x] \&=\sim(1<<y); // clear bit
35
36
37
   void AfficheMatrice() {
38
     for (uint16_t x=0; x<MaxX; x++) {</pre>
39
        P20UT = \sim Matrice[x];
        SerClockSet; SerClockClear; // envoie un coup d'horloge série
40
41
42
     ParClockSet; ParClockClear; // envoie les valeurs sur les LED
43
   }
44
45
   void Ping() {
```

**-9-**

```
int16_t x=0;
int16_t y=0;
int8_t sensX=1;
int8_t sensY=1;
46
47
48
49
50
      do {
51
52
         AllumePoint(x,y);
         AfficheMatrice();
53
54
55
         AttenteMs(DELAI);
         EteintPoint(x,y);
         x+=sensX;
56
         if(x==(MaxX-1)) sensX=(-1);
57
         if(x==0) sensX=1;
58
59
         y+=sensY;
         if(y==(MaxY-1)) sensY=(-1);
        if(y==0) sensY=1;
60
      } while (!((x==0)\&\&(y==0)));
61
    }
62
63
64
    int main(void) {
65
      WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; // Stop watchdog timer
      BCSCTL1 = CALBC1 16MHZ; DCOCTL = CALDCO 16MHZ; // Horloge à 16 MHz
66
      P1DIR = (1 << 4) | (\overline{1} << 5); P2DIR = 0 \times FF; P2\overline{S}EL = 0;
67
68
      for (uint16 t i=0; i<NbColonnes; i++) { // initialise la matrice</pre>
69
70
         Matrice[i]=0\times0;
71
72
73
      while(1) {
74
        Ping();
75
76
   }
```