

Enseignes et afficheurs à LED

Accès direct en mémoire (DMA)



Pierre-Yves Rochat



Accès direct en mémoire (DMA)

Pierre-Yves Rochat

- Limite du débit d'un microcontrôleur
- Architecture du DMA
- Exemple simple
- Application à une matrice de LED



• Les matrices comportant beaucoup de LED exigent des vitesses de rafraîchissement élevées



- Les matrices comportant beaucoup de LED exigent des vitesses de rafraîchissement élevées
- Des microcontrôleurs dont la fréquence du processeur est plus élevés peuvent être utilisés



- Les matrices comportant beaucoup de LED exigent des vitesses de rafraîchissement élevées
- Des microcontrôleurs dont la fréquence du processeur est plus élevés peuvent être utilisés
- La technique de l'accès direct en mémoire repousse un peu la limite



- Les matrices comportant beaucoup de LED exigent des vitesses de rafraîchissement élevées
- Des microcontrôleurs dont la fréquence du processeur est plus élevés peuvent être utilisés
- La technique de l'accès direct en mémoire repousse un peu la limite

• L'idée : ne pas à avoir exécuter des instructions pour chaque transfert de donnée



- Les matrices comportant beaucoup de LED exigent des vitesses de rafraîchissement élevées
- Des microcontrôleurs dont la fréquence du processeur est plus élevés peuvent être utilisés
- La technique de l'accès direct en mémoire repousse un peu la limite

- L'idée : ne pas à avoir exécuter des instructions pour chaque transfert de donnée
- Elle n'est pas nouvelle : le circuit Intel 8253 date de 1981...




- Les matrices comportant beaucoup de LED exigent des vitesses de rafraîchissement élevées
- Des microcontrôleurs dont la fréquence du processeur est plus élevés peuvent être utilisés
- La technique de l'accès direct en mémoire repousse un peu la limite

- L'idée : ne pas à avoir exécuter des instructions pour chaque transfert de donnée
- Elle n'est pas nouvelle : le circuit Intel 8253 date de 1981...
- et on en retrouve des traces dans les PC récents!




Architecture d'un système informatique





Architecture du DMA



Bus de données



Programmation

- Principe simple...
- Documentation complexe
- Très grand nombre de registres



Programme le plus simple possible

```
int main(void) {
    HAL_Init();
    InitGPIOA();
    InitTrame();
    InitDMA();
    InitTimer1();

while(1) {
    }
}
```



Initialisation du DMA

```
1 void InitDMA() {
23456789
       __HAL_RCC_DMA2_CLK_ENABLE();
      DMA_InitStructure.Channel = DMA_CHANNEL_6;
      DMA_InitStructure.Direction = DMA_MEMORY_TO_PERIPH;
      DMA InitStructure.MemInc = DMA MINC ENABLE;
      DMA_InitStructure.PeriphInc = DMA_PINC_DISABLE;
      DMA_InitStructure.PeriphDataAlignment = DMA_PDATAALIGN_BYTE;
      DMA_InitStructure.MemDataAlignment = DMA_MDATAALIGN_BYTE;
10
      DMA InitStructure.Mode = DMA NORMAL;
      DMA_InitStructure.Priority = DMA_PRIORITY_VERY_HIGH;
      DMA_InitStructure.FIFOMode = DMA_FIFOMODE_DISABLE;
13
      DMA InitStructure.MemBurst = DMA MBURST SINGLE;
14
      DMA InitStructure.PeriphBurst = DMA PBURST SINGLE;
15
16
      DMA Handle.Instance = DMA2 Stream5;
17
      DMA_Handle.Init = DMA_InitStructure;
18
19
      HAL DMA Init(&DMA Handle);
20
      HAL_DMA_Start(&DMA_Handle, (uint32_t) trame, (uint32_t) &GPIOA->ODR, LG_TRAME );
                                                                   Enseignes et afficheurs à LED | Accès direct en mémoire (DMA)
```



Initialisation du timer et association avec le DMA


```
1 void InitTimer1() {
2
3
4
5
6
7
8
9
10
      __TIM1_CLK_ENABLE();
      TIM TimeBaseStructure1.Prescaler = 5000;
      TIM TimeBaseStructure1.CounterMode = TIM COUNTERMODE UP;
      TIM TimeBaseStructure1.Period = 0x00FF;
      TIM TimeBaseStructure1.ClockDivision = TIM CLOCKDIVISION DIV1;
      TIM TimeBaseStructure1.RepetitionCounter = 0;
      s_TimerInstance1.Init = TIM_TimeBaseStructure1;
      s_TimerInstance1.Instance = TIM1;
12
13
      HAL TIM Base Init(&s TimerInstance1);
      TIM1->DIER = TIM_DMA_UPDATE; // DMA Interrupt Enable
14
15
      HAL TIM Base Start(&s TimerInstance1);
16 }
```



• Les registres série-parallèles nécessitent des signaux de données et des horloges




• Les registres série-parallèles nécessitent des signaux de données et des horloges






- Les registres série-parallèles nécessitent des signaux de données et des horloges
- Les horloges peuvent être placées en mémoire comme les données





- Les registres série-parallèles nécessitent des signaux de données et des horloges
- Les horloges peuvent être placées en mémoire comme les données
- Certains microcontrôleurs ont des circuits programmables capables de générer de telle horloges



COLE POLYTECHNIQUE

Accès direct en mémoire (DMA)

- Limite du débit d'un microcontrôleur
- DMA, économie des instructions de transfert
- Exemple simple... mais programme complexe
- Application à une matrice de LED
- Génération des horloges