

### 计算机组成原理

方淼 计算机与通信工程学院




### 第3章 系统总线

- ▶ 3.1 总线的基本概念
- ▶ <u>3.2 总线的分类</u>
- ▶ 3.3 总线特性及性能指标
- ▶ 3.4 总线结构
- ▶ <u>3.5 总线控制</u>



### 3.1 总线的基本概念


- ▶ 1.为什么要用总线?
- ▶ 2.什么是总线?
  - > 总线是连接各个部件的信息传输线,
  - > 是各个部件共享的传输介质
- ▶ 3. 总线上信息的传送



### 4. 总线结构的计算机举例




#### 1. 面向 CPU 的双总线结构框图




# 2. 单总线结构框图







### 3. 以存储器为中心的双总线结构框图





### 3.2 总线的分类

1. 片内总线 芯片内部的总线

2. 采统总线 计算机各部件之间的信息传输线 双向 与机器字长、存储字长有关 地址总线 单向 与存储地址、 I/O地址有关 控制总线 有出 有入

中断请求、总线请求

存储器读、存储器写总线允许、中断确认



### 3.通信总线


用于 计算机系统之间 或 计算机系统 与其他系统 (如控制仪表、移动通信等)之间的通信

告行通信总线传输方式并行通信总线



### 3.3 总线特性及性能指标

# 一、总线物理实现





### 二、总线特性

1. 机械特性 尺寸、形状、管脚数 及 排列顺序

2. 电气特性 传输方向和有效的 电平范围

3. 功能特性 每根传输线的功能 {数据控制

4. 肘间特性 信号的 肘序 关系



### 三、总线的性能指标

1. 总线宽度

- 数据线 的根数
- 2. 标准传输率 每秒传输的最大字节数 (MBps)
- 3. 肘钟同步/异步同步、不同步
- 4. 总线复用
- 地址线 与 数据线 复用

5. 信号线数

- 地址线、数据线和控制线的 总和
- 6. 总线控制方式 并发、自动、仲裁、逻辑、计数
- 7. 其他指标

负载能力



### 四、总线标准



# 四、总线标准




总线标准	数据线	总线时钟	带宽
ISA	16	8MHz (独立)	16 MBps
EISA	32	8MHz (独立)	33 MBps
VESA (VL-BUS)	32	32 MHz (CPU)	133 MBps
PCI	32 64	33 MHz (独立) 64 MHz (独立)	132 MBps 528 MBps
AGP	32	66.7 MHz (独立) 133 MHz (独立)	266 MBps 533 MBps
RS-232	串行通信 总线标准	数据终端设备(计算机)和数据通信设备 (调制解调器)之间的标准接口	
USB	串行接口 总线标准	普通无屏蔽双绞线 带屏蔽双绞线 最高	1.5 Mbps (USB1.0) 12 Mbps (USB1.0) 480-Mbps-(USB2.0)



# 3.4 总线结构


# 一、单总线结构






### 二、多总线结构

#### 1. 双总线结构






### 2. 三总线结构






### 3. 三总线结构的又一形式






### 4. 四总线结构








#### 1. 传统微型机总线结构




### 2. VL-BUS局部总线结构








### 3. PCI 总线结构



# 4. 多层 PCI 总线结构





### 3.5 总线控制



- 一、总线判优控制
  - 1. 基本概念


• 主设备(模块) 对总线有 控制权

• 从设备(模块) 响应 从主设备发来的总线命令

• 总线判优控制




#### 2. 链式查询方式






### 3. 计数器定时查询方式



# 4. 独立请求方式





排队器



### 二、总线通信控制

- 1. 目的 解决通信双方 协调配合 问题
- 2. 总线传输周期

申请分配阶段 主模块申请,总线仲裁决定

主模块向从模块 给出地址 和命令

主模块和从模块 交换数据

寻址阶段 传数阶段 结束阶段

主模块 撤消有关信息




### 3. 总线通信的四种方式

同步通信 由统一时标控制数据传送 异步通信 采用应答方式,没有公共时钟标准 半同步通信 同步、异步结合 分离式通信 充分挖掘 系统 总线每个瞬间 的潜力




# (1) 同步式数据输入






# (2) 同步式数据输出





# (3) 异步通信





# (4) 半同步通信(同步、异步结合)

同步 发送方用系统 时钟前沿 发信号

接收方 用系统 时钟后沿 判断、识别

异步 允许不同速度的模块和谐工作

增加一条 "等待"响应信号WAIT




# 以输入数据为例的半同步通信时序

- $T_1$  主模块发地址
- $T_2$  主模块发命令
- $T_{\rm w}$  当  $\overline{\rm WAIT}$  为低电平时,等待一个 T
- $T_{\rm w}$  当 WAIT 为低电平时,等待一个 T
  - •
- $T_3$  从模块提供数据
- $T_4$  从模块撤销数据,主模块撤销命令



### (4) 半同步通信(同步、异步结合)





### 上述三种通信的共同点

一个总线传输周期(以输入数据为例)

• 主模块发地址、命令 占用总线

• 从模块准备数据

不占用总线 总线空闲

• 从模块向主模块发数据 占用总线



# (5) 分离式通信

充分挖掘系统总线每个瞬间的潜力

一个总线传输周期

子周期1

主模块 申请 占用总线,使用完后

即 放弃总线 的使用权

子周期2

从模块 申请 占用总线,将各种信

息送至总线上

主模块



### 分离式通信特点

- 1. 各模块有权申请占用总线
- 2. 采用同步方式通信,不等对方回答
- 3. 各模块准备数据时,不占用总线
- 4. 总线被占用时,无空闲

充分提高了总线的有效占用