
Enkel brukerveiledning på IMC-MD

- □ Ved alarm: (LED lyser rødt på Loop 1 / Loop 2)
 - o Trykk på knapp B ("Silence") til sirener og summer blir stille.
 - Finn ut hvilken detektor som lyser fast eller blinker rødt på diode.
 Denne har utløst alarmen, Kontroller at det ikke brenner/er røyk i dette området.
 - $\circ \ \ \text{Dersom røyk/brann} = \text{VARSLE BRANNVESEN PÅ } 110.$
 - Etter at hendelsen er avklart og LED "FIRE" på Loop 1 / Loop 2 blinker sett sentralen I nivå 2 ved å holde knappene "E" og "F" inne samtidig til LED "LEVEL" I boksen SYSTEM begynner å blinke. Fortsett å hold "E" og "F" inne og hold også knapp "A" inne til LED "LEVEL" I boksen SYSTEM lyser fast. Slipp så deretter alle 3 knapper.
 - o **For å resette sentral og detektorer** trykk på knapp C ("Resett") til rød LED slukker.
- Ved normal drift

På sentralen skal kun grønn LED Mains lyse fast grønt.



Loop 1:		
_		
Loop 2:		

