


### OPTISK SYSTEMDETEKTOR MED SIRENE, ICAS TYPE 300-RE





#### **Beskrivelse**

300-RE med optisk deteksjonsprinsipp kan installeres i alle rom i bolig og mindre næringsbygg. Unngå rom der synlig damp eller røyk er tilstede i lengre tid. For eksempel små baderom.

300-RE reagerer raskt på ulmebrann fra tekstiler, kunstoffer og trevirke.

# Teknisk spesifikasjon:

Type: 300-RE

Testet iht.: EN 54-7. Gjeldene standard for godkjenning av røykdetektor i Europa.

Deteksjonsprinsipp: Optisk kammer med refleksjon av lys.

Spenningforsyning: Ekstern spenningforsyning 9, 12 eller 24 volt DC

Strømforbruk i hvile: < 6mA for 12/24V og 0,012mA for 9V

Strømforbruk i alarm: < 30mA Sirene: 85 dB(A)/3m Testing: Trykk på knappen Temperaturområde: -10 °C til + 50 °C

Luftfuktighet: 95 % RF

Dimension:  $\emptyset = 118 \text{ mm} \cdot \text{H} = 42 \text{ mm}$ 

El-nummer: 62 500 73

## **Indikasjon:**

Normal: Blinkende rød LED hvert 50 sek.

Relekontakt: Hvile

Lav spenning: Pip hvert 40 sek. LED blinker rødt Detektorfeil: Pip hvert 40 sek. LED aktiveres ikke

ALARM: Aktivering av sirene. LED blinker hvert sekund

Relekontakt: NO kontakt til COM

NC isolerer COM



# Tilkoplinger:

1.	+U DC	Tilkopling av 12 eller 24 volt DC

2. + 9V DC Tilkopling av 9 volt DC

3. 0V

4. NO Relekontakt normalt åpen.

5. COM Felles relekontakt

6. NC Relekontakt normalt lukket

## **Installasjon:**

Benytt kun skjermet kabel (AF CEI 20-22 IEC 332), hvor skjermen kobles til 0V (term.3)

# **Plassering:**


I tak, min 50 cm fra vegg i alle type rom


# **Montering:**


1. Fest sokkelen i taket med to skruer. Terminer kabelen til skruene.

2. Kontroller låsemekanismen før installasjonen. For å låse detektordelen til sokkelen, fjern

plastdelen for låsen.








- 4. Sett på spenning
- 5. Test sløyfen ved å trykke inn testknappen fra hvilken som helst detektor. Hold knappen inne til sirenen i detektoren og sirenen i sentralen er aktivert.




## Eksempel på tilkopling:

#### Relé-sokkel til 300-RE




### Sentral m/sløyfetilkoplinger



Kabel 4AF22 (AF CEI 20-22 IEC 332) benyttes. Skjermen i kabelen koples til terminal 3 på 300-RE og 0V på sløyfesentralen.

#### **IMC-M**



Kabel 4AF22 (AF CEI 20-22 IEC 332) benyttes. Skjermen i kabelen koples til terminal 3 på 300-RE og 9V- på IMC-M

Sirene + koples på terminal 4 og sirene – koples til terminal 6.

NB! Sirenekoplingen er kun mulig med IMC-M sentralen.