

VED BRANN I DIN BOLIG HAR DU 2 MINUTTER PÅ DEG

Huset overtennes i dag på 3-4 minutter, mot 20 min. for 50 år siden

Viktig – bruk ionisk røkvarsler:

Du må sikre din bolig med tanke på å få TIDLIG varsling. En ionisk røkvarsler sikrer deg best mot branner som starter i elektriske anlegg og utstyr, samt i lett antennelige materialer, noe din bolig er full av. Du må redde din familie og deg ut av huset, eventuelt få stoppet brannen, ved å få tidligst mulig varsling.

Brannforløp i et hus:



Etter 90 sek. kan du gå ut døren. Stue til høyre, soverom til venstre



Etter nye 50 sek. kan du bare rømme ut soveromsvinduet



Etter 4 minutter er huset overtent, og du brenner inne

Brannen starter i en Tv som står i stuen. Etter 50 sek. varsler røkvarsler i samme rom. Du kan da gå inn i stuen, og slukke med brannslukningsapparat. Etter nye 50 sek. går røkvarsler i tilstøtende gang med åpen dør i alarm. Da går du ikke inn i stuen, men bare ut og redder deg. Etter nye 2 minutter varsler røkvarsler i soverom med lukket dør mot den samme gangen. Da kan du bare redde deg ut gjennom soveromsvinduet og huset er overtent.

Icas Miljøvennlig Ionisk røkvarsler – en fordel:

- Våre målinger ved brann i el-skap viser at ionisk gir alarm 33% raskere enn optisk røkvarsler.
- Tidligere varsling ved brann forårsaket av elektrisk utstyr og syntetiske og raskt brannutviklende materialer.
- Ioniske varslere har lengre levetid, og bedre stabil tidlig varsling over tid, enn optiske varslere.
- Miljøvennlig, da den ioniske kilden er restavfall fra annen industri. Den gir heller ingen målbar stråling da den er meget lav, og lavere enn mye annen bakgrunnstråling vi lever naturlig med til daglig.

Brannårsaker i boliger:

40% skyldes elektriske årsaker.24% skyldes bar ild.21% er av ukjente årsaker.9% er påsatte branner.6% er lyn, eksplosjon og andre årsaker.

Hvorfor går det så fort:

Huset overtennes i dag på 3-4 minutter, mot 20 minutter for 50 år siden.

Årsaken er at vi i våre boliger omgir oss med syntetiske og oljebaserte materialer som plast og nylon, elektriske artikler m.m. Tidligere bestod inventar av mye treverk og ull, altså mer naturlige materialer. Med disse naturlige materialene utvikler en brann seg langsommere i startfasen.