# 附录 A RISC-V 指令列表

Coco Chanel (1883-1971) 香奈儿时装品牌的创始人,她对昂贵的简约的追求塑造了 20世纪的时尚。



简约是一切真正优雅的要义。——Coco Chanel, 1923

本附录列出了 RV32/64I 的所有指令、本书中涵盖的所有扩展(RVM、RVA、RVF、RVD、RVC 和 RVV)以及所有伪指令。每个条目都包括指令名称、操作数、寄存器传输级定义、指令格式类型、中文描述、压缩版本(如果存在),以及一张带有操作码的指令布局图。我们认为这些摘要对于您了解所有的指令已经足够,但如果您想了解更多细节,请参阅 RISC-V 官方规范[Waterman and Asanovic 2017]。

为了帮助读者在本附录中找到所需的指令,左侧(奇数)页面的标题包含该页顶部的第一条指令,右侧(偶数)页面的标题包含该页底部的最后一条指令。格式类似于字典的标题,有助于您搜索单词所在的页面。例如,下一个偶数页的标题是 **AMOADD.W**,这是该页的第一条指令;下一个奇数页的标题是 **AMOMINU.D**,这是该页的最后一条指令。如下是你能在这两页中找到的指令:amoadd.w、adoand.d、amoadn.w、amomax.d、amomax.w、amomaxu.d、amomin.d、amomin.w 和 amominu.d。

add rd, rs1, rs2

$$x[rd] = x[rs1] + x[rs2]$$

カロ (Add). R-type, RV32I and RV64I.

把寄存器 x[rs2]加到寄存器 x[rs1]上,结果写入 x[rd]。忽略算术溢出。

压缩形式: c.add rd, rs2; c.mv rd, rs2

31	25 24	20 19	15 14 1	2 11 7	6 0
00000	000 rs2	rs1	000	Rd	0110011

addi rd, rs1, immediate

x[rd] = x[rs1] + sext(immediate)

加立即数(Add Immediate). I-type, RV32I and RV64I.

把符号位扩展的立即数加到寄存器 x[rs1]上,结果写入 x[rd]。忽略算术溢出。

压缩形式: c.li rd, imm; c.addi rd, imm; c.addi16sp imm; c.addi4spn rd, imm

_31	20 19	15 14	12 11	7 6 0
immediate[11:	0] rs1	000	rd	0010011

## addiw rd, rs1, immediate

x[rd] = sext((x[rs1] + sext(immediate))[31:0])

加立即数字(Add Word Immediate). I-type, RV64I.

把符号位扩展的立即数加到  $\mathbf{x}[rsI]$ ,将结果截断为 32 位,把符号位扩展的结果写入  $\mathbf{x}[rd]$ 。 忽略算术溢出。

压缩形式: c.addiw rd, imm

31	20 19	15 14	12	11 7	6	0
immediate[11:0]	r	s1 (	000	rd	0011011	

### addw rd, rs1, rs2

x[rd] = sext((x[rs1] + x[rs2])[31:0])

加字(Add Word). R-type, RV64I.

把寄存器  $\mathbf{x}[rs2]$ 加到寄存器  $\mathbf{x}[rs1]$ 上,将结果截断为 32 位,把符号位扩展的结果写入  $\mathbf{x}[rd]$ 。 忽略算术溢出。

压缩形式: c.addw rd, rs2

31	25	174 70	19 15	14 12	'     /	6 0
	0000000	rs2	rs1	000	rd	0111011

### amoadd.d rd, rs2, (rs1)

x[rd] = AMO64(M[x[rs1]] + x[rs2])

原子加双字(Atomic Memory Operation: Add Doubleword). R-type, RV64A. 进行如下的原子操作: 将内存中地址为 x[rsI]中的双字记为 t,把这个双字变为 t+x[rs2],把 x[rd]设为 t。

_	31	27	26	25	24	20 19	15	14	12 11	7	6	0
	00000		aq	rl	rs2		rs1	011		rd	0101111	

## amoadd.w rd, rs2, (rs1)

设为符号位扩展的 t。

x[rd] = AMO32(M[x[rs1]] + x[rs2])

原子加字(Atomic Memory Operation: Add Word). R-type, RV32A and RV64A. 进行如下的原子操作: 将内存中地址为 x[rs1]中的字记为 t,把这个字变为 t+x[rs2],把 x[rd]

_	31	27	26	25	24	20 19	9 15	14 1:	2 11	7 6	0
	00000		aq	rl	rs2		rs1	010	rd	0101111	

# amoand.d rd, rs2, (rs1)

x[rd] = AMO64(M[x[rs1]] & x[rs2])

原子双字与 (Atomic Memory Operation: AND Doubleword). R-type, RV64A. 进行如下的原子操作: 将内存中地址为 x[rsI]中的双字记为 t,把这个双字变为 t 和 x[rs2]位与的结果,把 x[rd]设为 t。

31	27	26	25	24	20	19	15 14	1 12	2 11	7 6		0
01100		aq	rl	1	rs2	rs1		011	rd		0101111	

# amoand.w rd, rs2, (rs1)

x[rd] = AMO32(M[x[rs1]] & x[rs2])

原子字与 (Atomic Memory Operation: AND Word). R-type, RV32A and RV64A. 进行如下的原子操作: 将内存中地址为 x[rsI]中的字记为 t,把这个字变为 t 和 x[rs2]位与的结果,把 x[rd]设为符号位扩展的 t。

31	27	26	25	24	20 19	1:	5 14	12 11	7	6	0
01100		aq	rl	rs2		rs1	010		rd	0101111	

# amomax.d rd, rs2, (rs1)

x[rd] = AMO64(M[x[rs1]] MAX x[rs2])

原子最大双字(*Atomic Memory Operation: Maximum Doubleword*). R-type, RV64A. 进行如下的原子操作:将内存中地址为  $\mathbf{x}[rsI]$ 中的双字记为 t,把这个双字变为 t 和  $\mathbf{x}[rs2]$ 中较大的一个(用二进制补码比较),把  $\mathbf{x}[rd]$ 设为 t。

31 27	26	25	24 20	19 15	14 12	2 11 7	6 0
10100	aq	rl	rs2	rs1	011	rd	0101111

#### amomax.w rd, rs2, (rs1)

x[rd] = AMO32(M[x[rs1]] MAX x[rs2])

原子最大字(*Atomic Memory Operation: Maximum Word*). R-type, RV32A and RV64A. 进行如下的原子操作: 将内存中地址为 x[rs1]中的字记为 t,把这个字变为 t 和 x[rs2]中较大的一个(用二进制补码比较),把 x[rd]设为符号位扩展的 t。

31 27	26	25	24 20	19 15	14 12	2 11 7	6 0
10100	aq	rl	rs2	rs1	010	rd	0101111

## amomaxu.d rd, rs2, (rs1)

#### x[rd] = AMO64(M[x[rs1]] MAXU x[rs2])

原子无符号最大双字(Atomic Memory Operation: Maximum Doubleword, Unsigned). R-type, RV64A.

进行如下的原子操作:将内存中地址为  $\mathbf{x}[rsI]$ 中的双字记为 t,把这个双字变为 t 和  $\mathbf{x}[rs2]$ 中 较大的一个(用无符号比较),把  $\mathbf{x}[rd]$ 设为 t。

31	27	26	25	24	20 19	15	14 12	2 11	7 6	0
11	100	aq	rl	rs2		rs1	011	rd	0101111	

#### amomaxu.w rd, rs2, (rs1)

### x[rd] = AMO32(M[x[rs1]] MAXU x[rs2])

原子无符号最大字(Atomic Memory Operation: Maximum Word, Unsigned). R-type, RV32A and RV64A.

进行如下的原子操作:将内存中地址为  $\mathbf{x}[rsI]$ 中的字记为 t,把这个字变为 t 和  $\mathbf{x}[rs2]$ 中较大的一个(用无符号比较),把  $\mathbf{x}[rd]$ 设为符号位扩展的 t。

31	27	26	25	24	20	19	15 1	4 12	2 11	76	0	)
11100		aq	rl	1	rs2	rs1		010	rd		0101111	

# amomin.d rd, rs2, (rs1)

## x[rd] = AMO64(M[x[rs1]] MIN x[rs2])

原子最小双字(Atomic Memory Operation: Minimum Doubleword). R-type, RV64A. 进行如下的原子操作: 将内存中地址为  $\mathbf{x}[rsI]$ 中的双字记为 t,把这个双字变为 t 和  $\mathbf{x}[rs2]$ 中较小的一个(用二进制补码比较),把  $\mathbf{x}[rd]$ 设为 t。

31	27	26	25	24	20 19	15	14 12	2 11 7	7 6	0
1	0000	aq	rl	rs2		rs1	011	rd	0101111	

## amomin.w rd, rs2, (rs1)

#### x[rd] = AMO32(M[x[rs1]] MIN x[rs2])

原子最小字(*Atomic Memory Operation: Minimum Word*). R-type, RV32A and RV64A. 进行如下的原子操作:将内存中地址为 x[rs1]中的字记为 t,把这个字变为 t 和 x[rs2]中较小的一个(用二进制补码比较),把 x[rd]设为符号位扩展的 t。

31 2	7 26	25	24	20 19	15	14 12	2 11 7	6	0
10000	aq	rl	rs2		rs1	010	rd	0101111	

## amominu.d rd, rs2,(rs1)

#### x[rd] = AMO64(M[x[rs1]] MINU x[rs2])

原子无符号最小双字(Atomic Memory Operation: Minimum Doubleword, Unsigned). R-type, RV64A.

进行如下的原子操作:将内存中地址为  $\mathbf{x}[rsI]$ 中的双字记为 t,把这个双字变为  $\mathbf{t}$  和  $\mathbf{x}[rs2]$ 中较小的一个(用无符号比较),把  $\mathbf{x}[rd]$ 设为 t。

31	27	26	25	24	20	19	15	14 1	2 11	7	6	0
1100	00	aq	rl		rs2	rs1		011		rd	0101111	

## amominu.w rd, rs2, (rs1)

x[rd] = AMO32(M[x[rs1]] MINU x[rs2])

原子无符号最大字(Atomic Memory Operation: Minimum Word, Unsigned). R-type, RV32A and RV64A.

进行如下的原子操作:将内存中地址为  $\mathbf{x}[rsI]$ 中的字记为 t,把这个字变为 t 和  $\mathbf{x}[rs2]$ 中较小的一个(用无符号比较),把  $\mathbf{x}[rd]$ 设为符号位扩展的 t。

31	27	26	25	24	20 19	15	14 12	2 11	7 6	0
110	000	aq	rl	rs2		rs1	010	rd	0101111	

# amoor.d rd, rs2, (rs1)

x[rd] = AMO64(M[x[rs1]] | x[rs2])

原子双字或 (Atomic Memory Operation: OR Doubleword). R-type, RV64A. 进行加下的原子操作,将由左中地址为来原则中的双字记为《 押这个双字亦为 +

进行如下的原子操作:将内存中地址为  $\mathbf{x}[rsI]$ 中的双字记为 t,把这个双字变为  $\mathbf{t}$  和  $\mathbf{x}[rs2]$ 位或的结果,把  $\mathbf{x}[rd]$ 设为 t。

31	27	26	25	24	20 1	9	15 14	1 12	2 11	7 6		0
01000		aq	rl	rs2	2	rs1		011	rd		0101111	

### amoor.w rd, rs2, (rs1)

x[rd] = AMO32(M[x[rs1]] | x[rs2])

原子字或 (Atomic Memory Operation: OR Word). R-type, RV32A and RV64A. 进行如下的原子操作: 将内存中地址为 x[rsI]中的字记为 t,把这个字变为 t 和 x[rs2]位或的结果,把 x[rd]设为符号位扩展的 t。

31	27	26	25	24	20 19	15	14 12	2 11	7 6	0
01	000	aq	rl	rs2		rs1	010	rd	0101111	

# amoswap.d rd, rs2, (rs1)

x[rd] = AMO64(M[x[rs1]] SWAP x[rs2])

原子双字交换 (Atomic Memory Operation: Swap Doubleword). R-type, RV64A. 进行如下的原子操作: 将内存中地址为 x[rsI]中的双字记为 t,把这个双字变为 x[rs2]的值,把 x[rd]设为 t。

31 27	26	25	24	20 19	15 14	1 12	. 11	7 6	0
00001	aq	rl	rs2	rs	1	011	rd	010111	1

### **amoor.w** rd, rs2, (rs1)

x[rd] = AMO32(M[x[rs1]] SWAP x[rs2])

原子字交换 (Atomic Memory Operation: Swap Word). R-type, RV32A and RV64A. 进行如下的原子操作: 将内存中地址为  $\mathbf{x}[rs1]$ 中的字记为 t, 把这个字变为  $\mathbf{x}[rs2]$ 的值,把  $\mathbf{x}[rd]$ 设为符号位扩展的 t。

31 27	26	25	24	20 19	15	14 12	2 11 7	6	0
00001	aq	rl	rs2		rs1	010	rd	0101111	

## amoxor.d rd, rs2, (rs1)

## $x[rd] = AMO64(M[x[rs1]] ^ x[rs2])$

原子双字异或 (Atomic Memory Operation: XOR Doubleword). R-type, RV64A. 进行如下的原子操作: 将内存中地址为 x[rs1]中的双字记为 t,把这个双字变为 t 和 x[rs2]按位异或的结果,把 x[rd]设为 t。

31	27	26	25	24	20 19	15	14 12	2 11	7 6	0
	00100	aq	rl	rs2		rs1	011	rd	0101111	

#### amoxor.w rd, rs2, (rs1)

$$x[rd] = AMO32(M[x[rs1]] ^ x[rs2])$$

原子字异或 (Atomic Memory Operation: XOR Word). R-type, RV32A and RV64A. 进行如下的原子操作: 将内存中地址为 x[rs1]中的字记为 t,把这个字变为 t 和 x[rs2]按位异或的结果,把 x[rd]设为符号位扩展的 t。

31	27	26	25	24	20 19	15	14 12	2 11	7 6	0
00100	)	aq	rl	rs2		rs1	010	rd	0101111	

## and rd, rs1, rs2

x[rd] = x[rs1] & x[rs2]

与 (And). R-type, RV32I and RV64I.

将寄存器 x[rs1]和寄存器 x[rs2]位与的结果写入 x[rd]。

压缩形式: c.and rd, rs2

31	25 24 20	19 15	14 12	. 11	7 6 0
0000000	rs2	rs1	111	rd	0110011

## andi rd, rs1, immediate

x[rd] = x[rs1] & sext(immediate)

与立即数 (And Immediate). I-type, RV32I and RV64I.

把符号位扩展的立即数和寄存器 x[rsI]上的值进行位与,结果写入 x[rd]。

压缩形式: c.andi rd, imm

_31	20 1	9	15 14	12	2 11	76		0
immediate[11:0]		rs1		111	rd		0010011	

### auipc rd, immediate

x[rd] = pc + sext(immediate[31:12] << 12)

*PC* か立即数 (Add Upper Immediate to PC). U-type, RV32I and RV64I. 把符号位扩展的 20 位 (左移 12 位) 立即数加到 pc 上, 结果写入 x[rd]。

 1	12 11	7	6	0
immediate[31:12]		rd	00101	11

beq rs1, rs2, offset

if (rs1 == rs2) pc += sext(offset)

相等时分支 (Branch if Equal). B-type, RV32I and RV64I.

若寄存器 x[rsI]和寄存器 x[rs2]的值相等,把 pc 的值设为当前值加上符号位扩展的偏移 offset。 压缩形式: **c.beqz** rs1, offset

_31	25 24	20 19	15	14 12	11 7	6 0
offset[12 10:5]	rs2		rs1	000	offset[4:1 11]	1100011

# beqz rs1, offset

if (rs1 == 0) pc += sext(offset)

等于零时分支 (Branch if Equal to Zero). 伪指令(Pesudoinstruction), RV32I and RV64I. 可视为 **beq** rs1, x0, offset.

# bge rs1, rs2, offset

if (rs1  $\geqslant$ s rs2) pc += sext(offset)

大于等于时分支 (Branch if Greater Than or Equal). B-type, RV32I and RV64I.

若寄存器 x[rsI]的值大于等于寄存器 x[rs2]的值(均视为二进制补码),把 pc 的值设为当前值加上符号位扩展的偏移 offset。

31	25 24 2	0 19 15	14 12	2 11 7 6	6 0
offset[12 10:5]	rs2	rs1	101	offset[4:1 11]	1100011

# bgeu rs1, rs2, offset

if (rs1  $\geqslant_u$  rs2) pc += sext(offset)

无符号大于等于时分支 (Branch if Greater Than or Equal, Unsigned). B-type, RV32I and RV64I. 若寄存器 x[rsI]的值大于等于寄存器 x[rs2]的值(均视为无符号数),把 pc 的值设为当前值加上符号位扩展的偏移 offset。

31	25 24	20 19	15 14	12 11	7 6	0
offset[12 10:5]	rs2	rs	1 1	11 offs	set[4:1 11]	1100011

## bgez rs1, offset

if (rs1  $\geq$ s 0) pc += sext(offset)

大于等于零时分支 (Branch if Greater Than or Equal to Zero). 伪指令(Pesudoinstruction), RV32I and RV64I.

可视为 bge rs1, x0, offset.

### bgt rs1, rs2, offset

if  $(rs1 >_s rs2)$  pc += sext(offset)

大于时分支 (Branch if Greater Than). 伪指令(Pesudoinstruction), RV32I and RV64I. 可视为 **blt** rs2, rs1, offset.

### bgtu rs1, rs2, offset

if  $(rs1 >_u rs2)$  pc += sext(offset)

无符号大于时分支 (Branch if Greater Than, Unsigned). 伪指令(Pesudoinstruction), RV32I and RV64I.

可视为 bltu rs2, rs1, offset.

bgtz rs1, offset

if (rs2 
$$>$$
s 0) pc += sext(offset)

大于零时分支 (Branch if Greater Than Zero). 伪指令(Pesudoinstruction), RV32I and RV64I. 可视为 **blt** x0, rs2, offset.

ble rs1, rs2, offset

if (rs1 
$$\leq$$
s rs2) pc += sext(offset)

小于等于时分支 (Branch if Less Than or Equal). 伪指令(Pesudoinstruction), RV32I and RV64I. 可视为 **bge** rs2, rs1, offset.

bleu rs1, rs2, offset

if (rs1 
$$\leq_u$$
 rs2) pc += sext(offset)

小于等于时分支 (Branch if Less Than or Equal, Unsigned). 伪指令(Pesudoinstruction), RV32I and RV64I.

可视为 bgeu rs2, rs1, offset.

blez rs2, offset

if (rs2 
$$\leq$$
s 0) pc += sext(offset)

小于等于零时分支 (Branch if Less Than or Equal to Zero). 伪指令(Pesudoinstruction), RV32I and RV64I.

可视为 bge x0, rs2, offset.

**blt** rs1, rs2, offset

小于时分支 (Branch if Less Than). B-type, RV32I and RV64I.

若寄存器 x[rs1]的值小于寄存器 x[rs2]的值(均视为二进制补码),把 pc 的值设为当前值加上符号位扩展的偏移 offset。

31	25 24	20 19	15	14 12	11 7	6 0
offset[12 10:5]	rs2		rs1	100	offset[4:1 11]	1100011

bltz rs2, offset

if (rs1 
$$<$$
s 0) pc += sext(offset)

小于零时分支 (Branch if Less Than Zero). 伪指令(Pesudoinstruction), RV32I and RV64I. 可视为 **blt** rs1, x0, offset.

**bltu** rs1, rs2, offset

无符号小于时分支 (Branch if Less Than, Unsigned). B-type, RV32I and RV64I. 若寄存器 x[rs1]的值小于寄存器 x[rs2]的值(均视为无符号数),把 pc 的值设为当前值加上符号位扩展的偏移 offset。

31	25 24	20 19	15	14 12	11 7	6 0
offset[12 10:5]	rs2		rs1	110	offset[4:1 11]	1100011

bne rs1, rs2, offset

if (rs1 
$$\neq$$
 rs2) pc += sext(offset)

不相等时分支 (Branch if Not Equal). B-type, RV32I and RV64I.

若寄存器 x[rs1]和寄存器 x[rs2]的值不相等,把 pc 的值设为当前值加上符号位扩展的偏移 offset。

压缩形式: c.bnez rs1, offset

31	25 24	20 1	9 15	14 12	2 11 7	6 0
offset[12 10:5]	rs		rs1	001	offset[4:1 11]	1100011

## bnez rs1, offset

if (rs1 
$$\neq$$
 0) pc += sext(offset)

不等于零时分支 (Branch if Not Equal to Zero). 伪指令(Pesudoinstruction), RV32I and RV64I. 可视为 **bne** rs1, x0, offset.

# c.add rd, rs2

$$x[rd] = x[rd] + x[rs2]$$

*ħ*□ (Add). RV32IC and RV64IC.

扩展形式为 add rd, rd, rs2. rd=x0 或 rs2=x0 时非法。

15	13	12	11	7 6	2	1 0
100		1	rd		rs2	10

## c.addi rd, imm

$$x[rd] = x[rd] + sext(imm)$$

加立即数 (Add Immediate). RV32IC and RV64IC.

扩展形式为 addi rd, rd, imm.

15	13	12	11	7	6	2	1	0
000		imm[5]	rc	]	imm[4:0]		01	

# c.addi16sp imm

$$x[2] = x[2] + sext(imm)$$

加 16 倍立即数到栈指针 *(Add Immediate, Scaled by 16, to Stack Pointer)*. RV32IC and RV64IC. 扩展形式为 **addi** x2, x2, imm. imm=0 时非法。

15	13	12	11	7	6	2	1	0
011		imm[9]		00010	imm[4 6 8:7 5]		01	

# c.addi4spn rd', uimm

$$x[8+rd'] = x[2] + uimm$$

加 4 倍立即数到栈指针 (Add Immediate, Scaled by 4, to Stack Pointer, Nondestructive). RV32IC and RV64IC.

扩展形式为 addi rd, x2, uimm, 其中 rd=8+rd'. uimm=0 时非法。

 15	13	12	5	4 2	! 1	0
000		uimm[5:4 9:6 2 3]		rd'	00	

### c.addiw rd, imm

x[rd] = sext((x[rd] + sext(imm))[31:0])

加立即数字 (Add Word Immediate). RV64IC.

扩展形式为 addiw rd, rd, imm. rd=x0 时非法。

15	13	12	11	7 6	2 1	0
001		imm[5]	rd	imm	[4:0]	01

## c.and rd', rs2'

$$x[8+rd'] = x[8+rd'] & x[8+rs2']$$

与 (AND). RV32IC and RV64IC.

扩展形式为 and rd, rd, rs2, 其中 rd=8+rd', rs2=8+rs2'.

15	10 9	7 6	5 4	2 1 0
100011	rd'	11	rs2'	01

# c.addw rd', rs2'

$$x[8+rd'] = sext((x[8+rd'] + x[8+rs2'])[31:0])$$

加字 (Add Word). RV64IC.

扩展形式为 addw rd, rd, rs2, 其中 rd=8+rd', rs2=8+rs2'.

15	10 9	76	5 4 2	2 1 0
100111	rd'	01	rs2'	01

## c.andi rd', imm

$$x[8+rd'] = x[8+rd'] \& sext(imm)$$

与立即数 (AND Immediate). RV32IC and RV64IC.

扩展形式为 andi rd, rd, imm, 其中 rd=8+rd'.

15	13	12	11 10	9 7	7 6	2 1		0
100		imm[5]	10	rd'	imm[4:0]		01	

# c.beqz rs1', offset

if 
$$(x[8+rs1'] == 0)$$
 pc += sext(offset)

等于零时分支 (Branch if Equal to Zero). RV32IC and RV64IC.

扩展形式为 beq rs1, x0, offset, 其中 rs1=8+rs1'.

15	13	12 10	9 7	6 2	1 0	
	110	offset[8 4:3]	rs1'	offset[7:6 2:1 5]	01	_

## **c.bnez** rs1', offset

if 
$$(x[8+rs1'] \neq 0)$$
 pc += sext(offset)

不等于零时分支 (Branch if Not Equal to Zero). RV32IC and RV64IC.

扩展形式为 **bne** rs1, x0, offset, 其中 rs1=8+rs1'.

1:	5 13	12 10	9 7	6 2	1 0
	111	offset[8 4:3]	rs1'	offset[7:6 2:1 5]	01

### c.ebreak

### RaiseException(Breakpoint)

环境断点 (Environment Breakpoint). RV32IC and RV64IC.

扩展形式为 ebreak.

15	13	12	11	7 6	2	1 0
100		1	0000	00	00000	10

# c.fld rd', uimm(rs1')

$$f[8+rd'] = M[x[8+rs1'] + uimm][63:0]$$

浮点双字加载 (Floating-point Load Doubleword). RV32DC and RV64DC.

扩展形式为 fld rd, uimm(rs1), 其中 rd=8+rd', rs1=8+rs1'.

15 13	12 10	9 7	6 54	4 2	1 0
001	uimm[5:3]	rs1'	uimm[7:6]	rd'	00

# c.fldsp rd, uimm(x2)

$$f[rd] = M[x[2] + uimm][63:0]$$

栈指针相关浮点双字加载 (Floating-point Load Doubleword, Stack-Pointer Relative). RV32DC and RV64DC.

扩展形式为 fld rd, uimm(x2).

15	13	12	11	76	2	1	0
00	1	uimm[5]	rd		uimm[4:3 8:6]	10	

# c.flw rd', uimm(rs1')

$$f[8+rd'] = M[x[8+rs1'] + uimm][31:0]$$

浮点字加载 (Floating-point Load Word). RV32FC.

扩展形式为 flw rd, uimm(rs1), 其中 rd=8+rd', rs1=8+rs1'.

15	13	12 1	0 9	7	6 54	4 2	1 0	
011		uimm[5:3]	rs1'		uimm[2 6]	rd'	00	1

# c.flwsp rd, uimm(x2)

$$f[rd] = M[x[2] + uimm][31:0]$$

栈指针相关浮点字加载 (Floating-point Load Word, Stack-Pointer Relative). RV32FC. 扩展形式为 flw rd, uimm(x2).

15	13	12	11	7	6	2 1	0
011		uimm[5]		rd	uimm[4:2 7:6]		10

# **c.fsd** rs2', uimm(rs1')

$$M[x[8+rs1'] + uimm][63:0] = f[8+rs2']$$

浮点双字存储 (Floating-point Store Doubleword). RV32DC and RV64DC. 扩展形式为 **fsd** rs2, uimm(rs1), 其中 rs2=8+rs2', rs1=8+rs1'.

15 13	12 10	9 7	6 54	4 2	1 0
101	uimm[5:3]	rs1'	uimm[7:6]	rs2'	00

# c.fsdsp rs2, uimm(x2)

$$M[x[2] + uimm][63:0] = f[rs2]$$

栈指针相关浮点双字存储 (Floating-point Store Doubleword, Stack-Pointer Relative). RV32DC and RV64DC.

扩展形式为 fsd rs2, uimm(x2).

15 1	3 12	7 6 2	1 0
101	uimm[5:3 8:6]	rs2	10

# C.fsw rs2', uimm(rs1')

$$M[x[8+rs1'] + uimm][31:0] = f[8+rs2']$$

浮点字存储 (Floating-point Store Word). RV32FC.

扩展形式为 fsw rs2, uimm(rs1), 其中 rs2=8+rs2', rs1=8+rs1'.

15 13	3 12 10	9 7	6 54	1 2	1 0
111	uimm[5:3]	rs1'	uimm[2 6]	rs2'	00

# c.fswsp rs2, uimm(x2)

$$M[x[2] + uimm][31:0] = f[rs2]$$

栈指针相关浮点字存储 (Floating-point Store Word, Stack-Pointer Relative). RV32FC. 扩展形式为 fsw rs2, uimm(x2).

15 13	12	7 6 2	1 0
111	uimm[5:2 7:6]	rs2	10

# **C.j** offset

跳转 (Jump). RV32IC and RV64IC.

扩展形式为 jal x0, offset.

15 13	12	2 1	0
101	offset[11 4 9:8 10 6 7 3:1 5]	01	

# c.jal offset

$$x[1] = pc+2$$
;  $pc += sext(offset)$ 

链接跳转 (Jump and Link). RV32IC.

扩展形式为 jal x1, offset.

15	13	12 2	1 0
00	1	offset[11 4 9:8 10 6 7 3:1 5]	01

# c.jalr rs1

$$t = pc+2$$
;  $pc = x[rs1]$ ;  $x[1] = t$ 

寄存器链接跳转 (Jump and Link Register). RV32IC and RV64IC.

扩展形式为 jalr x1, 0(rs1). 当 rs1=x0 时非法。

15	13	12	11	7 6		2 1	0
10	0	1	rs1		00000		10

# c.jr rs1

$$pc = x[rs1]$$

寄存器跳转 (Jump Register). RV32IC and RV64IC.

扩展形式为 jalr x0, 0(rs1). 当 rs1=x0 时非法。

15 13	12	11 7	6 2	1 0
100	0	rs1	00000	10

# c.ld rd', uimm(rs1')

$$x[8+rd'] = M[x[8+rs1'] + uimm][63:0]$$

双字加载 (Load Doubleword). RV64IC.

扩展形式为 ld rd, uimm(rs1), 其中 rd=8+rd', rs1=8+rs1'.

15 13	3 12 10	9 7	6 54	4 2	1 0
011	uimm[5:3]	rs1'	uimm[7:6]	rd'	00

# c.ldsp rd, uimm(x2)

$$x[rd] = M[x[2] + uimm][63:0]$$

栈指针相关双字加载 (Load Doubleword, Stack-Pointer Relative). RV64IC. 扩展形式为 ld rd, uimm(x2). rd=x0 时非法。

15	5 13	12	11 7	6 2	1 0
	011	uimm[5]	rd	uimm[4:3 8:6]	10

# c.li rd, imm

$$x[rd] = sext(imm)$$

立即数加载 (Load Immediate). RV32IC and RV64IC.

扩展形式为 addi rd, x0, imm.

15	13	12	11	76		2 1	0
0	10	imm[5]	rd		imm[4:0]		01

## c.lui rd, imm

$$x[rd] = sext(imm[17:12] << 12)$$

高位立即数加载 (Load Upper Immediate). RV32IC and RV64IC.

扩展形式为 lui rd, imm. 当 rd=x2 或 imm=0 时非法。

1	5 13	12	11	7 6		2 1	0
	011	imm[17]	rd		imm[16:12]		01

## **C. W** rd', uimm(rs1')

$$x[8+rd'] = sext(M[x[8+rs1'] + uimm][31:0])$$

字加载 (Load Word). RV32IC and RV64IC.

扩展形式为 lw rd, uimm(rs1), 其中 rd=8+rd', rs1=8+rs1'.

15 13	12 10	9 7	6 54	4 2	1 0
010	uimm[5:3]	rs1'	uimm[2 6]	rd'	00

## **c.lwsp** rd, uimm(x2)

x[rd] = sext(M[x[2] + uimm][31:0])

栈指针相关字加载 (Load Word, Stack-Pointer Relative). RV32IC and RV64IC. 扩展形式为 **lw** rd, uimm(x2). rd=x0 时非法。

15	13	12	11	7 6	2 1	1 0
01	10	uimm[5]	rd	uimm	[4:2 7:6]	10

### C.MV rd, rs2

$$x[rd] = x[rs2]$$

移动 (Move). RV32IC and RV64IC.

扩展形式为 add rd, x0, rs2. rs2=x0 时非法。

15 13	12	11 7	2 6	1 0
100	0	rd	rs2	10

### **C.O**f rd', rs2'

$$x[8+rd'] = x[8+rd'] | x[8+rs2']$$

或 (OR). RV32IC and RV64IC.

扩展形式为 or rd, rd, rs2, 其中 rd=8+rd', rs2=8+rs2'.

15		109	7	76 5	54 2	2 1	0
	100011		rd'	10	rs2'	01	

## **c.sd** rs2', uimm(rs1')

M[x[8+rs1'] + uimm][63:0] = x[8+rs2']

双字存储(Store Doubleword). RV64IC.

扩展形式为 **sd** rs2, uimm(rs1), 其中 rs2=8+rs2', rs1=8+rs1'.

15	13	3 12	10 9	7 6 5 4	2	1 0
1	11	uimm[5:3]	rs1'	uimm[7:6]	rs2'	00

# **c.sdsp** rs2, uimm(x2)

M[x[2] + uimm][63:0] = x[rs2]

栈指针相关双字存储 (Store Doubleword, Stack-Pointer Relative). RV64IC. 扩展形式为 **sd** rs2, uimm(x2).

15 13	12	7 6 2	1 0
111	uimm[5:3 8:6]	rs2	10

### **C.Slli** rd, uimm

$$x[rd] = x[rd] \ll uimm$$

立即数逻辑左移 *(Shift Left Logical Immediate)*. RV32IC and RV64IC. 扩展形式为 **slli** rd, rd, uimm.

15 1	3 12	11 7	6	2 1	0
000	uimm[5]	rd	uimm[4:0]		10

## c.srai rd', uimm

$$x[8+rd'] = x[8+rd'] >>_s uimm$$

立即数算术右移 (Shift Right Arithmetic Immediate). RV32IC and RV64IC. 扩展形式为 **srai** rd, rd, uimm, 其中 rd=8+rd'.

15 1	13	12	11	10	9 7	6		2	1	0
100		uimm[5]	01	l	rd'		uimm[4:0]		0	1

## **c.srli** rd', uimm

$$x[8+rd'] = x[8+rd'] >>_u uimm$$

立即数逻辑右移 *(Shift Right Logical Immediate)*. RV32IC and RV64IC. 扩展形式为 **srli** rd, rd, uimm, 其中 rd=8+rd′.

1	15 13	12	11 10	9 7	6	2 1	0
	100	uimm[5]	00	rd'	uimm[4:0]		01

## c.sub rd', rs2'

$$x[8+rd'] = x[8+rd'] - x[8+rs2']$$

减 (Subtract). RV32IC and RV64IC.

扩展形式为 **sub** rd, rd, rs2. 其中 rd=8+rd', rs2=8+rs2'...

15		10 9	7	6 5	4 2	2.1 0
	100011		rd'	00	rs2'	01

## c.subw rd', rs2'

$$x[8+rd'] = sext((x[8+rd'] - x[8+rs2'])[31:0])$$

减字 (Subtract Word). RV64IC.

扩展形式为 **subw** rd, rd, rs2. 其中 rd=8+rd', rs2=8+rs2'...

15		10	9	7 6	5 5	4 2	2 1	0
	100111		rd'		00	rs2'		01

#### **C.SW** rs2', uimm(rs1')

$$M[x[8+rs1'] + uimm][31:0] = x[8+rs2']$$

字存储 (Store Word). RV32IC and RV64IC.

扩展形式为 sw rs2, uimm(rs1), 其中 rs2=8+rs2', rs1=8+rs1'.

15	13	12 10	9 7	6 5	4 2	1 0
110	)	uimm[5:3]	rs1'	uimm[2 6]	rs2'	00

### **C.SWSD** rs2, uimm(x2)

$$M[x[2] + uimm][31:0] = x[rs2]$$

栈指针相关字存储 (Store Word, Stack-Pointer Relative). RV32IC and RV64IC. 扩展形式为 **sw** rs2, uimm(x2).

15	13 12	•	7 6	2	1 0
110	)	uimm[5:2 7:6]		rs2	10

#### C.XOr rd', rs2'

#### $x[8+rd'] = x[8+rd'] ^ x[8+rs2']$

异或 (Exclusive-OR). RV32IC and RV64IC.

扩展形式为 xor rd, rd, rs2, 其中 rd=8+rd', rs2=8+rs2'.

15	10	) 9	76 5	5 4	2 1	0
	100011	rd'	01	rs2'	01	

# call rd, symbol

$$x[rd] = pc+8$$
;  $pc = & symbol$ 

调用 (Call). 伪指令(Pesudoinstruction), RV32I and RV64I.

把下一条指令的地址(pc+8)写入 x[rd],然后把 pc 设为 symbol。等同于 **auipc** rd, offestHi, 再加上一条 **jalr** rd, offsetLo(rd). 若省略了 rd,默认为 x1.

### CSTT rd, csr

$$x[rd] = CSRs[csr]$$

读控制状态寄存器 (Control and Status Register Read). 伪指令(Pesudoinstruction), RV32I and RV64I.

把控制状态寄存器 csr 的值写入 x[rd], 等同于 csrrs rd, csr, x0.

### CSTC csr, rs1

$$CSRs[csr] \&= \sim x[rs1]$$

清除控制状态寄存器 (Control and Status Register Clear). 伪指令(Pesudoinstruction), RV32I and RV64I.

对于 x[rsI]中每一个为 1 的位,把控制状态寄存器 csr 的的对应位清零,等同于 csrrc x0, csr, rs1.

### **CSrCi** csr, zimm[4:0]

立即数清除控制状态寄存器 (Control and Status Register Clear Immediate). 伪指令 (Pesudoinstruction), RV32I and RV64I.

对于五位的零扩展的立即数中每一个为 1 的位,把控制状态寄存器 csr 的的对应位清零,等同于 csrrci x0, csr, zimm.

#### CSTTC rd, csr, rs1

t = CSRs[csr]; CSRs[csr] = t & x[rs1]; x[rd] = t

读后清除控制状态寄存器 (Control and Status Register Read and Clear). I-type, RV32I and RV64I

记控制状态寄存器 csr 中的值为 t。把 t 和寄存器 x[rsI]按位与的结果写入 csr,再把 t 写入 x[rd]。

31	20 19	15 14	12 11	7 6	5	0
csr	rs	01		rd	1110011	

### **CSTrCi** rd, csr, zimm[4:0]

t = CSRs[csr]; CSRs[csr] = t &~zimm; x[rd] = t

立即数读后清除控制状态寄存器 (Control and Status Register Read and Clear Immediate). Itype, RV32I and RV64I.

记控制状态寄存器 csr 中的值为 t。把 t 和五位的零扩展的立即数 zimm 按位与的结果写入 csr,再把 t 写入 x[rd] (csr 寄存器的第 5 位及更高位不变)。

31	20 19	15 14	12 11	7 6	0
csr	zimm[	4:0] 111	rd	1	1110011

#### CSTTS rd, csr, rs1

t = CSRs[csr]; CSRs[csr] = t | x[rs1]; x[rd] = t

读后置位控制状态寄存器 (Control and Status Register Read and Set). I-type, RV32I and RV64I. 记控制状态寄存器 csr 中的值为 t。把 t 和寄存器 x[rsI]按位或的结果写入 csr,再把 t 写入 x[rd]。

31		20 19	15 14	12 11	7 6	Ó	0
	csr	rs		10	rd	1110011	

## **CSTTCi** rd, csr, zimm[4:0]

t = CSRs[csr]; CSRs[csr] = t | zimm; x[rd] = t

立即数读后设置控制状态寄存器 (Control and Status Register Read and Set Immediate). I-type, RV32I and RV64I.

记控制状态寄存器 csr 中的值为 t。把 t 和五位的零扩展的立即数 zimm 按位或的结果写入 csr,再把 t 写入 x[rd] (csr 寄存器的第 5 位及更高位不变)。

31	20 19	15 14	12 11	7	6	0
csr	zimm	[4:0] 110	)	rd	1110011	

#### **CSrrW** rd, csr, zimm[4:0]

t = CSRs[csr]; CSRs[csr] = x[rs1]; x[rd] = t

读后写控制状态寄存器 (Control and Status Register Read and Write). I-type, RV32I and RV64I. 记控制状态寄存器 csr 中的值为 t。把寄存器 x[rsI]的值写入 csr,再把 t 写入 x[rd]。

csr rs1 001 rd 1110011	31	20 19	15 14	12 11 7	6 0
151 001 14 1110011	csr	rs1	001	rd	1110011

### **CSrrWi** rd, csr, zimm[4:0]

x[rd] = CSRs[csr]; CSRs[csr] = zimm

立即数读后写控制状态寄存器 (Control and Status Register Read and Write Immediate). I-type, RV32I and RV64I.

把控制状态寄存器 csr 中的值拷贝到 x[rd]中,再把五位的零扩展的立即数 zimm 的值写入 csr。

31	20	0 19 15	) 14 I	12 11 7	7 6	0
	csr	zimm[4:0]	101	rd	1110011	

CSTC csr, rs1

$$CSRs[csr] |= x[rs1]$$

置位控制状态寄存器 (Control and Status Register Set). 伪指令(Pesudoinstruction), RV32I and RV64I.

对于 x[rsI]中每一个为 1 的位,把控制状态寄存器 csr 的的对应位置位,等同于 csrrs x0, csr, rs1.

CSrCi csr, zimm[4:0]

立即数置位控制状态寄存器 (Control and Status Register Set Immediate). 伪指令 (Pesudoinstruction), RV32I and RV64I.

对于五位的零扩展的立即数中每一个为 1 的位,把控制状态寄存器 csr 的的对应位清零,等同于 csrrsi x0, csr, zimm.

CSrW csr, rs1

$$CSRs[csr] = x[rs1]$$

写控制状态寄存器 (Control and Status Register Set). 伪指令(Pesudoinstruction), RV32I and RV64I.

对于 x[rsI]中每一个为 1 的位,把控制状态寄存器 csr 的的对应位置位,等同于 csrrs x0, csr, rs1.

CSrWi csr, zimm[4:0]

$$CSRs[csr] = zimm$$

立即数写控制状态寄存器 (Control and Status Register Write Immediate). 伪指令(Pesudoinstruction), RV32I and RV64I.

把五位的零扩展的立即数的值写入控制状态寄存器 csr 的,等同于 csrrwi x0, csr, zimm.

div rd, rs1, rs2

$$x[rd] = x[rs1] \div_s x[rs2]$$

除法(Divide). R-type, RV32M and RV64M.

用寄存器 x[rs1]的值除以寄存器 x[rs2]的值,向零舍入,将这些数视为二进制补码,把商写入 x[rd]。

31	25 24 20		14 12	11 7	6 0
0000001	rs2	rs1	100	rd	0110011

divu rd, rs1, rs2

$$x[rd] = x[rs1] \div_u x[rs2]$$

无符号除法(Divide, Unsigned). R-type, RV32M and RV64M.

用寄存器  $\mathbf{x}[rs1]$ 的值除以寄存器  $\mathbf{x}[rs2]$ 的值,向零舍入,将这些数视为无符号数,把商写入  $\mathbf{x}[rd]$ 。

31	2.	5 24 2	0 19	15 14	4 12	11 7	6	0
0	000001	rs2	rs1		101	rd	0110011	

### divuw rd, rs1, rs2

 $x[rd] = sext(x[rs1][31:0] \div_u x[rs2][31:0])$ 

无符号字除法(Divide Word, Unsigned). R-type, RV64M.

用寄存器  $\mathbf{x}[rsI]$ 的低 32 位除以寄存器  $\mathbf{x}[rsI]$ 的低 32 位, 向零舍入, 将这些数视为无符号数, 把经符号位扩展的 32 位商写入  $\mathbf{x}[rd]$ 。

31	2:	5 24 20	19 15	14 12	2 11	7 6	0
	0000001	rs2	rs1	101	rd	0111011	

# divw rd, rs1, rs2

 $x[rd] = sext(x[rs1][31:0] \div_s x[rs2][31:0])$ 

字除法(Divide Word). R-type, RV64M.

用寄存器 x[rs1]的低 32 位除以寄存器 x[rs2]的低 32 位,向零舍入,将这些数视为二进制补码,把经符号位扩展的 32 位商写入 x[rd]。

3	J•	5 24 20	19 15	14 12	11 7	6 0
	0000001	rs2	rs1	100	rd	0111011

## **Ebreak**

RaiseException(Breakpoint)

环境断点 (Environment Breakpoint). I-type, RV32I and RV64I.

通过抛出断点异常的方式请求调试器。

31	20	19 1:	5 14 12	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	6 0
00	0000000001	00000	000	00000	1110011

## ecall

RaiseException(EnvironmentCall)

环境调用 (Environment Call). I-type, RV32I and RV64I.

通过引发环境调用异常来请求执行环境。

31	20	19 15	14 12		6 0
	00000000000	00000	000	00000	1110011

## fabs.d rd, rs1

f[rd] = |f[rs1]|

浮点数绝对值 *(Floating-point Absolute Value)*. 伪指令(Pesudoinstruction), RV32D and RV64D. 把双精度浮点数 f[*rs1*]的绝对值写入 f[*rd*]。

等同于 fsgnjx.d rd, rs1, rs1.

### fabs.s rd, rs1

f[rd] = |f[rs1]|

浮点数绝对值 *(Floating-point Absolute Value)*. 伪指令(Pesudoinstruction), RV32F and RV64F. 把单精度浮点数 f[rs1]的绝对值写入 f[rd]。

等同于 fsgnjx.s rd, rs1, rs1.