附录 A RISC-V 指令列表

Coco Chanel (1883-1971) 香奈儿时装品牌的创始人,她对昂贵的简约的追求塑造了 20世纪的时尚。



简约是一切真正优雅的要义。——Coco Chanel, 1923

本附录列出了 RV32/64I 的所有指令、本书中涵盖的所有扩展(RVM、RVA、RVF、RVD、RVC 和 RVV)以及所有伪指令。每个条目都包括指令名称、操作数、寄存器传输级定义、指令格式类型、中文描述、压缩版本(如果存在),以及一张带有操作码的指令布局图。我们认为这些摘要对于您了解所有的指令已经足够,但如果您想了解更多细节,请参阅 RISC-V 官方规范[Waterman and Asanovic 2017]。

为了帮助读者在本附录中找到所需的指令,左侧(奇数)页面的标题包含该页顶部的第一条指令,右侧(偶数)页面的标题包含该页底部的最后一条指令。格式类似于字典的标题,有助于您搜索单词所在的页面。例如,下一个偶数页的标题是 **AMOADD.W**,这是该页的第一条指令;下一个奇数页的标题是 **AMOMINU.D**,这是该页的最后一条指令。如下是你能在这两页中找到的指令:amoadd.w、adoand.d、amoadn.w、amomax.d、amomax.w、amomaxu.d、amomin.d、amomin.w 和 amominu.d。

add rd, rs1, rs2

か (Add). R-type, RV32I and RV64I.

把寄存器 x[rs2]加到寄存器 x[rs1]上,结果写入 x[rd]。忽略算术溢出。

压缩形式: c.add rd, rs2; c.mv rd, rs2

_	31	25 24 2	0 19 15	14 12	, 11 /	6 0
	0000000	rs2	rs1	000	Rd	0110011

addi rd, rs1, immediate

$$x[rd] = x[rs1] + sext(immediate)$$

加立即数(Add Immediate). I-type, RV32I and RV64I.

把符号位扩展的立即数加到寄存器 x[rsI]上,结果写入 x[rd]。忽略算术溢出。

压缩形式: c.li rd, imm; c.addi rd, imm; c.addi16sp imm; c.addi4spn rd, imm

_31	20 19	15 14	12 11	7 6	0
immediate[11:0]	rs1	. 000) rd	0	010011

addiw rd, rs1, immediate

x[rd] = sext((x[rs1] + sext(immediate))[31:0])

加立即数字(Add Word Immediate). I-type, RV64I.

把符号位扩展的立即数加到 $\mathbf{x}[rsI]$,将结果截断为 32 位,把符号位扩展的结果写入 $\mathbf{x}[rd]$ 。忽略算术溢出。

压缩形式: c.addiw rd, imm

31 20 19	13	14 12	, 11 /	0
immediate[11:0]	rs1	000	rd	0011011

addw rd, rs1, rs2

$$x[rd] = sext((x[rs1] + x[rs2])[31:0])$$

加字(Add Word). R-type, RV64I.

把寄存器 $\mathbf{x}[rs2]$ 加到寄存器 $\mathbf{x}[rsI]$ 上,将结果截断为 32 位,把符号位扩展的结果写入 $\mathbf{x}[rd]$ 。 忽略算术溢出。

压缩形式: c.addw rd, rs2

31	25 24 20	19 15 1	14 12 11	7 6	5 0
0000000	rs2	rs1	000	rd	0111011

amoadd.d rd, rs2, (rs1)

$$x[rd] = AMO64(M[x[rs1]] + x[rs2])$$

原子加双字(Atomic Memory Operation: Add Doubleword). R-type, RV64A.

进行如下的原子操作:将内存中地址为 x[rsI]中的双字记为 t,把这个双字变为 t+x[rs2],把 x[rd]设为 t。

31	27	26	25	24	20 19	9	15 14	12	11	7 6		0
00000		aq	rl	rs2		rs1		011	rd		0101111	

amoadd.w rd, rs2, (rs1)

x[rd] = AMO32(M[x[rs1]] + x[rs2])

原子加字(Atomic Memory Operation: Add Word). R-type, RV32A and RV64A.

进行如下的原子操作:将内存中地址为 $\mathbf{x}[rsI]$ 中的字记为 t,把这个字变为 $t+\mathbf{x}[rs2]$,把 $\mathbf{x}[rd]$ 设为符号位扩展的 t。

31 27	26	25	24 2	19 15	14 12	2 11 7	6 0
00000	aq	rl	rs2	rs1	010	rd	0101111

amoand.d rd, rs2, (rs1)

x[rd] = AMO64(M[x[rs1]] & x[rs2])

原子双字与 (Atomic Memory Operation: AND Doubleword). R-type, RV64A.

进行如下的原子操作:将内存中地址为 $\mathbf{x}[rsI]$ 中的双字记为 t,把这个双字变为 t 和 $\mathbf{x}[rs2]$ 位与的结果,把 $\mathbf{x}[rd]$ 设为 t。

_	31	27	26	25	24	20	19	15 14	4 12	2 11	7 6		0
	01100		aq	rl		rs2	rs1		011	rd		0101111	

amoand.w rd, rs2, (rs1)

x[rd] = AMO32(M[x[rs1]] & x[rs2])

原子字与 (Atomic Memory Operation: AND Word). R-type, RV32A and RV64A.

进行如下的原子操作:将内存中地址为 x[rsI]中的字记为 t,把这个字变为 t 和 x[rs2]位与的结果,把 x[rd]设为符号位扩展的 t。

31	27	26	25	24	20	19	15 1	4 12	2 11	7 6		0
0110	0	aq	rl		rs2	rs1		010	rd		0101111	

amomax.d rd, rs2, (rs1)

x[rd] = AMO64(M[x[rs1]] MAX x[rs2])

原子最大双字(*Atomic Memory Operation: Maximum Doubleword*). R-type, RV64A. 进行如下的原子操作: 将内存中地址为 x[rs1]中的双字记为 t,把这个双字变为 t 和 x[rs2]中较大的一个(用二进制补码比较),把 x[rd]设为 t。

31	27	26	25	24	20	19	15 14	4 12	2 11	7 6		0
1010	0	aq	rl	1	rs2	rs1		011	rd		0101111	

amomax.w rd, rs2, (rs1)

x[rd] = AMO32(M[x[rs1]] MAX x[rs2])

原子最大字(*Atomic Memory Operation: Maximum Word*). R-type, RV32A and RV64A. 进行如下的原子操作: 将内存中地址为 x[rs1]中的字记为 t,把这个字变为 t 和 x[rs2]中较大的一个(用二进制补码比较),把 x[rd]设为符号位扩展的 t。

31 27	26	25	24	20 19	15 14	12 11	7 6	0
10100	aq	rl	rs2	rs1	010	rd	1 (0101111

amomaxu.d rd, rs2, (rs1)

x[rd] = AMO64(M[x[rs1]] MAXU x[rs2])

原子无符号最大双字(Atomic Memory Operation: Maximum Doubleword, Unsigned). R-type, RV64A.

进行如下的原子操作:将内存中地址为 $\mathbf{x}[rsI]$ 中的双字记为 t,把这个双字变为 t 和 $\mathbf{x}[rs2]$ 中较大的一个(用无符号比较),把 $\mathbf{x}[rd]$ 设为 t。

31	27	26	25	24	20 19	15	14 12	2 11	7 6	0
111	100	aq	rl	rs2		rs1	011	rd	010111	1

amomaxu.w rd, rs2, (rs1)

x[rd] = AMO32(M[x[rs1]] MAXU x[rs2])

原子无符号最大字(Atomic Memory Operation: Maximum Word, Unsigned). R-type, RV32A and RV64A.

进行如下的原子操作:将内存中地址为 $\mathbf{x}[rsI]$ 中的字记为 t,把这个字变为 t 和 $\mathbf{x}[rs2]$ 中较大的一个(用无符号比较),把 $\mathbf{x}[rd]$ 设为符号位扩展的 t。

31	27	26	25	24	20 19	15	14 12	2 11 7	6	0
1	1100	aq	rl	rs2		rs1	010	rd	0101111	

amomin.d rd, rs2, (rs1)

x[rd] = AMO64(M[x[rs1]] MIN x[rs2])

原子最小双字(*Atomic Memory Operation: Minimum Doubleword*). R-type, RV64A. 进行如下的原子操作:将内存中地址为 $\mathbf{x}[rsI]$ 中的双字记为 t,把这个双字变为 t 和 $\mathbf{x}[rs2]$ 中较小的一个(用二进制补码比较),把 $\mathbf{x}[rd]$ 设为 t。

31	27	26	25	24	20 19	15 14	12	2.11 7	6 0
10	000	aq	rl	rs2	rs1	-	011	rd	0101111

amomin.w rd, rs2, (rs1)

x[rd] = AMO32(M[x[rs1]] MIN x[rs2])

原子最小字(*Atomic Memory Operation: Minimum Word*). R-type, RV32A and RV64A. 进行如下的原子操作: 将内存中地址为 x[rs1]中的字记为 t,把这个字变为 t 和 x[rs2]中较小的一个(用二进制补码比较),把 x[rd]设为符号位扩展的 t。

31	27	26	25	24	20	19	15 1	4 12	2 11	7 6	0
10000		aq	rl		rs2	rs1		010	rd	0101111	

amominu.d rd, rs2,(rs1)

x[rd] = AMO64(M[x[rs1]] MINU x[rs2])

原子无符号最小双字(Atomic Memory Operation: Minimum Doubleword, Unsigned). R-type, RV64A.

进行如下的原子操作:将内存中地址为 $\mathbf{x}[rsI]$ 中的双字记为 t,把这个双字变为 t 和 $\mathbf{x}[rs2]$ 中较小的一个(用无符号比较),把 $\mathbf{x}[rd]$ 设为 t。

31 27	26	25	24	20 19	15	14 12	2 11 7	6	0
11000	aq	rl	rs2		rs1	011	rd	0101111	

amominu.w rd, rs2, (rs1)

x[rd] = AMO32(M[x[rs1]] MINU x[rs2])

原子无符号最大字(Atomic Memory Operation: Minimum Word, Unsigned). R-type, RV32A and RV64A.

进行如下的原子操作:将内存中地址为 $\mathbf{x}[rsI]$ 中的字记为 t,把这个字变为 t 和 $\mathbf{x}[rs2]$ 中较小的一个(用无符号比较),把 $\mathbf{x}[rd]$ 设为符号位扩展的 t。

31	27	26	25	24	20 1	9 1.	5 14	12 11	76		0
110	000	aq	rl	rs	s2	rs1	010	rd		0101111	

amoor.d rd, rs2, (rs1)

x[rd] = AMO64(M[x[rs1]] | x[rs2])

原子双字或 (Atomic Memory Operation: OR Doubleword). R-type, RV64A.

进行如下的原子操作:将内存中地址为 x[rsI]中的双字记为 t,把这个双字变为 t 和 x[rs2]位或的结果,把 x[rd]设为 t。

31 27	26	25	24 2	0 19 1:	5 14 1:	2 11 7	6 0
01000	aq	rl	rs2	rs1	011	rd	0101111

amoor.w rd, rs2, (rs1)

x[rd] = AMO32(M[x[rs1]] | x[rs2])

原子字或 *(Atomic Memory Operation: OR Word)*. R-type, RV32A and RV64A. 进行如下的原子操作: 将内存中地址为 x[rsI]中的字记为 t,把这个字变为 t 和 x[rs2]位或的结果,把 x[rd]设为符号位扩展的 t。

31	27	26	25	24	20 19	15	14 12	2 11	7 6	0
01	000	aq	rl	rs2		rs1	010	rd		0101111

amoswap.d rd, rs2, (rs1)

x[rd] = AMO64(M[x[rs1]] SWAP x[rs2])

原子双字交换 (Atomic Memory Operation: Swap Doubleword). R-type, RV64A. 进行如下的原子操作: 将内存中地址为 x[rsI]中的双字记为 t,把这个双字变为 x[rs2]的值,把 x[rd]设为 t。

31	27	26	25	24	20 19	15	14 12	2 11	7 6	0
0000	1	aq	rl	rs2		rs1	011	rd	0101111	

amoor.w rd, rs2, (rs1)

x[rd] = AMO32(M[x[rs1]] SWAP x[rs2])

原子字交换 (Atomic Memory Operation: Swap Word). R-type, RV32A and RV64A. 进行如下的原子操作: 将内存中地址为 x[rsI]中的字记为 t, 把这个字变为 x[rs2]的值,把 x[rd]设为符号位扩展的 t。

31 2	7 26	25	24	20 19	15	14 12	2 11 7	6	0
00001	aq	rl	rs2		rs1	010	rd	0101111	

amoxor.d rd, rs2, (rs1)

 $x[rd] = AMO64(M[x[rs1]] ^ x[rs2])$

原子双字异或 (Atomic Memory Operation: XOR Doubleword). R-type, RV64A.

进行如下的原子操作:将内存中地址为x[rs1]中的双字记为t,把这个双字变为t和x[rs2]按 位异或的结果,把x[rd]设为t。

31	21	26	25	24	20 19	15	14 1	2 11	/ 6	0
001	.00	aq	rl	rs2		rs1	011	rd	010111	1

amoxor.w rd, rs2, (rs1)

 $x[rd] = AMO32(M[x[rs1]] ^ x[rs2])$

原子字异或 (Atomic Memory Operation: XOR Word). R-type, RV32A and RV64A. 进行如下的原子操作:将内存中地址为x[rs1]中的字记为t,把这个字变为t和x[rs2]按位异 或的结果,把 x[rd]设为符号位扩展的 t。

31	27	26	25	24	20 19	15	14 12	2 11	7 6	0
00100)	aq	rl	rs2		rs1	010	rd	0101111	

and rd, rs1, rs2

x[rd] = x[rs1] & x[rs2]

与 (And). R-type, RV32I and RV64I.

将寄存器 x[rs1]和寄存器 x[rs2]位与的结果写入 x[rd]。

压缩形式: c.and rd, rs2

31	25 24	20 19	15 14	12 11	7 6 0
0000000	rs2	rs1	111	rd	0110011

andi rd, rs1, immediate

x[rd] = x[rs1] & sext(immediate)

与立即数 (And Immediate). I-type, RV32I and RV64I.

把符号位扩展的立即数和寄存器 x[rsI]上的值进行位与,结果写入 x[rd]。

压缩形式: c.andi rd, imm

_31	20	19	15 14	12 11	7	6	0
im	mediate[11:0]	rs1	111		rd	0010011	

auipc rd, immediate

x[rd] = pc + sext(immediate[31:12] << 12)

PC 加立即数 (Add Upper Immediate to PC). U-type, RV32I and RV64I.

把符号位扩展的 20 位(左移 12 位)立即数加到 pc 上,结果写入 x[rd]。

31	12 11	7 6	0
immediate[31:12]	t	·d	0010111

beq rs1, rs2, offset

if (rs1 == rs2) pc += sext(offset)

相等时分支 (Branch if Equal). B-type, RV32I and RV64I.

若寄存器 x[rsI]和寄存器 x[rs2]的值相等,把 pc 的值设为当前值加上符号位扩展的偏移 offset。 压缩形式: **c.beqz** rs1, offset

_31	25 24	20 19	15	14 12	2 11 7	6 0
offset[12 10:5]	rs2	2	rs1	000	offset[4:1 11]	1100011

beqz rs1, offset

if (rs1 == 0) pc += sext(offset)

等于零时分支 (Branch if Equal to Zero). 伪指令(Pesudoinstruction), RV32I and RV64I. 可视为 **beq** rs1, x0, offset.

bge rs1, rs2, offset

if (rs1 \geq s rs2) pc += sext(offset)

大于等于时分支 (Branch if Greater Than or Equal). B-type, RV32I and RV64I.

若寄存器 x[rsI]的值大于等于寄存器 x[rs2]的值(均视为二进制补码),把 pc 的值设为当前值加上符号位扩展的偏移 offset。

31	25 24	20 19	15 14	12 11	7 6	0
offset[12 10:5]	rs2	rs1	101	offset[4:1 1	11] 1100011	

bgeu rs1, rs2, offset

if (rs1 \ge _u rs2) pc += sext(offset)

无符号大于等于时分支 (Branch if Greater Than or Equal, Unsigned). B-type, RV32I and RV64I. 若寄存器 $\mathbf{x}[rsI]$ 的值大于等于寄存器 $\mathbf{x}[rs2]$ 的值(均视为无符号数),把 pc 的值设为当前值加上符号位扩展的偏移 offset。

31	25 24	20 19	15 14	12 11	7 6	0
offset[12 10:5]	rs2	rs1	111	offset	[4:1 11]	1100011

bgez rs1, offset

if (rs1 \geq s 0) pc += sext(offset)

大于等于零时分支 (Branch if Greater Than or Equal to Zero). 伪指令(Pesudoinstruction), RV32I and RV64I.

可视为 bge rs1, x0, offset.

bgt rs1, rs2, offset

if $(rs1 >_s rs2)$ pc += sext(offset)

大于时分支 (Branch if Greater Than). 伪指令(Pesudoinstruction), RV32I and RV64I. 可视为 **blt** rs2, rs1, offset.

bgtu rs1, rs2, offset

if (rs1 $>_u$ rs2) pc += sext(offset)

无符号大于时分支 (Branch if Greater Than, Unsigned). 伪指令(Pesudoinstruction), RV32I and RV64I.

可视为 bltu rs2, rs1, offset.

bgtz rs1, offset

if $(rs2 >_s 0)$ pc += sext(offset)

大于零时分支 (Branch if Greater Than Zero). 伪指令(Pesudoinstruction), RV32I and RV64I. 可视为 **blt** x0, rs2, offset.

ble rs1, rs2, offset

if (rs1
$$\leq$$
s rs2) pc += sext(offset)

小于等于时分支 (Branch if Less Than or Equal). 伪指令(Pesudoinstruction), RV32I and RV64I. 可视为 **bge** rs2, rs1, offset.

bleu rs1, rs2, offset

if (rs1
$$\leq_u$$
 rs2) pc += sext(offset)

小于等于时分支 (Branch if Less Than or Equal, Unsigned). 伪指令(Pesudoinstruction), RV32I and RV64I.

可视为 bgeu rs2, rs1, offset.

blez rs2, offset

if (rs2
$$\leq$$
s o) pc += sext(offset)

小于等于零时分支 (Branch if Less Than or Equal to Zero). 伪指令(Pesudoinstruction), RV32I and RV64I.

可视为 bge x0, rs2, offset.

blt rs1, rs2, offset

if
$$(rs1 <_s rs2)$$
 pc += sext(offset)

小于时分支 (Branch if Less Than). B-type, RV32I and RV64I.

若寄存器 x[rs1]的值小于寄存器 x[rs2]的值(均视为二进制补码),把 pc 的值设为当前值加上符号位扩展的偏移 offset。

31	25 24	20 19	15 14	12 11	7 6	0	1
offset[12 10:5]	rs2	rs1	10	00 offs	et[4:1 11]	1100011	

bltz rs2, offset

if
$$(rs1 <_s 0)$$
 pc += sext(offset)

小于零时分支 (Branch if Less Than Zero). 伪指令(Pesudoinstruction), RV32I and RV64I. 可视为 **blt** rs1, x0, offset.

bltu rs1, rs2, offset

if
$$(rs1 <_u rs2)$$
 pc += sext(offset)

无符号小于时分支 (Branch if Less Than, Unsigned). B-type, RV32I and RV64I. 若寄存器 x[rs1]的值小于寄存器 x[rs2]的值(均视为无符号数),把 pc 的值设为当前值加上符号位扩展的偏移 offset。

31	25 24	20 19	15	14 12	11 7	6 0
offset[12 10:5]	rs2		rs1	110	offset[4:1 11]	1100011

bne rs1, rs2, offset

if (rs1
$$\neq$$
 rs2) pc += sext(offset)

不相等时分支 (Branch if Not Equal). B-type, RV32I and RV64I.

若寄存器 x[rs1]和寄存器 x[rs2]的值不相等,把 pc 的值设为当前值加上符号位扩展的偏移 offset。

压缩形式: c.bnez rs1, offset

31	25 24	20 19	15 1	.4 12	11 7	6 0
offset[12 10:5]	rs	2	rs1	001	offset[4:1 11]	1100011

bnez rs1, offset

if (rs1
$$\neq$$
 0) pc += sext(offset)

不等于零时分支 (Branch if Not Equal to Zero). 伪指令(Pesudoinstruction), RV32I and RV64I. 可视为 **bne** rs1, x0, offset.

c.add rd, rs2

$$x[rd] = x[rd] + x[rs2]$$

カロ (Add). RV32IC and RV64IC.

扩展形式为 add rd, rd, rs2. rd=x0 或 rs2=x0 时非法。

15	13	12	11	7	6	2	1 0
100		1	1	d	rs2		10

c.addi rd, imm

$$x[rd] = x[rd] + sext(imm)$$

加立即数 (Add Immediate). RV32IC and RV64IC.

扩展形式为 addi rd, rd, imm.

15	13	12	11	7	6	2	1	0
000		imm[5]	r	d	imm[4:0]		01	

$c.addi16sp \ \mathsf{imm}$

$$x[2] = x[2] + sext(imm)$$

加 16 倍立即数到栈指针 *(Add Immediate, Scaled by 16, to Stack Pointer)*. RV32IC and RV64IC. 扩展形式为 **addi** x2, x2, imm. imm=0 时非法。

15	13	12	11	7	6 2	1	0
011	1	imm[9]	00010		imm[4 6 8:7 5]	01	

c.addi4spn rd', uimm

$$x[8+rd'] = x[2] + uimm$$

加 4 倍立即数到栈指针 (Add Immediate, Scaled by 4, to Stack Pointer, Nondestructive). RV32IC and RV64IC.

扩展形式为 addi rd, x2, uimm, 其中 rd=8+rd'. uimm=0 时非法。

15	13	12	5	4 2	. 1		0
000		uimm[5:4 9:6 2 3]		rd'		00	

c.addiw rd, imm

$$x[rd] = sext((x[rd] + sext(imm))[31:0])$$

加立即数字 (Add Word Immediate). RV64IC.

扩展形式为 addiw rd, rd, imm. rd=x0 时非法。

15	13	12	11	76	2	1 0
001		imm[5]	rd		imm[4:0]	01

c.and rd', rs2'

$$x[8+rd'] = x[8+rd'] & x[8+rs2']$$

与 (AND). RV32IC and RV64IC.

扩展形式为 and rd, rd, rs2, 其中 rd=8+rd', rs2=8+rs2'.

15		109	7	6	5 4	2 1		0
	100011		rd'	11	rs	2'	01	

c.addw rd', rs2'

$$x[8+rd'] = sext((x[8+rd'] + x[8+rs2'])[31:0])$$

加字 (Add Word). RV64IC.

扩展形式为 addw rd, rd, rs2, 其中 rd=8+rd', rs2=8+rs2'.

15		10 9	7 6	5 4	4 2	1	0
	100111	ro	ł'	01	rs2'	01	

c.andi rd', imm

$$x[8+rd'] = x[8+rd'] \& sext(imm)$$

与立即数 (AND Immediate). RV32IC and RV64IC.

扩展形式为 andi rd, rd, imm, 其中 rd=8+rd'.

15 13	12	11 10) 9 7	6	2 1	0
100	imm[5]	10	rd'	imm[4:0]		01

c.beqz rs1', offset

if
$$(x[8+rs1'] == 0)$$
 pc += sext(offset)

等于零时分支 (Branch if Equal to Zero). RV32IC and RV64IC.

扩展形式为 beq rs1, x0, offset, 其中 rs1=8+rs1'.

15 13	12 10	9 7	6 2	1 0
110	offset[8 4:3]	rs1'	offset[7:6 2:1 5]	01

c.bnez rs1', offset

if
$$(x[8+rs1'] \neq 0)$$
 pc += sext(offset)

不等于零时分支 (Branch if Not Equal to Zero). RV32IC and RV64IC.

扩展形式为 **bne** rs1, x0, offset, 其中 rs1=8+rs1'.

1:	5 13	12 10	9 7	6 2	1 0
	111	offset[8 4:3]	rs1'	offset[7:6 2:1 5]	01

c.ebreak

RaiseException(Breakpoint)

环境断点 (Environment Breakpoint). RV32IC and RV64IC.

扩展形式为 ebreak.

15	13	12	11	7	6	2	1	0
100		1		00000	00000)	10	

c.fld rd', uimm(rs1')

$$f[8+rd'] = M[x[8+rs1'] + uimm][63:0]$$

浮点双字加载 (Floating-point Load Doubleword). RV32DC and RV64DC.

扩展形式为 fld rd, uimm(rs1), 其中 rd=8+rd', rs1=8+rs1'.

15 13	12 10	9 7	6 54	4 2	1 0
001	uimm[5:3]	rs1'	uimm[7:6]	rd'	00

c.fldsp rd, uimm(x2)

$$f[rd] = M[x[2] + uimm][63:0]$$

栈指针相关浮点双字加载 (Floating-point Load Doubleword, Stack-Pointer Relative). RV32DC and RV64DC.

扩展形式为 fld rd, uimm(x2).

15	13	12	11	76	2	1 0
001		uimm[5]	rd		uimm[4:3 8:6]	10

c.flw rd', uimm(rs1')

$$f[8+rd'] = M[x[8+rs1'] + uimm][31:0]$$

浮点字加载 (Floating-point Load Word). RV32FC.

扩展形式为 flw rd, uimm(rs1), 其中 rd=8+rd', rs1=8+rs1'.

1	15	13	12 10	9 7	7 6 5	4 2	1 0
Ī	011		uimm[5:3]	rs1'	uimm[2 6]	rd'	00

c.flwsp rd, uimm(x2)

$$f[rd] = M[x[2] + uimm][31:0]$$

栈指针相关浮点字加载 (Floating-point Load Word, Stack-Pointer Relative). RV32FC. 扩展形式为 flw rd, uimm(x2).

15 13	12	11 7	6	2 1	0
011	uimm[5]	rd	uimm[4:2 7:6]		10

c.fsd rs2', uimm(rs1')

$$M[x[8+rs1'] + uimm][63:0] = f[8+rs2']$$

浮点双字存储 (Floating-point Store Doubleword). RV32DC and RV64DC.

扩展形式为 fsd rs2, uimm(rs1), 其中 rs2=8+rs2', rs1=8+rs1'.

1	.5 13	12 10	9 7	6 54	4 2	1 0
	101	uimm[5:3]	rs1'	uimm[7:6]	rs2'	00

c.fsdsp rs2, uimm(x2)

$$M[x[2] + uimm][63:0] = f[rs2]$$

栈指针相关浮点双字存储 (Floating-point Store Doubleword, Stack-Pointer Relative). RV32DC and RV64DC.

扩展形式为 fsd rs2, uimm(x2).

15 1	3 12	7 6	2 1	0
101	uimm[5:3 8:6]	rs2		10

c.fsw rs2', uimm(rs1')

$$M[x[8+rs1'] + uimm][31:0] = f[8+rs2']$$

浮点字存储 (Floating-point Store Word). RV32FC.

扩展形式为 fsw rs2, uimm(rs1), 其中 rs2=8+rs2', rs1=8+rs1'.

15 13	3 12 10	9 7	6 54	1 2	1 0
111	uimm[5:3]	rs1'	uimm[2 6]	rs2'	00

c.fswsp rs2, uimm(x2)

$$M[x[2] + uimm][31:0] = f[rs2]$$

栈指针相关浮点字存储 (Floating-point Store Word, Stack-Pointer Relative). RV32FC. 扩展形式为 fsw rs2, uimm(x2).

15 13 12		7 6	2 1	0
111	uimm[5:2 7:6]	rs2		10

$\boldsymbol{C.j}$ offset

跳转 (Jump). RV32IC and RV64IC.

扩展形式为 jal x0, offset.

15 1	3 12	2	1	0
101	offset[11 4 9:8 10 6 7 3:1 5]		0	1

c.jal offset

$$x[1] = pc+2$$
; $pc += sext(offset)$

链接跳转 (Jump and Link). RV32IC.

扩展形式为 jal x1, offset.

15	13	12 2	1 0	
001	1	offset[11 4 9:8 10 6 7 3:1 5]	01	

c.jalr rs1

$$t = pc+2$$
; $pc = x[rs1]$; $x[1] = t$

寄存器链接跳转 (Jump and Link Register). RV32IC and RV64IC.

扩展形式为 jalr x1, 0(rs1). 当 rs1=x0 时非法。

1	.5 13	12	11	7 6	2 1	. 0
	100	1	rs1	00000		10

c.jr rs1

pc = x[rs1]

寄存器跳转 (Jump Register). RV32IC and RV64IC.

扩展形式为 jalr x0, 0(rs1). 当 rs1=x0 时非法。

15	13	12	11	7 6	2	1 0
10	0	0	rs1		00000	10

c.ld rd', uimm(rs1')

$$x[8+rd'] = M[x[8+rs1'] + uimm][63:0]$$

双字加载 (Load Doubleword). RV64IC.

扩展形式为 ld rd, uimm(rs1), 其中 rd=8+rd', rs1=8+rs1'.

15 13	12 10	9 7	6 54	4 2	1 0
011	uimm[5:3]	rs1'	uimm[7:6]	rd'	00

$c.ldsp \ \mathsf{rd,\,uimm(x2)}$

$$x[rd] = M[x[2] + uimm][63:0]$$

栈指针相关双字加载 (Load Doubleword, Stack-Pointer Relative). RV64IC.

扩展形式为 ld rd, uimm(x2). rd=x0 时非法。

15	13	12	11	76	2	1 0
01	11	uimm[5]	rd		uimm[4:3 8:6]	10

c.li rd, imm

x[rd] = sext(imm)

立即数加载 (Load Immediate). RV32IC and RV64IC.

扩展形式为 addi rd, x0, imm.

15 1	3 12	11	7 6		2 1	0
010	imm[5]	rd		imm[4:0]		01

c.lui rd, imm

$$x[rd] = sext(imm[17:12] << 12)$$

高位立即数加载 (Load Upper Immediate). RV32IC and RV64IC.

扩展形式为 lui rd, imm. 当 rd=x2 或 imm=0 时非法。

15	13	12	11	7 6	2	2 1	0
01	1	imm[17]	rd		imm[16:12]	0	1

C.lw rd', uimm(rs1')

$$x[8+rd'] = sext(M[x[8+rs1'] + uimm][31:0])$$

字加载 (Load Word). RV32IC and RV64IC.

扩展形式为 lw rd, uimm(rs1), 其中 rd=8+rd', rs1=8+rs1'.

15 13	12 10	9 7	6 54	4 2	1 0
010	uimm[5:3]	rs1'	uimm[2 6]	rd'	00

$c.lwsp \ \mathsf{rd,\,uimm(x2)}$

x[rd] = sext(M[x[2] + uimm][31:0])

栈指针相关字加载 (Load Word, Stack-Pointer Relative). RV32IC and RV64IC. 扩展形式为 **lw** rd, uimm(x2). rd=x0 时非法。

15 13	12	11 7	6 2	1 0
010	uimm[5]	rd	uimm[4:2 7:6]	10

C.MV rd, rs2

x[rd] = x[rs2]

移动 (Move). RV32IC and RV64IC.

扩展形式为 add rd, x0, rs2. rs2=x0 时非法。

15	13	12	11	7	6	2 1	0
10	00	0	1	rd	rs2		10

C.Or rd', rs2'

x[8+rd'] = x[8+rd'] | x[8+rs2']

或 (OR). RV32IC and RV64IC.

扩展形式为 or rd, rd, rs2, 其中 rd=8+rd', rs2=8+rs2'.

15		10 9	76 5	5 4	2 1 0
	100011	rd'	10	rs2'	01

c.sd rs2', uimm(rs1')

M[x[8+rs1'] + uimm][63:0] = x[8+rs2']

双字存储(Store Doubleword). RV64IC.

扩展形式为 **sd** rs2, uimm(rs1), 其中 rs2=8+rs2', rs1=8+rs1'.

15	13	12 1	0 9	7 6 5	4 2	1 0
111		uimm[5:3]	rs1'	uimm[7:6]	rs2'	00

c.sdsp rs2, uimm(x2)

M[x[2] + uimm][63:0] = x[rs2]

栈指针相关双字存储 (Store Doubleword, Stack-Pointer Relative). RV64IC. 扩展形式为 **sd** rs2, uimm(x2).

15	13 1	2	7 6	2	1 0
111		uimm[5:3 8:6]	rs2		10

c.slli rd, uimm

x[rd] = x[rd] << uimm

立即数逻辑左移 *(Shift Left Logical Immediate)*. RV32IC and RV64IC. 扩展形式为 **slli** rd, rd, uimm.

15 1	3 12	11 7	7 6	2 1	0
000	uimm[5]	rd	uimm[4:0]		10

c.srai rd', uimm

$$x[8+rd'] = x[8+rd'] >>_s uimm$$

立即数算术右移 (Shift Right Arithmetic Immediate). RV32IC and RV64IC.

扩展形式为 srai rd, rd, uimm, 其中 rd=8+rd'.

15 13	12	11 10	9 7	6	2 1	0
100	uimm[5]	01	rd'	uimm[4:0]		01

c.srli rd', uimm

$$x[8+rd'] = x[8+rd'] >>_u uimm$$

立即数逻辑右移 *(Shift Right Logical Immediate)*. RV32IC and RV64IC. 扩展形式为 **srli** rd, rd, uimm, 其中 rd=8+rd'.

15 13	12	11 10	9 7	6	2 1	1 0
100	uimm[5]	00	rd'	uimm[4:0]		01

c.sub rd', rs2'

$$x[8+rd'] = x[8+rd'] - x[8+rs2']$$

减 (Subtract). RV32IC and RV64IC.

扩展形式为 **sub** rd, rd, rs2. 其中 rd=8+rd', rs2=8+rs2'...

15		109	7	6 5	5 4 2	2 1 0
	100011		rd'	00	rs2'	01

c.subw rd', rs2'

$$x[8+rd'] = sext((x[8+rd'] - x[8+rs2'])[31:0])$$

减字 (Subtract Word). RV64IC.

扩展形式为 **subw** rd, rd, rs2. 其中 rd=8+rd', rs2=8+rs2'...

15 10	9 7	6 5	4 2	1 0
100111	rd'	00	rs2'	01

C.SW rs2', uimm(rs1')

$$M[x[8+rs1'] + uimm][31:0] = x[8+rs2']$$

字存储 (Store Word). RV32IC and RV64IC.

扩展形式为 sw rs2, uimm(rs1), 其中 rs2=8+rs2', rs1=8+rs1'.

15	13	12 10	9 7	6 54	4 2	1 0	
110		uimm[5:3]	rs1'	uimm[2 6]	rs2'	00	

C.SWSP rs2, uimm(x2)

$$M[x[2] + uimm][31:0] = x[rs2]$$

栈指针相关字存储 (Store Word, Stack-Pointer Relative). RV32IC and RV64IC. 扩展形式为 **sw** rs2, uimm(x2).

15 13	12	7 6	2 1 0
110	uimm[5:2 7:6]	rs2	10

C.XOr rd', rs2'

 $x[8+rd'] = x[8+rd'] ^ x[8+rs2']$

异或 (Exclusive-OR). RV32IC and RV64IC.

扩展形式为 xor rd, rd, rs2, 其中 rd=8+rd', rs2=8+rs2'.

15		109	7	7 6	5 4	1 2	2 1	0
	100011		rd'	01		rs2'	01	

call rd, symbol

x[rd] = pc+8; pc = &symbol

调用 (Call). 伪指令(Pesudoinstruction), RV32I and RV64I.

把下一条指令的地址(pc+8)写入 x[rd],然后把 pc 设为 symbol。等同于 **auipc** rd, offestHi, 再加上一条 **jalr** rd, offsetLo(rd). 若省略了 rd,默认为 x1.

CSTT rd, csr

x[rd] = CSRs[csr]

读控制状态寄存器 (Control and Status Register Read). 伪指令(Pesudoinstruction), RV32I and RV64I.

把控制状态寄存器 csr 的值写入 x[rd], 等同于 csrrs rd, csr, x0.

CSTC csr, rs1

 $CSRs[csr] \&= \sim x[rs1]$

清除控制状态寄存器 (Control and Status Register Clear). 伪指令(Pesudoinstruction), RV32I and RV64I.

对于 x[rsI]中每一个为 1 的位,把控制状态寄存器 csr 的的对应位清零,等同于 csrrc x0, csr, rs1.

CSrCi csr, zimm[4:0]

CSRs[csr] &= ~zimm

立即数清除控制状态寄存器 (Control and Status Register Clear Immediate). 伪指令 (Pesudoinstruction), RV32I and RV64I.

对于五位的零扩展的立即数中每一个为 1 的位,把控制状态寄存器 csr 的的对应位清零,等同于 csrrci x0, csr, zimm.

CSTTC rd, csr, rs1

t = CSRs[csr]; CSRs[csr] = t & x[rs1]; x[rd] = t

读后清除控制状态寄存器 (Control and Status Register Read and Clear). I-type, RV32I and RV64I

记控制状态寄存器 csr 中的值为 t。把 t 和寄存器 x[rsI]按位与的结果写入 csr,再把 t 写入 x[rd]。

31	20 19	15 14 1	2 11 7	6 0
csr	rs1	011	rd	1110011

CSrrCi rd, csr, zimm[4:0]

t = CSRs[csr]; CSRs[csr] = t &~zimm; x[rd] = t

立即数读后清除控制状态寄存器 (Control and Status Register Read and Clear Immediate). Itype, RV32I and RV64I.

记控制状态寄存器 csr 中的值为 t。把 t 和五位的零扩展的立即数 zimm 按位与的结果写入 csr,再把 t 写入 x[rd] (csr 寄存器的第 5 位及更高位不变)。

31	20 19 15	14 12	11 ′	7 6 0
csr	zimm[4:0]	111	rd	1110011

CSTTS rd, csr, rs1

t = CSRs[csr]; CSRs[csr] = t | x[rs1]; x[rd] = t

读后置位控制状态寄存器 (Control and Status Register Read and Set). I-type, RV32I and RV64I. 记控制状态寄存器 csr 中的值为 t。把 t 和寄存器 x[rsI]按位或的结果写入 csr,再把 t 写入 x[rd]。

31	20	19 15	14 12		6 0
	csr	rs1	010	rd	1110011

CSTrCi rd, csr, zimm[4:0]

t = CSRs[csr]; CSRs[csr] = t | zimm; x[rd] = t

立即数读后设置控制状态寄存器 (Control and Status Register Read and Set Immediate). I-type, RV32I and RV64I.

记控制状态寄存器 csr 中的值为 t。把 t 和五位的零扩展的立即数 zimm 按位或的结果写入 csr,再把 t 写入 x[rd] (csr 寄存器的第 5 位及更高位不变)。

31	20 19	15 14	12 11	7 6	0
csr	zimm	[4:0] 110) rd		1110011

CSrrW rd, csr, zimm[4:0]

t = CSRs[csr]; CSRs[csr] = x[rs1]; x[rd] = t

读后写控制状态寄存器 *(Control and Status Register Read and Write)*. I-type, RV32I and RV64I. 记控制状态寄存器 *csr* 中的值为 *t。*把寄存器 x[rs1]的值写入 *csr*,再把 *t* 写入 x[rd]。

_31	20 19	15 14	12 11	7 6	0
csr	rs]	00	l rd	111	10011

CSTTWI rd, csr, zimm[4:0]

x[rd] = CSRs[csr]; CSRs[csr] = zimm

立即数读后写控制状态寄存器 (Control and Status Register Read and Write Immediate). I-type, RV32I and RV64I.

把控制状态寄存器 csr 中的值拷贝到 x[rd]中,再把五位的零扩展的立即数 zimm 的值写入 csr。

31	20 19 15	14 12	2 11 7	6 0
csr	zimm[4:0]	101	rd	1110011

CSTC csr, rs1

CSRs[csr] |= x[rs1]

置位控制状态寄存器 (Control and Status Register Set). 伪指令(Pesudoinstruction), RV32I and RV64I

对于 x[rsI]中每一个为 1 的位,把控制状态寄存器 csr 的的对应位置位,等同于 csrrs x0, csr, rs1.

CSrCi csr, zimm[4:0]

CSRs[csr] |= zimm

立即数置位控制状态寄存器 (Control and Status Register Set Immediate). 伪指令 (Pesudoinstruction), RV32I and RV64I.

对于五位的零扩展的立即数中每一个为 1 的位,把控制状态寄存器 csr 的的对应位清零,等同于 csrrsi x0, csr, zimm.

CSYW csr, rs1

CSRs[csr] = x[rs1]

写控制状态寄存器 (Control and Status Register Set). 伪指令(Pesudoinstruction), RV32I and RV64I.

对于 x[rsI]中每一个为 1 的位,把控制状态寄存器 csr 的的对应位置位,等同于 csrrs x0, csr, rs1.

CSrWi csr, zimm[4:0]

CSRs[csr] = zimm

立即数写控制状态寄存器 (Control and Status Register Write Immediate). 伪指令(Pesudoinstruction), RV32I and RV64I.

把五位的零扩展的立即数的值写入控制状态寄存器 csr 的,等同于 csrrwi x0, csr, zimm.

div rd, rs1, rs2

 $x[rd] = x[rs1] \div_s x[rs2]$

除法(Divide). R-type, RV32M and RV64M.

用寄存器 x[rs1]的值除以寄存器 x[rs2]的值,向零舍入,将这些数视为二进制补码,把商写入 x[rd]。

_	31	25	5 24 20	19 15	14 12	2 11 7	6 0	
		0000001	rs2	rs1	100	rd	0110011	

divu rd, rs1, rs2

 $x[rd] = x[rs1] \div_u x[rs2]$

无符号除法(Divide, Unsigned). R-type, RV32M and RV64M.

用寄存器 $\mathbf{x}[rs1]$ 的值除以寄存器 $\mathbf{x}[rs2]$ 的值,向零舍入,将这些数视为无符号数,把商写入 $\mathbf{x}[rd]$ 。

31		20 19 15	14 1	2 11 7	7 6 0
0000001	rs2	rs1	101	rd	0110011

divuw rd, rs1, rs2

 $x[rd] = sext(x[rs1][31:0] \div_{u} x[rs2][31:0])$

无符号字除法(Divide Word, Unsigned). R-type, RV64M.

用寄存器 $\mathbf{x}[rsI]$ 的低 32 位除以寄存器 $\mathbf{x}[rs2]$ 的低 32 位, 向零舍入, 将这些数视为无符号数, 把经符号位扩展的 32 位商写入 $\mathbf{x}[rd]$ 。

31	25 24	20 19	15 14	12 11	7 6		0
0000001	rs2	rs1	101		rd	0111011	

divw rd, rs1, rs2

 $x[rd] = sext(x[rs1][31:0] \div_s x[rs2][31:0])$

字除法(Divide Word). R-type, RV64M.

用寄存器 x[rs1]的低 32 位除以寄存器 x[rs2]的低 32 位,向零舍入,将这些数视为二进制补码,把经符号位扩展的 32 位商写入 x[rd]。

31	25 24 20	19 15	14 12	11 7	6 0
0000001	rs2	rs1	100	rd	0111011

Ebreak

RaiseException(Breakpoint)

环境断点 (Environment Breakpoint). I-type, RV32I and RV64I. 通过抛出断点异常的方式请求调试器。

31		20 19	15 1	14 12		6	0
	000000000001	00000		000	00000	1110011	

ecall

RaiseException(EnvironmentCall)

环境调用 (Environment Call). I-type, RV32I and RV64I. 通过引发环境调用异常来请求执行环境。

31	20	19 1	5 14	12	2 11 7	6	0
00000	0000000	00000		000	00000	1110011	

fabs.d rd. rs1

f[rd] = |f[rs1]|

浮点数绝对值 *(Floating-point Absolute Value)*. 伪指令(Pesudoinstruction), RV32D and RV64D. 把双精度浮点数 f[*rs1*]的绝对值写入 f[*rd*]。

等同于 fsgnjx.d rd, rs1, rs1.

fabs.s rd, rs1

f[rd] = |f[rs1]|

浮点数绝对值 *(Floating-point Absolute Value)*. 伪指令(Pesudoinstruction), RV32F and RV64F. 把单精度浮点数 f[rs1]的绝对值写入 f[rd]。

等同于 fsgnjx.s rd, rs1, rs1.

fadd.d rd, rs1, rs2

$$f[rd] = f[rs1] + f[rs2]$$

双精度浮点加(*Floating-point Add, Double-Precision*). R-type, RV32D and RV64D. 把寄存器 f[*rs1*]和 f[*rs2*]中的双精度浮点数相加,并将舍入后的和写入 f[*rd*]。

31	25	174 70	19 15	14 12	2 11 7	6 0
	0000001	rs2	rs1	rm	rd	1010011

fadd.S rd, rs1, rs2

$$f[rd] = f[rs1] + f[rs2]$$

单精度浮点加(Floating-point Add, Single-Precision). R-type, RV32F and RV64F. 把寄存器 f[rs1]和 f[rs2]中的单精度浮点数相加,并将舍入后的和写入 f[rd]。

31	25 24 20		14 12	11 7	6 0
0000000	rs2	rs1	rm	rd	1010011

fclass.d rd, rs1, rs2

 $x[rd] = classify_d(f[rs1])$

双精度浮点分类(Floating-point Classify, Double-Precision). R-type, RV32D and RV64D. 把一个表示寄存器 f[rsI]中双精度浮点数类别的掩码写入 x[rd]中。关于如何解释写入 x[rd]的值,请参阅指令 **fclass.s** 的介绍。

31	25 24	20 19	15 14	12 11	7 6	0
111	0001 00	000 rs	1 001	rd	1010	011

fclass.s rd, rs1, rs2

 $x[rd] = classify_s(f[rs1])$

单精度浮点分类(Floating-point Classify, Single-Precision). R-type, RV32F and RV64F. 把一个表示寄存器 f[rs1]中单精度浮点数类别的掩码写入 x[rd]中。x[rd]中有且仅有一位被置上,见下表。

x[rd]位	含义
0	f[rs1]为-∞。
1	f[rs1]是负规格化数。
2	f[rs1]是负的非规格化数。
3	f[rs1]是-0。
4	f[rs1]是+0。
5	f[rs1]是正的非规格化数。
6	f[rs1]是正的规格化数。
7	f[rs1]为+∞。
8	f[rs1]是信号(signaling)NaN。
9	f[rs1]是一个安静(quiet)NaN。

31	25	5 24 20	19 15	14 12	2 11 7	6 0
	1110000	00000	rs1	001	rd	1010011

fcvt.d.l rd, rs1, rs2

 $f[rd] = f64_{s64}(x[rs1])$

长整型向双精度浮点转换($Floating-point\ Convert\ to\ Double\ from\ Long$). R-type, RV64D. 把寄存器 x[rsI]中的 64 位二进制补码表示的整数转化为双精度浮点数,再写入 f[rd]中。

31	25	5 24 20	19 15	14 12	. 11	7 6 0
	1101001	00010	rs1	rm	rd	1010011

fcvt.d.lu rd, rs1, rs2

 $f[rd] = f64_{u64}(x[rs1])$

无符号长整型向双精度浮点转换(Floating-point Convert to Double from Unsigned Long). R-type, RV64D.

把寄存器 x[rs1]中的 64 位无符号整数转化为双精度浮点数,再写入 f[rd]中。

	25 24 20	19 15	14 12	2.11 7	6 0
1101001	00011	rs1	rm	rd	1010011

fcvt.d.S rd, rs1, rs2

 $f[rd] = f64_{f32}(f[rs1])$

单精度向双精度浮点转换(Floating-point Convert to Double from Single). R-type, RV32D and RV64D.

把寄存器 f[rsI]中的单精度浮点数转化为双精度浮点数,再写入 f[rd]中。

31		0 19 15	14 12	2 11 7	6 0
0100001	00000	rs1	rm	rd	1010011

fcvt.d.w rd, rs1, rs2

 $f[rd] = f64_{s32}(x[rs1])$

字向双精度浮点转换(Floating-point Convert to Double from Word). R-type, RV32D and RV64D. 把寄存器 x[rs1]中的 32 位二进制补码表示的整数转化为双精度浮点数,再写入 f[rd]中。

31	25	5 24 20	19 15	14 12	2 11 7	6 0
	1101001	00000	rs1	rm	rd	1010011

fcvt.d.wu rd, rs1, rs2

 $f[rd] = f64_{u32}(x[rs1])$

无符号字向双精度浮点转换(Floating-point Convert to Double from Unsigned Word). R-type, RV32D and RV64D.

把寄存器 x[rsI]中的 32 位无符号整数转化为双精度浮点数,再写入 f[rd]中。

31	25 24 20	19 15	14 12	11 7	7 6
1101001	00001	rs1	rm	rd	1010011

fcvt.l.d rd, rs1, rs2

 $x[rd] = s64_{f64}(f[rs1])$

双精度浮点向长整型转换(Floating-point Convert to Long from Double). R-type, RV64D. 把寄存器 f[rsI]中的双精度浮点数转化为 64 位二进制补码表示的整数,再写入 x[rd]中。

31	25	1/4 /0	19 15	14 12	11 7	6 0
	1100001	00010	rs1	rm	rd	1010011

fcvt.l.s rd, rs1, rs2

 $x[rd] = s64_{f32}(f[rs1])$

单精度浮点向长整型转换(Floating-point Convert to Long from Single). R-type, RV64F. 把寄存器 f[rs1]中的单精度浮点数转化为 64 位二进制补码表示的整数,再写入 x[rd]中。

31	25 24	20 19	15 14	12	11 7	6	0
110	00000	()()()	rs1	rm	rd	1010011	

fcvt.lu.d rd. rs1. rs2

 $x[rd] = u64_{f64}(f[rs1])$

双精度浮点向无符号长整型转换(Floating-point Convert to Unsigned Long from Double). R-type, RV64D.

把寄存器 f[rs1]中的双精度浮点数转化为 64 位无符号整数,再写入 x[rd]中。

_	31	2.	5 24 2		15 14	12	11	7 6	0
	1	100001	00011	rs1		rm	rd	1010	011

fcvt.lu.s rd, rs1, rs2

 $x[rd] = u64_{f32}(f[rs1])$

单精度浮点向无符号长整型转换(Floating-point Convert to Unsigned Long from Single). R-type, RV64F.

把寄存器 f[rs1]中的单精度浮点数转化为 64 位二进制补码表示的整数,再写入 x[rd]中。

31	25		19 15	14 12	11 7	6 0
	1100000	00011	rs1	rm	rd	1010011

fcvt.s.d rd, rs1, rs2

 $f[rd] = f_{32}f_{64}(f[rs1])$

双精度向单精度浮点转换(Floating-point Convert to Single from Double). R-type, RV32D and RV64D.

把寄存器 f[rs1]中的双精度浮点数转化为单精度浮点数,再写入 f[rd]中。

	24 20 1	1) 13	14 12	, 11 /	0 0
0100000	00001	rs1	rm	rd	1010011

fcvt.s.l rd, rs1, rs2

 $f[rd] = f_{32_{s64}}(x[rs1])$

长整型向单精度浮点转换(Floating-point Convert to Single from Long). R-type, RV64F. 把寄存器 x[rs1]中的 64 位二进制补码表示的整数转化为单精度浮点数,再写入 f[rd]中。

31	25	5 24 20	19 15	14 12	2 11 7	6 0
	1101000	00010	rs1	rm	rd	1010011

fcvt.s.lu rd, rs1, rs2

 $f[rd] = f_{32_{u64}}(x[rs1])$

无符号长整型向单精度浮点转换(Floating-point Convert to Single from Unsigned Long). R-type, RV64F.

把寄存器 x[rs1]中的 64 位的无符号整数转化为单精度浮点数,再写入 f[rd]中。

31 2	5 24 20	19 15	14 12	2 11 7	6 0
1101000	00011	rs1	rm	rd	1010011

fcvt.s.w rd, rs1, rs2

 $f[rd] = f_{32_{s32}}(x[rs1])$

字向单精度浮点转换(Floating-point Convert to Single from Word). R-type, RV32F and RV64F. 把寄存器 x[rsI]中的 32 位二进制补码表示的整数转化为单精度浮点数,再写入 f[rd]中。

31	25	5 24 20	19 15	14 12	2 11 7	6 0
	1101000	00000	rs1	rm	rd	1010011

fcvt.s.wu rd, rs1, rs2

 $f[rd] = f_{32u_{32}}(x[rs1])$

无符号字向单精度浮点转换(Floating-point Convert to Single from Unsigned Word). R-type, RV32F and RV64F.

把寄存器 x[rsI]中的 32 位无符号整数转化为单精度浮点数,再写入 f[rd]中。

31	25	5 24 20	19 15	14 12	2 11 7	6 0
	1101000	00001	rs1	rm	rd	1010011

fcvt.w.d rd, rs1, rs2

 $x[rd] = sext(s_{32_{f64}}(f[rs1]))$

双精度浮点向字转换(Floating-point Convert to Word from Double). R-type, RV32D and RV64D. 把寄存器 f[rs1]中的双精度浮点数转化为 32 位二进制补码表示的整数,再写入 x[rd]中。

31	25	5 24 20	19 15	14 12	2 11	7 6	0
	1100001	00000	rs1	rm	rd	1010011	

fcvt.wu.d rd, rs1, rs2

 $x[rd] = sext(u_{32_{f64}}(f[rs1]))$

双精度浮点向无符号字转换(Floating-point Convert to Unsigned Word from Double). R-type, RV32D and RV64D.

把寄存器 f[rs1]中的双精度浮点数转化为 32 位无符号整数,再写入 x[rd]中。

31	25	1 14 111	19 15	14 12	11 7	6 0
	1100001	00001	rs1	rm	rd	1010011

fcvt.w.S rd, rs1, rs2

 $x[rd] = sext(s_{32}f_{32}(f[rs1]))$

单精度浮点向字转换(Floating-point Convert to Word from Single). R-type, RV32F and RV64F. 把寄存器 f[rs1]中的单精度浮点数转化为 32 位二进制补码表示的整数,再写入 x[rd]中。

31	25	5 24 20	19 15	14 12	11 7	6 0
	1100000	00000	rs1	rm	rd	1010011

fcvt.wu.s rd, rs1, rs2

 $x[rd] = sext(u_{32f_{32}}(f[rs1]))$

单精度浮点向无符号字转换(Floating-point Convert to Unsigned Word from Single). R-type, RV32F and RV64F.

把寄存器 f[rs1]中的单精度浮点数转化为 32 位无符号整数,再写入 x[rd]中。

31	2:	5 24 20) 19 13	14 12	2 11 7	6 0
	1100000	00001	rs1	rm	rd	1010011
		•	•	•		•

fdiv.d rd, rs1, rs2

 $f[rd] = f[rs1] \div f[rs2]$

双精度浮点除法(*Floating-point Divide, Double-Precision*). R-type, RV32D and RV64D. 把寄存器 f[*rs1*]和 f[*rs2*]中的双精度浮点数相除,并将舍入后的商写入 f[*rd*]。

31	25	5 24 2	0 19	15 1	4 12	11	7 6	0
	0001101	rs2	rs1		rm	rd	1010	011

fdiv.s rd, rs1, rs2

 $f[rd] = f[rs1] \div f[rs2]$

单精度浮点除法(*Floating-point Divide, Single-Precision*). R-type, RV32F and RV64F. 把寄存器 f[*rs1*]和 f[*rs2*]中的单精度浮点数相除,并将舍入后的商写入 f[*rd*]。

31	25	5 24 20	19 15	14 12	11 7	6 0
	0001100	rs2	rs1	rm	rd	1010011

同步内存和 I/O(Fence Memory and I/O). I-type, RV32I and RV64I.

在后续指令中的内存和 I/O 访问对外部(例如其他线程)可见之前,使这条指令之前的内存及 I/O 访问对外部可见。比特中的第 3,2,1 和 0 位分别对应于设备输入,设备输出,内存读写。例如 fence r, rw,将前面读取与后面的读取和写入排序,使用 pred=0010 和 succ=0011 进行编码。如果省略了参数,则表示 fence iorw, iorw,即对所有访存请求进行排序。

_	31 2	28 27	24 2	23 20	19 15	14 1	2 11 7	6	0
	0000	pı	red	succ	00000	000	00000	0001111	

fence.i Fence(Store, Fetch)

同步指令流(Fence Instruction Stream). I-type, RV32I and RV64I. 使对内存指令区域的读写,对后续取指令可见。

31	. 20	19 15	14 12	2 11 7	6	0
	00000000000	00000	001	00000	0001111	

feq.d rd, rs1, rs2

x[rd] = f[rs1] == f[rs2]

双精度浮点相等(*Floating-point Equals, Double-Precision*). R-type, RV32D and RV64D. 若寄存器 f[rs1]和 f[rs2]中的双精度浮点数相等,则在 x[rd]中写入 1,反之写 0。

31	25 24 20	19 15 1	14 12	11 7	6 0
1010001	rs2	rs1	010	rd	1010011

feq.S rd, rs1, rs2

x[rd] = f[rs1] == f[rs2]

单精度浮点相等(*Floating-point Equals, Single-Precision*). R-type, RV32F and RV64F. 若寄存器 f[*rs1*]和 f[*rs2*]中的单精度浮点数相等,则在 x[*rd*]中写入 1,反之写 0。

31	2	5 24	20 19	15 14	12	11	7 6	0
	1010000	rs2	rs1		010	rd	1010011	

fld rd, offset(rs1)

f[rd] = M[x[rs1] + sext(offset)][63:0]

浮点加载双字(Floating-point Load Doubleword). I-type, RV32D and RV64D. 从内存地址 x[rs1] + sign-extend(offset)中取双精度浮点数,并写入 f[rd]。

压缩形式: c.fldsp rd, offset; c.fld rd, offset(rs1)

31		20 19	15 14	12 11	7	6	0
	offset[11:0]	rs1	011		rd	0000111	

fle.d rd, rs1, rs2

 $x[rd] = f[rs1] \leq f[rs2]$

双精度浮点小于等于(Floating-point Less Than or Equal, Double-Precision). R-type, RV32D and RV64D

若寄存器 f[rs1]中的双精度浮点数小于等于 f[rs2]中的双精度浮点数,则在 x[rd]中写入 1,反 之写 0。

31	25		19 15	14 12	2 11 7	6 0
	1010001	rs2	rs1	000	rd	1010011

fle.s rd, rs1, rs2

 $x[rd] = f[rs1] \leq f[rs2]$

单精度浮点小于等于(Floating-point Less Than or Equal, Single-Precision). R-type, RV32F and RV64F

若寄存器 $\mathbf{f}[rsI]$ 中的单精度浮点数小于等于 $\mathbf{f}[rs2]$ 中的单精度浮点数,则在 $\mathbf{x}[rd]$ 中写入 1,反之写 0。

31	2:	5 24 20	19 15	14 12	2 11 7	6	0
	1010000	rs2	rs1	000	rd	1010011	

fle.d rd, rs1, rs2

x[rd] = f[rs1] < f[rs2]

双精度浮点小于 *(Floating-point Less Than, Double-Precision)*. R-type, RV32D and RV64D. 若寄存器 f[rs1]中的双精度浮点数小于 f[rs2]中的双精度浮点数,则在 x[rd]中写入 1,反之写 0。

31	25 24	20 19 15	14 12	2 11 7	6 0
1010001	rs2	rs1	001	rd	1010011

fle.s rd, rs1, rs2

x[rd] = f[rs1] < f[rs2]

单精度浮点小于 (Floating-point Less Than, Single-Precision). R-type, RV32F and RV64F. 若寄存器 f[rs1]中的单精度浮点数小于 f[rs2]中的单精度浮点数,则在 x[rd]中写入 1, 反之写 0。

31	2	5 24 20		14 12	2 11	7 6	0
	1010000	rs2	rs1	001	rd	1010011	

flw rd, offset(rs1)

f[rd] = M[x[rs1] + sext(offset)][31:0]

浮点加载字(Floating-point Load Word). I-type, RV32F and RV64F.

从内存地址 x[rs1] + sign-extend(offset)中取单精度浮点数,并写入 f[rd]。

压缩形式: c.flwsp rd, offset; c.flw rd, offset(rs1)

_31	20 19	15 14	12 11	7 6	0
offset[11:0]	rs1	010	1 1	rd	0000111

fmadd.d rd, rs1, rs2, rs3

 $f[rd] = f[rs1] \times f[rs2] + f[rs3]$

双精度浮点乘加(Floating-point Fused Multiply-Add, Double-Precision). R4-type, RV32D and RV64D.

把寄存器 f[rs1]和 f[rs2]中的双精度浮点数相乘,并将未舍入的积和寄存器 f[rs3]中的双精度浮点数相加,将舍入后的双精度浮点数写入 f[rd]。

31	27	26	25 24		19 15	14 12	11 7	6	0
	rs3	01		rs2	rs1	rm	rd	1000011	

fmadd.s rd, rs1, rs2, rs3

 $f[rd] = f[rs1] \times f[rs2] + f[rs3]$

单精度浮点乘加(Floating-point Fused Multiply-Add, Single-Precision). R4-type, RV32F and RV64F.

把寄存器 f[rs1]和 f[rs2]中的单精度浮点数相乘,并将未舍入的积和寄存器 f[rs3]中的单精度浮点数相加,将舍入后的单精度浮点数写入 f[rd]。

31	27	26 25	24 20	19 15	14 12	2 11 7	6 0
rs3		00	rs2	rs1	rm	rd	1000011

fmax.d rd, rs1, rs2

f[rd] = max(f[rs1], f[rs2])

双精度浮点最大值(*Floating-point Maximum, Double-Precision*). R-type, RV32D and RV64D. 把寄存器 f[*rs1*]和 f[*rs2*]中的双精度浮点数中的较大值写入 f[*rd*]中。

31	25	5 24 20	19 15	14 12	2 11 7	6 0
	0010101	rs2	rs1	001	rd	1010011

fmax.s rd. rs1. rs2

f[rd] = max(f[rs1], f[rs2])

单精度浮点最大值(*Floating-point Maximum, Single-Precision*). R-type, RV32F and RV64F. 把寄存器 f[*rs1*]和 f[*rs2*]中的单精度浮点数中的较大值写入 f[*rd*]中。

31	25	5 24 20	19 15	14 12	2 11 7	6 0
	0010100	rs2	rs1	001	rd	1010011

fmin.d rd, rs1, rs2

f[rd] = min(f[rs1], f[rs2])

双精度浮点最小值(*Floating-point Minimum, Double-Precision*). R-type, RV32D and RV64D. 把寄存器 f[*rs1*]和 f[*rs2*]中的双精度浮点数中的较小值写入 f[*rd*]中。

31	25 24 20	19 15	14 12	. 11 7	6 0
0010101	rs2	rs1	000	rd	1010011

fmin.S rd, rs1, rs2

f[rd] = min(f[rs1], f[rs2])

单精度浮点最小值(*Floating-point Minimum, Single-Precision*). R-type, RV32F and RV64F. 把寄存器 f[*rs1*]和 f[*rs2*]中的单精度浮点数中的较小值写入 f[*rd*]中。

31	25	5 24 20	19 15	14 12	2 11 7	6 0
	0010100	rs2	rs1	000	rd	1010011

fmsub.d rd. rs1, rs2, rs3

 $f[rd] = f[rs1] \times f[rs2] - f[rs3]$

双精度浮点乘减(Floating-point Fused Multiply-Subtract, Double-Precision). R4-type, RV32D and RV64D.

把寄存器 f[rs1]和 f[rs2]中的双精度浮点数相乘,并将未舍入的积减去寄存器 f[rs3]中的双精度浮点数,将舍入后的双精度浮点数写入 f[rd]。

31	27	26	25 24	20	19 15	14 12	' 11	7 6	0
	rs3	01		rs2	rs1	rm	rd	1000111	

fmsub.s rd. rs1, rs2, rs3

 $f[rd] = f[rs1] \times f[rs2] - f[rs3]$

单精度浮点乘减(Floating-point Fused Multiply-Subtarct, Single-Precision). R4-type, RV32F and RV64F.

把寄存器 f[rs1]和 f[rs2]中的单精度浮点数相乘,并将未舍入的积减去寄存器 f[rs3]中的单精度浮点数,将舍入后的单精度浮点数写入 f[rd]。

31	27	26 25	5 7 4 7 0	19 15	14 12	2 11 7	6 0
	rs3	00	rs2	rs1	rm	rd	1000111

fmul.d rd, rs1, rs2

 $f[rd] = f[rs1] \times f[rs2]$

双精度浮点乘(*Floating-point Multiply, Double-Precision*). R-type, RV32D and RV64D. 把寄存器 f[*rs1*]和 f[*rs2*]中的双精度浮点数相乘,将舍入后的双精度结果写入 f[*rd*]中。

31	25	1 14 111	19 15	14 12	' 11 /	6 0
	0001001	rs2	rs1	rm	rd	1010011

fmul.s rd, rs1, rs2

 $f[rd] = f[rs1] \times f[rs2]$

单精度浮点乘(Floating-point Multiply, Single-Precision). R-type, RV32F and RV64F. 把寄存器 f[rs1]和 f[rs2]中的单精度浮点数相乘,将舍入后的单精度结果写入 f[rd]中。

31	2:	5 24 20	19 15	14 12	2 11 7	6 0
	0001000	rs2	rs1	rm	rd	1010011

fmv.d rd, rs1 f[rd] = f[rs1]

双精度浮点移动 *(Floating-point Move)*. 伪指令(Pesudoinstruction), RV32D and RV64D. 把寄存器 f[*rsI*]中的双精度浮点数复制到 f[*rd*]中,等同于 **fsgnj.d** rd, rs1, rs1.

fmv.d.x rd, rs1, rs2

f[rd] = x[rs1][63:0]

双精度浮点移动(*Floating-point Move Doubleword from Integer*). R-type, RV64D. 把寄存器 x[*rs1*]中的双精度浮点数复制到 f[*rd*]中。

31	25	5 24 20	19 15	14 12	2 11 7	6 0)
	1111001	00000	rs1	000	rd	1010011	

fmv.s rd, rs1

f[rd] = f[rs1]

单精度浮点移动 (*Floating-point Move*). 伪指令(Pesudoinstruction), RV32F and RV64F. 把寄存器 f[*rs1*]中的单精度浮点数复制到 f[*rd*]中, 等同于 **fsgnj.s** rd, rs1, rs1.

fmv.d.x rd, rs1, rs2

f[rd] = x[rs1][31:0]

单精度浮点移动(*Floating-point Move Word from Integer*). R-type, RV32F and RV64F. 把寄存器 x[*rs1*]中的单精度浮点数复制到 f[*rd*]中。

31	25 24	20 19	15 14	12 11	7 6	0
1111000	0000	0 rs1	000	rd	1010011	

$fmv.x.d \; \mathsf{rd}, \mathsf{rs1}, \mathsf{rs2}$

x[rd] = f[rs1][63:0]

双精度浮点移动(*Floating-point Move Doubleword to Integer*). R-type, RV64D. 把寄存器 f[*rs1*]中的双精度浮点数复制到 x[*rd*]中。

31	25 24	20 19	15 14	12	11 '	76 (0
1110001	000	00 r	rs1	000	rd	1010011	

fmv.x.w rd, rs1, rs2

x[rd] = sext(f[rs1][31:0])

单精度浮点移动(Floating-point Move Word to Integer). R-type, RV32F and RV64F. 把寄存器 f[rs1]中的单精度浮点数复制到 x[rd]中,对于 RV64F,将结果进行符号扩展。

31	25	24 20	19 15	14 12	2 11	7 6 0
11	10000	00000	rs1	000	rd	1010011

fneg.d rd, rs1

f[rd] = -f[rs1]

双精度浮点取反 *(Floating-point Negate)*. 伪指令(Pesudoinstruction), RV32D and RV64D. 把寄存器 f[rs1]中的双精度浮点数取反后写入 f[rd]中, 等同于 **fsgnjn.d** rd, rs1, rs1.

fneg.s rd, rs1

f[rd] = -f[rs1]

单精度浮点取反 *(Floating-point Negate)*. 伪指令(Pesudoinstruction), RV32F and RV64F. 把寄存器 f[rs1]中的单精度浮点数取反后写入 f[rd]中,等同于 **fsgnjn.s** rd, rs1, rs1.

fnmadd.d rd, rs1, rs2, rs3

 $f[rd] = f[rs1] \times f[rs2] + f[rs3]$

双精度浮点乘取反加(Floating-point Fused Negative Multiply-Add, Double-Precision). R4-type, RV32D and RV64D.

把寄存器 f[rs1]和 f[rs2]中的双精度浮点数相乘,将结果取反,并将未舍入的积和寄存器 f[rs3]中的双精度浮点数相加,将舍入后的双精度浮点数写入 f[rd]。

31	27	26	25 24	20 19	15	14 12	2 11	7 6	0
	rs3	01	rs2		rs1	rm	rd	100111	

fnmadd.s rd, rs1, rs2, rs3

 $f[rd] = -f[rs1]_f[rs2]-f[rs3]$

单精度浮点乘取反加(Floating-point Fused Negative Multiply-Add, Single-Precision). R4-type, RV32F and RV64F.

把寄存器 f[rs1]和 f[rs2]中的单精度浮点数相乘,将结果取反,并将未舍入的积和寄存器 f[rs3]中的单精度浮点数相加,将舍入后的单精度浮点数写入 f[rd]。

31	27	26 2:	5 24 20	19 15	14 12	11 7	6 0
	rs3	00	rs2	rs1	rm	rd	1001111

fnmsub.d rd, rs1, rs2, rs3

 $f[rd] = -f[rs1]_f[rs2] + f[rs3]$

双精度浮点乘取反减(Floating-point Fused Negative Multiply-Subtract, Double-Precision). R4-type, RV32D and RV64D.

把寄存器 f[rs1]和 f[rs2]中的双精度浮点数相乘,将结果取反,并将未舍入的积减去寄存器 f[rs3]中的双精度浮点数,将舍入后的双精度浮点数写入 f[rd]。

31	27	26 25	5 24 20	19 15	14 12	. 11	7 6 0
rs3		01	rs2	rs1	rm	rd	1001011

fnmsub.s rd, rs1, rs2, rs3

 $f[rd] = -f[rs1] \times f[rs2] + f[rs3]$

单精度浮点乘取反减(Floating-point Fused Negative Multiply-Subtract, Single-Precision). R4-type, RV32F and RV64F.

把寄存器 f[rs1]和 f[rs2]中的单精度浮点数相乘,将结果取反,并将未舍入的积减去寄存器 f[rs3]中的单精度浮点数,将舍入后的单精度浮点数写入 f[rd]。

31	27	26	25 24	20 19	15 1	14 12	. 11	7 6	0
	rs3	00	rs2		rs1	rm	rd	1001011	

frcsr rd

x[rd] = CSRs[fcsr]

浮点读控制状态寄存器 (Floating-point Read Control and Status Register). 伪指令(Pseudoinstruction), RV32F and RV64F.

把浮点控制状态寄存器的值写入 x[rd], 等同于 csrrs rd, fcsr, x0.

frflags rd

x[rd] = CSRs[fflags]

浮点读异常标志 (Floating-point Read Exception Flags). 伪指令(Pseudoinstruction), RV32F and RV64F

把浮点异常标志的值写入 x[rd], 等同于 **csrrs** rd, fflags, x0.

frrm rd

x[rd] = CSRs[frm]

浮点读舍入模式 (Floating-point Read Rounding Mode). 伪指令(Pseudoinstruction), RV32F and RV64F.

把浮点舍入模式的值写入 x[rd], 等同于 csrrs rd, frm, x0.

fscsr rd, rs1

t = CSRs[fcsr]; CSRs[fcsr] = x[rs1]; x[rd] = t

浮点换出控制状态寄存器 (Floating-point Swap Control and Status Register). 伪指令 (Pseudoinstruction), RV32F and RV64F.

把寄存器 x[rsI]的值写入浮点控制状态寄存器,并将浮点控制状态寄存器的原值写入 x[rd],等同于 csrrw rd, fcsr, rs1。rd 默认为 x0。

fsd rs2, offset(rs1)

M[x[rs1] + sext(offset)] = f[rs2][63:0]

双精度浮点存储(Floating-point Store Doubleword). S-type, RV32D and RV64D. 将寄存器 f[rs2]中的双精度浮点数存入内存地址 x[rs1] + sign-extend(offset)中。压缩形式: c.fsdsp rs2, offset; c.fsd rs2, offset(rs1)

31	25	5 24 2	20 19	15	14	12 11 7	6	0	
	offset[11:5]	rs2		rs1	011	offset[4:0]	0100111		

fsflags rd, rs1

t = CSRs[fflags]; CSRs[fflags] = x[rs1]; x[rd] = t

浮点换出异常标志 (Floating-point Swap Exception Flags). 伪指令(Pseudoinstruction), RV32F and RV64F.

把寄存器 x[rsI]的值写入浮点异常标志寄存器,并将浮点异常标志寄存器的原值写入 x[rd],等同于 csrrw rd, fflags, rs1。rd 默认为 x0。

fsgnj.d rd, rs1, rs2

 $f[rd] = \{f[rs2][63], f[rs1][62:0]\}$

双精度浮点符号注入(Floating-point Sign Inject, Double-Precision). R-type, RV32D and RV64D. 用 f[rs1]指数和有效数以及 f[rs2]的符号的符号位,来构造一个新的双精度浮点数,并将其写入 f[rd]。

31	25	5 24 20	19 15	14 12	11 7	6 0
	0010001	rs2	rs1	000	rd	1010011

fsgnj.s rd, rs1, rs2

 $f[rd] = \{f[rs2][31], f[rs1][30:0]\}$

单精度浮点符号注入(Floating-point Sign Inject, Single-Precision). R-type, RV32F and RV64F. 用 f[rs1]指数和有效数以及 f[rs2]的符号的符号位,来构造一个新的单精度浮点数,并将其写入 f[rd]。

31	25 24	20 19	15 14	12 11	7 6	0
0010000	rs2	rs1	000	rd		1010011

fsgnjn.d rd, rs1, rs2

 $f[rd] = {\sim f[rs2][63], f[rs1][62:0]}$

双精度浮点符号取反注入(Floating-point Sign Inject-Negate, Double-Precision). R-type, RV32D and RV64D.

用 f[rsI]指数和有效数以及 f[rs2]的符号的符号位取反,来构造一个新的双精度浮点数,并将其写入 f[rd]。

3		5 24 20	19 15	14 12	2 11 7	6 0
	0010001	rs2	rs1	001	rd	1010011

fsgnjn.s rd, rs1, rs2

 $f[rd] = {\sim f[rs2][31], f[rs1][30:0]}$

单精度浮点符号取反注入(Floating-point Sign Inject-Negate, Single-Precision). R-type, RV32F and RV64F.

用 f[rs1]指数和有效数以及 f[rs2]的符号的符号位取反,来构造一个新的单精度浮点数,并将其写入 f[rd]。

31	25	5 24 20	19 15	14 12	2 11 7	6 0
	0010000	rs2	rs1	001	rd	1010011

fsgnjx.d rd, rs1, rs2

 $f[rd] = \{f[rs1][63] \land f[rs2][63], f[rs1][62:0]\}$

双精度浮点符号异或注入(Floating-point Sign Inject-XOR, Double-Precision). R-type, RV32D and RV64D.

用 f[rsI]指数和有效数以及 f[rsI]和 f[rs2]的符号的符号位异或,来构造一个新的双精度浮点数,并将其写入 f[rd]。

31	25	5 24 20	19 15	14 12	11 7	6 0
	0010001	rs2	rs1	010	rd	1010011

fsgnjx.s rd, rs1, rs2

 $f[rd] = \{f[rs1][31] \land f[rs2][31], f[rs1][30:0]\}$

单精度浮点符号异或注入(Floating-point Sign Inject-XOR, Single-Precision). R-type, RV32F and RV64F.

用 f[rsI]指数和有效数以及 f[rsI]和 f[rs2]的符号的符号位异或,来构造一个新的单精度浮点数,并将其写入 f[rd]。

31	25	5 24 20	19 15	14 12	2 11 7	6 0
	0010000	rs2	rs1	010	rd	1010011

fsqrt.d rd, rs1, rs2

 $f[rd] = \sqrt{f[rs1]}$

双精度浮点平方根(*Floating-point Square Root, Double-Precision*). R-type, RV32D and RV64D. 将 f[*rs1*]中的双精度浮点数的平方根舍入和写入 f[*rd*]。

31	25	5 24 20	19 15	14 12	2 11 7	6 0
	0101101	00000	rs1	rm	rd	1010011

fsqrt.s rd, rs1, rs2

 $f[rd] = \sqrt{f[rs1]}$

单精度浮点平方根(*Floating-point Square Root, Single-Precision*). R-type, RV32F and RV64F. 将 f[*rs1*]中的单精度浮点数的平方根舍入和写入 f[*rd*]。

31	25	5 24 20	19 15	14 12	. 11 7	6 0
	0101100	00000	rs1	rm	rd	1010011

fsrm rd, rs1

t = CSRs[frm]; CSRs[frm] = x[rs1]; x[rd] = t

浮点换出舍入模式 (Floating-point Swap Rounding Mode). 伪指令(Pseudoinstruction), RV32F and RV64F

把寄存器 $\mathbf{x}[rsI]$ 的值写入浮点舍入模式寄存器,并将浮点舍入模式寄存器的原值写入 $\mathbf{x}[rd]$,等同于 \mathbf{csrrw} rd, frm, rs1。rd 默认为 $\mathbf{x}0$ 。

fsub.d rd, rs1, rs2

f[rd] = f[rs1] - f[rs2]

双精度浮点减(*Floating-point Subtract, Double-Precision*). R-type, RV32D and RV64D. 把寄存器 f[*rs1*]和 f[*rs2*]中的双精度浮点数相减,并将舍入后的差写入 f[*rd*]。

31	25		19 15	14 12	' /	6 0
	0000101	rs2	rs1	rm	rd	1010011

fsub.s rd, rs1, rs2

f[rd] = f[rs1] - f[rs2]

单精度浮点减(*Floating-point Subtract, Single-Precision*). R-type, RV32F and RV64F. 把寄存器 f[*rs1*]和 f[*rs2*]中的单精度浮点数相减,并将舍入后的差写入 f[*rd*]。

31	25	1 14 111	19 15	14 12	11 7	6 0
	0000100	rs2	rs1	rm	rd	1010011

fsw rs2, offset(rs1)

M[x[rs1] + sext(offset)] = f[rs2][31:0]

单精度浮点存储(*Floating-point Store Word*). S-type, RV32F and RV64F. 将寄存器 f[*rs2*]中的单精度浮点数存入内存地址 x[*rs1*] + *sign-extend*(*offset*)中。 压缩形式: **c.fswsp** rs2, offset; **c.fsw** rs2, offset(rs1)

31	25 24	20 19	15 14	12 11	7 6	0
offset[11:5]	rs2	rs1	010	offset[4	:0] 0	100111

offset

pc += sext(offset)

跳转 (Jump). 伪指令(Pseudoinstruction), RV32I and RV64I.

把 pc 设置为当前值加上符号位扩展的 offset,等同于 jal x0, offset.

jal rd, offset

x[rd] = pc+4; pc += sext(offset)

跳转并链接 (Jump and Link). J-type, RV32I and RV64I.

把下一条指令的地址(pc+4),然后把pc 设置为当前值加上符号位扩展的offset。rd 默认为x1。 压缩形式: **c.j** offset; **c.jal** offset

offset[20 10:1 11 19:12] rd 110111	
0115ct[20 10.1 11 17.12] 1d 110111	

jalr rd, offset(rs1)

t = pc+4; $pc=(x[rs1]+sext(offset))&\sim1$; x[rd]=t

跳转并寄存器链接 (Jump and Link Register). I-type, RV32I and RV64I.

把 pc 设置为 x[rsI] + sign-extend(offset),把计算出的地址的最低有效位设为 0,并将原 pc+4 的值写入 f[rd]。rd 默认为 x1。

压缩形式: c.jr rs1; c.jalr rs1

31		20 19	15 14	12	11	7 6	0
	offset[11:0]	rs1		010	rd	1100111	

jr rs1

pc = x[rs1]

寄存器跳转 (Jump Register). 伪指令(Pseudoinstruction), RV32I and RV64I. 把 pc 设置为 x[rs1], 等同于 jalr x0, 0(rs1)。

la rd, symbol

x[rd] = &symbol

地址加载 (Load Address). 伪指令(Pseudoinstruction), RV32I and RV64I. 将 symbol 的地址加载到 x[rd]中。当编译位置无关的代码时,它会被扩展为对全局偏移量表 (Global Offset Table)的加载。对于 RV32I,等同于执行 auipc rd, offsetHi,然后是 lw rd, offsetLo(rd);对于 RV64I,则等同于 auipc rd, offsetHi 和 ld rd, offsetLo(rd)。如果 offset 过大,开始的算加载地址的指令会变成两条,先是 auipc rd, offsetHi 然后是 addi rd, rd, offsetLo。

lb rd, offset(rs1)

x[rd] = sext(M[x[rs1] + sext(offset)][7:0])

字节加载 (Load Byte). I-type, RV32I and RV64I.

从地址 x[rsI] + sign-extend(offset)读取一个字节, 经符号位扩展后写入 x[rd]。

31	20 19	15 14	12 11	7 6	0
offset[11:0]	rs	1 00	0 rd		0000011

lbu rd, offset(rs1)

x[rd] = M[x[rs1] + sext(offset)][7:0]

无符号字节加载 (Load Byte, Unsigned). I-type, RV32I and RV64I. 从地址 x[rs1] + sign-extend(offset)读取一个字节, 经零扩展后写入 x[rd]。

_31	20 19	15 14 1	2 11 7	6 0
offset[11:0]	rs1	100	rd	0000011

ld rd, offset(rs1)

x[rd] = M[x[rs1] + sext(offset)][63:0]

双字加载 (Load Doubleword). I-type, RV32I and RV64I.

从地址 x[rs1] + sign-extend(offset)读取八个字节,写入 x[rd]。

压缩形式: c.ldsp rd, offset; c.ld rd, offset(rs1)

31		20 19	15 1	4 12	2 11 7	6	0
	offset[11:0]	rs	1	011	rd	0000011	

Ih rd, offset(rs1)

x[rd] = sext(M[x[rs1] + sext(offset)][15:0])

半字加载 (Load Halfword). I-type, RV32I and RV64I.

从地址 x[rsI] + sign-extend(offset)读取两个字节, 经符号位扩展后写入 x[rd]。

31	20	19 1	5 14 1:	2 11 7	6 0
0	ffset[11:0]	rs1	001	rd	0000011

Ihu rd, offset(rs1)

x[rd] = M[x[rs1] + sext(offset)][15:0]

无符号半字加载 (Load Halfword, Unsigned). I-type, RV32I and RV64I.

从地址 x[rs1] + sign-extend(offset)读取两个字节, 经零扩展后写入 x[rd]。

31	20 19	15 14	12 11	7 6	0
offset[11:0]	rs1	101	rd	0	000011

li rd, immediate

x[rd] = immediate

立即数加载 (Load Immediate). 伪指令(Pseudoinstruction), RV32I and RV64I. 使用尽可能少的指令将常量加载到 x[rd]中。在 RV32I 中,它等同于执行 lui 和/或 addi; 对于 RV64I,会扩展为这种指令序列 lui, addi, slli, addi, slli, addi ,slli, addi。

lla rd, symbol

x[rd] = &symbol

本地地址加载 (Load Local Address). 伪指令(Pseudoinstruction), RV32I and RV64I. 将 symbol 的地址加载到 x[rd]中。等同于执行 auipc rd, offsetHi,然后是 addi rd, rd, offsetLo。

Ir.d rd, (rs1)

x[rd] = LoadReserved64(M[x[rs1]])

加载保留双字(Load-Reserved Doubleword). R-type, RV64A.

从内存中地址为 x[rsI]中加载八个字节,写入 x[rd],并对这个内存双字注册保留。

31	27	7 26	25	24 20 3	19 15	14 12	11 7	6 0
00010		aq	rl	00000	rs1	011	rd	0101111

Ir.W rd, (rs1)

$x[rd] = LoadReserved_{32}(M[x[rs1]])$

加载保留字(Load-Reserved Word). R-type, RV32A and RV64A.

从内存中地址为 x[rs1]中加载四个字节,符号位扩展后写入 x[rd],并对这个内存字注册保留。

31	27	26	25	24 20 1	19 15	14 12	11 7	6 0
00010		aq	rl	00000	rs1	010	rd	0101111

w rd, offset(rs1)

$$x[rd] = sext(M[x[rs1] + sext(offset)][31:0])$$

字加载 (Load Word). I-type, RV32I and RV64I.

从地址 x[rsI] + sign-extend(offset)读取四个字节,写入 x[rd]。对于 RV64I,结果要进行符号位扩展。

压缩形式: c.lwsp rd, offset; c.lw rd, offset(rs1)

_31	20 19	15 14	12 11	7 6	0
offset[11:0]	rs1	010	rd	-	0000011

WU rd, offset(rs1)

$$x[rd] = M[x[rs1] + sext(offset)][31:0]$$

无符号字加载 (Load Word, Unsigned). I-type, RV64I.

从地址 x[rs1] + sign-extend(offset)读取四个字节,零扩展后写入 x[rd]。

31	20 19	15 14	12 11	7 6 0
offset[11:0]	rs1	110	rd	0000011

lui rd, immediate

x[rd] = sext(immediate[31:12] << 12)

高位立即数加载 (Load Upper Immediate). U-type, RV32I and RV64I.

将符号位扩展的 20 位立即数 immediate 左移 12 位,并将低 12 位置零,写入 x[rd]中。 压缩形式: **c.lui** rd, imm

31	12 11	7 6	0
immediate[31:12]	r	d	0110111

mret

ExceptionReturn(Machine)

机器模式异常返回(Machine-mode Exception Return). R-type, RV32I and RV64I 特权架构 从机器模式异常处理程序返回。将 pc 设置为 CSRs[mepc],将特权级设置成 CSRs[mstatus].MPP, CSRs[mstatus].MIE 置成 CSRs[mstatus].MPIE, 并且将

CSRs[mstatus].MPIE 为 1;并且,如果支持用户模式,则将 CSR [mstatus].MPP 设置为 0。

31	25 24 20	19 15 1	4 12 11	1 76	0
0011000	00010	00000	000	00000	1110011

mul rd. rs1. rs2

 $x[rd] = x[rs1] \times x[rs2]$

乘(Multiply). R-type, RV32M and RV64M.

把寄存器 x[rs2]乘到寄存器 x[rs1]上,乘积写入 x[rd]。忽略算术溢出。

31	25	1 14 111	19 15	14 12	' 11 '/	6 0
	0000001	rs2	rs1	000	rd	0110011

mulh rd, rs1, rs2

$$x[rd] = (x[rs1]_s \times_s x[rs2]) \gg_s XLEN$$

高位乘(Multiply High). R-type, RV32M and RV64M.

把寄存器 x[rs2]乘到寄存器 x[rs1]上,都视为 2 的补码,将乘积的高位写入 x[rd]。

31	25	174 70	19 15	14 12	11 7	6 0
	0000001	rs2	rs1	001	rd	0110011

mulhsu rd, rs1, rs2

$$x[rd] = (x[rs1]_s \times_u x[rs2]) \gg_s XLEN$$

高位有符号-无符号乘(*Multiply High Signed-Unsigned*). R-type, RV32M and RV64M. 把寄存器 x[rs2]乘到寄存器 x[rs1]上, x[rs1]为 2 的补码, x[rs2]为无符号数, 将乘积的高位写入 x[rd]。

31	25 24 20	19 15	14 12	11 7	0
0000001	rs2	rs1	010	rd	0110011

mulhu rd, rs1, rs2

$$x[rd] = (x[rs1]_u \times_u x[rs2]) \gg_u XLEN$$

高位无符号乘(Multiply High Unsigned). R-type, RV32M and RV64M.

把寄存器 x[rs2]乘到寄存器 x[rs1]上, x[rs1]、x[rs2]均为无符号数, 将乘积的高位写入 x[rd]。

31	25	5 24 20) 19	15 14	12 11 7	6	0
	0000001	rs2	rs1	011	rd	0110011	

mulw rd, rs1, rs2

$$x[rd] = sext((x[rs1] \times x[rs2])[31:0])$$

乘字(Multiply Word). R-type, RV64M only.

把寄存器 x[rs2]乘到寄存器 x[rsI]上,乘积截为 32 位,进行有符号扩展后写入 x[rd]。忽略 算术溢出。

31	25	174 70	19 15	14 12	11	7 6	0
	0000001	rs2	rs1	000	rd	0111011	

mv rd, rs1

x[rd] = x[rs1]

移动(Move). 伪指令(Pseudoinstruction), RV32I and RV64I.

把寄存器 x[rsI]复制到 x[rd]中。实际被扩展为 addi rd, rs1, 0

neg rd, rs2 x[rd] = -x[rs2]

取反(Negate). 伪指令(Pseudoinstruction), RV32I and RV64I. 把寄存器 x[rs2]的二进制补码写入 x[rd]。实际被扩展为 **sub** rd, x0, rs2。

negw rd, rs2

x[rd] = sext((-x[rs2])[31:0])

取非字(Negate Word). 伪指令(Pseudoinstruction), RV64I only.

计算寄存器 x[rs2]对于 2 的补码,结果截为 32 位,进行符号扩展后写入 x[rd]。实际被扩展为 subw rd, x0, rs2。

nop

无操作(No operation). 伪指令(Pseudoinstruction), RV32I and RV64I. 将 pc 推进到下一条指令。实际被扩展为 **addi** x0, x0, 0。

not rd, rs1

 $x[rd] = \sim x[rs1]$

取反(NOT). 伪指令(Pseudoinstruction), RV32I and RV64I.

把寄存器 x[rsI]对于 1 的补码(即按位取反的值)写入 x[rd]。实际被扩展为 xori rd, rs1, -1。

Or rd, rs1, rs2

 $x[rd] = x[rs1] \mid x[rs2]$

取或(OR). R-type, RV32I and RV64I.

把寄存器 x[rs1]和寄存器 x[rs2]接位取或,结果写入 x[rd]。

压缩形式: c.or rd, rs2

31	25	74 70	19 15	14 12	2 11 7	6 0
	0000000	rs2	rs1	110	rd	0110011

Ori rd, rs1, immediate

 $x[rd] = x[rs1] \mid sext(immediate)$

立即数取或(OR Immediate). R-type, RV32I and RV64I.

把寄存器 x[rsI]和有符号扩展的立即数 immediate 按位取或,结果写入 x[rd]。

压缩形式: c.or rd, rs2

31 25	24 20	19 15	14 12	2 11 7	6 0
Immediate[11:0]	rs2	rs1	110	rd	0010011

rdcycle rd

x[rd] = CSRS[cycle]

读周期计数器(*Read Cycle Counter*). 伪指令(Pseudoinstruction), RV32I and RV64I. 把周期数写入 x[rd]。实际被扩展为 **csrrs** rd, cycle, x0。

rdcycleh rd

x[rd] = CSRs[cycleh]

读周期计数器高位(*Read Cycle Counte High*). 伪指令(Pseudoinstruction), RV32I only. 把周期数右移 32 位后写入 x[rd]。实际被扩展为 **csrrs** rd, cycleh, x0。

rdinstret_{rd}

x[rd] = CSRs[instret]

读已完成指令计数器(Read Instruction-Retired Counter). 伪指令(Pseudoinstruction), RV32I and RV64I.

把已完成指令数写入 x[rd]。实际被扩展为 csrrs rd, instret, x0。

rdinstreth rd

x[rd] = CSRs[instreth]

读已完成指令计数器高位(Read Instruction-Retired Counter High). 伪指令(Pseudoinstruction), RV32I only.

把已完成指令数右移 32 位后写入 x[rd]。实际被扩展为 csrrs rd, instreth, x0。

rdtime rd

x[rd] = CSRs[time]

读取时间(Read Time). 伪指令(Pseudoinstruction), RV32I and RV64I.

把当前时间写入 x[rd],时间频率与平台相关。实际被扩展为 csrrs rd, time, x0。

rdtimeh rd

x[rd] = CSRs[timeh]

读取时间高位(Read Time High). 伪指令(Pseudoinstruction), RV32I only.

把当前时间右移 32 位后写入 x[rd], 时间频率与平台相关。实际被扩展为 csrrs rd, timeh, x0。

rem rd, rs1, rs2

 $x[rd] = x[rs1] %_s x[rs2]$

求余数(Remainder). R-type, RV32M and RV64M.

x[rs1]除以 x[rs2],向 0 舍入,都视为 2 的补码,余数写入 x[rd]。

31	25	/4 /0	19 15	14 12	2 11	7 6 0
	0000001	rs2	rs1	110	rd	0110011

remu rd, rs1, rs2

 $x[rd] = x[rs1] \%_u x[rs2]$

求无符号数的余数(Remainder, Unsigned). R-type, RV32M and RV64M. x[rs1]除以 x[rs2], 向 0 舍入,都视为无符号数,余数写入 x[rd]。

31	25		19 15	14 12	11 7	6 0
	0000001	rs2	rs1	111	rd	0110011

remuw rd, rs1, rs2

 $x[rd] = sext(x[rs1][31:0] \%_{u} x[rs2][31:0])$

求无符号数的余数字(Remainder Word, Unsigned). R-type, RV64M only.

x[rs1]的低 32 位除以 x[rs2]的低 32 位,向 0 舍入,都视为无符号数,将余数的有符号扩展 写入 x[rd]。

31		5 24 2) 19 15	14 12	2 11 7	6 0
	0000001	rs2	rs1	111	rd	0111011

remw rd, rs1, rs2

 $x[rd] = sext(x[rs1][31:0] %_s x[rs2][31:0])$

求余数字(Remainder Word). R-type, RV64M only.

x[rs1]的低 32 位除以 x[rs2]的低 32 位,向 0 舍入,都视为 2 的补码,将余数的有符号扩展 写入 x[rd]。

31		7/1 //1	19 15	14 12	2 11 7	6 0
	0000001	rs2	rs1	110	rd	0111011

ret

pc = x[1]

返回(Return). 伪指令(Pseudoinstruction), RV32I and RV64I.

从子过程返回。实际被扩展为 jalr x0, 0(x1)。

sb rs2, offset(rs1)

M[x[rs1] + sext(offset) = x[rs2][7:0]

存字节(Store Byte). S-type, RV32I and RV64I.

将 x[rs2]的低位字节存入内存地址 x[rs1]+sign-extend(offset)。

31	25	5 24 20	19 15	14 12	2 11 7	6 0
	offset[11:5]	rs2	rs1	000	offset[4:0]	0100011

SC.d rd, rs2, (rs1)

x[rd] = StoreConditonal64(M[x[rs1], x[rs2])

条件存入双字(Store-Conditional Doubleword). R-type, RV64A only.

如果内存地址 x[rs1]上存在加载保留,将 x[rs2]寄存器中的 8 字节数存入该地址。如果存入成功,向寄存器 x[rd]中存入 0,否则存入一个非 0 的错误码。

3	31 27	7 26	25	24 20	19 15	14 12	11 7	6 0
	00011	aq	rl	rs2	rs1	011	rd	0101111

SC.W rd, rs2, (rs1)

x[rd] = StoreConditional32(M[x[rs1],x[rs2])

条件存入字(Store-Conditional Word). R-type, RV32A and RV64A.

内存地址 x[rsI]上存在加载保留,将 x[rs2]寄存器中的 4 字节数存入该地址。如果存入成功,向寄存器 x[rd]中存入 0,否则存入一个非 0 的错误码。

31	27	26	25	24	20	19	15 14	4 12	11	7 6		0
00011		aq	rl		rs2	rs1		010	rd		0101111	

Sd rs2, offset(rs1)

M[x[rs1] + sext(offset) = x[rs2][63:0]

存双字(Store Doubleword). S-type, RV64I only.

将 x[rs2]中的 8 字节存入内存地址 x[rs1]+sign-extend(offset)。

压缩形式: c.sdsp rs2, offset; c.sd rs2, offset(rs1)

31	25	24 20	19 15	14 12	11 7	6 0
	offset[11:5]	rs2	rs1	011	offset[4:0]	0100011

Seqz rd, rs1

x[rd] = (x[rs1] == 0)

等于 0 则置位(*Set if Equal to Zero*). 伪指令(Pseudoinstruction), RV32I and RV64I. 如果 x[*rsI*]等于 0,向 x[*rd*]写入 1,否则写入 0。实际被扩展为 **sltiu** rd, rs1, 1。

sext.w rd, rs1

x[rd] = sext(x[rs1][31:0])

有符号字扩展(Sign-extend Word). 伪指令(Pseudoinstruction), RV64I only. 读入 x[rs1]的低 32 位,有符号扩展,结果写入 x[rd]。实际被扩展为 addiw rd, rs1, 0。

sfence.vma rs1, rs2

Fence(Store, AddressTranslation)

虚拟内存屏障(Fence Virtual Memory). R-type, RV32I and RV64I 特权指令。

根据后续的虚拟地址翻译对之前的页表存入进行排序。当 rs2=0 时,所有地址空间的翻译都会受到影响;否则,仅对 x[rs2]标识的地址空间的翻译进行排序。当 rs1=0 时,对所选地址空间中的所有虚拟地址的翻译进行排序;否则,仅对其中包含虚拟地址 x[rs1]的页面地址翻译进行排序。

21 2	3 24 20	19 15 1	14 12	11 /	0
0001001	rs2	rs1	000	00000	1110011

sgtz rd, rs2

 $x[rd] = (x[rs1] >_{s} 0)$

大于 0 则置位(Set if Greater Than Zero). 伪指令(Pseudoinstruction), RV32I and RV64I. 如果 x[rs2]大于 0, 向 x[rd]写入 1, 否则写入 0。实际被扩展为 **slt** rd, x0, rs2。

sh rs2, offset(rs1)

M[x[rs1] + sext(offset) = x[rs2][15:0]

存半字(Store Halfword). S-type, RV32I and RV64I.

将 x[rs2]的低位 2 个字节存入内存地址 x[rs1]+sign-extend(offset)。

31	25	24 20	19 15	14 12	2 11 7	6 0
	offset[11:5]	rs2	rs1	001	offset[4:0]	0100011

SW rs2, offset(rs1)

$$M[x[rs1] + sext(offset) = x[rs2][31:0]$$

存字(Store Word). S-type, RV32I and RV64I.

将 x[rs2]的低位 4 个字节存入内存地址 x[rs1]+sign-extend(offset)。

压缩形式: c.swsp rs2, offset; c.sw rs2, offset(rs1)

31	25	24	20 19	15 1	4 12	11 7	6 0
	offset[11:5]	rs2	rs	:1	010	offset[4:0]	0100011

SII rd, rs1, rs2

 $x[rd] = x[rs1] \ll x[rs2]$

逻辑左移(Shift Left Logical). R-type, RV32I and RV64I.

把寄存器 x[rs1]左移 x[rs2]位,空出的位置填入 0,结果写入 x[rd]。x[rs2]的低 5 位(如果是 RV64I 则是低 6 位)代表移动位数,其高位则被忽略。

3	1 2	5 24 20	19 15 1	14 12	11 7	6 0
	0000000	rs2	rs1	001	rd	0110011

Slli rd, rs1, shamt

 $x[rd] = x[rs1] \ll shamt$

立即数逻辑左移(Shift Left Logical Immediate). I-type, RV32I and RV64I.

把寄存器 $\mathbf{x}[rsI]$ 左移 shamt 位,空出的位置填入 0,结果写入 $\mathbf{x}[rd]$ 。对于 RV32I,仅当 shamt[5]=0 时,指令才是有效的。

压缩形式: c.slli rd, shamt

31	26	25 20	19 15	14 12	. 11	7 6	0
	000000	shamt	rs1	001	rd	0010011	

Slliw rd, rs1, shamt

 $x[rd] = sext((x[rs1] \ll shamt)[31:0])$

立即数逻辑左移字(Shift Left Logical Word Immediate). I-type, RV64I only.

把寄存器 x[rsI] 左移 shamt 位,空出的位置填入 0,结果截为 32 位,进行有符号扩展后写入 x[rd]。仅当 shamt[5]=0 时,指令才是有效的。

31	26 25	20 19	15 1	4 12	11 7	6 0
000000	sh	amt	rs1	001	rd	0011011

SIW rd, rs1, rs2

 $x[rd] = sext((x[rs1] \ll x[rs2][4:0])[31:0])$

逻辑左移字(Shift Left Logical Word). R-type, RV64I only.

把寄存器 $\mathbf{x}[rs1]$ 的低 32 位左移 $\mathbf{x}[rs2]$ 位,空出的位置填入 0,结果进行有符号扩展后写入 $\mathbf{x}[rd]$ 。 $\mathbf{x}[rs2]$ 的低 5 位代表移动位数,其高位则被忽略。

31	25	1/4 //		5 14 1	2 11 7	7 6 0
	0000000	rs2	rs1	001	rd	0111011

Slt rd, rs1, rs2

 $x[rd] = (x[rs1] <_s x[rs2])$

小于则置位(Set if Less Than). R-type, RV32I and RV64I.

比较 x[rsI]和 x[rs2]中的数,如果 x[rsI]更小,向 x[rd]写入 1,否则写入 0。

31	25 24	20	19	15 14	12	11	76		0
0000000		rs2	rs1		010	rd		0110011	

Slti rd, rs1, immediate

 $x[rd] = (x[rs1] <_s sext(immediate))$

小于立即数则置位(Set if Less Than Immediate). I-type, RV32I and RV64I.

比较 x[rsI]和有符号扩展的 immediate,如果 x[rsI]更小,向 x[rd]写入 1,否则写入 0。

31	20 19	15 14	12 11	7 6	0
immediate[11:0]	rs	010	rd	00	10011

Sltiu rd, rs1, immediate

 $x[rd] = (x[rs1] <_u sext(immediate))$

无符号小于立即数则置位*(Set if Less Than Immediate, Unsigned)*. I-type, RV32I and RV64I. 比较 x[rs1]和有符号扩展的 *immediate*,比较时视为无符号数。如果 x[rs1]更小,向 x[rd]写入1,否则写入0。

31	20 19	15	14 12	2 11 7	6	0
immediate[11:0]		rs1	011	rd	0010011	

sltu rd, rs1, rs2

 $x[rd] = (x[rs1] <_u x[rs2])$

无符号小于则置位(Set if Less Than, Unsigned). R-type, RV32I and RV64I.

比较 x[rsI]和 x[rs2],比较时视为无符号数。如果 x[rsI]更小,向 x[rd]写入 1,否则写入 0。

31	25 24	20 19	15 14	12 11	7 6	0
0000000	rs2	rs1	011	rd	01	110011

SItZ rd, rs1

 $x[rd] = (x[rs1] <_s 0)$

小于 0 则置位(Set if Less Than to Zero). 伪指令(Pseudoinstruction), RV32I and RV64I. 如果 x[rs1]小于 0,向 x[rd]写入 1,否则写入 0。实际扩展为 **slt** rd, rs1, x0。

Snez rd, rs2

 $x[rd] = x[rs2] \neq 0)$

不等于 0 则置位(Set if Not Equal to Zero). 伪指令(Pseudoinstruction), RV32I and RV64I. 如果 x[rs1]不等于 0,向 x[rd]写入 1,否则写入 0。实际扩展为 **sltu** rd, x0, rs2。

Sra rd, rs1, rs2

 $x[rd] = (x[rs1] \gg_s x[rs2])$

算术右移(Shift Right Arithmetic). R-type, RV32I and RV64I.

把寄存器 x[rs1] 右移 x[rs2]位,空位用 x[rs1]的最高位填充,结果写入 x[rd]。x[rs2]的低 5 位 (如果是 RV64I 则是低 6 位)为移动位数,高位则被忽略。

31	2:	5 24	20 19	15 14	12 11	7 6	0
	0100000	rs2	rs1	101	rd	0	110011

Srai rd, rs1, shamt

 $x[rd] = (x[rs1] \gg_s shamt)$

立即数算术右移(Shift Right Arithmetic Immediate). I-type, RV32I and RV64I. 把寄存器 x[rs1]右移 shamt 位,空位用 x[rs1]的最高位填充,结果写入 x[rd]。对于 RV32I, 仅当 shamt[5]=0 时指令有效。

压缩形式: c.srai rd, shamt

31	26	5 25 20	19 15	14 12	11 7	6
	010000	shamt	rs1	101	rd	0010011

Sraiw rd, rs1, shamt

 $x[rd] = sext(x[rs1][31:0] \gg_s shamt)$

立即数算术右移字(Shift Right Arithmetic Word Immediate). I-type, RV64I only. 把寄存器 x[rsI]的低 32 位右移 shamt 位,空位用 x[rsI][31]填充,结果进行有符号扩展后写入 x[rd]。仅当 shamt[5]=0 时指令有效。

压缩形式: c.srai rd, shamt

31	26	25 20	19 15	14 17	11 7	6
	010000	shamt	rs1	101	rd	0011011

Sraw rd, rs1, rs2

 $x[rd] = sext(x[rs1][31:0] \gg_s x[rs2][4:0])$

算术右移字(Shift Right Arithmetic Word). R-type, RV64I only.

把寄存器 x[rs1]的低 32 位右移 x[rs2]位,空位用 x[rs1][31]填充,结果进行有符号扩展后写入 x[rd]。x[rs2]的低 5 位为移动位数,高位则被忽略。

31		25 24	20 19	15 1	14 12	: 11 7	6	0
	0100000	rs2		rs1	101	rd	0111011	

sret

ExceptionReturn(Supervisor)

管理员模式例外返回(Supervisor-mode Exception Return). R-type, RV32I and RV64I 特权指令。从管理员模式的例外处理程序中返回,设置 pc 为 CSRs[spec],权限模式为 CSRs[sstatus].SPP, CSRs[sstatus].SIE 为 CSRs[sstatus].SPIE, CSRs[sstatus].SPIE 为 1, CSRs[sstatus].spp 为 0。

31	25	24 20	19 15	14 12	11 7	6	0
	0001000	00010	00000	000	00000	1110011	

Srl rd, rs1, rs2

 $x[rd] = (x[rs1] \gg_u x[rs2])$

逻辑右移(Shift Right Logical). R-type, RV32I and RV64I.

把寄存器 x[rs1] 右移 x[rs2]位,空出的位置填入 0,结果写入 x[rd]。x[rs2]的低 5 位(如果是 RV64I 则是低 6 位)代表移动位数,其高位则被忽略。

31	25 24	20 19	15 14	12 11	7 6 0
0000000	rs2	rs1	101	rd	0110011

Srli rd, rs1, shamt

 $x[rd] = (x[rs1] \gg_u shamt)$

立即数逻辑右移(Shift Right Logical Immediate). I-type, RV32I and RV64I.

把寄存器 x[rsI] 右移 shamt 位,空出的位置填入 0,结果写入 x[rd]。对于 RV32I,仅当 shamt[5]=0时,指令才是有效的。

压缩形式: c.srli rd, shamt

31	26	25 20	19 15	14 12	'	7 6	0
(000000	shamt	rs1	101	rd	0010011	

Srliw rd, rs1, shamt

 $x[rd] = sext(x[rs1][31:0] \gg_u shamt)$

立即数逻辑右移字(Shift Right Logical Word Immediate). I-type, RV64I only.

把寄存器 x[rsI] 右移 shamt 位,空出的位置填入 0,结果截为 32 位,进行有符号扩展后写入 x[rd]。仅当 shamt[5]=0 时,指令才是有效的。

31	26 25	20 19	15 14	1 12	11 7	6 0
000000	shamt	r	s1	101	rd	0011011

Srlw rd, rs1, rs2

 $x[rd] = sext(x[rs1][31:0] \gg_u x[rs2][4:0])$

逻辑右移字(Shift Right Logical Word). R-type, RV64I only.

把寄存器 $\mathbf{x}[rsI]$ 的低 32 位右移 $\mathbf{x}[rs2]$ 位,空出的位置填入 0,结果进行有符号扩展后写入 $\mathbf{x}[rd]$ 。 $\mathbf{x}[rs2]$ 的低 5 位代表移动位数,其高位则被忽略。

31	25	1 14 11		14 1	2 11	7 6 0
	0000000	rs2	rs1	101	rd	0111011

Sub rd, rs1, rs2

x[rd] = x[rs1] - x[rs2]

减(Substract). R-type, RV32I and RV64I.

x[rs1]减去 x[rs2], 结果写入 x[rd]。忽略算术溢出。

压缩形式: c.sub rd, rs2

31	25	24 20	19 15	14 12		6 0
	0100000	rs2	rs1	000	rd	0110011

Subw rd, rs1, rs2

x[rd] = sext((x[rs1] - x[rs2])[31:0])

减去字(Substract Word). R-type, RV64I only.

x[rs1]减去 x[rs2],结果截为 32 位,有符号扩展后写入 x[rd]。忽略算术溢出。

压缩形式: c.subw rd, rs2

31	25	7/1 //1	19	15 14	12	11	7 6	0
010	00000	rs2	rs1	0	000	rd	01	11011

tail symbol

pc = &symbol; clobber x[6]

尾调用(Tail call). 伪指令(Pseudoinstuction), RV32I and RV64I.

设置 pc 为 symbol,同时覆写 x[6]。实际扩展为 auipc x6, offsetHi 和 jalr x0, offsetLo(x6)。

wfi

while (noInterruptPending) idle

等待中断(Wait for Interrupt). R-type, RV32I and RV64I 特权指令。

如果没有待处理的中断,则使处理器处于空闲状态。

31	25 24 20	19 15 14	4 12	11 7	6 0
0001000	00101	00000	000	00000	1110011

XOr rd, rs1, rs2

 $x[rd] = x[rs1] ^ x[rs2]$

异或(Exclusive-OR). R-type, RV32I and RV64I.

x[rs1]和 x[rs2]按位异或,结果写入 x[rd]。

压缩形式: c.xor rd, rs2

31	25	24 20	19 15	14 12	' /	6 0
	0000000	rs2	rs1	100	rd	0110011

XOri rd, rs1, immediate

 $x[rd] = x[rs1] ^ sext(immediate)$

立即数异或(Exclusive-OR Immediate). I-type, RV32I and RV64I.

x[rs1]和有符号扩展的 immediate 按位异或,结果写入 x[rd]。

压缩形式: c.xor rd, rs2

31	20 19	15 14	12 11	7	6	0
immediate[11:0]	rs	10	00	rd	0010011	