附录 A RISC-V 指令列表

Coco Chanel (1883-1971) 香奈儿时装品牌的创始人,她对昂贵的简约的追求塑造了 20世纪的时尚。



简约是一切真正优雅的要义。——Coco Chanel, 1923

本附录列出了 RV32/64I 的所有指令、本书中涵盖的所有扩展(RVM、RVA、RVF、RVD、RVC 和 RVV)以及所有伪指令。每个条目都包括指令名称、操作数、寄存器传输级定义、指令格式类型、中文描述、压缩版本(如果存在),以及一张带有操作码的指令布局图。我们认为这些摘要对于您了解所有的指令已经足够,但如果您想了解更多细节,请参阅 RISC-V 官方规范[Waterman and Asanovic 2017]。

为了帮助读者在本附录中找到所需的指令,左侧(奇数)页面的标题包含该页顶部的第一条指令,右侧(偶数)页面的标题包含该页底部的最后一条指令。格式类似于字典的标题,有助于您搜索单词所在的页面。例如,下一个偶数页的标题是 **AMOADD.W**,这是该页的第一条指令;下一个奇数页的标题是 **AMOMINU.D**,这是该页的最后一条指令。如下是你能在这两页中找到的指令:amoadd.w、adoand.d、amoadn.w、amomax.d、amomax.w、amomaxu.d、amomin.d、amomin.w 和 amominu.d。

add rd, rs1, rs2

か (Add). R-type, RV32I and RV64I.

把寄存器 x[rs2]加到寄存器 x[rs1]上,结果写入 x[rd]。忽略算术溢出。

压缩形式: c.add rd, rs2; c.mv rd, rs2

31	25	5 24 20	19 15	14 12	: 11 7	6 0
	0000000	rs2	rs1	000	rd	0110011

addi rd, rs1, immediate

加立即数(Add Immediate). I-type, RV32I and RV64I.

把符号位扩展的立即数加到寄存器 x[rsI]上,结果写入 x[rd]。忽略算术溢出。

压缩形式: c.addiw rd, imm; c.addi rd, im; c.addi16sp imm; c.addi4spn rd, imm

_31	20 19	15 14	12 11	7 6	0
immediate[11:0]	rs1	00	0 rd		0010011

addiw rd, rs1, immediate

加立即数字(Add Word Immediate). I-type, RV64I.

把符号位扩展的立即数加到 x[rs1],将结果截断为 32 位,把符号位扩展的结果写入 x[rd]。 忽略算术溢出。

压缩形式: c.addiw rd, imm

_31	20 19	15 14	12 11	7 6	0
immediate[11:0]	rs	000	0 rd		0011011

addw rd, rs1, rs2

加字(Add Word). R-type, RV64I.

把寄存器 $\mathbf{x}[rs2]$ 加到寄存器 $\mathbf{x}[rs1]$ 上,将结果截断为 32 位,把符号位扩展的结果写入 $\mathbf{x}[rd]$ 。 忽略算术溢出。

压缩形式: c.addw rd, rs2

31	25	5 24 20	19 15	14 12	2 11	7 6	0
	0000000	rs2	rs1	000	rd		0111011

amoadd.d rd, rs2, (rs1)

原子加双字(Atomic Memory Operation: Add Doubleword). R-type, RV64A.

进行如下的原子操作:将内存中地址为 $\mathbf{x}[rsI]$ 中的双字记为 t,把这个双字变为 $t+\mathbf{x}[rs2]$,把 $\mathbf{x}[rd]$ 设为 t。

31	27	26 2	25 24	20 1	19 15 1	4 12	11 7	6 0
00000	ac	q r		rs2	rs1	000	rd	0101111

amoadd.w rd, rs2, (rs1)

原子加字(Atomic Memory Operation: Add Word). R-type, RV32A and RV64A.

进行如下的原子操作:将内存中地址为 $\mathbf{x}[rsI]$ 中的字记为 t,把这个字变为 $t+\mathbf{x}[rs2]$,把 $\mathbf{x}[rd]$ 设为符号位扩展的 t。

31	27 20	6 25	24	20	19 15	14 12	2 11 7	6	0
00000	ac	q rl		rs2	rs1	010	rd	0101111	

amoand.d rd, rs2, (rs1)

原子双字与 (Atomic Memory Operation: AND Doubleword). R-type, RV64A.

进行如下的原子操作:将内存中地址为 x[rsI]中的双字记为 t,把这个双字变为 t 和 x[rs2]位与的结果,把 x[rd]设为 t。

31	27	26	25	24	20 19) 15	14 1	2 11	7 6	0
0110	00	aq	rl	rsz	2	rs1	011	rd	0101111	

amoand.w rd, rs2, (rs1)

原子字与 (Atomic Memory Operation: AND Word). R-type, RV32A and RV64A.

进行如下的原子操作:将内存中地址为 x[rsI]中的字记为 t,把这个字变为 t 和 x[rs2]位与的结果,把 x[rd]设为符号位扩展的 t。

3	31 27	26	25	24	20 19	15 14	12 11	7	6	0
	01100	aq	rl	rs2	rs1	010		rd	0101111	

amomax.d rd, rs2, (rs1)

原子最大双字(Atomic Memory Operation: Maximum Doubleword). R-type, RV64A.

进行如下的原子操作:将内存中地址为 $\mathbf{x}[rsI]$ 中的双字记为 t,把这个双字变为 t 和 $\mathbf{x}[rs2]$ 中较大的一个(用二进制补码比较),把 $\mathbf{x}[rd]$ 设为 t。

31 2	7 26	5 25	24	20 19	15 14	12 11	. 7	6	0
10100	ac	ı rl	rs2	rs1	01	1	rd	0101111	

amomax.w rd, rs2, (rs1)

原子最大字(*Atomic Memory Operation: Maximum Word*). R-type, RV32A and RV64A. 进行如下的原子操作: 将内存中地址为 $\mathbf{x}[rs1]$ 中的字记为 t,把这个字变为 t 和 $\mathbf{x}[rs2]$ 中较大的一个(用二进制补码比较),把 $\mathbf{x}[rd]$ 设为符号位扩展的 t。

31	27	26	25	24	20 1	9	15 14	1 12	2 11	7 (ó	0
10100		aq	rl	rs2		rs1		010	rd		0101111	

amomaxu.d rd, rs2, (rs1)

原子无符号最大双字(Atomic Memory Operation: Maximum Doubleword, Unsigned). R-type, RV64A.

进行如下的原子操作:将内存中地址为 $\mathbf{x}[rsI]$ 中的双字记为 t,把这个双字变为 t 和 $\mathbf{x}[rs2]$ 中较大的一个(用无符号比较),把 $\mathbf{x}[rd]$ 设为 t。

3	1 27	26	25	24	20 19	15	14 12	2 11	7 6	0
	11100	aq	rl	rs2		rs1	011	rd	010111	1

amomaxu.w rd, rs2, (rs1)

原子无符号最大字(Atomic Memory Operation: Maximum Word, Unsigned). R-type, RV32A and RV64A.

进行如下的原子操作:将内存中地址为 $\mathbf{x}[rsI]$ 中的字记为 t,把这个字变为 t 和 $\mathbf{x}[rs2]$ 中较大的一个(用无符号比较),把 $\mathbf{x}[rd]$ 设为符号位扩展的 t。

31	27	26	25	24	20	19	15 1	14 12	2 11	7 6	ó	0
1110	00	aq	rl		rs2	rs1		010	rd		0101111	

amomin.d rd, rs2, (rs1)

较小的一个 (用二进制补码比较),把 x[rd]设为 t。

原子最小双字(Atomic Memory Operation: Minimum Doubleword). R-type, RV64A. 进行如下的原子操作: 将内存中地址为 x[rsI]中的双字记为 t,把这个双字变为 t 和 x[rs2]中

31	27	26	25	24	20 19	15	14 12	2 11 7	6	0
1	0000	aq	rl	rs2		rs1	011	rd	0101111	

amomin.w rd, rs2, (rs1)

原子最小字(*Atomic Memory Operation: Minimum Word*). R-type, RV32A and RV64A. 进行如下的原子操作:将内存中地址为 x[rs1]中的字记为 t,把这个字变为 t 和 x[rs2]中较小的一个(用二进制补码比较),把 x[rd]设为符号位扩展的 t。

31	27	26	25	24	20	19	15 14	1 12	2 11	7 6		0
1000	00	aq	rl		rs2	rs1		010	rd		0101111	

amominu.d rd, rs2,(rs1)

原子无符号最小双字(Atomic Memory Operation: Minimum Doubleword, Unsigned). R-type, RV64A.

进行如下的原子操作:将内存中地址为 $\mathbf{x}[rsI]$ 中的双字记为 t,把这个双字变为 t 和 $\mathbf{x}[rs2]$ 中较小的一个(用无符号比较),把 $\mathbf{x}[rd]$ 设为 t。

31 27	26	25	24	20 19	15	14 12	2 11 7	6	0
11000	aq	rl	rs2		rs1	011	rd	0101111	

amominu.w rd, rs2, (rs1)

原子无符号最大字(Atomic Memory Operation: Minimum Word, Unsigned). R-type, RV32A and RV64A.

进行如下的原子操作:将内存中地址为 $\mathbf{x}[rsI]$ 中的字记为 t,把这个字变为 t 和 $\mathbf{x}[rs2]$ 中较小的一个(用无符号比较),把 $\mathbf{x}[rd]$ 设为符号位扩展的 t。

31 2	7 26	25	24	20 19	15 14	1 12	2 11 7	6	0
11000	aq	rl	rs2	rs]		010	rd	0101111	

amoor.d rd, rs2, (rs1)

原子双字或 (Atomic Memory Operation: OR Doubleword). R-type, RV64A.

进行如下的原子操作:将内存中地址为 x[rsI]中的双字记为 t,把这个双字变为 t 和 x[rs2]位或的结果,把 x[rd]设为 t。

31	27	26	25	24	20 1	9	15 14	1 12	2 11	7 6		0
01000		aq	rl	rs2	2	rs1		011	rd		0101111	

amoor.w rd, rs2, (rs1)

原子字或 (Atomic Memory Operation: OR Word). R-type, RV32A and RV64A.

进行如下的原子操作:将内存中地址为 x[rsI]中的字记为 t,把这个字变为 t 和 x[rs2]位或的结果,把 x[rd]设为符号位扩展的 t。

31	27	26	25	24	20	19	15 1	4 12	2 11	7 6		0
0100	00	aq	rl		rs2	rs1		010	rd		0101111	

amoswap.d rd, rs2, (rs1)

原子双字交换 (Atomic Memory Operation: Swap Doubleword). R-type, RV64A. 进行如下的原子操作:将内存中地址为 x[rsI]中的双字记为 t,把这个双字变为 x[rs2]的值,把 x[rd]设为 t。

31	27	26	25	24	20 19	15	14 12	2 11	7 6	0
00001		aq	rl	rs2		rs1	011	rd	0101	111

amoor.w rd, rs2, (rs1)

原子字交换 (Atomic Memory Operation: Swap Word). R-type, RV32A and RV64A.

进行如下的原子操作:将内存中地址为 $\mathbf{x}[rs1]$ 中的字记为 t,把这个字变为 $\mathbf{x}[rs2]$ 的值,把 $\mathbf{x}[rd]$ 设为符号位扩展的 t。

31 27	26	25	24 2) 19 15	14 12	2 11 7	6 0
00001	aq	rl	rs2	rs1	010	rd	0101111

amoxor.d rd, rs2, (rs1)

原子双字异或 (Atomic Memory Operation: XOR Doubleword). R-type, RV64A.

进行如下的原子操作:将内存中地址为 x[rsI]中的双字记为 t,把这个双字变为 t 和 x[rs2]按位异或的结果,把 x[rd]设为 t。

31	27	26	25	24	20	19	15	14 1:	2 11	7	6	0
00100		aq	rl	r	s2	rs1		011	rd		0101111	

amoxor.w rd, rs2, (rs1)

原子字异或 (Atomic Memory Operation:X OR Word). R-type, RV32A and RV64A.

进行如下的原子操作:将内存中地址为 x[rs1]中的字记为 t,把这个字变为 t 和 x[rs2]按位异或的结果,把 x[rd]设为符号位扩展的 t。

31	27	26	25	24	20 19	9	15 14	12	2 11	7 6		0
00100)	aq	rl	rs2	,	rs1		010	rd		0101111	

and rd, rs1, rs2

与 (And). R-type, RV32I and RV64I.

将寄存器 x[rs1]和寄存器 x[rs2]位与的结果写入 x[rd]。

压缩形式: c.and rd, rs2

31	2.	5 24 20	19 15	14 12	' I I	7 6	0
	0000000	rs2	rs1	111	rd	0110011	

andi rd, rs1, immediate

与立即数 (And Immediate). I-type, RV32I and RV64I.

把符号位扩展的立即数和寄存器 x[rsI]上的值进行位与,结果写入 x[rd]。

压缩形式: c.andiw rd, imm

31	20	19 15	14 12	2 11 7	6 0
imm	nediate[11:0]	rs1	111	rd	0010011

auipc rd, immediate

PC 加立即数 (Add Upper Immediate to PC). U-type, RV32I and RV64I.

把符号位扩展的 20 位(左移 12 位)立即数加到 pc 上,结果写入 x[rd]。

_31	12 11	7	6 0
immediate[31:12]		rd	0010011

beq rs1, rs2, offset

相等时分支 (Branch if Equal). B-type, RV32I and RV64I.

若寄存器 x[rsI]和寄存器 x[rs2]的值相等,把 pc 的值设为当前值加上符号位扩展的偏移 offset。 E 压缩形式: **c.beqz** rs1, offset

_31	25 24	20 19	15 1	4 12	11 7	6 0
offset[12 10:5]	rs2	-	rs1	000	offset[4:1 11]	1100011

beqz rs1, offset

等于零时分支 (Branch if Equal to Zero). 伪指令(Pesudoinstruction), RV32I and RV64I. 可视为 **beq** rs1, x0, offset.

bge rs1, rs2, offset

大于等于时分支 (Branch if Greater Than or Equal). B-type, RV32I and RV64I.

若寄存器 x[rsI]的值大于等于寄存器 x[rs2]的值(均视为二进制补码),把 pc 的值设为当前值加上符号位扩展的偏移 offset。

31	25 24	20 19	15 14	12 11 7	6 0
offset[12 10:5]	rs2	rs1	101	offset[4:1 11]	1100011

bge rs1, rs2, offset

无符号大于等于时分支 (Branch if Greater Than or Equal, Unsigned). B-type, RV32I and RV64I. 若寄存器 $\mathbf{x}[rsI]$ 的值大于等于寄存器 $\mathbf{x}[rs2]$ 的值(均视为无符号数),把 pc 的值设为当前值加上符号位扩展的偏移 offset。

31	25 24	20 19	15 14	12 11	7 6	0
offset[12 10:5]	rs2	rs	1 111	l offse	et[4:1 11]	1100011

bgez rs1, offset

大于等于零时分支 (Branch if Greater Than or Equal to Zero). 伪指令(Pesudoinstruction), RV32I and RV64I.

可视为 bge rs1, x0, offset.

bgt rs1, rs2, offset

大于时分支 (Branch if Greater Than). 伪指令(Pesudoinstruction), RV32I and RV64I. 可视为 **blt** rs2, rs1, offset.

bgtu rs1, rs2, offset

无符号大于时分支 (Branch if Greater Than, Unsigned). 伪指令(Pesudoinstruction), RV32I and RV64I.

可视为 bltu rs2, rs1, offset.

bgtz rs1, offset

大于零时分支 (Branch if Greater Than Zero). 伪指令(Pesudoinstruction), RV32I and RV64I. 可视为 **blt** x0, rs2, offset.

ble rs1, rs2, offset

小于等于时分支 (Branch if Less Than or Equal). 伪指令(Pesudoinstruction), RV32I and RV64I. 可视为 **bge** rs2, rs1, offset.

bleu rs1, rs2, offset

小于等于时分支 (Branch if Less Than or Equal, Unsigned). 伪指令(Pesudoinstruction), RV32I and RV64I.

可视为 bgeu rs2, rs1, offset.

blez rs2, offset

小于等于零时分支 (Branch if Less Than or Equal to Zero). 伪指令(Pesudoinstruction), RV32I and RV64I.

可视为 bge x0, rs2, offset.

blt rs1, rs2, offset

小于时分支 (Branch if Less Than). B-type, RV32I and RV64I.

若寄存器 x[rs1]的值小于寄存器 x[rs2]的值(均视为二进制补码),把 pc 的值设为当前值加上符号位扩展的偏移 offset。

31	25 24	20 19 15	14 12	2 11 7	6 0
offset[12 10:5]	rs2	rs1	100	offset[4:1 11]	1100011

bltz rs2, offset

小于零时分支 (Branch if Less Than Zero). 伪指令(Pesudoinstruction), RV32I and RV64I. 可视为 **blt** rs1, x0, offset.

bltu rs1, rs2, offset

无符号小于时分支 (Branch if Less Than, Unsigned). B-type, RV32I and RV64I. 若寄存器 x[rs1]的值小于寄存器 x[rs2]的值(均视为无符号数),把 pc 的值设为当前值加上符号位扩展的偏移 offset。

31	25 24	20 19	15 1	14 12	11 7	6 0
offset[12 10:5]	rsz	2	rs1	110	offset[4:1 11]	1100011

bne rs1, rs2, offset

不相等时分支 (Branch if Not Equal). B-type, RV32I and RV64I.

若寄存器 $\mathbf{x}[rs1]$ 和寄存器 $\mathbf{x}[rs2]$ 的值不相等,把 pc 的值设为当前值加上符号位扩展的偏移 offset。

压缩形式: c.bnez rs1, offset

31	25 24	20 19	15 14	12 11	7 6	0
offset[12 10:5]	rs2	rs1	001	offse	t[4:1 11]	1100011

bnez rs1, offset

不等于零时分支 (Branch if Not Equal to Zero). 伪指令(Pesudoinstruction), RV32I and RV64I. 可视为 **bne** rs1, x0, offset.

c.add rd, rs2

ħ□ (Add). RV32IC and RV64IC.

扩展形式为 add rd, rd, rs2. rd=x0 或 rs2=x0 时非法。

15	13	12	11	7	6	2	1 0
100		1		rd	rs2		10

c.addi rd, imm

加立即数 (Add Immediate). RV32IC and RV64IC.

扩展形式为 addi rd, rd, imm.

15	13	12	11	7 6		2	1	0
000		imm[5]	rd		rs2		01	

c.addi16sp imm

加 16 倍立即数到栈指针 *(Add Immediate, Scaled by 16, to Stack Pointer)*. RV32IC and RV64IC. 扩展形式为 **addi** x2, x2, imm. imm=0 时非法。

15	13	12	11	7 6	2	1 0)
	011	imm[9]	00010	imn	n[4j6j8:7j5]	01	

c.addi4spn rd', uimm

加 4 倍立即数到栈指针 (Add Immediate, Scaled by 4, to Stack Pointer, Nondestructive). RV32IC and RV64IC.

扩展形式为 addi rd, x2, uimm, 其中 rd=8+rd'. uimm=0 时非法。

15	13	12	5	4 2	1	0
000		uimm[5:4 9:6 2 3]		rd'	00	

c.addiw rd, imm

加立即数字 (Add Word Immediate). RV64IC.

扩展形式为 addiw rd, rd, imm. rd=x0 时非法。

15	13	12	11	7	6	2	1	0
001		imm[5]	re	1	imm[4:0]		01	

c.and rd', rs2'

与 (AND). RV32IC and RV64IC.

扩展形式为 and rd, rd, rs2, 其中 rd=8+rd', rs2=8+rs2'.

15		109	7	7 6	5 4	2 1	0
	100011		rd'	11	rs2'	01	

c.addw rd', rs2'

加字 (Add Word). RV64IC.

扩展形式为 addw rd, rd, rs2, 其中 rd=8+rd', rs2=8+rs2'.

15		10 9	7	7 6	5 4	2 1	0
	100111		rd'	01	rs2'	01	

c.andi rd', imm

与立即数 (AND Immediate). RV32IC and RV64IC.

扩展形式为 andi rd, rd, imm, 其中 rd=8+rd'.

15	13 12	11 10	9 7	6	2 1	0
100	imm[5]	10	rd'	imm[4:0]	01	

c.beqz rs1', offset

等于零时分支 (Branch if Equal to Zero). RV32IC and RV64IC.

扩展形式为 beq rs1, x0, offset, 其中 rs1=8+rs1'.

15 13	12 10	9 7	6 2	1 0
110	offset[8 4:3]	rs1'	offset[7:6 2:1 5]	01

c.bnez rs1', offset

不等于零时分支 (Branch if Not Equal to Zero). RV32IC and RV64IC.

扩展形式为 **bne** rs1, x0, offset, 其中 rs1=8+rs1'.

15	13	12	109	7	6	2	1	0
111	-	offset[8 4:3]	1	rs1'	offset[7:6]	2:1 5]	01	

c.ebreak

环境断点 (Environment Breakpoint). RV32IC and RV64IC.

扩展形式为 ebreak.

15	13	12	11	7	6	2	1 0
100		1		00000	00000		10

c.fld rd', uimm(rs1')

浮点双字加载 (Floating-point Load Doubleword). RV32DC and RV64DC.

扩展形式为 fld rd, uimm(rs1), 其中 rd=8+rd', rs1=8+rs1'.

15 13	12 10	9 7	6 54	1 2	1 0
001	uimm[5:3]	rs1'	uimm[7:6]	rd'	00

c.fldsp rd, uimm(x2)

栈指针相关浮点双字加载 (Floating-point Load Doubleword, Stack-Pointer Relative). RV32DC and RV64DC.

扩展形式为 fld rd, uimm(x2).

15	13	12	11	7 6	2	1 0
001		uimm[5]	rd		uimm[4:3 8:6]	10

c.flw rd', uimm(rs1')

浮点字加载 (Floating-point Load Word). RV32FC.

扩展形式为 flw rd, uimm(rs1), 其中 rd=8+rd', rs1=8+rs1'.

15	13	12 1	0 9	7	6 54	4 2	1 0
011		uimm[5:3]	1	rs1'	uimm[2 6]	rd'	00

$c.flwsp \quad \hbox{rd, uimm(x2)} \\$

栈指针相关浮点字加载 (Floating-point Load Word, Stack-Pointer Relative). RV32FC. 扩展形式为 flw rd, uimm(x2).

15	13	12	11	76	,	2 1	0
01	1	uimm[5]	rd		uimm[4:3 8:6]		10

c.fsd rs2', uimm(rs1')

浮点双字存储 (Floating-point Store Doubleword). RV32DC and RV64DC.

扩展形式为 fsd rs2, uimm(rs1), 其中 rs2=8+rs2', rs1=8+rs1'.

15	13	12 10	9 7	6 54	4 2	1 0
10	1	uimm[5:3]	rs1'	uimm[7:6]	rs2'	00

c.fsdsp rs2, uimm(x2)

栈指针相关浮点双字存储 (Floating-point Store Doubleword, Stack-Pointer Relative). RV32DC and RV64DC.

扩展形式为 fsd rs2, uimm(x2).

15 1	3 12	7 6	2 1	0
101	uimm[5:3 8:6]	rs2		10

c.fsw rs2', uimm(rs1')

浮点字存储 (Floating-point Store Word). RV32FC.

扩展形式为 fsw rs2, uimm(rs1), 其中 rs2=8+rs2', rs1=8+rs1'.

15	13	3 12 10	9 7	6 54	4 2	1 0
1	11	uimm[5:3]	rs1'	uimm[2 6]	rs2'	00

c.fswsp rs2, uimm(x2)

栈指针相关浮点字存储 (Floating-point Store Word, Stack-Pointer Relative). RV32FC. 扩展形式为 fsw rs2, uimm(x2).

15 13	12	7 6	1 0
111	uimm[5:2 7:6]	rs2	10

C.j offset

跳转 (Jump). RV32IC and RV64IC.

扩展形式为 jal x0, offset.

15	13	12 2	1	0
101		offset[11 4 9:8 10 6 7 3:1 5]		01

c.jal offset

链接跳转 (Jump and Link). RV32IC.

扩展形式为 jal x1, offset.

15	13	12 2	1 0
00	1	offset[11 4 9:8 10 6 7 3:1 5]	01

c.jalr rs1

寄存器链接跳转 (Jump and Link Register). RV32IC and RV64IC.

扩展形式为 jalr x1, 0(rs1). 当 rs1=x0 时非法。

1	.5 13	12	11	7 6	2 1	. 0
	100	1	rs1	00000		10

c.jr rs1

寄存器跳转 (Jump Register). RV32IC and RV64IC.

扩展形式为 jalr x0, 0(rs1). 当 rs1=x0 时非法。

15	13	12	11	7	6 2	1 0
100)	0	rs	5 I I	00000	10

c.ld rd', uimm(rs1')

双字加载 (Load Doubleword). RV64IC.

扩展形式为 ld rd, uimm(rs1), 其中 rd=8+rd', rs1=8+rs1'.

15 13	12 10	9 7	6 54	1 2	1 0
011	uimm[5:3]	rs1'	uimm[7:6]	rd'	00

c.ldsp rd, uimm(x2)

栈指针相关双字加载 (Load Doubleword, Stack-Pointer Relative). RV64IC.

扩展形式为 ld rd, uimm(x2). rd=x0 时非法。

15	13	12	11	7 6	2 :	1 0
011		uimm[5]	rd		uimm[4:3 8:6]	10

c.li rd, imm

立即数加载 (Load Immediate). RV32IC and RV64IC.

扩展形式为 addi rd, x0, imm.

15	13	12	11	7	6	2	1 0	
010		imm[5]	r	d	imn	n[4:0]	01	

c.lui rd, imm

高位立即数加载 (Load Upper Immediate). RV32IC and RV64IC.

扩展形式为 lui rd, imm. 当 rd=x2 或 imm=0 时非法。

15 1	3 12	11	76	2	1 0
011	imm[17]	rd		imm[16:12]	01

C.lW rd', uimm(rs1')

字加载 (Load Word). RV32IC and RV64IC.

扩展形式为 lw rd, uimm(rs1), 其中 rd=8+rd', rs1=8+rs1'.

15 13	12 10	9 7	6 54	1 2	1 0
010	uimm[5:3]	rs1'	uimm[2 6]	rd'	00

c.lwsp rd, uimm(x2)

栈指针相关字加载 (Load Word, Stack-Pointer Relative). RV32IC and RV64IC. 扩展形式为 **lw** rd, uimm(x2). rd=x0 时非法。

_1	15 13	12	11 7	6	2 1	0
	010	uimm[5]	rd	uimm[4:2 7:6]		10

c.mv rd, rs2

移动 (Move). RV32IC and RV64IC.

扩展形式为 add rd, x0, rs2. rs2=x0 时非法。

15	13	12	11	7	6	2 1	0
10	00	0	1	rd	rs2		10

C.Or rd', rs2'

或 (OR). RV32IC and RV64IC.

扩展形式为 or rd, rd, rs2, 其中 rd=8+rd', rs2=8+rs2'.

15		10 9	7	6 5	4 2	2.1 ()
	100011	1	:d'	10	rs2'	01	

c.sd rs2', uimm(rs1')

双字存储(Store Doubleword). RV64IC.

扩展形式为 **sd** rs2, uimm(rs1), 其中 rs2=8+rs2', rs1=8+rs1'.

15	13	3 12	10 9	7	6 5	4 2	1 0
111		uimm[5:3]	1	rs1'	uimm[7:6]	rs2'	00

c.sdsp rs2, uimm(x2)

栈指针相关双字存储 (Store Doubleword, Stack-Pointer Relative). RV64IC. 扩展形式为 **sd** rs2, uimm(x2).

15 13	12	7 6 2	1 0
111	uimm[5:3 8:6]	rs2	10

c.slli rd, uimm

立即数逻辑左移 *(Shift Left Logical Immediate)*. RV32IC and RV64IC. 扩展形式为 **slli** rd, rd, uimm.

_1	15 13	12	11 7	6 2	1 0
	000	uimm[5]	rd	uimm[4:0]	10

c.srai rd', uimm

立即数算术右移 (Shift Right Arithmetic Immediate). RV32IC and RV64IC. 扩展形式为 **srai** rd, rd, uimm, 其中 rd=8+rd'.

15	13	12	11 10	9 7	6	2 1	(0
1	100	uimm[5]	01	rd'	uimm[4:0]		01	

c.srli rd', uimm

立即数逻辑右移 *(Shift Right Logical Immediate)*. RV32IC and RV64IC. 扩展形式为 **srli** rd, rd, uimm, 其中 rd=8+rd′.

15 13	12	11 10	9 7	6	2 1 0
100	uimm[5]	00	rd'	uimm[4:0]	01

c.sub rd', rs2'

减 (Subtract). RV32IC and RV64IC.

扩展形式为 **sub** rd, rd, rs2. 其中 rd=8+rd', rs2=8+rs2'...

15	10 9	7	6 5	4 2	1 0
100	011	rd'	00	rs2'	01

c.subw rd', rs2'

减字 (Subtract Word). RV64IC.

扩展形式为 **subw** rd, rd, rs2. 其中 rd=8+rd', rs2=8+rs2'...

15		10	9	7 6	5 5	4 2	2 1	(0
	100111		rd'		00	rs2'		01	

C.SW rs2', uimm(rs1')

字存储 (Store Word). RV32IC and RV64IC.

扩展形式为 **sw** rs2, uimm(rs1), 其中 rs2=8+rs2', rs1=8+rs1'.

	15 13	12 10	9 7	6 54	4 2	1 0
ſ	110	uimm[5:3]	rs1'	uimm[2 6]	rs2'	00

C.SWSD rs2, uimm(x2)

栈指针相关字存储 (Store Word, Stack-Pointer Relative). RV32IC and RV64IC. 扩展形式为 **sw** rs2, uimm(x2).

15 13	12	7 6	2 1	0
110	uimm[5:2 7:6]	rs2	10	

C.XOr rd', rs2'

异或 (Exclusive-OR). RV32IC and RV64IC.

扩展形式为 xor rd, rd, rs2, 其中 rd=8+rd', rs2=8+rs2'.

15		109	7	7 6	5 4	1 2	2 1	0
	100011		rd'	01		rs2'	01	

call rd, symbol

调用 (Call). 伪指令(Pesudoinstruction), RV32I and RV64I.

把下一条指令的地址(pc+8)写入 x[rd],然后把 pc 设为 symbol。等同于 **auipc** rd, offestHi, 再加上一条 **jalr** rd, offsetLo(rd). 若省略了 rd,默认为 x1.

CSTT rd, csr

读控制状态寄存器 (Control and Status Register Read). 伪指令(Pesudoinstruction), RV32I and RV64I

把控制状态寄存器 csr 的值写入 x[rd], 等同于 csrrs rd, csr, x0.

CSTC csr, rs1

清除控制状态寄存器 (Control and Status Register Clear). 伪指令(Pesudoinstruction), RV32I and RV64I.

对于 x[rsI]中每一个为 1 的位,把控制状态寄存器 csr 的的对应位清零,等同于 csrrc x0, csr, rs1.

CSrCi csr, zimm[4:0]

立即数清除控制状态寄存器 (Control and Status Register Clear Immediate). 伪指令 (Pesudoinstruction), RV32I and RV64I.

对于五位的零扩展的立即数中每一个为 1 的位,把控制状态寄存器 csr 的的对应位清零,等同于 csrrci x0, csr, zimm.

CSTTC rd, csr, rs1

读后清除控制状态寄存器 (Control and Status Register Read and Clear). I-type, RV32I and RV64I

记控制状态寄存器 csr 中的值为 t。把 t 和寄存器 x[rsI]按位与的结果写入 csr,再把 t 写入 x[rd]。

csr rs1 011 rd 1110011	31 2	0 19 15	14 12	11 7	6 0
	csr	rs1		rd	1110011

CSrrCi rd, csr, zimm[4:0]

立即数读后清除控制状态寄存器 (Control and Status Register Read and Clear Immediate). Itype, RV32I and RV64I.

记控制状态寄存器 csr 中的值为 t。把 t 和五位的零扩展的立即数 zimm 按位与的结果写入 csr,再把 t 写入 x[rd] (csr 寄存器的第 5 位及更高位不变)。

31	20	0 19	15 14	12 11	7	6	0
	csr	zimm[4:0			rd	1110011	

CSTTS rd, csr, rs1

读后置位控制状态寄存器 (Control and Status Register Read and Set). I-type, RV32I and RV64I. 记控制状态寄存器 csr 中的值为 t。把 t 和寄存器 x[rsI]按位或的结果写入 csr,再把 t 写入 x[rd]。

31	20 19	15 14	12 11	7 6		0
csr	rs	1 01	10	rd	1110011	

CSTTCi rd, csr, zimm[4:0]

立即数读后设置控制状态寄存器 (Control and Status Register Read and Set Immediate). I-type, RV32I and RV64I.

记控制状态寄存器 csr 中的值为 t。把 t 和五位的零扩展的立即数 zimm 按位或的结果写入 csr,再把 t 写入 x[rd] (csr 寄存器的第 5 位及更高位不变)。

31	20 19	15 14 1	2 11 7	6 0
csr	zimm[4:0] 110	rd	1110011

CSrrW rd, csr, zimm[4:0]

读后写控制状态寄存器 *(Control and Status Register Read and Write)*. I-type, RV32I and RV64I. 记控制状态寄存器 *csr* 中的值为 *t。*把寄存器 x[rs1]的值写入 *csr*,再把 *t* 写入 x[rd]。

	20 19 1	5 14 1:	<i>/</i> 11 /	6 0
csr	rs1	001	rd	1110011

CSrrWi rd, csr, zimm[4:0]

立即数读后写控制状态寄存器 (Control and Status Register Read and Write Immediate). I-type, RV32I and RV64I.

把控制状态寄存器 csr 中的值拷贝到 x[rd]中,再把五位的零扩展的立即数 zimm 的值写入 csr。

31	20	0 19 15) 14 I	12 11 7	7 6	0
	csr	zimm[4:0]	101	rd	1110011	

CSTC csr, rs1

置位控制状态寄存器 (Control and Status Register Set). 伪指令(Pesudoinstruction), RV32I and RV64I

对于 x[rsI]中每一个为 1 的位,把控制状态寄存器 csr 的的对应位置位,等同于 csrrs x0, csr, rs1.

CSrCi csr, zimm[4:0]

立即数置位控制状态寄存器 (Control and Status Register Set Immediate). 伪指令 (Pesudoinstruction), RV32I and RV64I.

对于五位的零扩展的立即数中每一个为 1 的位,把控制状态寄存器 csr 的的对应位清零,等同于 csrrsi x0, csr, zimm.

CSrW csr, rs1

写控制状态寄存器 (Control and Status Register Set). 伪指令(Pesudoinstruction), RV32I and RV64I.

对于 x[rsI]中每一个为 1 的位,把控制状态寄存器 csr 的的对应位置位,等同于 csrrs x0, csr, rs1.

CSrWi csr, zimm[4:0]

立即数写控制状态寄存器 (Control and Status Register Write Immediate). 伪指令 (Pesudoinstruction), RV32I and RV64I.

把五位的零扩展的立即数的值写入控制状态寄存器 csr 的,等同于 csrrwi x0, csr, zimm.

div rd, rs1, rs2

除法(Divide). R-type, RV32M and RV64M.

用寄存器 x[rs1]的值除以寄存器 x[rs2]的值,向零舍入,将这些数视为二进制补码,把商写入 x[rd]。

31	2	25 24	20 19	15 14	12 11	7	6	0
	0000001	rs2	rs1	100)	rd	0110011	

divu rd, rs1, rs2

无符号除法(Divide, Unsigned). R-type, RV32M and RV64M.

用寄存器 $\mathbf{x}[rsI]$ 的值除以寄存器 $\mathbf{x}[rs2]$ 的值,向零舍入,将这些数视为无符号数,把商写入 $\mathbf{x}[rd]$ 。

31	25 24 2	0 19 15	14 12 1	.1 7	7 6 0
0000001	rs2	rs1	101	rd	0110011

divuw rd, rs1, rs2

无符号字除法(Divide Word, Unsigned). R-type, RV64M.

用寄存器 $\mathbf{x}[rsI]$ 的低 32 位除以寄存器 $\mathbf{x}[rsI]$ 的低 32 位, 向零舍入, 将这些数视为无符号数, 把经符号位扩展的 32 位商写入 $\mathbf{x}[rd]$ 。

31	25 24	20 19	15 14	12 11	7	6	0
0000001	rs2	rs1	10		rd	0111011	

divw rd, rs1, rs2

字除法(Divide Word). R-type, RV64M.

用寄存器 x[rs1]的低 32 位除以寄存器 x[rs2]的低 32 位,向零舍入,将这些数视为二进制补码,把经符号位扩展的 32 位商写入 x[rd]。

31	25 24	20 19	15 14	12 11	7	6	0
0000001	rs2	rs		00	rd	0111011	

ebreak

环境断点 (Environment Breakpoint). I-type, RV32I and RV64I.

通过抛出断点异常的方式请求调试器。

_31	20 19	15 14	12 11	7.6)
00000000001	0000	000	00000	1110011	

ecall

环境调用 (Environment Call). I-type, RV32I and RV64I.

通过引发环境调用异常来请求执行环境。

_31	20 19	15 14	12 11	7 6	0
00000000000	00000	000	00000	1110011	

fabs.d rd. rs1

浮点数绝对值 *(Floating-point Absolute Value)*. 伪指令(Pesudoinstruction), RV32D and RV64D. 把双精度浮点数 f[*rs1*]的绝对值写入 f[*rd*]。

等同于 fsgnjx.d rd, rs1, rs1.

fabs.s rd, rs1

浮点数绝对值 *(Floating-point Absolute Value)*. 伪指令(Pesudoinstruction), RV32D and RV64D. 把单精度浮点数 f[rs1]的绝对值写入 f[rd]。

等同于 fsgnjx.s rd, rs1, rs1.