第四章 乘法和除法指令

若非必要, 勿增实体。——奥卡姆的威廉(William of Occam), 1320

4.1 导言

RV32M 向 RV32I 中添加了整数乘法和除法指令。图 4.1 是 RV32M 扩展指令集的图形表示,图 4.2 列出了它们的操作码。

除法是直截了当的。可以回想起如下的式子:

商 = (被除数 - 余数) ÷ 除数

或者

被除数 = 除数 × 商 + 余数 余数 = 被除数 - (商 × 除数)

RV32M 具有有符号和无符号整数的除法指令: divide(div)和 divide unsigned(divu),它们将商放入目标寄存器。在少数情况下,程序员需要余数而不是商,因此 RV32M 提供remainder(rem)和 remainder unsigned(remu),它们在目标寄存器写入余数,而不是商。

RV32M

$$\begin{array}{l} \underline{\mathbf{mul}} \text{tiply} \\ \underline{\mathbf{mul}} \text{tiply } \underline{\mathbf{h}} \text{igh} \left\{ \begin{array}{l} \underline{\mathbf{u}} \text{nsigned} \\ \underline{\mathbf{s}} \text{igned } \underline{\mathbf{u}} \text{nsigned} \end{array} \right\} \\ \left\{ \begin{array}{l} \underline{\mathbf{div}} \text{ide} \\ \underline{\mathbf{remainder}} \end{array} \right\} \left\{ \begin{array}{l} \underline{\mathbf{u}} \text{nsigned} \end{array} \right\} \end{array}$$

图 4.1: RV32M 指令的图示

31	25	24 20	19 15	14 12	11 7	6 0	
	0000001	rs2	rs1	000	rd	0110011	R mul
	0000001	rs2	rs1	001	rd	0110011	R mulh
	0000001	rs2	rs1	010	rd	0110011	R mulhsu
	0000001	rs2	rs1	011	rd	0110011	R mulhu
	0000001	rs2	rs1	100	rd	0110011	R div
	0000001	rs2	rs1	101	rd	0110011	R divu
	0000001	rs2	rs1	110	rd	0110011	R rem
	0000001	rs2	rs1	111	rd	0110011	R remu

图 4.2: RV32M 操作码映射包含指令布局,操作码,指令格式类型和它们的名称([Waterman and Asanovic 2017]的表 19.2 是此图的基础。)

乘法的式子很简单:

积 = 被乘数×乘数

它比除法要更为复杂,是因为积的长度是乘数和被乘数长度的和。将两个 32 位数相乘得到 的是 64 位的乘积。为了正确地得到一个有符号或无符号的 64 位积,RISC-V 中带有四个乘

法指令。要得到整数 32 位乘积(64 位中的低 32 位)就用 mul 指令。要得到高 32 位,如果操作数都是有符号数,就用 mulh 指令;如果操作数都是无符号数,就用 mulhu 指令;如果一个有符号一个无符号,可以用 mulhsu 指令。在一条指令中完成把 64 位积写入两个 32 位寄存器的操作会使硬件设计变得复杂,所以 RV32M 需要两条乘法指令才能得到一个完整的 64 位积。

对许多微处理器来说,整数除法是相对较慢的操作。如前述,除数为 2 的幂次的无符号除法可以用右移来代替。事实证明,通过乘以近似倒数再修正积的高 32 位的方法,可以优化除数为其它数的除法。例如,图 4.3 显示了 3 为除数的无符号除法的代码。

Compute unsigned division of a0 by 3 using multiplication.

0: aaaab2b7 lui t0,0xaaaab # t0 = 0xaaaaaaaab 4: aab28293 addi t0,t0,-1365 # = ~ 2^32 / 1.5 8: 025535b3 mulhu a1,a0,t0 # a1 = ~ (a0 / 1.5) c: 0015d593 srli a1,a1,0x1 # a1 = (a0 / 3)

图 4.3: RV32M 中用乘法来实现除以常数操作的代码。要证明该算法适用于任何除数需要仔细的数值分析,而对于其它除数,其中的修正步骤更为复杂。算法正确性的证明以及产生倒数和修正步骤的算法在 [Granlund and Montgomery 1994]中可以找到。

有什么不同之处? 长期以来,ARM-32 只有乘法而无除法指令。直到第一台 ARM 处理器诞生的大约 20 年后(2005 年),除法指令才成为 ARM 的必要组成部分。MIPS-32 使用特殊寄存器(HI 和 LO)作为乘法和除法指令的唯一目标寄存器。虽然这种设计降低了早期 MIPS 处理器实现的复杂性,但它需要额外的移动指令以使用乘法或除法的结果,这可能会降低性能。HI 和 LO 寄存器也会增加架构状态,使得在任务之间切换的速度稍慢。

补充说明: mulhsu 对于多字有符号乘法很有用

当乘数有符号且被乘数无符号时, mulhsu 产生乘积的上半部分。当乘数的最高有效字(包含符号位)与被乘数的较低有效字(无符号)相乘时,它是多字有符号乘法的子步骤。该指令将多字乘法的性能提高了约15%。

补充说明:检查是否除零也很简单

要测试除数是否为零,只需要在除法操作之前加入一条用于测试的 beqz 指令。RV32I 不会因为除零操作而 trap,因为极少数程序需要这种行为,而且在那些软件中可以很容易地检查是否除零。当然,除以其它常数永远不需要检查。

补充说明: mulh 和 mulhu 可以检查乘法的溢出

如果 mulhu 的结果为零,则在使用 mul 进行无符号乘法时不会溢出。类似地,如果 mulh 结果中的所有位与 mul 结果的符号位匹配 (即当 mul 结果为正时 mulh 结果为 0, mul 结果为负时 mulh 结果为十六进制的 ffffffff),则使用 mul 进行有符号乘法时不会溢出。

批注 [GL1]: increase the architectural state (不解)

4.2 结束语

最便宜,最快,并且最可靠的组件是那些没有出现的组件。 ——C. Gordan Bell, 著名小型计算机的架构师

为了为嵌入式应用提供最小的 RISC-V 处理器,乘法和除法被归入 RISC-V 的第一个可选标准扩展的一部分。然而,许多 RISC-V 处理器将包括 RV32M。

4.3 更多请见

T. Granlund and P. L. Montgomery. Division by invariant integers using multiplication. In *ACM SIGPLAN Notices*, volume 29, pages 61–72. ACM, 1994.

A. Waterman and K. Asanovi´c, editors. *The RISC-V Instruction Set Manual, Volume I: User-Level ISA, Version* 2.2. May 2017. URL https://riscv.org/specifications/.