NoC - DSPIN

SMC - MU5IN162

NoC - Objectifs

Besoins

- 1 core 1 mémoire : pas de problèmes
 - → La mémoire peut répondre à toutes les requêtes
- N cores 1 mémoire
 - → Si N est inférieur à ≤ 10, la mémoire peut répondre à toutes les requêtes si les cores disposent de caches performants (write back et larges), en write-through N ≤ 4
- N cores M mémoire
 - → On peut adapter le nombre de mémoires au nombre de cores, pour que la mémoire puisse répondre ♥ N mais le problème, c'est l'interconnect entre les cores et la mémoire
- Les BUS ne sont pas une réponse


Micro-réseau

But Plusieurs transactions simultanées


Problèmes Risque d'interblocage dans le réseau

Il faut éviter les fils longs


Problème des fils longs




Avec l'évolution des procédés de fabrication, la section (WH) diminue mais pas forcément la longueur, OR la résistance R = k L/(WH)




Problème de distribution d'horloge



Le signal d'horloge n'est plus synchrone, il y a un décalage temporel entre les bascules (skew) qui peut créer des chaînes courtes.



SPIN - Présentation




- Conçu au LIP6 et développé par STMicro dans les années 2000 (https://link.infini.fr/m9KbV1Jf)
- Topologie d'arbre quaternaire
- Chaque fil, c'est une nappe montante et une nappe descendante
- La racine de l'arbre voit les ¾
 des commandes et des
 réponses échangées

SPIN - Présentation

latence

50%



- C'est un Fat Tree (arbre élargi)
 Il en existe plein de types
- Augmente la bande passante
- Réseau adaptatif
 - plusieurs routes possibles pour réduire les contentions
 - out-of-order delivery

- Seuil de saturation ≈ 50%
 - trafic synthétique

- Diamètre : D = log4(n) + 1
 - plus grande distance entre abonné
 - n:nombre d'abonnés
 - 64 ⇒ 5 hops⇒ faible latence
 - charge offerte



SPIN - Problème

Long fils

- la longueur des fils dépend des routeurs
- FIIs longs ⇒ très résistif ⇒ temps de propagation majoritaire
- Sensibilité au bruit et donc risque de corruption de donnée
- Difficulté de routage si l'arbre est large (beaucoup d'abonnés)

Adpatabilité

- Plusieurs chemins entre deux noeuds ⇒ perte de consistance
- Algorithme logiciel plus complexe (numérotation des paquets)
- mécanisme pour savoir si un paquet est coincé ou perdu
 - timeout
 - voiture balai

Charge d'un réseau

- Ce qui caractérise les performances sont la latence et le débit
- Pour connaître la qualité d'un réseau
 - chaque source a des transactions avec des cibles uniformément distribuées.

latence moyenne


- La durée de la transaction va dépendre de la charge.
- soit ρ le nombre de flits offerts pour une transaction par unité de temps ρ∈ [ε,1]
 ρ = L / (L+Gm) avec
 - L = longueur paquet et
 - Gm = nombre moyen de cycles entre paquets
- La saturation
 c'est la fonction qui fait
 dépendre la latence de
 la charge offerte



50%

charge offerte


DSPIN - Présentation




Distributed SPIN

- 2D mesh
- plus de long fils
- politique de routage déterministe
- Diamètre : D = $2*\sqrt{n}-1$
 - ici D = 7 (SPIN : D = 3)
- GALS: Globally Asynchronous Locally Synchronous chaque « abonné » a son horloge
 - ⇒ problème de franchissement des frontières d'horloge
- Abonné = sous-système
 - 4 cores
 - Mémoire (L2)
 - périphériques internes (ICU, timer, etc.)
 - NIC Network Interface Controler

DSPIN - Présentation



- Commandes et réponses ont leur propre 2D-mesh pour éviter les interblocages
- Les paquets sont routés de manière atomiques (comme pour VCI)



les nœuds sont

- crossbar 5 ports (3 ou 4 ports à la périphérie) 1 port = entrée + sortie
- définis par leur coordonnées dans le 2D-mesh


11

DSPIN - algorithme de routage

- Définit le chemin à prendre entre deux nœuds de (X,Y) à (X',Y')
 - déterministe ⇒ 1 seul chemin pour garantir le in-order-delivery
 - deadlock free
- Chaque port d'entrée a une fonction de routage : f(Xd,Yd,X0,Y0)
 - (Xd, Yd) destination; (X0, Y0) routeur local
 - choisit le port d'entrée cela permet un routage en parallèle des paquets entrants, c'est combinatoire (pas d'automate).
- Chaque port de sortie a un arbitre qui garantie l'équité (round robin)
- 2 techniques pour le routage des paquets
 - l'entête contient la liste des ports de sorties à prendre,
 c'est un routage à la source
 ⇒ entête de taille dépendant de la distance à parcourir
 - choix local dépendant d'un calcul sur les coordonnées
 ⇒ risque d'interblocage

12


DSPIN - Fonction de routage



Prenons un exemple : $px = Sx \rightarrow Tx$

- p1, p2, p3 et p4
 entrent en même temps
 - ⇒ ils allouent un port de sortie
- p1, p2, p3 et p3
 entre dans le routeur suivant
 - ⇒ ils sont tous bloqués parce qu'ils doivent allouer un port de sortie déjà alloué
- ⇒ c'est un deadlock étreinte fatale c'est plus parlant

DSPIN - Analyse du deadlock



Besoins:


- p1 a besoin de AB puis de BC
- p2 a besoin de BC puis de CD
- p3 a besoin de CD puis de DA
- p4 a besoin de DA puis de AB

Solutions:

- limiter la taille des paquets à 1 flit
- Allouer les ressources dans l'ordre
 - les ressources partagées sont les ports de sorties
 - il faut un ordre total et une prise de décision centralisée incompatible avec le parallélisme

⇒ il faut une autre solution


DSPIN - Analyse de dépendance



Graphe de dépendance

- noeud ressources (port de sortie)
- arc relation de dépendance

Il y a des cycles.




Absence de cycle ⇒ pas de deadlock (l'inverse est faux)

C'est une condition suffisante, non nécessaire


15

https://link.infini.fr/m^{9KbV}Analyse de dépendance



Routage X first:

- Se déplacer d'abord en X puis en Y
- ce comportement supprime des arcs



plus de deadlock mais on suppose que les consommateurs consomme toujours

DSPIN - exemple d'une fonction de routage

une seule fonction pour tous les ports d'entrée mais simplifiée pour les frontières


```
x_first (Xd, Yd, X0, Y0)

Si (Xd > X0) alors out = E
sinon si (Xd < X0) alors out = W
sinon

si (Yd > Y0) alors out = N
sinon si (Yd < Y0) alors out = S
sinon out = L
fsi

fsi
fin x_first</pre>
```

DSPIN gère aussi un routage broadcast compatible avec le routage X-first



DSPIN - mécanisme de commutation

Paradigmes


- téléphone : phase d'établissement d'un chemin et de réservation de ressource
 - ⇒ après établissement : débit maximale, latence minimale mais débit total bas si les échanges sont courts ressources réservées mais non utilisée
- poste : commutation de paquet, pas de réservation de ressources
 - ⇒ garantie best effort
 usage optimal du matériel mais débit et latence non garanti
 mieux adapté au échanges courts.
 C'est le modèle adopté pour les NoC

Les échanges sont très majoritairement courts, ce sont des lignes de cache, mais quelques échanges sont très longs pour la lecture des blocs de fichiers...

C4 - SMC - Archi - NoC


DSPIN - contrôle de flux

3 stratégies :



- store & forward
 - Quand un paquet entre dans un routeur, il est d'abord entièrement mémorisé(store),
 puis si sa destination est libre, il est transmis (forward)
 (libre = port libre et assez de place pour stocker le paquet dans le routeur suivant)
 - → **!** optimisation des ports de sortie
 - → 😟 forte latence (proportionnelle à la longueur du paquet)
 - → 😟 capacité importante de stockage dans les routeurs
- wormhole
 - Le routeur n'attend pas la fin du paquet entrant pour transmettre
 - → allocation des ressources au plus tôt et libérer à la fin du paquet
 - → **!** faible latence + peu de stockage
 - \rightarrow \bigcirc en cas de contention sur la destination, cela se reporte sur le chemin
- cut through
 - wormhole mais avec une taille maximale pour les paquets, avec des FIFOs aussi grandes que les paquets
 - → combine les avantages des 2 autres mécanismes mais encore trop de stockage
- ⇒ Choix pour DSPIN : worm hole mais avec des paquets bornés

Conclusion



DSPIN

- topologie : 2D-mesh
- deux meshs indépendants
- routeurs 5x5 « crossbar »
- commutation de paquets
- routage X-first
- worm hole

C4 - SMC - Archi - NoC


DSPIN - format des paquets

- Paquet VCi
 - multiflits
 - pas de header
 - flit très large et peu de changement
 - incrément de l'adresse
 - SRCID, PLEN, TRDID, CMD sont constants
 - WDATA, BE, EOP changent
- paquet DPSIN
 - header: 1 flit pour l'information constante
 - payload: n flit pour l'information variable

	CMD (40 bits) RSP (33 bits)	
READ	2	n+1
WRITE	n+1	2

Wrapper DSPIN VCI


Le changement de format impose l'usage de wrapper



C4 - SMC - Archi - NoC 22

DPSIN - positionnement -1


Dans les coins de chaque sous système




mais il y a des long fils et c'est plus difficile à router

C4 - SMC - Archi - NoC 23

DPSIN - positionnement - 2



DPSIN - positionnement en X-first




Conclusion

DPSIN est le NoC utilisé par TSAR Nous verrons que 2 réseaux ne suffisent pas...

26

DPSIN - franchissement domaine d'horloge



C4 - SMC - Archi - NoC 27