Tu cuervo tiene mirada.



Esculpido, impreso y pintado a mano. Sus ojos se encienden con el color y el efecto que elijas: con el botón, desde tu celular o con la voz. Sin aplicaciones, sin cuentas y sin nube.

1 Enciéndelo

Conecta el **USB-C** de la parte de atrás a un cargador de celular (5 V). La primera vez los ojos **respiran en azul**: está listo para tu WiFi. Sin WiFi también funciona, con el botón.

2 Conéctalo a tu WiFi

1. En tu celular: **Ajustes** → **WiFi** → red `Cuervo-___`, clave `wled1234`. Ojos: **azul fijo**.
2. En el navegador entra a `4.3.2.1` → ⚙ **Ajustes** → **WiFi y red**.
3. Escribe tu red en **Network name (SSID)** y su clave en **Network password** → **Save & Connect**.
4. Destellos blancos mientras conecta y **3 parpadeos verdes**: ¡listo! Vuelve tu celular a tu WiFi.

Importante: usa una red de **2,4 GHz**. Si tu router tiene "Casa" y "Casa-5G", elige la que no dice 5G.

3 Qué te dicen sus ojos



Azul respirando
Esperando que lo conectes a tu WiFi.



Azul fijo
Tu celular está conectado a la red del cuervo.



Destellos blancos
Se está conectando a tu WiFi.



3 parpadeos rojos
No pudo conectarse. Revisa el nombre y la clave, e inténtalo de nuevo.



3 parpadeos verdes
¡Conectado! A partir de aquí, tus colores.



Ámbar
Su mirada de siempre. Así enciende cada vez.

4 Contrólalo desde el celular

En tu WiFi de siempre, abre el navegador y entra a:

http://cuervo-____.local

Escenas, color, brillo, efectos (vela, fuego, latido…) y temporizador. Tócalo en **Compartir** → **Agregar a pantalla de inicio** y queda como una app.

iPhone con Chrome: si no abre, activa **Ajustes** → **Chrome** → **Red local**.

5 El botón de la base

Un toque: enciende o apaga los ojos.

Mantener: sube o baja el brillo.

Mantener 5 s: vuelve a abrir la red `Cuervo-…` para cambiar de WiFi.

Cuidados: pieza para interiores. No la mojes ni la dejes al sol. Límpiala con un pincel suave y seco. No tapes la base: por ahí respira la electrónica.

6 Si algo no funciona

No enciende	Revisa el cable y prueba otro cargador de celular.
No aparece la red Cuervo	Desconéctalo 5 segundos y vuelve a conectarlo.
3 parpadeos rojos	El nombre o la clave de la red no coinciden. Recuerda: red de 2,4 GHz.
Cambiaste de router	Mantén el botón 5 segundos y repite el paso 2.
La página no abre	Tu celular debe estar en la misma WiFi que el cuervo.