# Insper

# Camada Física - 14 - Modulação em frequência

Rafael Corsi

outubro - 2017

#### Conteúdos:

- Compartilhamento dos meios
  - Multiplexação no tempo
  - Multiplexação em frequência
- Modulação em frequência
  - Limite de banda da mensagem
  - Portadora
  - Modulação AM
    - \* Teoria (via exemplo)
    - \* Super modulação (overmodulation)
  - Demodulação AM
    - \* Teoria (via exemplo)
- Modulação em frequência
  - Referências

# Compartilhamento dos meios

Diversos canais de comunicação podem compartilhar o mesmo meio de transmissão/recepção de dados. Uma fibra ótica que conecta o Brasil nos Estados Unidos conecta milhões de dispositivos por meio de um único meio (a fibra). Já o ar é utilizado por diversas emissoras de televisão e rádio para propagação dos seus programas.

Existem duas formas básicas de compartilhamento dos meios de comunicação : multiplicação no tempo e multiplexação na frequência.

#### Multiplexação no tempo

Na multiplexação no tempo apenas um canal de comunicação utiliza o meio por vez. Os canais alternam a utilização baseado em um tempo pré definido de uso.

#### Multiplexação em frequência

Na multiplexação em frequência todos os nós utilizam o canal de forma simultânea porém em frequências bem limitadas. Para isso utiliza-se alguma das técnicas de deslocamento em frequência para mover a mensagem da frequência original (centrada no 0 Hz) para uma frequência de transmissão. Um exemplo da multiplexação no tempo em um meio bem definido é o da fibra ótica onde podemos ter vários links de comunicação ocorrendo de forma simultânea, cada um utilizando um espectro de sinal diferente (cores diferentes para cada canal).

Essa técnica de multiplexação é amplamente utilizada nos sistemas de comunicação moderno e é a base da televisão do rádio do wifi da comunicação com satélites. A multiplexação em frequência é realizada em duas etapas: Limite da banda original da mensagem e modulação.

### Modulação em frequência

A modulação em frequência é o método de compartilhar um meio de comunicação entre diversas mensagem por meio do limite em frequência que cada mensagem pode ocupar. A figura a seguir ilustra um espectro na qual diversas mensagens ocupam regiões diferentes do espectro:




Figura 1: Compartilhamento do espectro

Na figura, a mensagem m1(t) está centrada na frequência F1, a mensagem m2(t) está centrada na frequência F2 e assim por diante.

O desafio está em como deslocar a mensagem que é centrada em 0Hz para uma frequência, para isso existem duas técnicas amplamente utilizadas: modulação em amplitude (AM) e modulação em frequência (FM).

#### Limite de banda da mensagem

Uma mensagem ocupa geralmente um amplo espectro de frequência, uma das etapas da modulação em frequência é o de limitar esse espectro para que a banda da mensagem




Figura 2: Deslocamento em frequência

caiba na banda disponível para transmissão. Com isso temos a penalidade de perda de parte da informação original da mensagem.

O limite da banda acontece normalmente através de um filtro passa baixas aplicado na mensagem original antes da modulação. Filtros atuam na mensagem "limitando" algumas frequências do sinal.




Figura 3: Resposta em frequência : Filtros - REF 2

O projeto do filtro é realizado normalmente em frequência, defini-se o tipo do filtro (passa baixas, passa altas, passa faixa) suas características construtivas (FIR, IR, janela) e de projeto (banda e frequência de corte). Com o filtro definido deve-se agora "realizar" o filtro, esse é o processo na qual encontra-se o filtro que satisfaz os requisitos anteriores.

#### **Portadora**

A portadora de uma modulação é o sinal que irá "carregar" a mensagem, a combinação da portadora mais a mensagem gera o sinal modulado. A frequência da portadora é geralmente definida por :  $f_c$  (carry frequency) e um amplitude  $A_c$ , defina por:

$$c(t) = A_c cos(2\pi f_c t)$$

A mensagem modulada estará centrada na frequência da portadora, como na imagem a baixo :




Figura 4: Portadora - REF 3

#### Modulação AM

A primeira técnica de modulação que surgiu foi a da modulação em amplitude que se popularizou na transmissão de sinais de rádio. Essa técnica modula a amplitude de uma portadora a partir da mensagem que deseja ser transmitida :

$$am(t) = M(t) * A_c sin(2\pi f_c t)$$

onde: am(t) é a mensagem modulada, M(t) é a mensagem que deseja-se modular e  $A_c sin(2\pi f_c t)$  a portadora centrada na frequência  $f_c$ . A figura a seguir ilustra uma mensagem sendo modulada em amplitude :




Figura 5: Modulação AM e seu equivalente em hardware - REF 3

Note que a amplitude da senoide de alta frequência (portadora) assume o formato do sinal de baixa frequência (mensagem), formando o que se chama de **envelope de modulação**. Para a modulação AM basta-se gerar uma senoide (pode-se utilizar por exemplo o CI 555) e multiplicar essa senoide pela mensagem (para isso utiliza-se transistores).

Quais são os tipos de modulação AM e quais as principais diferenças (Double Side Band, Single Side Band, ....).

Reproduza o espectro das diferentes técnicas de modulação pesquisadas anteriormente.

Quem foi a primeira pessoa a propor a utilização da modulação  ${\rm AM}$ 

Escolha um circuito analógico que faz a modulação AM e explique o seu funcionamento.

#### Teoria (via exemplo)

Uma portadora qualquer é dado por :

$$c(t) = Asin(2\pi f_c t)$$

Uma mensagem m(t) representada por um cosseno é dado por :

$$m(t) = M.cos(2\pi f_m t + \phi)$$

Obtemos a mensagem modulada em AM:

$$am(t) = M.\cos(2\pi f_m t + \phi).A\sin(2\pi f_c t)$$
  
$$am(t) = A.M(\cos(2\pi f_m t + \phi).\sin(2\pi f_c t))$$

Podemos usar a propriedade trignométrica :

$$\sin a \cos b = \frac{\sin(a+b) + \sin(a-b)}{2}$$

E obtemos:

$$am(t) = \frac{AM}{2}\sin(2\pi(f_c + f_m)t + \phi) + \frac{AM}{2}\sin(2\pi(f_c - f_m)t - \phi)$$

O que obtivemos foi a mensagem original m(t) duplicada nas frequências  $+f_c$  e  $-f_c$  com ganho alterado de : AM/2 e fase alterada em  $\pi/2$ .

Realize as mesmas etapas porém exibindo o resultado obtido no espectro.

#### Super modulacao (overmodulation)

Devemos garantir que M(t) seja sempre inferior 1:M(t)<1, caso isso não aconteça um fenômenos de super modulação acontece e a reconstrução da mensagem via demodulação acarretará em perda de informação.

Faça um programa em python que simule a super modulação, nesse programa utilize uma mensagem formada por uma senoide de baixa frequência modulada em AM. Exiba e analise os gráficos da mensagem no tempo para : M=0; M=0.5; M=0.7; M=1; M=1.25; M=1.5.

Uma portadora de frequência 10Mhz com valor de pico de 10V é modulada em amplitude por um seno de 5Khz e amplitude de 6V. Determine o fator de modulação e a banda ocupada pelo sinal.

#### Demodulação AM

A demodulação AM pode ser realizada simplesmente pela multiplicação da mensagem modulada am(t) novamente pela portadora. Após realizado essa etapa, aplica-se novamente o filtro passa baixa na mensagem e a mensagem m(t) transmitida originalmente é recuperada (a menos da diferença do ganho).

 $m(t) = am(t).sin(2\pi f_c t)$ ; aplicado a um filtro passa baixas.

#### Teoria (via exemplo)

Para demodularmos o sinal am(t) criado no exemplo anterior (para A = 1 e M = 1):

$$am(t) = \frac{1}{2}\sin(2\pi(f_c + f_m)t) + \frac{1}{2}\sin(2\pi(f_c - f_m)t)$$

Basta multiplicarmos o sinal am(t) pela portadora c(t):




Figura 6: Ilustração da super modulação. (a) O sinal da mensagem m(t). (b) a mensagem AM para M < 1. (c) a mensagem AM para  $|\mathcal{M}| > 1$ . Ilustação retirada do livro An Introduction to Analog and Digital Communications, 2nd Edition by Simon Haykin

$$m'(t) = \left[\frac{1}{2}\sin(2\pi(f_c + f_m)t) + \frac{1}{2}\sin(2\pi(f_c - f_m)t)\right] \cdot A\sin(2\pi f_c t)$$

Via distribuição, obtemos:

$$m'(t) = \frac{1}{2}\sin(2\pi(f_c + f_m)t).A\sin(2\pi f_c t) + \frac{1}{2}\sin(2\pi(f_c - f_m)t).A\sin(2\pi f_c t)$$

Aplicando a identidade trigonométrica:

$$\sin a \sin b = \frac{\cos(a-b) - \cos(a+b)}{2}$$

Obtemos:

$$m'(t) = \frac{1}{4} \left[ \cos(2\pi f_m t) - \cos(2\pi (2f_c + f_m)t) \right] + \frac{1}{4} \left[ \cos(-2\pi f_m t) - \cos(2\pi (-2f_c + f_m)t) \right]$$

Realize as mesmas etapas porém exibindo o resultado obtido no espectro.

## Modulação em frequência

A modulação em frequência (FM) é uma outra técnica de modulação de sinal que faz uso de uma portadora porém agora a portadora não possui a amplitude modulada pela mensagem mas sim sua frequência :

$$fm(t) = A_c cos(2\pi f_c \mathbf{m}(\mathbf{t}))$$

Onde m(t) é a mensagem a ser modulada,  $A_c \cos(2\pi f_c)$  o sinal da portadora. O resultado é ilustrado na forma de onda a seguir :

Algumas notas sobre a modulação FM:

- A frequência derivada da modulação depende da amplitude da mensagem.
- A frequência central da modulação FM é a resultante de quando a m(t)=0

A modulação FM possui algumas vantagens sobre a AM, entre elas:

• Potência constante :




Figura 7: Modulação FM

A potência transmitida durante uma transmissão FM é constante :

$$P_{med} = \frac{1}{2}A_c^2$$

Isso já não é verdade na modulação AM.

• Dificuldade na visualização da mensagem

Na modulação AM é fácil visualizarmos a mensagem modulada na portadora simplesmente pela análise do envelope, isso já não é verdade na modulação FM, onde não existem um envelope.

• Melhor tolerância a ruído aditivo

A modulação FM possui maior tolerância a ruídos aditivos que a modulação AM, já que dificilmente um ruído irá influenciar na frequência do sinal, mas pode facilmente influenciar a amplitude da onda AM.

Dado uma mensagem modulada em FM:  $fm(t)12cos(6\ddot{O}10t+5sin1250t)$ , encontre : A frequência da portadora, a frequência do sinal, a banda ocupada para transmissão da mensagem.

Liste aplicações comercias que utilizam modulação AM e  ${\rm FM}.$ 

O que é index de modulação FM ? Como o mesmo é calculado ?

#### Referências

- [1]: https://en.wikipedia.org/wiki/Time-division\_multiplexing
- [2]: https://en.wikipedia.org/wiki/Filter\_(signal\_processing)
- [3] : https://en.wikipedia.org/wiki/Carrier\_wave