1. Escreva uma função em C que faz o debounce de botões ligados à porta P1.

```
#include <msp430g2553.h>
#define LED1 BIT0
#define LED2 BIT6
#define LEDS (LED1|LED2)
#define BTN BIT3
#define TIME 20000
int count=0;
int main(void)
{
      WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD;
      P1OUT |= LEDS;
      P1DIR |= LEDS;
      P1DIR &= ~BTN;
      P1REN |= BTN;
      P1OUT |= BTN;
     while(1)
      {
            count = 0;
        if((P1IN\&BTN)==0)
        {
             P1OUT = LEDS+BTN;
             while(count<=TIME)
               count++;
            }
         else
                  P1OUT &= ~LEDS;
     }
      return 0;
}
```

2. Escreva um código em C que lê 9 botões multiplexados por 6 pinos, e pisca os LEDs da placa Launchpad de acordo com os botões. Por exemplo, se o primeiro botão é pressionado, os LEDs piscam uma vez; se o segundo botão é pressionado, os LEDs piscam duas vezes; e assim por diante. Se mais de um botão é pressionado, os LEDs não piscam.

```
#include <msp430g2553.h>
#define X1 BIT0
#define X2 BIT1
#define X3 BIT2
#define Y1 BIT3
#define Y2 BIT4
#define Y3 BIT5
#define Y4 BIT6
#define X123 (X1|X2|X3)
#define Y1234 (Y1|Y2|Y3|Y4)
void pisca (volatile int n);
void atraso(volatile int ms); \\ atraso para debouce
int main(void)
{
       WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD;
       DCOCTL = ...._1MHz
       while(1)
       {
             P1DIR &=~Y1234;
             P1REN | = Y1234;
             P1OUT | = Y1234;
             P1REN & = ~X123;
             P1DIR | = X123;
             P1OUT & = ~X123;
             while((P1IN&Y1234)==Y1234);
             if((P1IN&Y1)==0)
                    linha=1;
             if((P1IN&Y2)==0)
                    linha=2;
             if((P1IN&Y3)==0)
                    linha=3;
             if((P1IN&Y4)==0)
                    linha=4;
```

```
P1DIR &=~X123;
              P1REN | = X123;
              P1OUT | = X123;
              P1REN & = \simY1234;
              P1DIR | = Y1234;
              P1OUT & = ~Y1234;
              if((P1IN&X1)==0)
                     col=1;
              if((P1IN&X2)==0)
                     col=2;
              if((P1IN&X3)==0)
                     col=3;
              pisca(col + (linha - 1)*3);
              while((P1IN&X123) != X123);
              atraso(300);
       }
       return 0;
}
Código comentado:
#include <msp430g2553.h>
// X = Colunas
// Y = Linhas
#define X1 BIT0
#define X2 BIT1
#define X3 BIT2
#define Y1 BIT3
#define Y2 BIT4
#define Y3 BIT5
#define Y4 BIT6
#define X123 (X1|X2|X3)
#define Y1234 (Y1|Y2|Y3|Y4)
void pisca (volatile int n);
void atraso(volatile int ms); \\ atraso para debouce
int main(void)
{
       WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD; // 1desliga o WDT
```

```
DCOCTL = CALDCO 1MHZ; // Gera um clock de 1 MHz a partir do oscilador DCO
while(1)
P1DIR &=~Y1234; // Define Y1, Y2, Y3 e Y4 como entradas
P1REN | = Y1234; // Ativa o resistor para Ys
P1OUT | = Y1234; // Define o resistor de pull-up
P1REN & = ~X123; // Desativa o resistor para Xs
P1DIR | = X123; // Define X's como saída
P1OUT & = ~X123; // Define X's como 0, inicialmente
while((P1IN&Y1234)==Y1234); // Fica em loop até que algum botão seja pressionado
// Para descobrir a linha do botão:
if((P1IN&Y1)==0)
       linha=1;
if((P1IN&Y2)==0)
       linha=2:
if((P1IN&Y3)==0)
       linha=3;
if((P1IN&Y4)==0)
       linha=4;
P1DIR &=~X123; // Xs se tornam entradas
P1REN | = X123; // Ativa resistores para Xs
P1OUT | = X123; // Define resistores de pull-up para Xs
P1REN & = ~Y1234; // Desativa resistores para Ys
P1DIR | = Y1234; // Ys como saída
P1OUT & = ~Y1234; // Ys começam com zero
if((P1IN&X1)==0)
       col=1;
if((P1IN&X2)==0)
       col=2:
if((P1IN&X3)==0)
       col=3;
pisca(col + (linha - 1)*3); // Função para fazer piscar o led correspondente à entrada
while((P1IN&X123) != X123); // Fica em loop até que o botão seja pressionado.
atraso(300); // atraso para debounce
}
return 0;
}
```