

#### COMPUTER ORGANIZATION AND DESIGN

The Hardware/Software Interface



# Linguagem de montagem

1. Introdução, simulador, operações aritméticas, registradores, estrutura de um programa e syscalls

Prof. John L. Gardenghi Adaptado dos slides do livro

## Conjunto de instruções

- Quais instruções o computador é capaz de executar (lógica digital)
- Cada computador tem seu próprio conjunto de instruções
  - Com vários aspectos em comum
- Os primeiros computadores tinham conjuntos de instruções bem simples
  - Implementação simplificada
- Atualmente, muitos computadores ainda tem conjunto de instruções simples

# Conjunto de instruções MIPS

- Usaremos ao longo da disciplina
- Conjunto de instruções RISC
- Stanford MIPS comercializado pela MIPS Technologies (<u>www.mips.com</u>)
- Muito usado no mercado de dispositivos embarcados
  - Eletrônicos, equipamentos de rede e armazenamento, cameras, impressoras, ...

#### **Simulador MIPS**

#### SPIM

- http://spimsimulator.sourceforge.net/
- Programe no editor de sua preferência
- Rode o programa pelo terminal

# Operações aritméticas

- Soma e subtração, dois operandos
  - Dois operandos e um resultadoadd a, b, c # a gets b + c
- Todas as operações aritméticas possuem esse formato
- Princípio de Design 1: Simplicidade favorece regularidade
  - Torna a implementação simples
  - Favorece desempenho por baixo custo



#### Exemplo de aritmética

Código C:

```
f = (g + h) - (i + j);
```

Código MIPS compilado:

```
add t0, g, h # temp t0 = g + h add t1, i, j # temp t1 = i + j sub f, t0, t1 # f = t0 - t1
```

#### Registradores

- Instruções aritméticas lidam com registradores
- MIPS possui 32 registradores de 32 bits
  - Usados para dados frequentemente acessados
  - Numerados de 00 a 31
  - Um dado de 32 bits se chama palavra
- Princípio de Design 2: Menor é mais rápido
  - Ao contrário da memória principal, que possui milhões de posições



# Registradores

Notação	Número	Descrição	
\$zero	0	A constante zero	
\$at	1	Reservado para o assembler	
\$v0-\$v1	2-3	Valores para resultados e avaliação de expressões	
\$a0-\$a3	4-7	Argumento	
\$t0-\$t7	8-15	Temporários (não preservados entre chamadas)	
\$s0-\$s7	16-23	Salvos (preservados entre chamadas)	
\$t8-\$t9	24-25	Mais temporários	
\$k0-\$k1	26-27	Reservado para o kernel do SO	
\$gp	28	ponteiro global	
\$sp	29	ponteiro para pilha	
\$fp	30	ponteiro para frame	
\$ra	31	endereço de retorno	

Convenção de uso dos registradores MIPS.



#### Exemplo com registradores

Código C:

```
f = (g + h) - (i + j);

• f, ..., j = $s0, ..., $s4
```

Código MIPS compilado:

```
add $t0, $s1, $s2
add $t1, $s3, $s4
sub $s0, $t0, $t1
```

#### Escrevendo em MIPS

A estrutura de um programa é a seguinte:

```
.data
     # declarações de variáveis e constantes
.text
     # código MIPS
main:
     # programa principal
```

#### Escrevendo em MIPS

- Tipos de dados:
  - word  $w_1$ , ...,  $w_n$ : dado de 32 bits
  - .half  $h_1$ , ...,  $h_n$ : dado de 16 bits
  - .byte  $b_1$ , ...,  $b_n$ : dado de 8 bits
  - ascii str: cadeia de caracteres
  - asciiz str: terminando com o caracter nulo

#### **Pseudoinstruções**

- Pseudoinstruções são instruções que não fazem parte do conjunto de instruções
  - São combinações de instruções que fazem parte
- Algumas pseudoinstruções úteis:
  - li reg, const
    - Carrega o valor de uma constante num registrador
  - la reg, label
    - Carrega o endereço de memória no registrador
  - move reg1, reg2
    - Copia o conteúdo de reg2 em reg1



#### System calls

- Executar tarefas que dependam do sistema operacional
  - Alocar memória
  - Lidar com entrada e saída
- Para fazer uma syscall, é necessário
  - Carregar o código da syscall no reg. \$v0
  - Carregar os argumentos necessários em \$a0-\$a3
  - Fazer a chamada usando a instrução syscall

## System calls

Serviço	Cod.	Argumentos	Resultado
imprimir inteiro	1	\$a0 = inteiro	n. a.
imprimir uma string	4	a0 = endereço da string	n. a.
ler um inteiro	5	n. a.	v0 = valor lido
ler uma string	8	a0 = endereço da string a1 = qtde. de caracteres + 1	n. a.
alocar memória	9	a0 = número de bytes	v0 = endereço do bloco
encerrar o programa	10	n. a.	n. a.
imprimir um caracter	11	\$a0 = inteiro (ASCII)	n. a.
ler um caracter	12	n. a.	v0 = caracter lido

**Observação**: as operações 2 e 3, 6 e 7 são operações com números de ponto flutuante, que veremos adiante.