Actividad 7 (Evaluación Final)

Bruno Manuel Zamora Garcia A01798275

En este robot de 6 GDL:

- Las juntas 1, 2, 4, 5, 6 son rotacionales.
- La junta 3 es prismática. El objetivo principal es:
- Calcular la energía cinética total KTotal.
- 2. Calcular la energía potencial total UTotal.
- 3. Obtener el Lagrangiano L=K-U.
- 4. Explicar por qué, a pesar de que la junta 3 es prismática, el eslabón 3 presenta una velocidad angular W3 0 (vector diferente de [0 0 0]).

El código en MATLAB realiza estos cálculos de forma simbólica: define las variables, construye la cinemática directa, obtiene los Jacobianos lineal y angular de cada eslabón y finalmente calcula las energías cinética y potencial.

```
clear all; close all; clc;
tic;
% Declaración de variables simbólicas
syms th1(t) th2(t) th3(t) th4(t) th5(t) th6(t) t
syms th1p(t) th2p(t) th3p(t) th4p(t) th5p(t) th6p(t)
syms th1pp(t) th2pp(t) th3pp(t) th4pp(t) th5pp(t) th6pp(t)
syms m1 m2 m3 m4 m5 m6
syms Ixx1 Iyy1 Izz1 Ixx2 Iyy2 Izz2 Ixx3 Iyy3 Izz3 Ixx4 Iyy4 Izz4 Ixx5 Iyy5
Izz5 Ixx6 Iyy6 Izz6
% Variables de longitud o recorrido y sus distancias al centro de masa
syms d1 d2 13 d4 d5 d6 dc1 dc2 lc3 dc4 dc5 dc6
syms pi g a cero
% Creo los vectores de coordenadas (Q), velocidades (Qp) y aceleraciones
Q = [th1; th2; th3; th4; th5; th6];
Qp = [th1p; th2p; th3p; th4p; th5p; th6p];
```

```
Qpp = [th1pp; th2pp; th3pp; th4pp; th5pp; th6pp];
```

2. Configuración del Robot y Cinemática Directa

- 1.Se define el vector $RP = [0 \ 0 \ 1 \ 0 \ 0]$, donde 0 significa junta rotacional y 1 junta prismática (la 3).
- 2.Se construye la cinemática directa mediante la definición de:
 - P(:,:,i): la posición de la articulación iii.
 - R(:,:,i): la matriz de rotación de la articulación iii.
- 3.A partir de estas, se generan las matrices de transformación homogénea Ai y se acumulan en las transformaciones globales Ti.

```
% Configuración del robot
% La tercera articulación es prismática
RP = [0 \ 0 \ 1 \ 0 \ 0];
GDL = size(RP,2); % Total de grados de libertad
P(:,:,1) = [0; 0; d1];
R(:,:,1) = rotacion_z(90)*rotacion_x(-90);
P(:,:,2) = [0; 0; d2];
R(:,:,2) = rotacion_z(90)*rotacion_x(90);
P(:,:,3) = [0; 0; 13];
R(:,:,3) = eye(3);
P(:,:,4) = [0; 0; d4];
R(:,:,4) = rotacion_z(90)*rotacion_x(-90);
P(:,:,5) = [0; 0; d5];
R(:,:,5) = rotacion_z(90) * rotacion_x(90);
P(:,:,6) = [0; 0; d6];
R(:,:,6) = eye(3);
Vector_Zeros = zeros(1, 3);
```

```
A(:,:,GDL) = simplify([R(:,:,GDL) P(:,:,GDL); Vector_Zeros, 1]);
T(:,:,GDL) = simplify([R(:,:,GDL) P(:,:,GDL); Vector_Zeros, 1]);
PO(:,:,GDL) = P(:,:,GDL);
RO(:,:,GDL) = R(:,:,GDL);

* Calculo las transformaciones globales multiplicando secuencialmente for i = 1:GDL
    A(:,:,i) = simplify([R(:,:,i) P(:,:,i); Vector_Zeros, 1]);
    try
        T(:,:,i) = T(:,:,i-1) * A(:,:,i);
    catch
        T(:,:,i) = A(:,:,i);
    end
    T(:,:,i) = simplify(T(:,:,i));
    RO(:,:,i) = T(1:3,1:3,i);
    PO(:,:,i) = T(1:3,4,i);
end
end
```

3. Cálculo de Jacobianos y Velocidades

- 1. Para cada eslabón i, se calcula el Jacobiano lineal Jv y el Jacobiano angular Jwa, teniendo en cuenta todas las juntas anteriores.
- 2. Las juntas prismáticas aportan Jw=0(no hay giro propio) y Jv=zk-1
- 3. Las juntas rotacionales aportan Jv=zk-1x(pfinal-pk-1) y Jw=zk-1.
- 4. Se multiplica cada Jacobiano por el vector de velocidades Qp para obtener: Vi=JvaQp, Wi=JwaQp.

Nota sobre la velocidad angular del Eslabón 3

- Aunque la junta 3 sea prismática, el eslabón 3 hereda las rotaciones de las juntas 1 y 2 (que son rotacionales). Por ello, W3 parece con términos en θ1' y θ2'.
- La junta 3 no añade giro propio, pero el eslabón 3 sí rota debido a las articulaciones anteriores.

```
end
    else
        try
            Jv_a6(:,k) = RO(:,3,k-1);
        catch
            Jv_a6(:,k) = [0;0;1];
        end
        Jw_a6(:,k) = [0;0;0];
    end
end
Jv_a6 = simplify(Jv_a6);
Jw_a6 = simplify(Jw_a6);
Jac6 = [Jv_a6; Jw_a6];
Jacobiano6 = simplify(Jac6);
Qp = Qp(t); % Evalúo las velocidades como función de t
disp('Velocidad lineal del Eslabón 6 (efector final):');
```

Velocidad lineal del Eslabón 6 (efector final):

```
disp('Velocidad angular del Eslabón 6 (efector final):');
```

Velocidad angular del Eslabón 6 (efector final):

```
W6 = simplify(Jw_a6 * Qp);
pretty(W6);
```

```
% Eslabón 5 (usa 5 primeras juntas)
Jv_a5(:,5) = PO(:,:,5);
Jw_a5(:,5) = PO(:,:,5);
for k = 1:5
   if RP(k) == 0
        try
        Jv_a5(:,k) = cross(RO(:,3,k-1), PO(:,:,5) - PO(:,:,k-1));
        Jw_a5(:,k) = RO(:,3,k-1);
   catch
        Jv_a5(:,k) = cross([0;0;1], PO(:,:,5));
```

```
Jw_a5(:,k) = [0;0;1];
        end
    else
        try
            Jv_a5(:,k) = RO(:,3,k-1);
        catch
            Jv_a5(:,k) = [0;0;1];
        end
        Jw_a5(:,k) = [0;0;0];
    end
end
Jv_a5 = simplify(Jv_a5);
Jw_a5 = simplify(Jw_a5);
Jac5 = [Jv_a5; Jw_a5];
Jacobiano5 = simplify(Jac5);
disp('Velocidad lineal del Eslabón 5:');
```

Velocidad lineal del Eslabón 5:

```
disp('Velocidad angular del Eslabón 5:');
```

Velocidad angular del Eslabón 5:

-th2p(t) (d4 + 13)

```
W5 = simplify(Jw_a5 * Qp(1:5));
pretty(W5);
```

```
% Eslabón 4 (usa 4 primeras juntas)
Jv_a4(:,4) = PO(:,:,4);
Jw_a4(:,4) = PO(:,:,4);
for k = 1:4
   if RP(k) == 0
        try
        Jv_a4(:,k) = cross(RO(:,3,k-1), PO(:,:,4) - PO(:,:,k-1));
        Jw_a4(:,k) = RO(:,3,k-1);
   catch
        Jv_a4(:,k) = cross([0;0;1], PO(:,:,4));
```

```
Jw_a4(:,k) = [0;0;1];
        end
    else
        try
            Jv_a4(:,k) = RO(:,3,k-1);
        catch
            Jv_a4(:,k) = [0;0;1];
        end
        Jw_a4(:,k) = [0;0;0];
    end
end
Jv_a4 = simplify(Jv_a4);
Jw_a4 = simplify(Jw_a4);
Jac4 = [Jv_a4; Jw_a4];
Jacobiano4 = simplify(Jac4);
disp('Velocidad lineal del Eslabón 4:');
```

Velocidad lineal del Eslabón 4:

th3p(t) - d2 th1p(t)

```
\ -th2p(t) (d4 + 13) /
disp('Velocidad angular del Eslabón 4:');
```

Velocidad angular del Eslabón 4:

```
W4 = simplify(Jw_a4 * Qp(1:4));
pretty(W4);
```

```
% Eslabón 3 (usa 3 primeras juntas)
Jv_a3(:,3) = PO(:,:,3);
Jw_a3(:,3) = PO(:,:,3);
for k = 1:3
    if RP(k) == 0
        try
        Jv_a3(:,k) = cross(RO(:,3,k-1), PO(:,:,3) - PO(:,:,k-1));
        Jw_a3(:,k) = RO(:,3,k-1);
    catch
        Jv_a3(:,k) = cross([0;0;1], PO(:,:,3));
```

```
Jw_a3(:,k) = [0;0;1];
        end
    else
        try
            Jv_a3(:,k) = RO(:,3,k-1);
        catch
            Jv_a3(:,k) = [0;0;1];
        end
        Jw_a3(:,k) = [0;0;0];
    end
end
Jv_a3 = simplify(Jv_a3);
Jw_a3 = simplify(Jw_a3);
Jac3 = [Jv_a3; Jw_a3];
Jacobiano3 = simplify(Jac3);
disp('Velocidad lineal del Eslabón 3:');
```

Velocidad lineal del Eslabón 3:

```
V3 = simplify(Jv_a3 * Qp(1:3));
pretty(V3);
```

```
disp('Velocidad angular del Eslabón 3:');
```

Velocidad angular del Eslabón 3:

```
W3 = simplify(Jw_a3 * Qp(1:3));
pretty(W3);
```

```
% Eslabón 2 (usa 2 primeras juntas)
Jv_a2(:,2) = PO(:,:,2);
Jw_a2(:,2) = PO(:,:,2);
for k = 1:2
    if RP(k) == 0
        try
        Jv_a2(:,k) = cross(RO(:,3,k-1), PO(:,:,2) - PO(:,:,k-1));
        Jw_a2(:,k) = RO(:,3,k-1);
    catch
        Jv_a2(:,k) = cross([0;0;1], PO(:,:,2));
```

```
Jw_a2(:,k) = [0;0;1];
        end
    else
        try
            Jv_a2(:,k) = RO(:,3,k-1);
        catch
            Jv_a2(:,k) = [0;0;1];
        end
        Jw_a2(:,k) = [0;0;0];
    end
end
Jv_a2 = simplify(Jv_a2);
Jw_a2 = simplify(Jw_a2);
Jac2 = [Jv_a2; Jw_a2];
Jacobiano2 = simplify(Jac2);
disp('Velocidad lineal del Eslabón 2:');
```

Velocidad lineal del Eslabón 2:

```
V2 = simplify(Jv_a2 * Qp(1:2));
pretty(V2);
```

```
/ 0 \ | | -d2 th1p(t) | | | \ 0 /
```

```
disp('Velocidad angular del Eslabón 2:');
```

Velocidad angular del Eslabón 2:

```
W2 = simplify(Jw_a2 * Qp(1:2));
pretty(W2);
```

```
% Eslabón 1 (usa solo la 1ra junta)
Jv_a1(:,1) = PO(:,:,1);
Jw_a1(:,1) = PO(:,:,1);
for k = 1:1
    if RP(k) == 0
        try
        Jv_a1(:,k) = cross(RO(:,3,k-1), PO(:,:,1) - PO(:,:,k-1));
        Jw_a1(:,k) = RO(:,3,k-1);
    catch
        Jv_a1(:,k) = cross([0;0;1], PO(:,:,1));
```

```
Jw_a1(:,k) = [0;0;1];
        end
    else
        try
            Jv_a1(:,k) = RO(:,3,k-1);
        catch
            Jv_a1(:,k) = [0;0;1];
        end
        Jw_a1(:,k) = [0;0;0];
    end
end
Jv_a1 = simplify(Jv_a1);
Jw_a1 = simplify(Jw_a1);
Jac1 = [Jv_a1; Jw_a1];
Jacobiano1 = simplify(Jac1);
disp('Velocidad lineal del Eslabón 1:');
```

Velocidad lineal del Eslabón 1:

```
V1 = simplify(Jv_al * Qp(1:1));
pretty(V1);
```

```
disp('Velocidad angular del Eslabón 1:');
```

Velocidad angular del Eslabón 1:

```
W1 = simplify(Jw_a1 * Qp(1:1));
pretty(W1);
```

4. Cálculo de la Energía Cinética

- 1. Se sustituye la longitud di por lipor la distancia al centro de masa dcio lci en la posición P(:,:,i)
- 2. La energía cinética de cada eslabón iii se compone de: Ki = 0.5mi // VTotal,i // 2 + 0.5Wi*Ii*Wi donde VTotal,i=Vi+Wi×rcm*i
- 3. Se suman los Ki para obtener la energía cinética total KTotal= Ki

```
P01 = subs(P(:,:,1), d1, dc1);
P02 = subs(P(:,:,2), d2, dc2);
P03 = subs(P(:,:,3), 13, 1c3);
P04 = subs(P(:,:,4), d4, dc4);
P05 = subs(P(:,:,5), d5, dc5);
P06 = subs(P(:,:,6), d6, dc6);
% Defino las matrices de inercia para cada eslabón
I1 = [Ixx1 0 0; 0 Iyy1 0; 0 0 Izz1];
I2 = [Ixx2 \ 0 \ 0; \ 0 \ Iyy2 \ 0; \ 0 \ 0 \ Izz2];
I3 = [Ixx3 \ 0 \ 0; \ 0 \ Iyy3 \ 0; \ 0 \ 0 \ Izz3];
I4 = [Ixx4 \ 0 \ 0; \ 0 \ Iyy4 \ 0; \ 0 \ 0 \ Izz4];
I5 = [Ixx5 \ 0 \ 0; \ 0 \ Iyy5 \ 0; \ 0 \ 0 \ Izz5];
I6 = [Ixx6 \ 0 \ 0; \ 0 \ Iyy6 \ 0; \ 0 \ 0 \ Izz6];
V1_Total = V1 + cross(W1, P01);
K1 = (1/2 * m1 * (V1_Total)') * (V1_Total) + (1/2 * W1') * (I1 * W1);
disp('Energía Cinética en el Eslabón 1');
Energía Cinética en el Eslabón 1
K1 = simplify(K1);
pretty(K1);
Izz1 |th1p(t)|
V2\_Total = V2 + cross(W2, P02);
K2 = (1/2 * m2 * (V2\_Total)') * (V2\_Total) + (1/2 * W2') * (I2 * W2);
disp('Energía Cinética en el Eslabón 2');
Energía Cinética en el Eslabón 2
K2 = simplify(K2);
pretty(K2);
                                                                                       2.
                                                             |th1p(t)| |d2| |th2p(t)| |dc2|
                           2 m2 (d2 th1p(t) - dc2 th2p(t)) | -----
Ixx2 | th2p(t) | Izz2 | th1p(t) |
                                                                d2 th1p(t)
                                                                                 dc2 th2p(t)
      2
V3\_Total = V3 + cross(W3, P03);
K3 = (1/2 * m3 * (V3_Total)') * (V3_Total) + (1/2 * W3') * (I3 * W3);
disp('Energía Cinética en el Eslabón 3');
Energía Cinética en el Eslabón 3
K3 = simplify(K3);
```

2 \

```
pretty(K3);
                                       2 m3 | ----- - ----- + ------ | (th3p(t) - d2
Ixx3 #1 Izz3 #2 m3 #2 |13| m3 #1 |13| \
                                         th3p(t) d2 th1p(t) lc3 th2p(t) /
        2
where
  #1 == |th2p(t)|
  #2 == |th1p(t)|
V4\_Total = V4 + cross(W4, P04);
K4 = (1/2 * m4 * (V4\_Total)') * (V4\_Total) + (1/2 * W4') * (I4 * W4);
disp('Energía Cinética en el Eslabón 4');
Energía Cinética en el Eslabón 4
K4 = simplify(K4);
pretty(K4);
                                                      #4 |dc4|
                      m4 (th1p(t) (d4 + 13) - dc4 th4p(t)) | ------
Ixx4 #2 Iyy4 #4 Izz4 #3
                                                    2 2
where
  #1 == 13 |d4| + d4 |13|
  #2 == |th2p(t)|
  #3 == |th1p(t)|
  #4 == |th4p(t)|
V5\_Total = V5 + cross(W5, P05);
K5 = (1/2 * m5 * (V5_Total)') * (V5_Total) + (1/2 * W5') * (I5 * W5);
disp('Energía Cinética en el Eslabón 5');
Energía Cinética en el Eslabón 5
K5 = simplify(K5);
pretty(K5);
```

m5 (th3p(t) - th1p(t) d2 + th2p(t) d5 + th2p(t) dc5) (th3p(t) - d2 th1p(t) + d5 th2p(t) + dc5 th2p(t))

```
V6_Total = V6 + cross(W6, P06);
K6 = (1/2 * m6 * (V6_Total)') * (V6_Total) + (1/2 * W6') * (I6 * W6);
disp('Energía Cinética en el Eslabón 6');
```

Energía Cinética en el Eslabón 6

```
K6 = simplify(K6);
pretty(K6);
```

```
m6 (th3p(t) - th1p(t) (d2 + d6) + d5 th2p(t) - d6 th5p(t) + dc6 #1) (th3p(t) + dc6 (th2p(t) + th6p(t)) + t
```

where

```
#1 == th2p(t) + th6p(t)
```

```
% Sumo todas las energías cinéticas
K_Total = simplify(K1 + K2 + K3 + K4 + K5 + K6);
disp('Energía Cinética Total');
```

Energía Cinética Total

```
pretty(K_Total);
```

where

#1 ==
$$| th2p(t) |^2$$

#2 == $th1p(t) (d4 + 13)$

#3 == $13 | d4 |^2 + d4 | 13 |^2$

#4 == $\frac{th1p(t)}{2} + \frac{th5p(t)}{2}$

#5 == $th1p(t) (d4 + 13)$

2

 $| th3p(t) |^2$

#6 == $\frac{th3p(t)}{2} + \frac{th3p(t)}{2} + \frac{th3p(t)}{$

th3p(t)

```
#7 == th4p(t) d5

#8 == th2p(t) d5

#9 == |th4p(t)|

#10 == th2p(t) + th6p(t)

#11 == th1p(t) + th5p(t)

#12 == #13 |d2|

#13 == |th1p(t)|
```

5 Cálculo de la Energía Potencial

- 1. Se selecciona la componente vertical (por ejemplo, zzz o yyy, según la convención) como la altura hih_ihi del centro de masa de cada eslabón.
- 2. La energía potencial para cada eslabón es Ui=mi g hi
- 3. Se suma para obtener UTotal= Ui

```
% Cálculo de la Energía Potencial
% Uso las componentes verticales que elija para la altura
h1 = P01(3);
h2 = P02(2);
h3 = P03(3);
h4 = P04(3);
h5 = P05(2);
h6 = P06(3);

U1 = m1 * g * h1;
U2 = m2 * g * h2;
U3 = m3 * g * h3;
U4 = m4 * g * h4;
U5 = m5 * g * h5;
U6 = m6 * g * h6;

U_Total = U1 + U2 + U3 + U4 + U5 + U6;
```

6 Obtención del Lagrangiano y la Función de Energía

- 1. El Lagrangiano se define como: L=KTotal-UTotal.
- 2. La Función de Energía Total es: H=KTotal+UTotal.

Lagrangiano L = K - U

```
pretty(Lagrangiano);
```

```
m4 (#2 - dc4 th4p(t))
Ixx2 #1 Ixx3 #1 Ixx4 #1 Iyy4 #9 Izz1 #13 Izz2 #13 Izz3 #13 Izz4 #13
2 2 2 2 2 2
where
 #1 == |th2p(t)|
 #2 == th1p(t) (d4 + 13)
 #3 == 13 |d4| + d4 |13|
     th1p(t) th5p(t)
      2 2
 #5 == th1p(t) (d4 + 13)
     |th3p(t)|
      th3p(t)
 #7 == th4p(t) d5
 #8 == th2p(t) d5
 #9 == |th4p(t)|
 #10 == th2p(t) + th6p(t)
 #11 == thlp(t) + th5p(t)
      #13 |d2|
 #12 == -----
     d2 th1p(t)
 #13 == |th1p(t)|
```

```
H = simplify(K_Total + U_Total);
disp('Función de Energía Total H = K + U');
```

Función de Energía Total H = K + U

```
pretty(H);
```

```
m4 (#2 - dc4 th4p(t))
Ixx2 #1 Ixx3 #1 Ixx4 #1 Iyy4 #9 Izz1 #13 Izz2 #13 Izz3 #13 Izz4 #13
  2 2 2 2 2 2 2
where
  #1 == |th2p(t)|
  #2 == thlp(t) (d4 + 13)
  #3 == 13 |d4| + d4 |13|
      th1p(t) th5p(t)
  #4 == ----- + -----
        2
  #5 == th1p(t) (d4 + 13)
      |th3p(t)|
        th3p(t)
  #7 == th4p(t) d5
  #8 == th2p(t) d5
  #9 == |th4p(t)|
  #10 == th2p(t) + th6p(t)
  #11 == thlp(t) + th5p(t)
        #13 |d2|
  #12 == -----
      d2 th1p(t)
  #13 == |th1p(t)|
```

toc; % Fin del conteo de tiempo

Elapsed time is 8.654818 seconds.

6. Conclusión

- 1. Eslabón 3 con Velocidad Angular No Cero:
 - El hecho de que la junta 3 sea prismática solo indica que esa junta no aporta rotación.
 - Sin embargo, el eslabón 3 está montado sobre juntas rotacionales (1 y 2), de manera que hereda la velocidad angular generada por esas juntas anteriores.
 - Por eso, W3 aparece con componentes dependientes de θ 1' y θ 2'.
- 2. Energía Cinética y Potencial:
 - Se obtienen sumando las contribuciones traslacionales y rotacionales de cada eslabón, y considerando la altura (componente vertical) del centro de masa para la potencial.
- 3. Lagrangiano:
 - Con L=K-U, se tiene la base para cualquier análisis dinámico adicional.

Con este procedimiento, se cumple el objetivo de obtener la energía total y el Lagrangiano, y se aclara la razón por la cual el eslabón 3 posee una velocidad angular que no es cero a pesar de que su junta sea prismática.