```
clear all;
close all;
clc;
tic;
                % Inicia la medición del tiempo de ejecución
             % Ángulo de la articulación (péndulo)
syms th1(t)
syms thlp(t)
syms th1pp(t)
                   % Aceleración angular de la articulación
syms ml
syms Ixx1 Iyy1 Izz1 % Momentos de inercia del eslabón en los ejes x, y y z
syms 11 lc1
                    % l1: longitud total; lc1: distancia al centro de masa
syms pi g a cero
% Definición de vectores articulares
Q = [th1]; % Vector de coordenadas articulares
Qp = [th1p];
Qpp = [th1pp];
% 0 = junta rotacional; 1 = junta prismática
RP = [0];
% Número de grados de libertad
GDL = size(RP, 2);
% Cinemática directa: posición y orientación de la articulación
% Posición de la articulación 1 respecto al marco base
P(:,:,1) = [11*cos(th1); % Componente x
          0];
                % Componente z
R(:,:,1) = [\cos(th1), -\sin(th1), 0;
           sin(th1), cos(th1), 0;
           0,
                    0, 1];
% Construcción de las matrices de transformación homogénea
Vector_Zeros = zeros(1,3); % Vector para completar la fila [0 0 0 1]
```

```
% Inicialización de las matrices locales y globales
A(:,:,GDL) = simplify([R(:,:,GDL), P(:,:,GDL); Vector Zeros, 1]);
T(:,:,GDL) = simplify([R(:,:,GDL), P(:,:,GDL); Vector_Zeros, 1]);
PO(:,:,GDL) = P(:,:,GDL); % Posición final del eslabón
RO(:,:,GDL) = R(:,:,GDL); % Orientación final del eslabón
% Cálculo de las matrices de transformación globales (en este caso, solo una)
for i = 1:GDL
    A(:,:,i) = simplify([R(:,:,i), P(:,:,i); Vector_Zeros, 1]);
        T(:,:,i) = T(:,:,i-1) * A(:,:,i);
    catch
        T(:,:,i) = A(:,:,i);
    end
    T(:,:,i) = simplify(T(:,:,i));
    RO(:,:,i) = T(1:3, 1:3, i);
    PO(:,:,i) = T(1:3, 4, i);
end
% Cálculo del Jacobiano (velocidades) para el único eslabón
% Inicialización del Jacobiano lineal y angular
Jv_a1(:,GDL) = PO(:,:,GDL);
Jw_a1(:,GDL) = PO(:,:,GDL);
% Para cada junta (aquí solo hay 1) se calcula su contribución
for k = 1:GDL
    if RP(k) == 0  % Junta rotacional
        try
            Jv_a1(:,k) = cross(RO(:,3, k-1), PO(:,:,GDL) - PO(:,:,k-1));
            Jw_a1(:,k) = RO(:,3, k-1);
        catch
            Jv_al(:,k) = cross([0;0;1], PO(:,:,GDL));
            Jw_a1(:,k) = [0;0;1];
        end
    else % Junta prismática (no se utiliza en este ejemplo)
        try
            Jv_a1(:,k) = RO(:,3, k-1);
        catch
            Jv_a1(:,k) = [0;0;1];
        end
        Jw_a1(:,k) = [0;0;0];
    end
end
```

```
% Simplificamos las expresiones del Jacobiano
Jv_a1 = simplify(Jv_a1);
Jw_a1 = simplify(Jw_a1);

% Cálculo de las velocidades lineal y angular del eslabón
disp('Velocidad lineal obtenida mediante el Jacobiano lineal del Eslabón 1');
```

Velocidad lineal obtenida mediante el Jacobiano lineal del Eslabón 1

```
disp('Velocidad angular obtenida mediante el Jacobiano angular del Eslabón
1');
```

Velocidad angular obtenida mediante el Jacobiano angular del Eslabón 1

```
W1 = simplify(Jw_a1 * Qp);
pretty(W1)
```

```
disp('Energía Cinética en el Eslabón 1');
Energía Cinética en el Eslabón 1
K1 = simplify(K1);
pretty(K1);
2 11 1c1
K_Total = simplify(K1);
disp('Energía Cinética Total');
Energía Cinética Total
pretty(K_Total);
2 11 lc1
% Cálculo de la Energía Potencial
% Se toma la componente y (altura) para calcular la energía potencial
h1 = P01(2);
            % Altura respecto al eje y
U1 = m1 * g * h1; % Energía potencial del eslabón
U_Total = U1;
Lagrangiano = simplify(K_Total - U_Total); % L = K - U
disp('Lagrangiano L = K - U');
Lagrangiano L = K - U
pretty(Lagrangiano);
Izz1 |th1p(t)|
                            | \text{thlp(t)} | \cos(\text{thl(t)} - \text{thl(t)}) \text{ ml (ll + lcl) (lcl | ll | + ll | lcl)}
       ---- - g lc1 ml sin(th1(t)) + --
                                                 2 11 lc1
disp('Función de Energía Total H = K + U');
```

Obtención de la Energía Cinética Total en un Péndulo de 1 GDL

Introducción

En este reporte se analiza un modelo dinámico de un péndulo con 1 grado de libertad (1 GDL) y junta rotacional. El objetivo es establecer de manera sistemática los pasos necesarios para obtener la energía cinética total del sistema. La metodología combina conceptos de cinemática y dinámica.

Objetivos

- Determinar la cinemática del sistema: Obtener las expresiones para la posición, la orientación y las velocidades del eslabón.
- Calcular la energía cinética: Incluir tanto el componente traslacional como el rotacional del eslabón.
- Establecer el Lagrangiano y la función de energía total: Con el fin de facilitar posteriores análisis dinámicos y de control.

Metodología y Procedimiento

1. Preparación del Entorno y Declaración de Variables

Descripción:

Se limpia el entorno de MATLAB (borrando variables, cerrando figuras y limpiando la consola) para asegurar que no existan datos previos que puedan interferir con el análisis. Se declaran las variables simbólicas necesarias para describir el ángulo, la velocidad y la aceleración del péndulo, así como los parámetros físicos (masa, momentos de inercia, longitudes y constantes) que caracterizan al sistema.

2. Definición de la Cinemática Directa

Descripción:

Se construye la cinemática directa del péndulo, definiendo la posición y la orientación del eslabón respecto al marco de referencia base.

- Posición: Se expresa en función del ángulo θ1 usando funciones trigonométricas.
- Orientación: Se establece mediante una matriz de rotación que depende de θ1

3. Construcción de las Matrices de Transformación Homogénea

Descripción:

Se generan las matrices homogéneas que combinan la posición y la orientación, permitiendo transformar las coordenadas de la articulación desde el marco base hasta el efector final.

- Se inicializan las matrices locales y globales.
- Se calcula la transformación global (en este caso, igual a la local al tener un solo eslabón).

4. Cálculo del Jacobiano y las Velocidades

Descripción:

El Jacobiano permite relacionar las velocidades articulares con las velocidades del efector final.

- Jacobiano Lineal: Se obtiene mediante la derivada parcial de la posición final respecto a la variable articular, o mediante un producto cruzado que involucra el eje de rotación.
- Jacobiano Angular: Se determina a partir del eje de rotación de la junta.

Pasos:

- Se multiplica el Jacobiano por el vector de velocidades Qp para obtener:
- La velocidad lineal V1
- · La velocidad angular W1

5. Obtención de la Posición del Centro de Masa

Descripción:

La posición del centro de masa se obtiene sustituyendo la longitud total l1 por la distancia lc1. Esto es crucial para calcular la energía traslacional, ya que se utiliza la posición del centro de masa en lugar de la del extremo del eslabón.

6. Cálculo de la Energía Cinética

Descripción:

La energía cinética se divide en dos componentes:

- Traslacional: Derivada de la velocidad total del centro de masa.
- Rotacional: Asociada a la velocidad angular y a la distribución de masa (matriz de inercia).

Pasos:

- Se calcula la velocidad total del centro de masa: V1Total=V1+cross(W1,P01)
- Se establece la energía cinética: K1=12m1 * // V1Total // ^2 + 0.5 * W1* //*W1*K1

7. Cálculo de la Energía Potencial y del Lagrangiano

Descripción:

La energía potencial se calcula utilizando la altura del centro de masa y la aceleración de la gravedad. Posteriormente, se define el Lagrangiano, que es la diferencia entre la energía cinética y la potencial, y se utiliza para estudios de dinámica y control.

Pasos:

- Energía potencial: **U1=m1gh1** donde h1 es la componente de altura (en este caso, se toma la que corresponda según el sistema de referencia).
- Se define el Lagrangiano: L=K-U
- La función de energía total se expresa como: H=K+U

Conclusión

El proceso de obtener la energía cinética total en este sistema implica integrar la descripción cinemática con los principios de la dinámica. Se parte de la definición de la posición y orientación del eslabón, se calcula el Jacobiano para derivar las velocidades y se determina la energía cinética considerando las contribuciones traslacional y rotacional. Finalmente, la energía potencial se suma para obtener una función de energía total, la cual es fundamental en el análisis del comportamiento dinámico y el diseño de sistemas de control.