
# MANUAL DE INSTALACION INICIAL DEL ENTORNO

## •Instalación de UBUNTU LTS en WSL

- 1. Instalación de Ubuntu LTS en WSL
- Abrimos la Microsoft Store:
  - Buscamos "Ubuntu LTS" en la barra de búsqueda y seleccionamosla versión más reciente (por ejemplo, Ubuntu 22.04.3 LTS).
- **Hacemos clic en "Obtener"** para instalar Ubuntu LTS y esperamos a que finalice la instalación.
- Abrimos Ubuntu cuando se complete la instalación.



**Nota:** Si aparece un error indicando que WSL no está habilitado, seguimos lospasos del siguiente apartado.

- Habilitamos WSL (si es necesario)
- Abrimos PowerShell como administrador:
  - Buscamos "PowerShell" en la barra de tareas, hacemos clic derechoy seleccionamos "Ejecutar como administrador".
- 2. Ejecutamos el comando:

#### wsl -install

- Reiniciamos Windows para completar la instalación de WSL.
- Configuramos Ubuntu LTS
- Abrimos Ubuntu y configuramos un nombre de usuario y una contraseña.
  - Recordamos que, al escribir la contraseña, no se muestra enpantalla por motivos de seguridad.
- 3. Actualizamos la lista de paquetes:

## sudo apt update

Ingresamos la contraseña cuando se nos solicite.

```
Get:7 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/main amd64 Packages [498 kB]

Get:8 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease [126 kB]

Get:8 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease [126 kB]

Get:10 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/main amd64 Components [7220 B]

Get:11 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/universe amd64 Packages [563 kB]

Get:12 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/universe amd64 Components [212 B]

Get:13 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/universe amd64 Components [212 B]

Get:14 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/universe amd64 Components [212 B]

Get:15 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/universe amd64 Components [212 B]

Get:16 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 Packages [677 kB]

Get:16 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 Packages [722 kB]

Get:17 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 Components [132 kB]

Get:18 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/universe amd64 Components [212 B]

Get:19 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/universe Translation-en [215 kB]

Get:21 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/universe amd64 Components [309 kB]

Get:22 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/restricted amd64 Packages [409 kB]

Get:23 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/restricted amd64 Components [212 B]

Get:25 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/multiverse amd64 Packages [16 kB]

Get:26 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/main amd64 Components [208 B]

Get:27 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/main amd64 Components [208 B]

Get:28 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/main amd64 Components [216 B]

Get:28 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/main amd64 Components [216 B]

Get:29 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/main amd64 Components [216 B]

Get:29 http://archive.ubuntu.com/ubuntu n
```

**4.** Actualizamos los paquetes instalados:

sudo apt upgrade

- 5. Instalamos los Paquetes Requeridos
- Ejecutamos el siguiente comando para instalar las herramientas de desarrollo necesarias:

sudo apt install make gcc-multilib python3-serial wget unzip git openocd gdb-multiarch esptool podman-docker clangd clang

**6. Confirmamos la instalación** presionando Enter cuando se nos pida.

```
root@DESKTOP-48UCAKQ:~# sudo apt install make gcc-multilib python3-serial wget unzip git openocd gdb- multiarch esptool
podman-docker clangd clang
```

- 7. Clonamos el repositorio de RIOT desde GitHub.
  - Para ello utilizamos el siguiente código

git clone <a href="https://github.com/RIOT-OS/RIOT.git">https://github.com/RIOT-OS/RIOT.git</a>

```
root@DESKTOP-48UCAKQ:~# ls
RIOT esp
root@DESKTOP-48UCAKQ:~#
```

- 8. Instalación de Usbipd-win para conectar dispositivos USB para WSL
  - Seguiremos los pasos de instalación de Usbipd-win que nos sugiere en la siguiente página:

https://learn.microsoft.com/en-us/windows/wsl/connect-usb

• Después de su instalación colocamos los siguientes comandos:

### 1.Usbipd list

```
PS C:\Windows\system32> usbipd list

Connected:

BUSID VID:PID DEVICE STATE

1-2 1a86:7523 USB-SERIAL CH340 (COM4) Shared

1-3 3151:3020 Dispositivo de entrada USB Not shared

1-5 04f2:b62a HP Webcam Not shared

1-10 0bda:b00a Realtek Bluetooth 4.2 Adapter Not shared

Persisted:

GUID DEVICE

1ff25d76-bb0c-4038-a0e9-a272a6ba1077 USB-SERIAL CH340 (COM3)
```

Localizamos el Puerto donde se conecta el ESP32 y lo colocamos en el siguiente comando en este caso el puerto es 1-2

2. usbipd.exe attach --wsl Ubuntu --busid 1-2

```
PS C:\Windows\system32>
PS C:\Windows\system32> usbipd.exe attach --wsl Ubuntu --busid 1-2
usbipd: info: Selecting a specific distribution is no longer required. Please file an issue if you believe that the defa
ult selection mechanism is not working for you.
usbipd: info: Using WSL distribution 'Ubuntu' to attach; the device will be available in all WSL 2 distributions.
usbipd: info: Using IP address 172.31.16.1 to reach the host.
```

Nos da el aviso de compartición de host con el entorno WSL

Revisamos en Ubuntu si el refleja el dispositivo USB

```
root@DESKTOP-48UCAKQ:~# lsusb
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 001 Device 002: ID 1a86:7523 QinHeng Electronics CH340 serial converter
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
```

Se muestra el tipo de microprocesador y comunicación que utiliza la ESP32 confirmando que se a compartido correctamente

- **9.** Por último, ingresamos a la carpeta de RIOT que acabamos de clonar, ingresamos en el directorio de examples y seleccionamos el directorio indicado:
- A continuación, copiamos los códigos que necesitamos dependiendo el rol que cumplirá nuestra ESP32 en la red.