HAW Hamburg Klausur: TI5, CE, Htm 23.1.2007, 14th, 90 min Fakultät TI, Department Info Seite 5 Matrikelnummer: 1745

Aufgabe 7: CAN-Bus (15 Punkte)

Über einen CAN-Bus sollen folgende Daten übertragen werden:

- 20 Druckwerte à 8 Bytes, alle 10 msec mit den CAN-IDs 0x100 bis 0x113
- 50 Temperaturwerte à 8 Bytes, alle 50 msec mit den CAN-IDs 0x140 bis 0x171
- 1. Schätzen Sie die Baudrate ab, die mindestens gewählt werden muss:

2. Der CAN-Bus wird tatsächlich auf 1 MBit/sec eingestellt. Ein CAN-Teilnehmer, ba auf dem AT90CAN128, soll alle Nachrichten empfangen. Hierzu werden 2 MOBs vorgesehen. Wie schnell muss die Interruptservice-Routine in etwa reagieren, damit zum Datenverlust kommt?

Realthour new
$$(2. t_{CAN})$$

$$t_{Can} = 130 \mu s$$

$$(2. 130 \mu s)$$

3. Geben Sie die Einstellungen von IDtag und IDmask der MOBs an, so dass möglich oben angegebenen Nachrichten empfangen werden:

001 0111 1111 001 0XX1 1111 TAG 001 0001 1111 MASK 111 1001 1111


L.

Aufgabe 6: Externer Speicher (15 Punkte)


Mit der nebenstehenden Schaltung wurde ein zusätzlicher Peripheriebaustein an den AT90CAN128 angeschlossen.

 Geben Sie die kleinste Adresse des Peripheriebausteins an:

0x4000



4 Adressleitungen = 16 Register adressierbar




3. Geben Sie bine alle notwendigen C-Anweisungen an, die zum Ansprechen des ersten Registers notwendig sind: char * pt = 0x4000; *pt = 0xff;

char *pt = (char *) 0 × 4000 j

Aufgabe 4: Frequenzmessung (20 Punkte)

Mit Hilfe des Input-Capture-Verfahrens soll die Frequenz einer Rechteckspannung bestimmt werden. Es steht ein 16-Bit Timer zur Verfügung. Das Input-Capture-Register liefert, wie nebenstehend gezeigt, die Zeitpunkte t_i, t_{i+1}, ... der positiven Flanken. Die Systemfrequenz beträgt 8 MHz. Als Vorteiler stehen die Werte 1, 8, 64, 256 und 1024 zur Verfügung. Die zu bestimmenden Frequenzen liegen im Bereich von 100 bis 200 Hz.



1. Wie muss der Vorteiler eingestellt werden?

2. Wovon hängt die Genauigkeit der Messung im wesentlichen ab?

3. Vervollständigen Sie das unten stehende Programmfragment zur Berechnung der Frei Nach Abarbeitung der ISR soll die globale Variable frequenz den zuletzt gemessenen in 1/10 Hz enthalten. Es sollen nur 8- oder 16-Bit Integer-Berechnungen verwendet war Achten Sie unbedingt auf mögliche Überläufe. Reduzieren Sie gegebenenfalls die Genauigkeit.

```
uint16_t frequenz;

uint16_t ti_old;

ISR(SIG_INPUT_CAPTURE1) {

uint16_t ti = ICR1; //Auslesen des Input capture registers

// frequence = \left(fsys/Vorkilr \cdot 10 / 2^{\times}\right) / (ti-tiold) >> \times

// \times so wallen, dass alle in 16 Bit passt.

// \times = 8

\int req uent = \left(8000000/8*10/256\right) / (ti-tiold) >> 8;

tiold = ti;
```

4 von 4 23.01.2009 09:55