

Computer Engineering WS 2012

Einleitung

HTM - SHF - SWR

Informatik HAW Hamburg Computer Engineering

CE WS12

Themen:

- ▶ Ein- und Ausgabe, Peripherie
 - Memory Mapped, IO Mapped
 - Einfache Peripherie, General Purpose IO (GPIO)
 - Timer
 - Interruptverarbeitung
 - Serielle Übertragung
 - Speicher: RAM, Flash, EEPROM
- Softwareerstellung für Embedded Systems
 - Erstellung, Download, Debuggen
 - Startup-Code





CE WS12

Literatur:

- LPC24XX User Manual http://www.nxp.com/acrobat_download/usermanuals/UM10237.pdf
- LPC2468 Data Sheet http://www.nxp.com/acrobat_download/datasheets/LPC2468.pdf
- The Insider's Guide To The NXP LPC2300/2400 Based Microcontrollers, Hitex http://www.hitex.com/index.php?id=download-insiders-guides
- ARMv5 Architecture Reference Manual, gilt u. a. für ARM7 http://www.arm.com/miscPDFs/14128.pdf
- Sloss, Symes, Wright : ARM System Developer's Guide, Morgan Kaufmann Publishers, 2004.
- William Hohl: ARM Assembly Language, CRC Press, 2009.
- ▶ Helmut Bähring: Mikrorechner-Technik, Springer, 2002.
- Wayne Wolf: Computer as Components, Morgan Kaufmann, 2008.



Embedded Systems Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg Hamburg University of Applied Sciences



CE WS12

Übersicht



- Einleitung
- Softwareerstellung

CE WS12

Was kennzeichnet ein eingebettetes System?

- Gerät, das ein programmierbares Prozessorsystem enthält
- Kein Allzweckrechner
 - PC selbst ist kein eingebettetes System
 - PC kann aber zum Aufbau eines eingebetteten Systems verwendet werden



CE WS12

Anwendungsbereiche

- Automatisierung
 - Steuern und Regeln von Prozessen,
 Fertigungs- und Produktionsanlagen,
 Überwachung
- Medizintechnik
 - ▶ Beatmungsgeräte, Narkosesysteme
 - Computer-Tomograph, Ultraschallgeräte
- Netzwerk
 - Router, Switches, WLAN, VoIP
- Haushalt
 - ▶ Waschmaschine, Mikrowelle, ...
- Unterhaltung
 - Handys, Digitalkameras
 - Digitales Fernsehen, Video-on-demand, Hi-Fi, DVD, Spiele, ...





CE WS12

Anwendungsbereiche

- Automobiltechnik
 - Oberklasse:Anzahl Steuergeräte >80
 - Diverse Bussysteme:
 - CAN
 - LIN
 - Flexray
 - MOST
 - > Anwendungen:
 - Motorsteuerung
 - x-by-wire: Bremsen, Lenkung
 - Komfort
 - Unterhaltung







CE WS12

Typische Anforderungen an eingebettete Systeme

- Hohe Ausfallsicherheit
- kurze Reaktionszeiten
- vorgegebene technische Randbedingungen und Schnittstellen
- Geringer Leistungsverbrauch
- Niedrige Entwicklungs-/Produktionskosten



CE WS12

Eingebettetes Prozessorsystem: Typische Komponenten

- ▶ CPU
- Speicher
 - Programmspeicher (Flash), Datenspeicher (RAM), Parameterspeicher (EEPROM)
- Zeitgeber
 - Steuerung von periodischen Abläufen
 - PWM (Puls-Weiten-Modulation)
- Ein- und Ausgabe
 - Digitale Schnittstellen
 - parallel, seriell (RS232, USB, I2C, CAN, ...)
 - Analoge Schnittstellen
 - Analoge Ein- und Ausgabe
- Systemmanagement
 - Speicherverwaltung
 - Interruptsteuerung
 - DMA-Steuerung
 - Powermanagement, Ausfallsicherheit (Watchdog)



CE WS12


Mikrocontroller

- Enthält viele Komponenten auf einem Chip, z. B.:
 - **CPU**
 - **Speicher**
 - ► RAM
 - **Flash**
 - Zeitgeber
 - 1/0
- Unterscheiden sich in
 - **Geschwindigkeit (Taktfrequenz)**
 - Breite Datenbus (z. B.: 4, 8, 16, 32 Bit)
 - Speichergrößen
 - I/O Komponenten

CE WS12

Mikrocontroller ATMEL, AVR


- Harvard-Architektur
- 8-Bit Datenbus
- I/O Module:
 - 53 I/O Lines
 - 4 Timer
 - A/D Converter
 - 2 RS232
 - 1 SPI
 - **CAN Feldbus**



Embedded Systems Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg Hamburg University of Applied Sciences



CE WS12 Mikrocontroller Freescale, MPC823e (Power PC)





Embedded Systems Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg Hamburg University of Applied Sciences



CE WS12

Übersicht

Einleitung



Softwareerstellung





CF WS12

Besonderheiten Softwareentwicklung für Eingebettete Systeme

- Aufteilung der Implementierung in
 - Hardware-basiert
 - Software-basiert
- Betriebssysteme
 - häufig kein Betriebssystem
 - wenn Betriebssystem, dann meist
 - kein Speicherschutz
 - echtzeitfähig
 - erfordern meist BSPs (Board Support Package)
- Massenspeicher
 - häufig kein Massenspeicher
 - Programme werden im ROM und
 - nichtflüchtige Daten im EEPROM gespeichert
- Softwareerstellung
 - Verwendung von Crosscompilern
 - erfordert "Download des erzeugten Codes"





CF WS12

Besonderheiten Softwareentwicklung für Eingebettete Systeme

- Debugging, Fehlersuche
 - erfordert zusätzliche Werkzeuge
 - Simulator
 - · Crossdebugger, Anbindung über
 - serielle Schnittstelle
 - Netzwerk
 - JTAG-Interface
 - Logikanalysator
 - Fehlersuche ohne Beeinflussung des Zeitverhaltens
 - Emulator
- Testen
 - erfordert
 - Einbindung in die reale Umwelt oder
 - Verwendung von "Hardware in the Loop-Technik"
- Softwarepflege
 - erfordert Möglichkeit zum Firmware-Update





CE WS12

Embedded System mit Betriebssystem

Prozess 1

Thread 1

Thread 2

Prozess 2

Thread 3

Prozess 3

Thread 4

Thread 5

Betriebssystem

Board Support Package (BSP)

Treiber

Treiber

Treiber

Treiber



CE WS12

Typischer Aufbau einer Thread


```
int variable1;
double variable2 = 3.14;
void *PrintHello(void *threadarg) {
  int variable3;
  initialisierung();
  while(1) {
    warte auf Ereignisse();
    bearbeitung();
    ausgabe();
```





CE WS12

Embedded System ohne Betriebssystem








CE WS12

Softwareentwicklung





Embedded Systemsochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg Hamburg University of Applied Scient



CE WS12 Speicherarten

ROM (Flash)

- Persistente Speicherung
- Löschbar (blockweise)
- N-mal wiederholbar (typ. 1000)
- Langsam
- Preiswert

Programmspeicher

RAM

- Flüchtige Speicherung
- Schnell
- Teuer

Arbeitsspeicher


EEPROM

- Persistente Speicherung
- Byteweise löschbar
- N-mal wiederholbar (typ. 10⁶)
- Langsam
- Teuer

 Speicherung von Konfigurationsdaten



Hamburg University of Applied Sciences



0x0000 0000



Embedded Systems och schule für Angewandte Wissenschaften Hamburg Hamburg University of Applied Science

CE WS12

Sektionen

- Ausführbarer Code ist in Sektionen aufgeteilt
- ▶ Ermöglicht gezielte Platzierung des erzeugten Codes im Speicher
- Skript für Linker (Loader) gibt die Adressen der Sektionen vor

Wichtige Sektionen:

Name	Inhalt	Speicher- ort	Bemerkung
.text	Programmcode	FLASH	
.data	Initialisierte globale Variable	RAM	Bei Programmstart wird Inhalt der Variablen vom FLASH in das RAM kopiert
.bss	Nicht initialisierte globale Variable	RAM	Bei Programmstart wird Inhalt der Variablen gelöscht






CE WS12

Linker (loader, ld)

- Zusammenfügen der Sektionen
- Zuweisung der Adressen
 - Jede Sektion hat zwei Adressen:
 - Virtual Memory Address (VMA): Adresse der Sektion, wenn das Programm ausgeführt wird.
 - Load Memory Address (LMA): Adresse, unter der die Daten abgelegt werden.
- Anwendung der Relocation Table
 - Platzhalter für Adressen werden durch die tatsächlichen Adressen ersetzt.







CE WS12

Programmiersprache C: Speicheraufteilung

- Verwendung des Speichers:
 - Konstante (Verwendung des Schlüsselworts const):
 - → Spezielle Sektion .rodata.
 - Globale und statische Variable:
 - → .data oder .bss (Abhängig von Initialisierung)
 - Lokale Variable:
 - → Stack
 - Dynamische Variable:
 - → Heap

Dynamische Verwendung Speicherbedarf schwer vorhersagbar. Kritisch: Rekursive Funktionsaufrufe.



CE WS12

Programmiersprache C: Speicheraufteilung

- Häufige Anordnung:
 - ▶ Heap:
 - Beginnt am Ende der .bss-Sektion.
 - Wächst von kleinen nach großen Adressen.

statisch


- Stack:
 - Beginnt an der höchsten RAM-Adresse.
 - · Wächst von großen nach kleinen Adressen.



Nachteil: Kein Schutz

vor Stack- oder Heapüberlauf.

In Embedded Systems muss der Heap- und Stackbedarf vorab abgeschätzt werden. Heap und Stack sollten statisch eingerichtet werden.








CE WS12

Programmiersprache C: Speicheraufteilung HiTOP

- ARM 7 TDMI:
 - 6 Stacks für 7 Betriebsarten
 - USR/SYS haben gemeinsamen Stack
 - Größen der Stacks werden statisch in der .bss-Sektion festgelegt
 - Stacks werden in start.s definiert
 - Heap nutzt den gesamten restlichen Speicher ab Ende der bss-Sektion
 - Definiert durch die Laufzeitbibliothek







CE WS12

Programmiersprache C: Laufzeitbibliothek

- Meist nicht Bestandteil des Compilers.
- Üblich:

Verbindung der Anwendung mit dem Betriebssystem.

- ▶ Betriebssystem wird über Software-Interrupt aufgerufen:
 - Umschaltung in System-Betriebsmode.
 - Höhere Privilegien.
- Wesentliche Aufgaben:
 - Ein- und Ausgabe, Dateien und Geräte.
 - Prozessverwaltung, Starten und Stoppen von Prozessen.
 - Speicherverwaltung.





CE WS12

Programmiersprache C: Laufzeitbibliothek HiTOP

- Verwendung der newlib:
 - Open-source Projekt
 - Standard C Bibliothek für Embedded Systems
 - Wird gepflegt von Red Hat Entwicklern
 - Kann einfach angepasst werden:
 - Unterstützung einer Vielzahl von CPU-Typen
 - Verwendung von insgesamt 17 Stub-Funktionen (System Calls).
 - Optimierung des Speicherbedarfs (printf versus iprintf).
 - Kann reentrant-fähig übersetzt werden.





CE WS12

Programmiersprache C: Laufzeitbibliothek HiTOP

newlib: System Calls, Beispiel Speicherallokierung

```
extern unsigned char end[];
extern unsigned char end of heap [];
static unsigned char *heap ptr = NULL;
void* sbrk r( struct reent * s r, ptrdiff t nbytes ) {
    unsigned char *prev heap end;
    if ( heap ptr == NULL)
           heap ptr = end;
   prev heap end = heap ptr;
    if ((heap ptr + nbytes) > end of heap ) {
      return NULL;
   heap ptr += nbytes;
    return (void*) prev heap end;
```



CE WS12

Programmiersprache C: Laufzeitbibliothek HiTOP

newlib: System Calls, Beispiel Ausgabe

```
ssize t write r ( struct reent *r, int file, const void *ptr, size t len) {
    int i;
   const unsigned char *p;
   int retval;
   p = (const unsigned char*) ptr;
    for (i = 0; i < len; i++) {
        if (*p == '\n') {
           do{
              retval = uart0Putch('\r');
           }while(retval == -1);
        do{
           retval = uart0Putch(*p);
        }while(retval == -1);
        p++;
   return len;
}
```



Programmiersprache C: Laufzeitbibliothek HiTOP

newlib: System Calls, Beispiel Ausgabe

