

Je! <0,5

Aufgabe 3: Timer (20 Punkte)

Mit Hilfe eines 16-Bit Timers soll eine Impulsdauer zwischen 0.5 und 2.0 Sekunden gemessen werden. Die Systemfrequenz beträgt 8 MHz. Als Vorteiler stehen die Werte 1, 8, 64, 256 und 1024 zur Verfügung.

1. Wie muss der Vorteiler eingestellt werden?





= 3,2 ·10 Formel? = 32 ·10 -6

Aufgabe 4: Messwerte (15 Punkte)

Der Messwert V eines Sensors kann aus dem mit einem 8-Bit Analog-Digital-Wandler gemessenen vorzeichenlosen Rohwert X wie folgt berechnet werden:

 $V = 3.7 \cdot X$

Geben Sie den C-Ausdruck für die Berechnung von V an. Verwenden Sie 16-Bit Integer-Operationen. Erzielen Sie die bestmögliche Genauigkeit. Runden Sie das Ergebnis. Vermeiden Sie Überläufe.

Oberland nicht möglich, da Bax 8bit groß ist, Faktar 37 < 8 bit and das (2 w/schel Ergebnis also bleiner als uint16_t calculate(uint8_t X){ uint16_t V; wint 16. t temp; tomp = 37 * X; // 10-facher faktor wegen Genavighelt tempt=5; // 2n Rundungs zwecken, da Kinterste Stelle weg fallt tempt=10; // fateto winds wegen 10 fachen Faktors... V=tempt=0; // return V:}