

# Computer Engineering WS 2012

#### **Speicher**

HTM - SHF - SWR



**CE WS12** 

### Übersicht



- Random Access Memory (RAM)
  - Statisch
  - Dynamisch
- Flashspeicher
- SPI-Flashspeicher





**CE WS12** 

#### Klassifizierung

Flüchtige Speicher:

Verlieren Inhalt, wenn Spannung abgeschaltet wird

Beispiele:

Statisches RAM SRAM

Dynamisches RAM DRAM

- Nicht flüchtige Speicher:
  - Speicherinhalt bleibt auch nach Abschalten der Versorgungsspannung erhalten
  - Beispiele:

Nicht löschbar: PROM

► Löschbar: EPROM, Flash

Batteriegepuffertes RAM NVRAM



**CE WS12** 


#### Statisches RAM (SRAM)

- Wahlfreier Zugriff auf alle Speicheradressen
   → "Random Access Memory".
- Speicherelemente mit Flipflops realisiert:
  - Bei anliegender Versorgungsspannung bleibt Zustand dauerhaft erhalten.
- Sehr schell
- Hoher Platzbedarf, dadurch teuer.
- Datenerhaltung benötigt sehr wenig Energie:
  - Mit Pufferung über Batterie: Speicherung bis zu 10 Jahre möglich
- Verwendung:
  - Schnelle Speicher, Caches
  - Register

**CE WS12** 

#### **Statisches RAM (SRAM)**

- Speicherung mit Flipflops
  - z.B.: Aufbau mit 6 Transistoren









**CE WS12** 

#### **Dynamisches RAM (DRAM)**

- Speicherung in Kondensatoren
  - z.B.: geladen: 1, entladen: 0
- Kondensator entlädt sich mit der Zeit
  - Refresh notwendig.








**CE WS12** 

#### **DRAM: Prinzip**

- Aufteilung der Adressen in
  - Spaltenadresse:
    - Auswahl mit CAS "Column Address Select"
  - Reihenadresse:
    - Auswahl mit RAS "Row Address Select"
- Lesen:
  - Übertragen einer vollständigen Reihe ins Latch
  - Dabei Zerstörung der Daten:
    - Zurückschreiben erforderlich.
  - Zugriff auf Bits im Latch sehr schnell:
    - Unterstützt Burst-Zugriff.







**CE WS12** 

#### **DRAM: Lese- und Schreibzyklus**

- Adressleitungen liefern nacheinander Zeilen- und Spaltenadressen.
- Zykluszeit beachten:
   Zusätzliche Zeit zum Zurückschreiben der Zeile notwendig.





**CE WS12** 

#### **DRAM: Weiterentwicklungen**

- Fast Page Mode (FPM)
  - Zeile bleibt aktiv, es muss nur noch die Spalte gesetzt werden:
    - Mehrfaches aktivieren von CAS: Burst Mode.
- Extended Data Output (EDO)
  - Ausgang bleibt aktiv, bis neue Daten vorliegen.
  - Im Hintergrund kann schon der nächste Zugriff bearbeitet werden.
- Synchronous DRAM (SDRAM)
  - Zusätzlicher Systemtakt:
    - Alle Komponenten arbeiten synchron.
- Double Data Rate Synchronous DRAM (DDR-SDRAM)
  - Übertragung bei steigender und fallender Flanke des Systemtakts
  - Dadurch doppelter Durchsatz möglich

Hamburg University of Applied Sciences

**CE WS12** 

### Übersicht

- Random Access Memory (RAM)
  - Statisch
  - Dynamisch



- Flashspeicher
- SPI-Flashspeicher



**CE WS12** 

#### **Technologien**

- Maskenprogrammiert (Read Only Memory, ROM)
  - Programmierung erfolgt bei Herstellung.
  - **Einfach, kostengünstig.**
  - Kann nicht mehr verändert werden.
  - Gut geeignet für Großserienprodukte
- Benutzerprogrammiert (Programmable Read Only Memory, PROM)
  - Benutzer kann Speicher einmalig programmieren.
  - Wegen Programmierlogik Aufwand höher als ROM.
- Löschbar (Erasable Programmable Read Only Memory, EPROM)
  - Benutzer kann Speicher mehrfach programmieren.
  - Programmierung nur möglich von "1" nach "0".
  - "1" nur durch Löschen des gesamten Speichers.
  - **▶ Löschen mit UV-Licht oder elektrisch (FLASH)**
  - Geringe garantierte Schreibzyklenzahl (z.B.: 10.000 ).
- Elektrisch löschbar (Electrically Erasable Programmable Read Only Memory, EEPROM)
  - Ermöglicht byteweises Löschen.
  - Hoher Logikaufwand, teuer.
  - Höhere garantierte Schreibzyklenzahl (z.B.: 1.000.000)
  - Größerer erlaubter Temperaturbereich zum Programmieren.
  - Gut für kleine Datenmengen, z.B.: Konfigurationsdaten Microcontroller



**CF WS12** 

#### **Performance**

- ► Flash-Speicher ist deutlich langsamer als RAM.
- Wird schnell zum Flaschenhals in einem Microcomputersystem.

#### Bei niedriger Taktfrequenz:

- Programme können direkt aus dem Flash heraus ausgeführt werden:
   XIP (eXecute in Place)
- Beschleunigung:
  - Verwendung größerer Wortbreiten:
    - z.B.: 128-Bit bei einer 32-Bit CPU.
       Pro Speicherzugriff werden gleichzeitig 4 \* 32-Bit Worte gelesen.
  - Verwendung von Cache Speicher

#### Bei höherer Taktfrequenz:

Programm wird vom Flash ins RAM kopiert und von dort ausgeführt.



**CE WS12** 

#### Flash-Speicher Architekturen


- NOR-Architektur
  - Inhalt kann wahlfrei adressiert werden.
  - Lesegeschwindigkeit höher.
  - Gut für Programmspeicher in Mikrocomputersystemen.
- NAND-Architektur
  - **▶** Einfachere Struktur, dadurch kleinere Bitzellen:
    - höhere Kapazitäten möglich,
    - preiswerter.
  - Zugriff nur in Burst von z.B. 512 Bytes möglich.
  - Schreib- und Löschvorgänge sind wesentlich schneller.
  - Löscheinheiten.
  - Programme können nicht direkt aus NAND-Speicher ausgeführt werden.
  - Gut für Massenspeicher: USB-Stick Memory-Card, Solid State Disk.
  - Können bereits bei Auslieferung verstreute "Bad Blocks" haben.

Hamburg University of Applied Sciences

**CE WS12** 

#### **Aufbau von NOR-Bausteinen**

- Datenspeicherung durch Ladungsträger auf Floating Gate
- Lesen durch Aktivierung des Gates:
  - Keine Ladung auf Floating Gate:
    - Transistor schaltet durch
    - Datenleitung = 0 V
  - Ladung auf Floating Gate:
    - Transistor sperrt
    - Datenleitung = +VDD






**CE WS12** 

#### **Programmieren von NOR-Bausteinen**

#### **Channel Hot Electron Injection**


- Spannung am Steuergate macht Tunnel leitend.
- Zwischen Source und Drain wird eine hohe Spannung geschaltet.
- Dadurch hohe Beschleunigung der Elektronen:
  - Einige Elektronen gelangen dabei auf das Floating Gate.
- Diese negative Ladung sorgt dann im Normalbetrieb dafür, dass der Tunnel immer gesperrt ist.



Hamburg University of Applied Sciences

**CE WS12** 

#### **Programmieren von NOR-Bausteinen**






Hamburg University of Applied Sciences

**CE WS12** 

#### Löschen von NOR-Bausteinen


#### **Fowler-Nordheim tunneling**

- Quantenmechanischer Effekt:
  - Elektronen "tunneln" vom Floating Gate zum Drain
- Negative Ladung auf dem Gate wird abgebaut.
- Damit kann im Normalbetrieb wieder Strom zwischen Source und Drain fließen.



**CE WS12** 

#### Löschen von NOR-Bausteinen







Hamburg University of Applied Sciences

**CE WS12** 

#### **Beispiel: AT29LV040A (8 \* 512kBits)**

- **Features** 
  - Single Voltage, Range 3V to 3.6V Supply
  - Software Protected Programming
  - Fast Read Access Time 150 ns
  - Low Power Dissipation
    - 15 mA Active Current
    - 50 μA CMOS Standby Current
  - Sector Program Operation
    - Single Cycle Reprogram (Erase and Program)
    - 2048 Sectors (256 Bytes/Sector)
    - **Internal Address and Data Latches for 256 Bytes**
  - Two 16K Bytes Boot Blocks with Lockout
  - Fast Sector Program Cycle Time 20 ms Max
  - **Internal Program Control and Timer**
  - **DATA Polling for End of Program Detection**
- Typical Endurance > 10,000 Cycles






Hamburg University of Applied Sciences

CE WS12

#### Beispiel: AT29LV040A (8 \* 512kBits)



Hamburg University of Applied Sciences

**CE WS12** 

#### Übersicht

- Random Access Memory (RAM)
  - Statisch
  - Dynamisch
- Flashspeicher



SPI-Flashspeicher





Hamburg University of Applied Sciences

CE WS12 Beispiel: AT25DF641


- Eigenschaften
  - Serial Peripheral Interface (SPI) Compatible
  - **Very High Operating Frequencies (85 MHz for SPI)**
  - Flexible, Optimized Erase Architecture for Code + Data Storage Applications
    - **Uniform 4-Kbyte Block Erase**
    - **Uniform 32-Kbyte Block Erase**
    - **Uniform 64-Kbyte Block Erase**
    - **Full Chip Erase**
  - Individual Sector Protection with Global Protect/Unprotect Feature
    - 128 Sectors of 64-Kbytes Each
  - Hardware Controlled Locking of Protected Sectors via WP Pin
  - Sector Lockdown: Make Any Combination of 64-Kbyte Sectors Permanently Read-Only
  - 128-Byte Programmable OTP Security Register
  - Flexible Programming: Byte/Page Program (1 to 256 Bytes)
  - **Fast Program and Erase Times** 
    - 1.0 ms Typical Page Program (256 Bytes) Time
    - 50 ms Typical 4-Kbyte Block Erase Time
    - 250 ms Typical 32-Kbyte Block Erase Time
    - 400 ms Typical 64-Kbyte Block Erase Time
  - **Program and Erase Suspend/Resume**
  - Automatic Checking and Reporting of Erase/Program Failures
  - **Endurance: 100,000 Program/Erase Cycles**
- **Data Retention: 20 Years**

Hamburg University of Applied Sciences

**CE WS12** 

Beispiel: AT25DF641

**Anschlüsse** 






Hamburg University of Applied Sciences

**CE WS12** 

#### **Blockschaltbild SPI-Flashspeicher**





**CE WS12** 

Beispiel: AT25DF641

**Kommandos** 



### Flash-Speicher

Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg

Hamburg University of Applied Sciences


Command		Opcode	Clock Frequency	Address Bytes	Dummy Bytes	Data Bytes
Read Commands						
	1Bh	0001 1011	Up to 100 MHz	3	2	1+
Read Array	0Bh	0000 1011	Up to 85 MHz	3	1	1+
	03h	0000 0011	Up to 50 MHz	3 0	0	1+
Dual-Output Read Array	3Bh	0011 1011	Up to 85 MHz	3	1	1+
Program and Erase Commands						
Block Erase (4-KBytes)	20h	0010 0000	Up to 100 MHz	3	0	0
Block Erase (32-KBytes)	52h	0101 0010	Up to 100 MHz	3	0	0
Block Erase (64-KBytes)	D8h	1101 1000	Up to 100 MHz	3	0	0
	60h	0110 0000	Up to 100 MHz	0	0	0
Chip Erase	C7h	1100 0111	Up to 100 MHz	0	0	0
Byte/Page Program (1 to 256 Bytes)	02h	0000 0010	Up to 100 MHz	3	0	1+
Dual-Input Byte/Page Program (1 to 256 Bytes)	A2h	1010 0010	Up to 100 MHz	3	0	1+
Program/Erase Suspend	B0h	1011 0000	Up to 100 MHz	0	0	0
Program/Erase Resume	D0h	1101 0000	Up to 100 MHz	0	0	0
Protection Commands						
Write Enable	06h	0000 0110	Up to 100 MHz	0	0	0
Write Disable	04h	0000 0100	Up to 100 MHz	0	0	0
Protect Sector	36h	0011 0110	Up to 100 MHz	3	0	0
Unprotect Sector	39h	0011 1001	Up to 100 MHz	3	0	0
Global Protect/Unprotect		Use V	e Write Status Register Byte 1 Command			
Read Sector Protection Registers	3Ch	0011 1100	Up to 100 MHz	3	0	1+
Security Commands						
Sector Lockdown	33h	0011 0011	Up to 100 MHz	3	0	1
Freeze Sector Lockdown State	34h	0011 0100	Up to 100 MHz	3	0	1
Read Sector Lockdown Registers	35h	0011 0101	Up to 100 MHz	3	0	1+
Program OTP Security Register	9Bh	1001 1011	Up to 100 MHz	3	0	1+
Read OTP Security Register	77h	0111 0111	Up to 100 MHz	3	2	1+
Status Register Commands						
Read Status Register	05h	0000 0101	Up to 100 MHz	0	0	1+
Write Status Register Byte 1	01h	0000 0001	Up to 100 MHz	0	0	1
Write Status Register Byte 2	31h	0011 0001	Up to 100 MHz	0	0	1
Miscellaneous Commands						
Reset	F0h	1111 0000	Up to 100 MHz	0	0	1
Read Manufacturer and Device ID	9Fh	1001 1111	Up to 85 MHz	0	0	1 to 4
Deep Power-Down	B9h	1011 1001	Up to 100 MHz	0	0	0
Resume from Deep Power-Down	ABh	1010 1011	Up to 100 MHz	0	0	0

Hamburg University of Applied Sciences

**CE WS12** 


#### Beispiel: AT25DF641

Kommando: "Read Manufacturer and Device ID"



**CE WS12** 

#### SPI-Flashspeicher: Auswahl der SPI-Betriebsart in der CPU



SPI Frame Format with CPOL = 1 and CPHA = 1



**CE WS12** 

#### Beispiel: AT25DF641

Kommando: "Read Manufacturer and Device ID"

```
GPIO0 IOCLR = (1 << 16); //SSEL
SSPODR = 0x9f; //Opcode
SSPODR = 0;
                        //Send 3 dummy bytes
SSPODR = 0;
SSPODR = 0;
id=0;
for( j=0; j<4; j++ ){
    while (SSPOSR & (1 << 2)) == 0)
    id = (id << 8) \mid SSPODR;
GPIO0 IOSET = (1 << 16); //SSEL
printf( "id=%08X\n", id & 0xffffff ); //first byte unused
```




Hamburg University of Applied Sciences

**CE WS12** 

#### **Daten Lesen**

- Unterschiedliche Kommandos in Abhängigkeit von der verwendeten Taktfrequenz und Übertragungsart:
  - Unterschiedliche Anzahl von "Don't care"-Bytes (Wartezeit).
  - ▶ Single- und Dual-Output (Datenausgabe parallel über SI und SO).
- ► Kommando und Adresse müssen nur einmal übertragen werden.
- Danach beliebige Anzahl Daten.







Hamburg University of Applied Sciences

Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg

CE WS12

#### Löschen

- Löschen kann nur blockweise erfolgen.
- Blockgröße variabel:
  - ▶ 128 Blöcke à 64 kB oder
  - > 256 Blöcke à 32 kB oder
  - > 2048 Blöcke à 4 kB
- Ablauf:
  - Unprotect Sectors:
    - Write Enable
    - Unprotect
  - 2. Erase Sectors:
    - Write Enable
    - Erase Sectors
  - 3. Warten:
    - Read Status Register und prüfe RDY/BSY

Internal Sectoring for	64KB	32KB	4KB		
Protection, Lockdown,	Block Erase	Block Erase	Block Erase	Block Address	
and Suspend Functions	(D8h Command)	(52h Command)	(20h Command)	Range	
64KB (Sector 127)		32KB	4KB	7FFFFFh-7FF000h	
			4KB	7FEFFFh-7FE000h	
			4KB	7FDFFFh-7FD000h	
			4KB	7FCFFFh-7FC000h	
	64KB		4KB	7FBFFFh-7FB000h	
			4KB	7FAFFFh-7FA000h	
			4KB	7F9FFFh-7F9000h	
			4KB	7F8FFFh-7F8000h	
		32KB	4KB	7F7FFFh-7F7000h	
			4KB	7F6FFFh-7F6000h	
			4KB	7F5FFFh - 7F5000h	
			4KB	7F4FFFh-7F4000h	
			4KB	7F3FFFh-7F3000h	
			4KB	7F2FFFh-7F2000h	
			4KB	7F1FFFh-7F1000h	
			4KB	7F0FFFh - 7F0000h	
64KB (Sector 126)			4KB	7EFFFFh-7EF000h	
			4KB	7EEFFFh-7EE000h	
			4KB	7EDFFFh-7ED000h	
			4KB	7ECFFFh-7EC000h	
		32KB	4KB	7EBFFFh-7EB000h	
			4KB	7EAFFFh-7EA000h	
			4KB	7E9FFFh-7E9000h	
	64KB		4KB	7E8FFFh-7E8000h	
			4KB		
		32KB	4KB	7E7FFFh-7E7000h 7E6FFFh-7E6000h	
			- CONTROL		
			4KB	7E5FFFh-7E5000h	
			4KB	7E4FFFh-7E4000h	
			4KB	7E3FFFh-7E3000h	
			4KB	7E2FFFh-7E2000h	
			4KB	7E1FFFh-7E1000h	
			4KB	7E0FFFh-7E0000h	
:		i	:		
64KB (Sector 0)	64KB	32KB	4KB	00FFFFh-00F000h	
			4KB	00EFFFh-00E000h	
			4KB	00DFFFh - 00D000h	
			4KB	00CFFFh-00C000h	
			4KB	00BFFFh-00B000h	
			4KB	00AFFFh - 00A000h	
			4KB	009FFFh - 009000h	
			4KB	008FFFh - 008000h	
			4KB		
		32KB	Contract Con	007FFFh - 007000h	
			4KB	006FFFh - 006000h	
			4KB	005FFFh - 005000h	
			4KB	004FFFh - 004000h	
			4KB	003FFFh - 003000h	
			4KB	002FFFh - 002000h	
			4KB	001FFFh - 001000h	
			4KB	000FFFh - 000000h	






Hamburg University of Applied Sciences

**CE WS12** 

#### **Unprotect Sector**

- Vor Ausführung: "Write Enable" senden
- Opcode 0x39






Hamburg University of Applied Sciences

**CE WS12** 

#### **Block Erase**

- Vor Ausführung: "Write Enable" senden
- Opcode: 0x20 (4-KBytes), 0x52 (32-kBytes), 0xD8 (64-kBytes)






Hamburg University of Applied Sciences

**CE WS12** 

#### Auf "Fertig" warten

- Kontinuierlich Statusregister lesen.
- Opcode: 0x05.
  - Muss nur einmal gesendet werden.
  - Danach kann der Inhalt des Statusregisters solange ausgelesen werden, bis RDY/BSY == 0.



(02h Command)



**CF WS12** 

#### Page Program

Range 7FFFFFh-7FFF00h

7FFEFFh-7FFE00h

7FFDFFh-7FFD00h

7FFCFFh-7FFC00h

7FFBFFh-7FFB00h

7FFAFFh-7FFA00h

7FF9FFh-7FF900h

7FF7FFh-7FF700h

7FF6FFh-7FF600h

7FF5FFh-7FF500h

7FF4FFh-7FF400h

7FF3FFh-7FF300h

7FF2FFh-7FF200h

7FF1FFh-7FF100h

7FF0FFh-7FF000h

7FEFFFh-7FEF00h

7FEEFFh-7FEE00h

7FEDFFh-7FED00h

7FECFFh-7FEC00h

7FEBFFh-7FEB00h

7FEAFFh-7FEA00h

7FE9FFh-7FE900h

7FE8FFh-7FE800h

0017FFh -001700h

0016FFh -001600h

0015FFh -001500h

0014FFh -001400h

0013FFh -001300h

0012FFh -001200h

0011FFh -001100h

0010FFh -001000h

000FFFh - 000F00h

000EFFh-000E00h

000DFFh -000D00h

000CFFh - 000C00h

000BFFh - 000B00h

000AFFh - 000A00h

0009FFh -000900h

0008FFh -000800h

0007FFh -000700h

0006FFh -000600h

0005FFh -000500h

0004FFh -000400h

0003FFh -000300h

0002FFh -000200h

0001FFh -000100h

0000FFh -000000h

#### Page Address

#### 256 Bytes 256 Bytes

256 Bytes

256 Bytes

256 Bytes

256 Bytes

256 Bytes

256 Bytes

256 Bytes

256 Bytes

256 Bytes

#### **Programmieren**

Informatik

- Programmieren von einzelnen Bytes möglich.
- Pro Programmiervorgang können aber nur Bytes innerhalb eines 256 Bytes Block programmiert werden.
- Bytes müssen zuvor gelöscht werden:
  - Gelöschte Bytes haben den Wert 0xFF.
- Ablauf:
  - **Unprotect Sectors:** 
    - Write Enable
    - Unprotect
  - **Program Sectors:** 
    - Write Enable
    - **Program Sectors:** Notwendiger Zeitablauf wird automatisch vom Chip generiert.
  - 3. Warten:
    - Read Status Register und prüfe RDY/BSY





Hamburg University of Applied Sciences

**CE WS12** 

#### **Programmierkommando**

- Bestandteile des Kommandos:
  - ▶ Opcode 0x02
  - > 3-Bytes Adresse
  - N Daten
- ► Falls Datenmenge 256-Bytes Blockgrenze überschreitet:
  - "Wrap-around" auf Anfang des gleichen Blocks!
- Programmiervorgang beginnt automatisch nach Freigabe der CS-Leitung

