



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE INGENIERÍA

Práctica 6: Convertidor Analógico Digital

INTEGRANTES DE EQUIPO Y GRUPO DE TEORÍA

López Becerra Ricardo - 420053710 - GRUPO 3 Navarrete Zamora Aldo Yael - 317242409 - GRUPO 4

ASIGNATURA

Laboratorio de Microcomputadoras

GRUPO DE LABORATORIO

8

FECHA DE REALIZACIÓN

5 de mayo del 2023

FECHA DE ENTREGA


6 de mayo de 2023



1. Desarrollo

Realizar los programas solicitados y comprobar su funcionamiento.

1. Empleando el canal de su elección del convertido A/D, realizar un programa en el cuál, de acuerdo a una entrada analógica que se ingrese por este canal, se represente el resultado de la conversión en un puerto paralelo utilizar el arreglo de leds para ver la salida, como se muestra en la figura



Algoritmo

Este ejercicio involucra la utilización de los potenciómetros de la tarjeta, al principio debemos configurar el puerto D como salida, serán en este caso los 8 leds, posteriormente, configuramos la entrada analógica. Finalmente, en el algoritmo iniciamos

Código comentado

```
\# {
m include} \ < {
m p16f877.inc} >
cteA equ 0x20
        ORG 0
GOTO INICIO
        ORG 5
INICIO:
;Limpiamos el puerto de salida
        CLRF PORTA
        BSF STATUS, RP0
   CAMBIAMOS DE BANCO (01)
        BCF STATUS, RP1
  LIMPIAMOS EL ADCON1
        CLRF ADCON1
   LIMPIAMOS EL PORTD
        CLRF PORTD
 ; CAMBIAMOS AL BANCO (00)
        BCF STATUS, RP0
        MOVLW B'11101001'
 ; CONFIGURAMOS EL ADCON1 PARA EL CANAL 5.
        MOVWF ADCON0
LOOP2:
; INICIAMOS LA LECTURA
        BSF ADCON0, 2
```



CALL RETARDO

LOOP:

; PREGUNTAMOS SI YA TERMINO DE LEER

BTFSC ADCON0, 2

; EN CASO NEGATIVO, VOLVEMOS A PREGUNTAR.

GOTO LOOP

; MOVEMOS EL RESULTADO DE ADRESH AL REGISTRO W.

MOVF ADRESH, W

; MOVEMOS DEL W AL PUERTO DE SALIDA.

MOVWF PORTD

; VOLVEMOS AL LOOP2

GOTO LOOP2

RETARDO:

MOVLW 0X30

MOVWF cteA


LOOPR:

DECFSZ cteA GOTO LOOPR

RETURN

END

2. Utilizando el circuito anterior, realizar un programa que indique el rango en el cuál se encuentra el voltaje a la entrada del convertidor canal seleccionado. Mostrar el valor en un display de 7 segmentos.



Entrada analógica (Ve)	Salida
0 - 0.99 [V]	0
1 - 1.99 [V]	1
2 - 2.99 [V]	2
3 - 3.99 [V]	3
4 - 4.99 [V]	4
5 - 5.99 [V]	5



Algoritmo

El algoritmo es un poco parecido al del punto anterior, pero ahora, comparamos que el voltaje de la salida en el registro ADRESH, en caso de que este voltaje fuera menor a:

- a) 84: En este caso, el valor entonces se encontraba entre 0 0.99 [V].
- b) 126: En este caso, el valor entonces se encontraba entre 1 1.99 [V].
- c) 168: En este caso, el valor entonces se encontraba entre 2 2.99 [V].
- d) 210: En este caso, el valor entonces se encontraba entre 3 3.99 [V].
- e) otro: En este caso, el valor entonces se encontraba entre 4 4.99 [V].

Estos valores se obtuvieron mediante una relación proporcional a los valores que puede dar como salida el potenciómetro (8 bits). Una vez obtenidos los valores, estos se despliegan en el puerto D

Código comentado

```
include <p16f877.inc>
cteA equ 0x20
voltaje equ h'26'
        ORG 0
GOTO INICIO
        ORG 5
INICIO:
        CLRF PORTA
        BSF STATUS, RP0
        BCF STATUS, RP1
        ;Se configuran los puertos de la
        ; manera especificada
        CLRF ADCON1
        CLRF PORTD
        BCF STATUS, RP0
        ; Selecciona el canal, la frecuencia
        ; y enciende el convertido A/D
        MOVLW B'11101001'
        MOVWF ADCONO
LOOP2:
        ; Inicia el convertidor
        BSF ADCON0, 2
        CALL RETARDO
        ; Espera a que termine de
        ; realizar la conversion
LOOP:
        BTFSC ADCON0, 2
        GOTO LOOP
        ; Mueve al resultado de la
        ; coversion al registro voltaje
        MOVF ADRESH, W
        MOVWF voltaje
```



```
; Comienza con las verificaciones
        ;La verificacion se divide en dos partes:
        ; 1— Se verifica que la resta no sea cero.
         ; 2. – se veridica que el carry este apagado.
        ; Esto con el objetivo de saber si el voltaje
        ; es menor que el valor de referencia.
        ; Se empieza verifciando si es menor
        ; que 42 decimal, o sea, menor a un
        ; volt
        MOVLW . 42
        SUBWF voltaje, 0
        BTFSS STATUS, Z
        GOTO CHECK C 0
CHECK V 1:
        ; Menor que 84 decimal, o sea,
        ; menor a 2 volts.
        MOVLW .84
        SUBWF voltaje, 0
        BTFSS STATUS, Z
        GOTO CHECK C 1
CHECK_V_2:
        ; Menor que 124 decimal, o sea,
        ; menor a 3 volts.
        MOVLW .126
        SUBWF voltaje, 0
        BTFSS STATUS, Z
        GOTO CHECK C 2
CHECK V 3:
        ; Menor que 168 decimal, o sea,
        ; menor a 4 volts.
        MOVLW .168
        SUBWF voltaje, 0
        BTFSS STATUS, Z
        GOTO CHECK C 3
CHECK V 4:
        ; Menor que 210 decimal, o sea,
        ; menor a 5 volts.
        MOVLW .210
        SUBWF voltaje, 0
        BTFSS STATUS, Z
        GOTO CHECK C 4
CHECK V 5:
        ; igual o mayor a 5 volts.
        GOTO CHECK C 5
        GOTO LOOP2
```

RETARDO:



```
MOVLW 0X30
MOVWF cteA
```

LOOPR:

DECFSZ cteA GOTO LOOPR RETURN

; estas etiquetas simplemente revisan que el ; carry sea 0.

CHECK C 0:

BTFSC STATUS, C

GOTO CHECK_V_1

MOVLW B'00000000'

MOVWF PORTD

GOTO LOOP2

$CHECK_C_1$:

BTFSC STATUS, C

GOTO CHECK_ V_2

MOVLW B'00000001'

MOVWF PORTD

GOTO LOOP2

CHECK C 2:

BTFSC STATUS, C

GOTO CHECK_V_3

MOVLW B'00000010'

MOVWF PORTD

GOTO LOOP2

CHECK C 3:

BTFSC STATUS, C

GOTO CHECK_V_4

MOVLW B'00000011'

MOVWF PORTD

GOTO LOOP2

CHECK C 4:

BTFSC STATUS, C

GOTO CHECK V 5

 $M\!O\!V\!L\!W\ B'00000100'$

MOVWF PORTD

GOTO LOOP2

$CHECK_C_5$:

MOVLW B'00000101'

MOVWF PORTD

GOTO LOOP2



END

3. Realizar un programa, de manera que identifique cuál de tres señales analógicas que ingresan al convertidor A/D es mayor que las otras dos; representar el resultado de acuerdo al contenido de la siguiente tabla.

Señal	PD2	PD1	PD0
Ve >Ve2 y Ve3	0	0	1
Ve2 >Ve1 y Ve3	0	1	1
Ve3 >Ve1 y Ve2	1	1	1

Algoritmo

La parte interesante de este problema fue lograr tomar una muestra y hacer la conversión del voltaje de cada potenciómetro. Para hacer esto de manera repetida se tiene un loop principal que hace las mediciones y después las comparaciones.

Para realizar la mediciones se realizó el mismo proceso que en los programas anteriores para cada uno de los potenciómetros, con la diferencia de que para cada uno se debió modificar el registro ADCONO para seleccionar el canal de lectura correcto. El canal se selecciona con los bits 3, 4 y 5 de dicho registro. Después de realizar la conversión, el resultado se almacena en 3 registros: v1, v2 y v3, cada uno para un potenciómetro.

Para determinar que voltaje es el mayor, se realizan a lo más 4 comparaciones. En el previo se definen 3 casos y para cada uno se necesitan 2 comparaciones, pero sabiendo que si no se entra al primer ni segundo caso podemos determinar que el tercero es el correcto, por lo tanto, para este último no se necesita hacer comparaciones.

Código comentado

```
include <p16f877.inc>
cteA equ 0x20
v1 equ h'26'
v2 equ h'27'
v3 equ h'28'
        ORG 0
GOTO INICIO
        ORG 5
INICIO:
        CLRF PORTA
        BSF STATUS, RP0
        BCF STATUS, RP1
        ; COnfiguracion del convertidor
        CLRF ADCON1
        CLRF PORTD
        BCF STATUS, RP0
LOOP PRINCIPAL
        ; Para cada potenciometro se realiza
        ; una muestra. Para hacerlo, se debe
        ; cambiar el canar del convertidor
```



```
; para cada uno de los casos.
        MOVLW B'11101001'
        MOVWF ADCON0
        ; Se inicia la conversion
        BSF ADCON0, 2
        CALL RETARDO
        ; Se espera al resultado
LOOP_V1:
        BTFSC ADCON0, 2
        GOTO LOOP V1
        ; Se guarda el resultado en el registro
        ; asignado a cada uno de los potenciometros
        MOVF ADRESH, W
        MOVWF v1
        ; Se seleciona el canal correspondiente para
        ; el potenciometro 2
        MOVLW B'11110001'
        MOVWF ADCON0
        BSF ADCON0, 2
        CALL RETARDO
LOOP_V2:
        BTFSC ADCON0, 2
        GOTO LOOP V2
        MOVF ADRESH, W
        MOVWF v2
        ; Se seleciona el canal correspondiente para
        ; el potenciometro 3
        MOVLW B'111111001'
        MOVWF ADCON0
        BSF ADCON0, 2
        CALL RETARDO
LOOP V3:
        BTFSC ADCON0, 2
        GOTO LOOP V3
        MOVF ADRESH, W
        MOVWF v3
; En estas comparaciones revisa que
 voltaje es menor a otro para mostrar
; el numero correcto de leds. Para esto
; se realizan a lo mas cuatro comparaciones.
; Para el primer caso se realizan 2.
; para el segundo 2 mas y para el ultimo nimguna,
; ya que si el flujo del programa llego a ese punto
; significa que no fue el primer ni segundo caso,
; por lo que obligatoriamente debe ser el tercero.
PRIMER COMP
```



; Primera comp

MOVFW v2

SUBWF v1, 0

BTFSC STATUS, C

GOTO CHECK V3 1RA

${\tt SEGUNDA_COMP}$

; Segunda comp

 $M\!O\!V\!F\!W\ v\,1$

SUBWF v2, 0

BTFSC STATUS, C

GOTO CHECK V3 2DA

DEFAULT

; Caso default

MOVLW B'00000111'

MOVWF PORTD

GOTO LOOP PRINCIPAL

CHECK_V3_1RA

MOVFW v3

SUBWF v1, 0

BTFSS STATUS, C

GOTO SEGUNDA COMP

MOVLW B'00000001'

MOVWF PORTD

GOTO LOOP PRINCIPAL

CHECK_V3_2DA

MOVFW v3

SUBWF v2, 0

BTFSS STATUS, C

GOTO DEFAULT

MOVLW B'00000011'

MOVWF PORTD

GOTO LOOP PRINCIPAL

RETARDO:

MOVLW 0X30

MOVWF cteA

LOOPR:

DECFSZ cteA

GOTO LOOPR

RETURN

END



2. Conclusiones

- López Becerra Ricardo: En esta práctica aprendimos a utilizar el convertidor analógico digital el cual, después de su configuración inicial, es bastante simple de utilizar. La importancia de esta práctica radica en que es muy frecuente que se necesite trabajar con datos analógicos, los cuales no pueden ser procesados directamente y este convertidor nos permite traducirlos a un formato que el microcontrolador entiende.
- Navarrete Zamora Aldo Yael: La práctica 6 nos demostró la posibilidad de recibir una entrada analógica en el sistema, poder leer el dato de la entrada y manipularlo, además de tener a disposición el resultado para realizar operaciones y mostrarlo en el puerto de salida, configuramos distinos canales de entrada para el convertidor analógico digital para cada uno de los potenciómetros.