



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE INGENIERÍA

Práctica 7: Puerto Serie SCI (Asíncrono)

INTEGRANTES DE EQUIPO Y GRUPO DE TEORÍA

López Becerra Ricardo - 420053710 - GRUPO 3 Navarrete Zamora Aldo Yael - 317242409 - GRUPO 4

ASIGNATURA

Laboratorio de Microcomputadoras

GRUPO DE LABORATORIO

8

FECHA DE REALIZACIÓN

11 de mayo del 2023

FECHA DE ENTREGA

25 de mayo de 2023



1. Desarrollo

1. Escribir, comentar y ensamblar el siguiente código.

processor 16f877 RECIBE: BTFSS PIR1,RCIF

include<p16f877.inc> GOTO RECIBE

ORG 0 MOVF RCREG,W GOTO inicio MOVWF TXREG

ORG 5 BSF STATUS,RP0 INICIO: BSF STATUS,RP0 TRASMITE: BTFSS TXSTA,TRMT

BCF STATUS,RP1 GOTO TRASMITE
BSF TXSTA,BRGH BCF STATUS,RP0
MOVLW D'129' GOTO RECIBE

MOVLW D'129' GOTO RECIBE MOVWF SPBRG BCF TXSTA,SYNC END

BSF TXSTA,TXEN

BCF STATUS,RP0

BSF RCSTA,SPEN BSF RCSTA,CREN

2. Abrir la terminal de su elección, configurar esta a 9600 Bauds y un protocolo 8 bits de inicio, 8 bits de datos y un 1 de paro; comprobar su funcionamiento.

Comentarios

En estos dos primeros ejercicios se da el código base para poder utilizar el puerto serial del microcontrolador. Para realizar esto, se debe configurar el tipo de tasa, se debe indicar si se desea comunicación síncrona o asíncrona, se debe habilitar el transmisor, el puerto serie y se le debe indicar si se quiere recibir información de manera continua. De entre todos los dispositivos vistos hasta ahora, este es el que más configuraciones necesita.

Al ensamblar el código y ejecutarlo como indica el manual, se puede ver que lo programado es una función .eco", por lo que el microcontrolador devuelve los datos que se le envían.

Código comentado

processor 16f877 include<p16f877.inc> ORG 0 GOTO INICIO

ORG 5

INICIO:

;CAMBIA DE BANCO

BSF STATUS, RP0 BCF STATUS, RP1

;TASA ALTA

BSF TXSTA, BRGH

;TASA DE TRANSFERENCIA

MOVLW D'129'

MOVWF SPBRG

; coMUNICACION ASINCRONA



```
BCF TXSTA, SYNC
; HABILITA EL TRANSMISOR
        BSF TXSTA, TXEN
        BCF STATUS, RP0
; HABILITA EL PUERTO SERIE
        BSF RCSTA, SPEN
; HABILITA LA RECEPCION CONTINUA
        BSF RCSTA, CREN
RECIBE:
        ; ESPERA A QUE LLEGE UN DATO
        BTFSS PIR1, RCIF
        GOTO RECIBE
        MOVF RCREG.W
        ENVIA LOS DATOS RECIBIDOS PARA TRANSMITIRLO
        MOVWF TXREG
        ; CAMBIA AL BANCO 1
        BSF STATUS, RP0
TRASMITE:
        ;UN LOOP ESPERANDO A QUE SE ENVIEN LOS DATOS
        BTFSS TXSTA,TRMT
        GOTO TRASMITE
        :REGRESA AL BANCO 0
        BCF STATUS, RP0
        GOTO RECIBE
        END
```

3. Realizar un programa que despliegue la siguiente cadena en una terminal. "HOLA UNAM".

Algoritmo

El algoritmo inicia configuando los registros BRGH TXSTA y el SPBRG, una vez que los tenemos configurados para la correcta comunicación asíncrona con el seteo de SYNC, podemos escuchar a que el usuario ponga una entrada en la terminal, cuando recibamos el dato, lo que pasará es que el programa ejecutará una secuencia, en la que mandará letra por letra la cadena solicitada, primero enviará la 'H', después la 'O', y así sucesivamente usando retardos intermedios.

Código comentado

```
processor 16f877
include<p16f877.inc>
cteA equ 0x20
ORG 0
GOTO INICIO
ORG 5
INICIO:
;CAMBIA DE BANCO
BSF STATUS,RP0
BCF STATUS,RP1
CLRF TRISB
;TASA ALTA
```



```
BSF TXSTA, BRGH
    ;TASA DE TRANSFERENCIA
        MOVLW D'129'
        MOVWF SPBRG
    ; COMUNICACION ASINCRONA
        BCF TXSTA, SYNC
    ; HABILITA EL TRANSMISOR
        BSF TXSTA, TXEN
        BCF STATUS, RP0
    ; HABILITA EL PUERTO SERIE
        BSF RCSTA, SPEN
    ; HABILITA LA RECEPCION CONTINUA
        BSF RCSTA.CREN
        CLRF PORTB
RECIBE:
                         ; Etiqueta "RECIBE"
        ; ESPERA A QUE LLEGUE UN DATO
        BTFSS PIR1, RCIF ; Verificar RCIF (indicando recibido un da
                               ; Saltar "RECIBE" si RCIF esta en '0'
        GOTO RECIBE
        MOVLW h'48'
                                ; Cargar el valor hexadecimal '48' en
W
        MOVWF TXREG
                                ; Mover el valor de W a TXREG
        call retardo
                                ; Llamar a la subrutina "retardo"
        ; CAMBIA AL BANCO 1
        BSF STATUS, RP0
                         ; Etiqueta "TRASMITE_H"
TRASMITE H:
                           ; Verificar TRMT en TXSTA
        BTFSS TXSTA,TRMT
                               ; Saltar "TRASMITE_H" si TRMT esta en '0'
        GOTO TRASMITE_H
        ; ... (continua de manera similar para las
    siguientes secciones de transmision)
        ; REGRESA AL BANCO 0
        BCF STATUS, RP0
                               ; Limpiar el bit RPO del registro STATUS
        GOTO RECIBE
                               ; Saltar a la etiqueta "RECIBE"
retardo:
        MOVLW 0X30
        MOVWF cteA
LOOPR:
        DECFSZ cteA
        GOTO LOOPR
        RETURN
                            ; CODIGO RETARDO
        END
```

4. Realizar un programa que ejecute el control indicado; el dato proviene a través del puerto serie:



DATO	ACCION	
Puerto Serie	Terminal 0 del puerto B (PB0)	
'0'	0	
'1'	1	

Algoritmo

Para este ejercicio simplemente se debía controlar el bit 0 del puerto B con los caracteres de la terminal. Para esto, el código recibe los datos del puerto serie y mueve los datos al registro Option. A través de restas, se determina si es 1 o 0 la opción elegida y si no es ninguna de las dos opciones regresa a la etapa de lectura.

Una vez que se determinó que la opción es 0 o 1, en el registro W se carga el valor correspondiente para el PORTB que inmediatamente después es limpiado y se carga el valor de W. Finalmente, transmitimos el valor que cargamos en el PORTB por el puerto serie.

Código comentado

processor 16f877 include < p16f877.inc > valor1 equ h'31' valor2 equ h'32' valor3 equ h'33' cte1 equ 20h cte2 equ 50h cte3 equ 60h Opcion equ H'34' ORG 0 GOTO INICIO

ORG 5 INICIO ; Cambiamos al banco 1 BSF STATUS, RP0 BCF STATUS, RP1 MOVLW H'0' MOVWF TRISB ; Activamos el BRGH BSF TXSTA, BRGH MOVLW D'129' ; Configuramos el baud rate a 9600 MOVWF SPBRG ; Configuramos la asincrona BCF TXSTA, SYNC ; Activamos el transmisor BSF TXSTA, TXEN ; Volvemos al banco 0 BCF STATUS, RP0



```
; Habilitamos la recepcion
BSF RCSTA, SPEN
; Habilitamos la recepcion continua
BSF RCSTA, CREN
RECIBE:
; Verificamos la bandera recepcion
BTFSS PIR1, RCIF
GOTO RECIBE
; Copiamos lo recibido a W
MOVF RCREG,W
MOVWF Opcion
; Comparamos con 0
MOVLW .0
SUBWF Opcion, W
BTFSC STATUS, Z
GOTO CERO
; Comparamos con 1
MOVLW .1
SUBWF Opcion, W
BTFSC STATUS, Z
GOTO UNO
GOTO RECIBE
; Dependiendo de si se
; recibio 0 o 1 se carga ese valor
; en el registro W
UNO:
MOVLW H'01'
GOTO CONTINUA
CERO:
MOVLW H'00'
GOTO CONTINUA
CONTINUA:
; Lo transmitimos
MOVWF TXREG
CLRF PORTB
MOVWF PORTB
; Vamos al banco 1
BSF STATUS, RP0
TRANSMITE:
; Comprobamos si ya termino de transmitir
BTFSS TXSTA,TRMT
GOTO TRANSMITE
; Volvemos al banco 0
BCF STATUS, RP0
GOTO RECIBE
END
```

5. Realizar un programa que ejecute el control indicado; la secuencia será reconocida cada



que sea recibido el comando, usar retardos de 1/2 segundo entre cada estado generado:

DATO	ACCION	
Puerto Serie	Salida Puerto B	
'D' ó 'd'	1000000	
	01000000	
	00100000	
	00010000	
	00001000	
	00000100	
	0000010	
	0000001	
'I' ó 'i'	0000001	
	0000010	
	00000100	
	00001000	
	00010000	
	00100000	
	01000000	
	1000000	

Algoritmo

Este caso fue similar al anterior, solo que en este caso en dos casos se podía ir a cada opción porque se podía entrar a ambos tipos de corrimiento con la letra mayúscula y minúscula indicada. Una vez seleccionada la opción correcta, se llaman a las subrutinas hechas en prácticas anteriores para corrimientos, con la diferencia de que estas no se pueden detener a mitad de su ejecución debido a que recibir datos por el puerto serial es bloqueante.

Código comentado

processor 16f877 include <p16f877.inc> valor1 equ h'31' valor2 equ h'32' valor3 equ h'33' cte1 equ H'FF' cte2 equ 50h cte3 equ 60h Opcion equ H'34' ORG 0 GOTO INICIO

ORG 5 INICIO ; Cambiamos al banco 1 BSF STATUS, RP0



BCF STATUS, RP1

MOVLW H'0'

MOVWF TRISB

; Activamos el BRGH

BSF TXSTA, BRGH

MOVLW D'129'

; Configuramos el baud rate a 9600

MOVWF SPBRG

; Configuramos la asincrona

BCF TXSTA, SYNC

; Activamos el transmisor

BSF TXSTA, TXEN

; Volvemos al banco 0

BCF STATUS, RP0

; Habilitamos la recepcion

BSF RCSTA, SPEN

; Habilitamos la recepcion continua

BSF RCSTA, CREN

loop1:

;LLamamos a la subrutina que recibe

; los datos

call RECIBE

; Dependiendo del valor ASCII del

; caracter recibido elegimos la

; opcion correcta

MOVLW H'44'

SUBWF Opcion, W

BTFSC STATUS, Z

GOTO RIGHT SHIFT

MOVLW H'64'

SUBWF Opcion, W

BTFSC STATUS, Z

GOTO RIGHT SHIFT

MOVLW H'49'

SUBWF Opcion, W

BTFSC STATUS, Z

GOTO LEFT_SHIFT

MOVLW H'69'

SUBWF Opcion, W

BTFSC STATUS, Z

GOTO LEFT SHIFT

; Subrutina que abstrae el proceso de $\,$

; recepcion de datos



RECIBE

; Verificamos la bandera recepcion BTFSS PIR1,RCIF GOTO RECIBE ; Copiamos lo recibido a W MOVF RCREG,W MOVWF Opcion return

6. Descargar la aplicación practica 7. apk e instalar en su dispositivo móvil (Android), realizar un programa para el microcontrolador, de manera que reciba el comando a través del puerto serie, con conexión inalámbrica (bluetooth), par que genere el control indicado en la tabla; usar la asignación mostrada.

Notas importantes:

- a) El dato que recibe es el código ASCII del carácter transmitido.
- b) Para vincularse con el dispositivo Bluetooth deberá comprobar su identificador.
- c) Considerar la ubicación de las señales de control y los valores encontrados en la práctica 5.

MOTOR2				
PC2	PB3	PB2		
ENABLE M2	DIR1 M2	DIR2 M2		

MOTOR1			
PC1	PB1	PB0	
ENABLE_M1	DIR1_M1	DIR2_M1	

Comando	ACCION	
Puerto serie	MOTOR M1	MOTOR M2
'S'	PARO	PARO
'A'	DERECHA	DERECHA
'T'	IZQUIERDA	IZQUIERDA
'D'	DERECHA	IZQUIERDA
'I'	IZQUIERDA	DERECHA

Algoritmo

Primero, configuramos los registros de recepción y trasmisión, para posteriormente realizar la configuración asíncrona y activar el transmisor. Posteriormente, en la función RECIBE, esperamos a que el dato sea recibido mediante la comunicación serial, una vez que haya sido recibido el dato, comparamos con sus caractéres ASCII si se trata de alguna de las letras mencionadas en la parte de arriba. Dependiendo de en qué letra haya coincidido nos vamos a la etiqueta que le corresponde, ya sea un giro horario o un giro antihorario, en este caso es importante mencionar que los motores de esta tarjeta estaban conectados al revés, entonces simplemente tuvimos que cambiar algunos sentidos dentro del código.

Código comentado

processor 16f877 ; Definicion del procesador utilizado include < p16f877.inc> ; Incluir el archivo de inclusion del procesador



```
valor1 equ h'31'
                             Definicion de una constante "valor1"
valor2 equ h'32'
                              Definicion de una constante "valor2"
                              Definicion de una constante "valor3"
valor3 equ h'33'
ctel equ H'FF'
                              Definicion de una constante "cte1"
cte2 equ 50h
                              Definicion de una constante "cte2"
                              Definicion de una constante "cte3"
cte3 equ 60h
Opcion equ H'34'
                              Definicion de una constante "Opcion"
ORG 0
                              Ubicacion inicial del programa
                              Salto a la etiqueta "INICIO"
GOTO INICIO
ORG 5
                              Ubicacion especifica del programa
                              Etiqueta "INICIO"
INICIO:
BSF STATUS, RP0
                              Cambiar al banco 1
BCF STATUS, RP1
                              Limpiar RP1 para asegurar el banco 1
                              Cargar el valor hexadecimal '0' en el registro V
MOVLW H'0'
MOVWF TRISB
                              Mover el contenido de W al registro TRISB
                              Activar el bit BRGH en el registro TXSTA
BSF TXSTA, BRGH
                              Cargar el valor decimal '129' en el registro W
MOVLW D'129'
MOVWF SPBRG
BCF TXSTA, SYNC
                              Limpiar el bit SYNC en el registro TXSTA
BSF TXSTA, TXEN
                              Activar el bit TXEN en el registro TXSTA
BCF STATUS, RP0
                              Volver al banco 0
BSF RCSTA, SPEN
                              Activar el bit SPEN en el registro RCSTA
                              Activar el bit CREN en el registro RCSTA
BSF RCSTA, CREN
                              Etiqueta "loop1"
loop1:
call RECIBE
                             Llamar a la subrutina "RECIBE"
                              Limpiar el contenido del puerto C
CLRF PORTC
                            ; Limpiar el contenido del puerto B
CLRF PORTB
                            ; Cargar el valor hexadecimal '41' en W
MOVLW H'41'
                            ; Restar el contenido de "Opcion" a W
SUBWF Opcion, W
BTFSC STATUS, Z
GOTO H H
MOVLW H'44'
                            ; Cargar el valor hexadecimal '44' en W
SUBWF Opcion, W
                              Restar el contenido de "Opcion" a W
                              Saltar si la banderaZ = 1
BTFSC STATUS, Z
GOTO H AH
MOVLW H'49'
                              Cargar el valor hexadecimal '49' en W
SUBWF Opcion, W
                              Restar el contenido de "Opcion" a W
BTFSC STATUS, Z
                              Saltar si la banderaZ = 1
GOTO AH H
MOVLW H'54'
                              Cargar el valor hexadecimal '54' en W
                            ; Restar el contenido de "Opcion" a W
SUBWF Opcion, W
                              Saltar si la banderaZ = 1
BTFSC STATUS, Z
GOTO AH AH
```



```
MOVLW H'53'
                            ; Cargar el valor hexadecimal '53' en W
                            ; Restar el contenido de "Opcion" a W
SUBWF Opcion, W
                              Saltar\ si\ Z\,=\,1
BTFSC STATUS, Z
GOTO PARO PARO
                              Etiqueta "PARO PARO"
PARO_PARO:
        BCF PORTC, 2
                                  ; Limpiar el bit 2 del puerto C
        BCF PORTC, 1
                                  ; Limpiar el bit 1 del puerto C
                                  ; Volver a la etiqueta "loop1"
        GOTO loop1
                            ; Etiqueta "PARO H"
PARO H:
        BSF PORTC, 2
                                  ; Activar el bit 2 del puerto C
        BSF PORTC, 1
                                  ; Activar el bit 1 del puerto C
                                  ; Activar el bit 0 del puerto B
        BSF PORTB, 0
                                  ; Limpiar el bit 1 del puerto B
        BCF PORTB, 1
        GOTO loop1
                                   ; Volver a la etiqueta "loop1"
                              Etiqueta "H PARO"
H PARO:
        BCF PORTC, 1
                                  ; Limpiar el bit 1 del puerto C
                                  ; Activar el bit 2 del puerto C
        BSF PORTC, 2
        BSF PORTB, 2
                                  ; Activar el bit 2 del puerto B
                                  ; Limpiar el bit 3 del puerto B
        BCF PORTB, 3
        GOTO loop1
                                   ; Volver a la etiqueta "loop1"
AH AH:
                            ; Etiqueta "AH AH"
        BSF PORTC,
                                  ; Activar el bit 1 del puerto C
        BSF PORTC. 2
                                  ; Activar el bit 2 del puerto C
        BSF PORTB, 3
                                  ; Activar el bit 3 del puerto B
                                  ; Limpiar el bit 2 del puerto B
        BCF PORTB, 2
        BSF PORTB, 0
                                  ; Activar el bit 0 del puerto B
        BCF PORTB, 1
                                  ; Limpiar el bit 1 del puerto B
                                  ; Volver a la etiqueta "loop1"
        GOTO loop1
H H:
                            ; Etiqueta "H H"
        BSF PORTC, 1
                                  ; Activar el bit 1 del puerto C
        BSF PORTC, 2
                                  ; Activar el bit 2 del puerto C
        BSF PORTB,
                                  ; Activar el bit 2 del puerto B
                                  ; Limpiar el bit 3 del puerto B
        BCF PORTB, 3
        BSF PORTB, 1
                                  ; Activar el bit 1 del puerto B
                                  ; Limpiar el bit 0 del puerto B
        BCF PORTB, 0
                                  ; Volver a la etiqueta "loop1"
        GOTO loop1
H AH:
                            ; Etiqueta "H AH"
        BSF PORTC,
                                  ; Activar el bit 1 del puerto C
                                  ; Activar el bit 2 del puerto C
        BSF PORTC, 2
                                  ; Activar el bit 3 del puerto B
        BSF PORTB, 3
                                  ; Limpiar el bit 2 del puerto B
        BCF PORTB, 2
                                  ; Activar el bit 1 del puerto B
        BSF PORTB, 1
        BCF PORTB, 0
                                  ; Limpiar el bit 0 del puerto B
```



```
; Volver a la etiqueta "loop1"
        GOTO loop1
AH H:
                              Etiqueta "AH H"
        BSF PORTC,
                                   ; Activar el bit 1 del puerto C
        BSF PORTC,
                                    Activar el
                                                bit
                                                    2
                                                      del puerto C
        BSF PORTB,
                                    Activar
                                                bit 2 del puerto B
                                             el
        BCF PORTB,
                                                bit 3 del puerto B
                                    Limpiar el
        BSF PORTB,
                                    Activar el bit 0 del puerto B
        BCF PORTB, 1
                                    Limpiar el bit 1 del puerto B
        GOTO loop1
                                    Volver a la etiqueta "loop1"
RECIBE:
                              Etiqueta "RECIBE"
BTFSS PIR1, RCIF
                              Verificar la bandera RCIF en el registro PIR1 (I
GOTO RECIBE
                              Saltar a la etiqueta RECIBE si la bandera RCIF e
MOVF RCREG,W
                              Mover el contenido del registro RCREG (Receive I
MOVWF Opcion
                              Mover el contenido de W a la variable "Opcion"
return
                              Retornar de la subrutina "RECIBE"
retardo
        MOVLW cte1
        MOWF valor1
tres
        MOVLW cte2
        MOVWF valor2
dos
        MOVLW cte3
        MOWF valor3
uno
        DECFSZ valor3
        GOTO uno
        DECFSZ valor2
        GOTO dos
        DECFSZ valor1
        GOTO tres
                               CODIGO DEL RETARDO
        RETURN
```

2. Conclusiones

END

- López Becerra Ricardo: Este periférico es uno de los más importante del microcontrolador debido a que permite que nos comuniquemos con otra computadora de manera sencilla. Además, tiene mucho potencial esta opción dado que nos permite enviar datos de manera legible para un usuario en una terminal.
- Navarrete Zamora Aldo Yael: Esta práctica nos muestra como podemos hacer uso del puerto serial para interactuar o poder comunicar la tarjeta PIC con nuestra comptutadora, podemos instalar Putty o mediante algún bootloader poder visualizar la salida en terminal del PIC. Considero que el objetivo de realizar la comunicación en serie de forma asíncrona se ha logrado de manera exitosa.