11 月 29 日作业

一、作业要求

从自动控制原理角度出发,分析当系统加入比例、积分、微分参数是如何影响系统的零极点分布、波特图的变化,并分析如何影响系统的时域特性和频域特性。

二、题目

已知系统的开环传递函数为 $G(s) = \frac{5(s+2)}{s(s+1)(s+10)}$

- (1) 使用 MATLAB 作系统的零极点分布图和波特图。
- (2) 分别加入 P、PI、PD、PID 参数,分析系统的时域特性和频域特性。

三、实验过程

3.1 绘制原系统的零极点分布图和波特图

```
实验代码如下:
figure(1);
z=[-2];p=[0,-1,-10];k=5;
G1=zpk(z,p,k)
w=logspace(-2,3,100);
bode(G1,w);
grid on;
title('原始 bode 图')
figure(2);
pzmap(G1);
title('原始零极点分布图')
```

原系统的零极点分布图和波特图如图 3-1 和图 3-2 所示。




图 3-1 原系统的零极点分布图




图 3-2 原系统的 Bode 图

3.2 P参数对系统的影响

3.2.1 P 参数对系统的零极点分布、波特图的变化以及频率特性的影响 实验代码如下:

```
%P调节
```

```
Kp=[0.5,2,5,10,50,100,1000];
for m = 1:7
    Gp = feedback(Kp(m)*G2,1); %feedback(G,H),
    (G,H 需事先设定)
    figure(3); %其中G是传递函数,H
```

为反馈函数,表示一个控制系统 G,对其进行负反馈 H(要求正反馈用-H)。

这里前面写上比例环节与系统的串联,后面的1表示负反馈

```
bode(Gp,w);
hold on;
legend('0.5','2','5','10','50','100','1000');
end
for m = 1:7
   Gp = feedback(Kp(m)*G2,1);
   figure(4);
   pzmap(Gp);
   hold on;
   legend('0.5','2','5','10','50','100','1000');
end
```

系统的零极点分布图和波特图如图 3-3 和图 3-4 所示。




图 3-3 加入 P 参数后系统的零极点分布图




图 3-3 加入 P 参数后系统的 Bode 图

由零极点分布图可知, P 参数主要影响系统的零点位置。增大 P 参数会使系统的零点向复平面的右侧移动, 这意味着系统的动态响应会加快, 但当 P 参数过大时, 也会导致系统变得不稳定。

由 Bode 图可知, P 参数的变化会影响 Bode 图的形状,在低频段,增大 P 参数会提高系统的增益,使系统对低频信号的跟踪能力增强;然而,在高频段,过大的 P 参数可能导致 Bode 图出现峰值,使系统性能恶化,甚至引发振荡。另外,增大 P 参数会使 Bode 图的斜率增加,这意味着系统的增益增加,相位角提前。

P 参数对系统的频率特性也有显著影响。增大 P 参数会提高系统的低频增益,使系统对低频信号的跟踪能力增强。然而,过大的 P 参数可能导致系统在高频段的性能恶化,甚至出现振荡和不稳定现象。减小 P 参数会降低系统的低频增益,但可以提高系统的稳定性和抗高频干扰能力。

3.2.2 P 参数对系统时域特性的影响

在 Simulink 中搭建图 3-4 的模型, 原系统的阶跃响应曲线如图 3-5 所示。





图 3-5 模型搭建



加入参数 P 后,在 Simulink 中搭建图 3-7 的模型,阶跃响应曲线如图 3-8 所示。





图 3-7 搭建的模型



由结果可知,增大 P 参数可以加快系统的响应速度。在阶跃输入下,增大 P 参数会使系统的输出更快地达到设定值,减小稳态误差。此外 P 参数的取值会影响系统的稳定性,过大的 P 参数可能导致系统在运行过程中产生振荡,使系统稳定性变差。

3.3 PI 参数对系统的影响

3.3.1 PI 参数对系统的零极点分布、波特图的变化以及频率特性的影响 实验代码如下:

```
%PI 调节
Kp = 2;
Ti = [0.1, 0.5, 1, 2, 5, 10];
for m = 1:6
                                              %这里是
   G4 = tf([Kp, Kp/Ti(m)], [1, 0]);
(Kp*s+Kp/Ti)/s
   Gpi = feedback(G4*G2,1);
   figure (7);
   bode(Gpi,w);
   hold on;
   legend('0.1','0.5','1','2','5','10');
end
for m = 1:6
                                             %这里是
   G4 = tf([Kp,Kp/Ti(m)],[1,0]);
```

```
(Kp*s+Kp/Ti)/s
    Gpi = feedback(G2*G4,1);
    figure(8);
    pzmap(Gpi);
    hold on;
    legend('0.1','0.5','1','2','5','10');
end
```

系统的零极点分布图和波特图如图 3-9 和图 3-10 所示。




图 3-9 加入 PI 参数后系统的零极点分布图




图 3-10 加入 PI 参数后系统的 Bode 图

PI 控制器是一种滞后校正装置,一个具有位于 s=-1/Ti 的零点和位于 s=0 的极点,因此 PI 控制器特点是在零频率处有无穷大增益,这改善了系统的稳态特性,但是引入积分会使系统型别增加,从而使被校正系统的稳定性降低,甚至失稳;必须适当地选取 Kp 和 Ti 的值,使得系统有合适的瞬态响应。

3.3.2 PI 参数对系统时域特性的影响

加入参数 PI 后,在 Simulink 中搭建图 3-11 的模型,阶跃响应曲线如图 3-12 所示。





图 3-11 搭建的模型



加入积分控制后,消除了系统稳态误差。因为偏差出现时,比例作用迅速反应输入的变化,积分作用使输出逐渐增加,最终消除稳态误差,可以达到比较好的控制效果。TI 越大,积分作用越弱,可以有效降低超调量,提高稳定性。TI 减小,积分作用增强,系统振荡加剧,达到稳态的过渡时间也逐渐加长。

3.4 PD 参数对系统的影响

3.4.1 PD 参数对系统的零极点分布、波特图的变化以及频率特性的影响 实验代码如下:

```
Kp=5;
Td=[0.05,0.1,0.5,1,2,5,20];
for m = 1:7
    G3 = tf([Kp*Td(m),Kp],[0,1]); %这个地方要注

意 (Kp*Td(m)*S+Kp)/1=Kp(1+TdS)
    Gpd = feedback(G3*G2,1);
    figure(5);
    bode(Gpd,w); %求阶跃响应,可以用形如

step(feedback(G,H))
    hold on;
    legend('0.05','0.1','0.5','1','2','5','20');
end
for m = 1:7
```

系统的零极点分布图和波特图如图 3-13 和图 3-14 所示。

end




图 3-13 加入 PD 参数后系统的零极点分布图




图 3-14 加入 PD 参数后系统的 Bode 图

由零极点分布图可知, PD 控制器的引入会增加一个开环零点, 配合合理的 微分作用可以与被控对象的极点相消, 使系统降阶, 有利于改善系统的控制品质。

由 Bode 图可知,PD 可以看作是简化版的超前校正。由于引入了微分,会有超前控制作用,提高了系统的稳定裕度和相角裕度,能使系统的稳定性增加,加快了控制过程,改善了控制质量。

3.4.2 PD 参数对系统时域特性的影响

加入参数 PD 后,在 Simulink 中搭建图 3-15 的模型,阶跃响应曲线如图 3-16 所示。





图 3-15 搭建的模型



随着 Td 值的增大,系统超调量逐渐减小,动态特征有改善。

自动控制系统在克服误差的调节过程中,可能会出现振荡甚至不稳定。原因是存在有较大惯性或有滞后的组件,其具有抑制误差的作用,其变化总是落后于误差的变化。在控制器中仅引入比例项是不够的,比例项的作用仅是放大误差的幅值,而微分项能预测误差的变化趋势。这样,具有比例+微分的控制器,就能提前使抑制误差的控制作用等于零,甚至为负值,从而避免被控量的严重超调,改善动态特性。

但 Td 的之不能太大,否则微分作用会过强,导致输出控制作用大,调节阀会频繁开启,容易造成系统震荡。

3.5 PID 参数对系统的影响

3.5.1 PID 参数对系统的零极点分布、波特图的变化以及频率特性的影响 实验代码如下:

```
Gpid = feedback(G5*G2,1);
figure(10);
bode(Gpid,w);
hold on;
legend('0.05','0.1','0.5','1','2','5','20');
figure(11);
pzmap(Gpid);
hold on;
legend('0.05','0.1','0.5','1','2','5','20');
end
```

PID 控制器的 Bode 图如图 3-17 所示, 系统的零极点分布图和波特图如图 3-18 和图 3-19 所示。




图 3-17 PID 控制器的 Bode 图




图 3-18 加入 PID 参数后系统的零极点分布图




图 3-19 加入 PID 参数后系统的 Bode 图

PID 控制器除可使系统的型别提高一级外,还为系统提供了两个负实零点。与 PI 控制器相比,除了同样具有提高系统稳态性能的优点外,还多提供了一个负实零点,在提高系统的动态性能方面具有更大的优越性。

I 部分发生在频率特性的低频段,提高系统稳态性能。D 部分发生在中频段,

提高系统的动态性能。PID 控制器的作用在一定频段内相当于滞后 - 超前校正网络。

3.5.2 PID 参数对系统时域特性的影响

加入参数 PID 后,在 Simulink 中搭建图 3-20 的模型,阶跃响应曲线如图 3-21 所示。




图 3-20 搭建的模型




图 3-21 加入不同 D 参数的 PID 控制器阶跃响应曲线

PID 控制通过积分作用消除误差,而微分控制可缩小超调量、加快系统响应,随着 Td 值的增大,系统超调量逐渐减小,动态特征有改善。是综合了 PI 控制和 PD 控制长处并去除其短处的控制。

四、结论

根据以上分析,可以得到如表 4-1 所示的结论:

调节规律	对时域特性影响	对频域特性影响
P 控制	1.增大 P 参数可以加快系统的响应速度,减小稳态误差。 2.P 参数的取值会影响系统的稳定性,过大的 P 参数可能导致系统在运行过程中产生振荡,使系统稳定性变差。	1.会提高系统的低频增益,使系统对低频信号的跟踪能力增强,稳态性能变好,稳态误差减小。 2.截止频率变大,系统的动态性能变好。
PI 控制	1.TI 越大,积分作用越弱,可以有效降低超调量,提高稳定性。TI 减小,积分作用增强,系统振荡加剧,达到稳态的过渡时间也逐渐加长。 2.能够消除稳态误差	1.在一定频段,PI 控制器是一种滞后校正装置。 2.增加一个位于 s=0 的极点,提高系统型别,改善系统稳态性能。 3.能够提高系统的阻尼程度。
PD 控制	随着 Td 值的增大,系统 超调量逐渐减小,动态特 征有改善。	1.在一定频段,PD 控制器是一种超前校正装置。 2.提高了系统的稳定裕度和相角裕度,能使系统的稳定性增加。 3.增加一个开环零点,配合合理的微分作用可以与被控对象的极点相消,使系统降阶,有利于改善系统的控制品质。
PID 控制	通过积分作用消除误差,通过微分控制可缩小超调量、加快系统响应。	1.在一定频段内相当于滞后一超前校正网络。 2.I 部分发生在频率特性的低频段,提高系统稳态性能。D部分发生在中频段,提高系统稳态性能。D部分发生在中频段,提高系统的动态性能。

表 4-1 结论