
# X-CT

# 一、X射线成像



# (一) 电磁波谱 (EM Spectrum)

• 能量公式: E=hf=hc/λ

- h: 普朗克常数。
  - 。 c: 真空中的光速,数值为 hc=1.2397×10^−6 eV

## (二) X射线的产生

	7007	7007
特性	韧致辐射	特征辐射
产生机制	电子减速	电子跃迁
光谱类型	连续谱	离散谱
能量范围	从零到最大值 ( $E_{ m max}=qU$ )	特定能量( $E=E_L-E_K$ )
影响因素	仅与加速电压相关	与阳极材料相关

## 1、韧致辐射(Bremsstrahlung)

- 定义: 当高速电子在电场中减速时,会发射出连续谱的X射线,这种辐射称为韧致辐射。其能量分布从零到最大值,仅与加速电压相关。
  - 韧指受阻/刹车,这里泛指高能带电粒子与靶原子/原子核发生碰撞时突然减速损失能量而发生的 能量辐射。

### • 公式:

。 最大能量: Emax=qU ■■■■

最小波长: λmin=hc/qU

• 其中:

• q: 电子电荷(1.6×10^-19 C)

■ U:加速电压(单位:伏特,V)

■ h: 普朗克常数 (6.626×10^-34 Js)

• c: 光速 (3×10<sup>8</sup> m/s)

。 示例: 当 U=100 kV 时,Emax=100 keV,λmin≈0.0124 nm。

## 2、特征辐射(Characteristic Radiation)

- 定义: 当阴极发射的高速电子与阳极材料的内层电子(如K壳层)发生碰撞,内层电子被创飞了形成空穴,外层电子跃迁填补空穴时,发射出特定能量的X射线,称为特征辐射。
- 能量公式:
  - E=EL-EK


### 。 其中:

■ EL: L壳层电子能量

■ EK: K壳层电子能量

。 说明:特征辐射的能量取决于**阳极材料**的原子结构,因此其谱线是离散的,具有特定的波长和

能量。



## (三) X射线与组织的相互作用

## 电磁波与组织反应

## 1、瑞利散射 (Rayleigh scattering):

。 X射线光子被原子吸收并以相同能量(运动方向不同)重新释放。

。 特点: 非电离过程,主要发生在低能量(<30 keV)。




图 2.26 X 射线与物质的主要作用的微观机制 (a) 光电效应;(b) 康普顿效应;(c) 电子对效应

### 2、光电效应(Photoelectric absorption):

- X射线光子与物质原子的内层轨道电子相互作用时,将全部能量传递给电子,一部分能量使其克服核电场的束缚而脱出轨道,释放出来的电子叫光电子;另一部分剩余能量成为光电子高速运动的动能
- 。 X射线光子直接打中原子里的一个电子,把电子创飞成光电子了,光子自己也创碎了。

### 3、康普顿散射(Compton scattering):

- 。 光子部分能量转移给电子,剩余光子以较低能量和不同方向散射。
- X射线光子像一颗台球,撞到原子里的一个电子,光子把一**部分**能量给了电子,自己弹开并改变了方向,但能量变小了。

## 4、电子对效应(Pair production):

- 光子能量大于1.02 MeV时,可形成电子-正电子对,随后正电子与电子湮灭,释放两个511 keV的光子。
- 。 X射线光子能量特别高(超过1.02 MeV),它直接变成一对"双胞胎"——一个电子和一个正电子。正电子很快遇到其他电子,两者"同归于尽",变成两个新的光子。

## X射线的衰减(Attenuation)

• 公式:  $Iout = Iin \times e(-\mu d)$ 

μ: 线性衰减系数(单位: cm<sup>-1</sup>)

• d: 介质厚度(单位: cm)

• 对于非均匀介质,  $I_{out} = I_{in} * e^{(-\int \mu(x) dx)}$ 

• 还有**质量衰减系数** 

## 射束硬化(Beam Hardening)

### • 基本概念

• 软辐射(Soft Radiation):低能量光子,容易被介质吸收。

。 硬辐射(Hard Radiation):高能量光子,穿透力强,不易被介质吸收。

### • 射束硬化过程

。 低能量光子容易被介质(如水或人体组织)吸收,无法到达探测器。

经过过滤后,光子束中高能量光子的比例增加,整体能量分布向高能量方向移动,称为"硬化"。

### • 能谱变化

。 初始能谱:包含大量低能量光子。

。 硬化后能谱: 低能量光子减少,高能量光子比例增加,能谱向高能量方向偏移。

• 解决: 使用铝-铜滤片去除低能量光子。

## (三) X射线摄影成像

随着技术的不断进步,X射线摄影成像分别经历了屏片X射线摄影成像、计算机X射线摄影成像与数字化X射线摄影成像3个阶段。夏灵着重介绍的应该是屏片和DR,对于荧光透视一笔带过。

## 一、静态图像(Radiographic Images)

## 1、屏片组合《Film-Screen Combination》

### (1) 胶片的构造与成像原理

• 胶片结构: 胶片由含卤化银晶体(如溴化银AgBr)的乳化层构成。

### • 成像过程:

- 。 X射线穿过物体,激发闪烁体发出可见光。
- 可见光被胶片吸收,卤化银晶体吸收光子后,产生金属银沉淀,形成潜影。
- 。 通过显影和定影,胶片上形成最终的可见影像。

### (2) 胶片特性

胶片包含了卤化银晶体(如漠化银)的乳化液。当暴露在光线下时,卤化银颗粒吸收光能,每个吸收一定量光子的颗粒都会从"敏感中心"出现暗暗的Ag沉淀。在没有收到辐射的区域,银不会沉积。然后显影->定影得到最终的胶片信息。

#### 颗粒度

从卤化银晶体中得到的图像是不连续的,具有颗粒感。这种效应在快速电影最为明显。的确,由于使晶粒显影成金属银所需的光子的量与晶粒的尺寸有关,因此晶粒越大,胶片变暗的速度 越快

### 成像速度

胶片成像速度与产生一给定金属银量所需光子的量成反比。速度主要是由卤化银颗粒大小决定。因为使晶粒显影成金属银所需的光子的量与晶粒的尺寸有关,所以晶粒尺寸越大,速度越快

### 对比度

经常使用光密度(optical density) D和曝光 (exposure) E的对数曲线来描述胶片的感光性能。这条曲线称为感光曲线(sensitometric curve)。曝光是入射光强度和持续时间的乘积

#### (3) 增感屏的作用

- 增感屏: 胶片被夹在两层增感屏之间,提高X射线的利用效率(三明治)。
- 在胶片两侧放置增感屏(含闪烁体材料),提高X射线的利用效率,减少患者所受剂量。


### (4) 闪烁体与胶片检测

#### 闪烁体的作用:

闪烁体是一种能将X射线转换为可见光的材料。由于可见光更易被胶片感光层吸收,因此在X射线检测中使用闪烁体可以提高胶片的吸收效率,从而减少曝光时间或降低X射线剂量。

#### 导致图像模糊的原因:

- a. **发光扩散**: X射线经过闪烁体板后,会激发出可见光。这些光可能在闪烁体内多次散射,从而扩散到较大的范围,导致图像边缘模糊。
- b. **闪烁体厚度**:较厚的闪烁体板虽然能提高光转换效率,但也增加了光扩散的程度,进一步加剧 图像模糊。



#### 结构与工作原理:

屏片探测器采用类似三明治的结构,包括:

- 。 两层闪烁体屏幕:将X射线转换为可见光。
- 中间的胶片: 感光层通过卤化银晶体记录可见光图像。

### • 闪烁体材料:

常用的闪烁体包括:

- a. 钨酸钙(CaWO4):早期使用的材料,稳定性好,发光效率一般。
- b. 氧化钆(Gd2O2S): 具有较高的光输出和较低的发光余辉。
- c. 铊掺杂碘化铯(CsI:Tl): 因其针状晶体结构,可以减少光散射,提高图像分辨率。
- 荧光与磷光(余辉):
  - a. 荧光: X射线激发闪烁体后立即产生的可见光,是主要的成像光源。
  - b. **磷光(余辉)**: 指激发辐射停止后,闪烁体仍持续发光的现象。磷光的持续时间可能导致图像 出现重影或雾化现象,是不良效应。

### • 胶片特性:

胶片的性能由卤化银晶体的粒径决定:

- 颗粒度:晶体颗粒越小,图像分辨率越高,但曝光所需剂量增加。
- 速度: 颗粒大的胶片感光速度更快,适合低剂量成像。
- **对比度**: 胶片的感光曲线呈S形,中间的线性部分对比度较高,低密度和高密度区域的对比度较低。




图 2.4 典型 X 片胶片的感光曲线。D 是光密度, E 是曝光量。

## 2、数字化放射成像(Digital Radiography, DR)

• Dual-Energy Imaging 双能成像

#### (1) 闪烁体与X射线检测

原理: 闪烁体将X射线转换为可见光,提高检测灵敏度。

#### • 常见材料:

。 钨酸钙(CaWO4):早期材料,稳定性高。

。 氧化钆(Gd2O2S): 发光效率高,余辉低。

。 铊掺杂碘化铯(CsI:Tl): 针状晶体结构减少光散射,分辨率高。


### (2) 主动矩阵平板探测器(AMFPD)

### • 结构:

AMFPD由一块大面积的集成电路板组成,每个像素包含:

a. 薄膜晶体管 (TFT): 用于读取电信号。

b. **光电二极管**:将可见光或X射线转换为电信号。



### • 检测方式:

#### a. 间接检测:

X射线→闪烁体转换为可见光→光电二极管转换为电荷→电信号被数字化。

■ 优点:技术成熟,兼容性好。

### b. 直接检测:

X射线→非晶硒(a-Se)直接转换为电荷→电信号被数字化。

• 优点:避免了光扩散,分辨率更高。

#### • 应用:

AMFPD显著提高了图像质量,并降低了患者的X射线剂量。同时,其快速成像能力支持新技术的发展,例如双能量成像和三维重建。

## 二、动态图像(Fluoroscopic Images)

## 1、图像增强器(Image Intensifier)


### • 工作过程:

a. 荧光屏: 第一层将X射线转换为可见光。

b. **光电阴极**:可见光撞击光电阴极,释放电子。

c. 电子加速: 电子在电压差作用下被加速,形成电子束。

d. 输出荧光屏: 电子束撞击输出荧光屏, 重新产生可见光, 从而形成放大的图像。



### 优点:

图像增强管能够实时动态成像,这一特性在医学中的荧光透视检查中尤为重要,例如实时观察血液流动、器官运动或手术过程。

### 缺点:

a. 分辨率较低: 因电子扩散和光学元件失真而降低。

b. 噪声增加: 电信号的处理过程中会引入随机噪声。

c. 畸变: 放大图像时,边缘区域可能出现几何失真。

d. 不适合定量测量: 因光学和电子特性的非线性导致测量结果不够精确。

## 2、主动矩阵平板探测器(Active Matrix Flat Panel Detector, AMFPD)

### • 动态成像模式:

- 实时采集图像,用于荧光透视检查。
- 替代传统图像增强器,提供更高分辨率和更低噪声的动态成像。

• 应用:心血管造影、实时胃肠道透视检查。

## 三、未来方向与技术进展

- 1、能量积分探测器(Energy Integrating Detector)
- 组成:
  - 。 闪烁体晶体(如CdWO4、CsI)。
  - 。 光电二极管与数据采集系统(DAS)。
- **工作原理**:将X射线强度积分后转化为电信号,用于成像。
- 局限性: 受电子噪声干扰,能量分辨率较低。
- 2、光子计数探测器(Photon Counting Detector)
- **原理**:直接计数单个X射线光子,避免累积模式的噪声干扰。
- 优点:
  - 。 高能量分辨率:可分辨不同能量的光子。
  - 。 高信噪比(CNR): 降低噪声,改善图像质量。
- 挑战: 计数率限制和稳定性问题,尚未完全应用于商用CT。

## (四) 图像质量

## 1、分辨率

- 通过点扩散函数(PSF)、调制传递函数(MTF)量化:
  - 。 PSF描述成像系统对点光源的响应,即点光源经过系统后形成的扩散图像。
  - MTF是光学传递函数(OTF)的幅度部分,OTF是PSF的傅里叶变换,即MTF = |OTF| = |FT(PSF)|
  - 。 MTF曲线在高空间频率下的值越高,表示系统能够分辨更细的细节,即空间分辨率越高。
  - PSF越窄,表示系统对点光源的响应越集中,系统的空间分辨率越高。

#### 影响因素:

- **焦斑的大小**: 阳极头应用大角度的电子束产生一个很好的聚焦X射线束。焦点越小,分辨率越高。
- **患者体型**: 较厚的患者造成更多的X射线散射,降低了影像的分辨率。病人的散射可以通过在屏幕的放置一个准直器网格降低。网格只允许低入射角的光子到达屏幕。
- 荧光屏光的散射属性:散射越少,分辨率越高。

- - TFT (thin film transistor) **阵列尺寸**: 阵列尺寸越小,分辨率越高。

### 2、对比度

• 定义:图像相邻区域的强度差异。

#### • 影响因素:

。 **X射线束的能谱**: 软辐射(如乳腺摄影)比硬辐射产生更高的对比度。

探测器的吸收效率: 吸收效率越高,对比度越高。

。 **胶片的对比度**: 胶片对比度越高,曝光范围越小; 数字成像中可通过灰度变换调整对比度。

## 3、噪声

由于X射线的统计特性,**量子噪声**通常是占主导地位的噪声因数。光子检测过程本质上是一个**泊松过程**(方差等于均值)。因此,噪声振幅(标准偏差)正比于信号幅度的平方根,并且信噪比也表现为信号幅度的平方根。


$$SNR \propto \sqrt{N}$$

这解释了为什么剂量不能一直减少,因为信噪比也会减少,图像质量会下降。

### 4、伪影

虽然其他方式比放射照相术更容易产生严重的伪影,但是射线图像通常也是有伪影的。检测器上的划痕,坏点,未读的扫描线,不均匀的射线束强度(足跟效应)和余辉等等,这些现象并不少见并且影响图像质量。

## 二、X射线计算机断层扫描(CT)



## (一) 放射成像的问题

#### 局限性:

- 。 二维投影。
- 。 结构和器官重叠,无法精确分辨。

• 目标:实现断层成像(Cross-sectional Imaging)。

• 现状:通过多角度投影获取更多信息。

• 关键问题:如何从多角度投影中获得断层图像?

## (二) CT中的X射线探测器

- 1. 能量积分探测器(Energy Integrating Detectors):
  - 。 使用闪烁晶体(如CdWO<sub>4</sub>、Y<sub>2</sub>O<sub>3</sub>、CsI等)和光电二极管。
  - 。 局限性:易受电子噪声干扰。
- 2. 光子计数探测器(Photon Counting Detectors):
  - 。 直接将X射线光子转换为与其能量成比例的电子电荷。
  - 。 优点: 噪声容忍度高。

局限性: 稳定性问题。

## (三) CT投影与重建算法

CT成像分为**投影**和**重建**两步:

• 投影:通过X射线扫描物体,获取不同角度的投影数据。


• 重建: 利用投影数据,通过数学算法重建出物体的横截面图像。

### 1、投影

### (1) 数据采集

- 当X射线穿过物体时,会被物体吸收或散射,导致射线强度衰减。
- 探测器测量每个角度的X射线强度,得到**衰减后的信号强度**。
- 通过比较发射前的信号强度和衰减后的信号强度,可以计算出每个方向的投影数据。
- 1. 坐标变换:将实际的物理空间转换为投影空间。
- 2. 衰减轮廓:
  - 每个强度轮廓可转换为衰减轮廓。

投影公式: pθ(r)=∫μ(x,y) ds



### Sinogram(正弦图)【空间域】

- 投影数据是沿着不同角度(θ)和不同位置(r)采集的。
- 将所有角度的投影数据按角度和位置排列,就形成了正弦图。正弦图的横轴是探测器位置(r), 纵轴是角度(θ)。
- 定义: 所有投影的离散矩阵。
- 参数:
  - M:投影数量。
  - 。 N: 探测器样本数量。
  - 。 Δr: 采样距离。
  - Δθ: 每次旋转的间隔角度。

### (2) Radon变换与逆Radon变换

拉东变换是投影过程的数学描述。它将物体在二维空间中的分布 f(x,y) 转换为投影数据  $p(\theta,r)$ 。

将这些投影数据按角度 θ 和位置 r 排列,就形成了上面所描述的正弦图。

$$p( heta,r) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f(x,y) \delta(x\cos heta + y\sin heta - r) \, dx \, dy$$

• 在实际CT扫描中,投影数据是离散采样的。采样包括:

- 角度采样: 在不同角度(θ)下采集数据。
- **位置采样**:在每个角度下,沿探测器位置(r)采集数据。
- 采样密度越高,重建图像的质量越好,但计算量也越大。

### 2、重建

### (1) 投影定理(Fourier中心切片定理)

- 定理:二维傅里叶变换的中心切片对应于投影的傅里叶变换。
  - **每个角度** θ **下的投影数据**  $p(\theta,r)$  **的1D傅里叶变换**  $P(\theta,\omega)$ ,等于物体二维傅里叶变换 F(kx,ky) 在 角度 θ 下的切片。
- 这意味着,通过不同角度的投影数据,可以填充二维傅里叶空间。

### (2) 直接傅里叶法

正弦图是CT投影数据的二维表示,横轴是探测器位置 r,纵轴是投影角度  $\theta$ 。每一行对应一个特定角度  $\theta$  下的投影数据  $p(\theta,r)$ 。因此,我们对**正弦图的每一行**进行1D傅里叶变换得到 $P(\theta,\omega)$ ,再将这些数据按照中心切片定理填充到二维傅里叶空间F(kx,ky)【频率域】。

由于投影数据在傅里叶空间中是极坐标分布的,需要将其<mark>插值</mark>到笛卡尔坐标系(Cartesian grid)中,得到 F(kx,ky)。

对插值后的 F (kx, ky) 进行二维逆傅里叶变换,得到重建的图像 f(x,y)。




图 5.8 Radon 变换与 Fourier 变换之关系

直接反投影没有对投影数据进行任何处理,导致每个投影数据在图像空间中均匀分布,而不是集中在真实的物体位置上。

- 理想情况: 如果反投影是完美的,一个点源应该被重建为一个清晰的点。
- **直接反投影的情况**:一个点源会被重建为一个**星状模糊**(类似于星芒效果),这是因为投影数据在 反投影时均匀分布在所有方向上,而不是集中在点源的真实位置。

• **问题**:直接反投影没有对投影数据进行任何滤波处理,导致高频分量(细节信息)被抑制,低频分量(背景信息)被过度增强。这就像在图像上叠加了一个**低通滤波器**,使得图像变得模糊。

### (3) 滤波反投影(FBP)

对每个角度(正弦图每一行)的投影数据进行一维傅里叶变换之后,乘以斜坡滤波器 |ω|(Ram-Lak滤波器),来补偿直接反投影导致的模糊。

- **R-L滤波**是一种高通滤波器,可以补偿直接反投影导致的模糊。
  - 增强高频分量(细节信息)。
  - 抑制低频分量(背景信息)。
  - 使得反投影后的图像更加清晰。




图 5.11 卷积滤波反投影重建过程

与直接傅里叶变换的2D-iFT不同,我们滤波反投影用到的是一种被称作反投影的方法来近似的复制二维分布,也就是从空间域到频率域,再乘以|
ho|(滤波),然后经1D-iFT变换回空间域。

这一步可以通过卷积直接从空间域到空间域完成,不用再经过其中的频率域,既避免了直接Fourier法中运算复杂的2D-iFT,又避免了直接反投影引起的图像模糊。

### (4) 迭代重建

- 特点:
  - 计算复杂。
  - 基于统计模型。
  - 。 可用于低剂量CT。

## PS: CT的发展历程

1. 第一代(平行投影): 单线束扫描,扫描时间长。

2. 第二代(部分扇束): 多个探测器,覆盖更多区域。

3. **第三代(扇束)**: 扇束覆盖整个对象,无需探测器平移。

4. 第四代(圆形探测器): 固定探测器, X射线管旋转。

- 5. **螺旋CT**: 连续旋转结合纵向运动。
- 6. **多层CT**:探测器阵列含多行,支持多层扫描。

## (四) CT的不同形式

## 1、心脏CT(Cardiac CT)

### 心脏运动的挑战:

- 运动速度:
  - 冠状动脉运动速度: >40 mm/sec。
- · 心脏在收缩期(Systolic)运动更快,在舒张期(Diastolic)运动较慢。
- 呼吸运动:
  - 。 上下移动幅度可达2 cm,可能引入伪影。
- 解决方案:
  - 。 **同步心电图(ECG)**: 通过捕捉心电信号,将扫描同步到特定心动周期,减少伪影。

### 核心技术要点:

- 数据采集时间:
  - 仅在心动周期的1/4时间内采集,集中于运动最小的舒张期,减少运动伪影。
- 呼吸配合:
- 通过屏气技术避免呼吸运动影响。

#### 扫描模式:

- 轴向扫描:
  - 。 使用320排探测器(每排厚度0.5 mm),覆盖16 cm范围。
  - 。 快速旋转速度: 典型值为0.33秒/转。
  - 最小采集角度: 180°+扇角180。
    - 当扇角为50°时,最小采集角度为230°。

#### 【例】计算轴向FOV和径向FOV

- 径向FOV = 2 \* SDD \* tan(Fan Angle/2)
- 轴向FOV = 探测器排数 \* 单排尺寸
- 低螺距螺旋扫描(Low-Pitch Helical Scan):
  - 适用于长距离扫描(如冠状动脉造影)。
  - 。 参数示例:

■ 螺距: 0.25。

■ 旋转时间: 0.33秒。

■ 扇角: 50°对应扫描时间为0.21秒/层。

■ 双源CT可进一步将扫描时间缩短至0.11秒/层。

### 【例】最小采集时间计算

### 【例】最大可适应心率计算

### **CT Number**

定义: CT值用于表示每个像素点的线性衰减系数与水的线性衰减系数的相对差异,单位为Hounsfield Unit(HU)。

### 计算公式:

$$\mathrm{CT~Number~(HU)} = \frac{\mu - \mu_{H_2O}}{\mu_{H_2O}} \times 1000$$

μ: 像素点的线性衰减系数。

• μH2O: 水的线性衰减系数。

### CT值参考范围:

• 水: 0 HU

• 空气: -1000 HU

骨骼:数百到1000+HU

#### 原理:

• 投影:每个像素的信号表示沿线的衰减系数总和。

• **CT图像**: 像素信号直接对应于点的衰减系数。

## 2、Dual-Source CT (双源CT)

#### 特点:

1. 双管CT扫描仪: 使用两个X射线管和探测器。


2. 提高时间分辨率: 旋转时间减少至一半。

### 3. 散射问题:

。 第二个源的散射可能会增加伪影,尤其是在肥胖患者中,散射与主信号比率可达100%。

### 4. 改进方法:

• 软件:采用散射校正算法。



不仅可以双源,还可以多源

## 3、双能量CT(Dual-Energy CT)

定义: 双能CT通过使用两种不同的能谱,对组织特性进行区分和表征。

### 能谱获取方式:

- 1. 使用常规CT扫描仪进行两次不同kV的扫描。
- 2. 快速调制kV(高kV与低kV交替)。
- 3. 配备两根相互垂直的X射线管。
- 4. 多层闪烁体探测器:
- 顶层吸收低能光子。
  - 。 底层检测高能光子。
- 5. 光子计数探测器:将X射线光子分类到不同能量范围。

### 优势:

#### 1. 组织表征:

- 。 骨、软组织、碘造影剂在不同能量下的衰减系数不同。
- 。 提供材料分解以实现组织的定量分析。

### 2. 减少束硬化伪影:

。 通过投影域分解,减少伪影的影响。

### 3. 虚拟去增强图像:

。 提供无需造影剂的图像。

# $\mu(E,x,y) = a_1(x,y)\mu_1(E) + a_2(x,y)\mu_2(E)$

#### 应用:

- 1. 消除束硬化伪影。
- 2. 自动分割(例如去骨处理)。
- 3. 组织表征(如骨、软组织、碘的区分)。
- 4. 虚拟未增强图像生成。

## (五) 图像质量

## 1、空间分辨率

定义: 空间分辨率是指CT图像区分两个临近点的能力,即图像的细节表现能力。

### 

### 1. X射线束宽度:

• 焦点大小:焦点越小,分辨率越高。

• 探测器通道大小:通道越窄,分辨率越高。

• 通道间串扰: 串扰越小, 分辨率越高。

#### 2. 患者与设备的相对运动:

。 管-探测器和患者的运动会模糊图像,类似"飞行摄影"中的运动模糊。

#### 3. 图像重建算法:

• 复杂算法(如迭代重建)可以提升分辨率。

### 4. 评价指标:

PSF(点扩展函数):描述点源在图像上的扩散程度。

○ **LSF(线扩展函数)**: 描述线源在图像上的扩散程度。

MTF(调制传递函数): 评估不同空间频率下的图像质量。

### 2、噪声

**定义**: CT图像噪声是指在信号中叠加的随机波动,影响图像的清晰度。

#### 典型噪声来源:

#### 1. 量子噪声:

。 最主要的噪声来源,由X射线统计特性决定。

- 特点:遵循泊松分布(均值=方差)。
  - 。 信噪比(SNR)公式: SNR = sqrt(N), 其中N是射线数量。

### 2. 电子噪声:

。 来自探测器电子元件固有电信号波动(热噪声/随机电子波动)。

### 3. 量化噪声:

○ 由于探测器动态范围有限,模数转换(ADC)四舍五入误差产生的噪声。

#### 噪声影响因素:

#### 1. 毫安秒 (mAs):

。 增加mAs可降低量子噪声,但会提高患者剂量和光管负荷。

#### 2. 重建算法:

- 。 不同算法对噪声的处理能力不同。
- 。 在金属物体存在时,泊松噪声可能导致条纹伪影。

### 3、对比度

**定义**:对比度是指图像中不同组织之间亮度差异的表现能力。

#### CT的优势:

• CT比传统放射摄影更能检测低对比度细节。

#### 主要原因:

#### 1. 放射摄影:

。 图像上多种结构叠加,降低了对比度。

### 2. CT扫描:

。 通过生成薄切片图像,有效减少了结构叠加。

## 4、图像伪影

## 几何误差或限制引起:

## 1. 欠采样伪影(Undersampling Artifacts)

• 定义: 采样间隔过宽导致的角度和空间上的伪影。

表现:投影中的锐边被不良近似,重建图像中出现沿边缘高频阻尼振荡。

解决办法:增加探测器元件数量。

### 2. 视角不足伪影(Insufficient Views Artifacts)

• 定义: 视角数量不足时,在采样密度最小的图像外围区域产生交替的明暗条纹。

• 表现:条纹伪影集中在图像外围。

• 解决办法:增加投影角度的数量。

### 系统非线性引起:

### 3. 束硬化伪影(Beam Hardening Artifacts)

• **定义**: X射线在通过组织时被"硬化",即低能量光子被更多地吸收,等效能量上升,导致投影数据上反映出的 μ 值变小。

#### • 表现:

- 。 图像中央出现衰减减小伪影。
- 。 高衰减路径之间出现连接的条纹伪影。
- 解决办法: 使用校正算法或楔形滤过器(如Bowtie Filter)。

### 4. 散射伪影(Scatter Artifacts)

• **定义**:散射光子导致探测到的信号比实际信号更大,从而错误的认为衰减较小,导致对特定光束衰减的低估。

• 表现:图像对比度降低,散射增加误差。

• 解决办法:应用散射校正技术。

## 5. 非线性部分体积效应伪影(Nonlinear Partial Volume Effect Artifacts)

• 定义:有限光束宽度导致测量的强度为光束宽度内平均值(特别是在高密度物质的边缘/较小的高密度点上)的伪影。

• 表现:不同衰减值跨光束宽度变化大时,低估衰减值。

解决办法:提高分辨率,优化光束宽度。

## 6. 金属植入伪影(Metal Implant Artifacts)

定义:由束硬化、散射、非线性部分体积效应和噪声共同导致。

表现:金属周围出现高衰减条纹。

• **解决办法**:金属伪影校正技术。

### 7. 运动伪影(Motion Artifacts)

• **定义**:在采集过程中,物体短时间移动导致不一致的测量值。

表现:

。 起始位置和停止位置分别连接物体与X射线管的条纹。

解决办法:减少扫描时间,提高时间分辨率。

### 多排螺旋CT的伪像:

### 8. 阶梯伪影(Stair-step Artifacts)

- **定义**:螺旋CT中,由于螺距过大或重建间隔过小,3D表面表示出现伪影。
  - **螺距过大**: 螺距是CT扫描时床的移动速度与探测器宽度的比值。如果螺距太大,扫描的数据点之间间隔过大,重建时就会出现"断层感",就像楼梯一样。
  - **重建间隔过小**: 重建间隔是指图像重建时相邻切片之间的距离。如果间隔太小,数据点之间的 过渡不够平滑,也会导致阶梯状伪影。

### • 表现:

- 。 沿斜面出现规则的阶梯状干扰。
- 。 3D图像中沿斜面出现黑白交替的伪影。
- 解决办法:选择合适的螺距和重建间隔。

### 9. 风车/熊爪伪影(Windmill Artifacts)

- **定义**:在螺旋锥束CT中,由z方向混叠引起的伪影。
  - **z方向混叠**: 螺旋CT在扫描时,数据是在z轴(垂直于扫描平面的方向)上连续采集的。如果采样率不足,就会导致z方向上的数据混叠,形成周期性伪影。
  - **锥束效应**: 锥束CT中,X射线是以锥形束发射的,z方向上的数据采样不均匀,容易产生混叠。
- 表现: 黑白相间的辐条状伪影,与视角角度变化相关。
- 解决办法: 优化锥束重建算法。

## 专用CT设备

#### 1. 乳腺CT:

。 优点:提供3D数据,避免组织重叠。

• 缺点:靠近胸壁的部分可能无法成像。

#### 2. 介入CT:

。 术中导航,结合3D成像提高手术精度。

#### 3. 电子束CT(EBT):

。 超快速扫描,适用于心血管成像。