Plans d'entretien

Flotte Bus & Autocars — 6 marques, 31 modeles, 8 forfaits mutualises

1. Forfaits mutualises

2. Catalogue des actions

3. Vehicules par marque — Periodicites

4. Matrice recapitulative

5. Cycles d'entretien type

1. Forfaits mutualises

F1 — Entretien courant

Vidange + contrôles de base à chaque passage atelier

CODE	ACTION	VIA
A01	Vidange moteur + filtre à huile	
A02	Filtre à carburant diesel	
A05	Filtre séparateur d'eau	
A06	Contrôle niveau et appoint AdBlue	
B01	Contrôle circuit de refroidissement	
C01	Contrôle plaquettes/garnitures	
C05	Contrôle circuit pneumatique de freinage	
D06	Graissage général châssis	
F01	Contrôle pression et usure pneus	
G01	Contrôle batteries	
G02	Contrôle éclairage complet	
G04	Diagnostic électronique général	
G05	Contrôle essuie-glaces et lave-glace	

F2 — Entretien intermédiaire

F1 + filtres complémentaires et contrôles approfondis (inclut F1)

CODE	ACTION	VIA
A01	Vidange moteur + filtre à huile	F1
A02	Filtre à carburant diesel	F1
A05	Filtre séparateur d'eau	F1
A06	Contrôle niveau et appoint AdBlue	F1
B01	Contrôle circuit de refroidissement	F1
C01	Contrôle plaquettes/garnitures	F1
C05	Contrôle circuit pneumatique de freinage	F1
D06	Graissage général châssis	F1
F01	Contrôle pression et usure pneus	F1
G01	Contrôle batteries	F1
G02	Contrôle éclairage complet	F1

CODE	ACTION	VIA
G04	Diagnostic électronique général	F1
G05	Contrôle essuie-glaces et lave-glace	F1
A03	Filtre à air moteur	
A04	Filtre de ventilation cabine	
A07	Courroie(s) accessoires	
C03	Réglage frein de parc	
C06	Remplacement cartouche dessiccateur	
C07	Contrôle ABS / EBS / ESP	
E01	Contrôle direction assistée	
E02	Contrôle suspension pneumatique	
E04	Contrôle rotules / biellettes	
H08	Contrôle rétroviseurs et caméras	

F3 — Grand entretien

F2 + remplacement fluides majeurs et contrôles complets (inclut F2)

CODE	ACTION	VIA
A01	Vidange moteur + filtre à huile	F2
A02	Filtre à carburant diesel	F2
A05	Filtre séparateur d'eau	F2
A06	Contrôle niveau et appoint AdBlue	F2
B01	Contrôle circuit de refroidissement	F2
C01	Contrôle plaquettes/garnitures	F2
C05	Contrôle circuit pneumatique de freinage	F2
D06	Graissage général châssis	F2
F01	Contrôle pression et usure pneus	F2
G01	Contrôle batteries	F2
G02	Contrôle éclairage complet	F2
G04	Diagnostic électronique général	F2
G05	Contrôle essuie-glaces et lave-glace	F2
A03	Filtre à air moteur	F2
A04	Filtre de ventilation cabine	F2
A07	Courroie(s) accessoires	F2
C03	Réglage frein de parc	F2
C06	Remplacement cartouche dessiccateur	F2
C07	Contrôle ABS / EBS / ESP	F2
E01	Contrôle direction assistée	F2
E02	Contrôle suspension pneumatique	F2
E04	Contrôle rotules / biellettes	F2
H08	Contrôle rétroviseurs et caméras	F2

CODE	ACTION	VIA
A09	Contrôle turbocompresseur	
B02	Remplacement liquide de refroidissement	
B03	Contrôle thermostat	
B04	Contrôle ventilateur / visco-coupleur	
C02	Contrôle disques / tambours	
C04	Remplacement liquide de frein	
C08	Contrôle ralentisseur (retarder)	
D05	Contrôle arbre de transmission / cardans	
E03	Contrôle amortisseurs	
E05	Géométrie / parallélisme	
G03	Contrôle alternateur / démarreur	

F4 — Transmission

Vidange boîte + pont, embrayage

CODE	ACTION	VIA
D01	Vidange BVA	
D03	Vidange pont / différentiel	
D04	Contrôle embrayage	
D05	Contrôle arbre de transmission / cardans	

F5 — Climatisation & chauffage

Entretien annuel clim et chauffage (avant saison)

CODE	ACTION	VIA
J01	Contrôle climatisation	
J02	Recharge climatisation	
J03	Contrôle chauffage auxiliaire	
J04	Désinfection circuit aéraulique	
A04	Filtre de ventilation cabine	

F6 — Sécurité & accessibilité

Contrôle réglementaire complet

CODE	ACTION	VIA
H01	Contrôle portes passagers	
H02	Contrôle rampe PMR / agenouillement	
H03	Contrôle issues de secours	
H04	Contrôle extincteurs	
H05	Contrôle ceintures de sécurité	
H06	Contrôle sièges et fixations	
H07	Contrôle soutes / coffres	
H08	Contrôle rétroviseurs et caméras	

F7 — Spécifique GNV

Contrôles spécifiques véhicules gaz naturel

> Remplace A02 et A05 (diesel) par K05 et K07

CODE	ACTION	VIA
K01	Contrôle réservoirs GNV	
K02	Contrôle détendeur	
K03	Contrôle soupapes de sécurité	
K04	Contrôle capteur de fuite gaz	
K05	Remplacement bougies d'allumage	
K06	Contrôle vanne d'arrêt gaz	
K07	Filtre à gaz	

F8 — Pneumatiques

Remplacement pneus et géométrie

CODE	ACTION	VIA
F01	Contrôle pression et usure pneus	
F02	Permutation / remplacement pneus	
F03	Contrôle roues et fixations	
E05	Géométrie / parallélisme	

2. Catalogue des actions

A — Moteur & fluides

CODE	ACTION	DESCRIPTION	FORFAITS
A01	**Vidange moteur + filtre à huile**	Remplacement huile moteur et filtre à huile	F1
A02	**Filtre à carburant diesel**	Remplacement filtre(s) à gasoil (pré-filtre + filtre principal)	F1
A03	**Filtre à air moteur**	Remplacement élément filtrant air moteur	F2
A04	**Filtre de ventilation cabine**	Remplacement filtre(s) habitacle / ventilation passagers	F2 F5
A05	**Filtre séparateur d'eau**	Purge et/ou remplacement du séparateur eau-carburant	F1
A06	**Contrôle niveau et appoint AdBlue**	Vérification circuit AdBlue, appoint si nécessaire	F1
A07	**Courroie(s) accessoires**	Contrôle tension et état, remplacement si nécessaire	F2
A08	**Courroie de distribution**	Remplacement selon préconisation constructeur	
A09	**Contrôle turbocompresseur**	Inspection visuelle, jeu, étanchéité	F3

B — Refroidissement

CODE	ACTION	DESCRIPTION	FORFAITS
B01	**Contrôle circuit de refroidissement**	Niveau, état liquide, étanchéité durites	F1
B02	**Remplacement liquide de refroidissement**	Vidange et remplacement intégral	F3
B03	**Contrôle thermostat**	Vérification ouverture/fermeture correcte	F3
B04	**Contrôle ventilateur / visco-coupleur**	Fonctionnement, état des pales	F3

C — Freinage

CODE	ACTION	DESCRIPTION	FORFAITS
C01	**Contrôle plaquettes/garnitures**	Mesure usure, remplacement si seuil atteint	F1
C02	**Contrôle disques / tambours**	Mesure épaisseur / ovalisation, remplacement si nécessaire	F3
C03	**Réglage frein de parc**	Réglage et contrôle efficacité	F2
C04	**Remplacement liquide de frein**	Purge et remplacement intégral	F3
C05	**Contrôle circuit pneumatique de freinage**	Étanchéité, pression, dessiccateur d'air	F1
C06	**Remplacement cartouche dessiccateur**	Remplacement élément filtrant du dessiccateur d'air	F2
C07	**Contrôle ABS / EBS / ESP**	Diagnostic électronique, capteurs	F2
C08	**Contrôle ralentisseur (retarder)**	Niveau huile, fonctionnement	F3

D — Transmission

CODE	ACTION	DESCRIPTION	FORFAITS
D01	**Vidange BVA**	Remplacement huile + filtre boîte automatique	F4
D02	**Vidange BVM**	Remplacement huile boîte manuelle	
D03	**Vidange pont / différentiel**	Remplacement huile de pont	F4
D04	**Contrôle embrayage**	Garde, usure disque, butée (si BVM)	F4

CODE	ACTION	DESCRIPTION	FORFAITS
D05	**Contrôle arbre de transmission / cardans**	Jeu, croisillons, graissage	F3 F4
D06	**Graissage général châssis**	Graissage de tous les points (pivots, articulations)	F1

E — Direction & suspension

CODE	ACTION	DESCRIPTION	FORFAITS
E01	**Contrôle direction assistée**	Niveau huile, étanchéité, jeu	F2
E02	**Contrôle suspension pneumatique**	État coussins, compresseur, capteurs hauteur	F2
E03	**Contrôle amortisseurs**	Fuite, efficacité	F3
E04	**Contrôle rotules / biellettes**	Jeu, état, remplacement si nécessaire	F2
E05	**Géométrie / parallélisme**	Réglage train avant et arrière	F3 F8

F — Pneumatiques

CODE	ACTION	DESCRIPTION	FORFAITS
F01	**Contrôle pression et usure pneus**	Mesure profondeur sculpture, pression, usure anormale	F1 F8
F02	**Permutation / remplacement pneus**	Rotation ou remplacement selon usure	F8
F03	**Contrôle roues et fixations**	Serrage écrous, état jantes	F8

G — Électricité & électronique

CODE	ACTION	DESCRIPTION	FORFAITS
G01	**Contrôle batteries**	Tension, état bornes, capacité	F1
G02	**Contrôle éclairage complet**	Phares, feux, clignotants, éclairage intérieur	F1
G03	**Contrôle alternateur / démarreur**	Charge, état courroie	F3
G04	**Diagnostic électronique général**	Lecture défauts calculateurs (moteur, BVA, ABS, portes...)	F1
G05	**Contrôle essuie-glaces et lave-glace**	État balais, fonctionnement gicleurs, niveau liquide	F1
G06	**Mise à jour logicielle**	MAJ firmware calculateurs selon bulletins constructeur	

H — Carrosserie & sécurité

CODE	ACTION	DESCRIPTION	FORFAITS
H01	**Contrôle portes passagers**	Mécanisme ouverture/fermeture, capteurs anti-pincement	F6
H02	**Contrôle rampe PMR / agenouillement**	Fonctionnement rampe, système kneeling	F6
H03	**Contrôle issues de secours**	Marteaux brise-vitre, trappes, signalétique	F6
H04	**Contrôle extincteurs**	Date validité, pression, accessibilité	F6
H05	**Contrôle ceintures de sécurité**	Fonctionnement enrouleur, état sangle	F6
H06	**Contrôle sièges et fixations**	Serrage, état, mécanisme rabattable	F6
H07	**Contrôle soutes / coffres**	Mécanisme, vérins, serrures (autocars uniquement)	F6
H08	**Contrôle rétroviseurs et caméras**	Réglage, état, fonctionnement caméra recul	F2 F6

J — Climatisation & chauffage

CODE	ACTION	DESCRIPTION	FORFAITS
J01	**Contrôle climatisation**	Charge gaz, fonctionnement, étanchéité	F5
J02	**Recharge climatisation**	Recharge gaz réfrigérant, contrôle compresseur	F5
J03	**Contrôle chauffage auxiliaire**	Fonctionnement Webasto/Eberspächer, bougie, pompe	F5
J04	**Désinfection circuit aéraulique**	Évaporateur, gaines, filtres	F5

K — Spécifique GNV

CODE	ACTION	DESCRIPTION	FORFAITS
K01	**Contrôle réservoirs GNV**	Inspection visuelle, conformité (requalification périodique)	F7
K02	**Contrôle détendeur**	Étanchéité, pression de sortie haute/basse pression	F7
K03	**Contrôle soupapes de sécurité**	Fonctionnement, date de validité	F7
K04	**Contrôle capteur de fuite gaz**	Calibration, fonctionnement alarme	F7
K05	**Remplacement bougies d'allumage**	Remplacement bougies moteur gaz	F7
K06	**Contrôle vanne d'arrêt gaz**	Fonctionnement ouverture/fermeture	F7
K07	**Filtre à gaz**	Remplacement élément filtrant circuit gaz	F7

3. Vehicules par marque

Mercedes — 10 modeles

MODELE	CAT.	CARB.	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	PARTICULARITE
Inturo	INTERURBAIN	DIESEL	25000km / 3 mois	50000km / 6 mois	100000km / 12 mois	100000km / 3 ans	1x/an	1x/an	—	usure	Plateforme Tourismo — BVA, intervalles proches autocar
Tourismo	AUTOCAR	DIESEL	30000km / 6 mois	60000km / 12 mois	120000km / 24 mois	120000km / 3 ans	1x/an	1x/an	—	usure	BVA 8 rapports — F4 avec D01. Retarder intégré — C08 à chaque F2
Sprinter 22pl	MINIBUS	DIESEL	20000km / 12 mois	40000km / 12 mois	60000km / 24 mois	60000km / 3 ans	1x/an	1x/an	—	usure	Base utilitaire — volumes fluides réduits
Sprinter City 45	SPRINTER CITY	DIESEL	20000km / 12 mois	40000km / 12 mois	80000km / 24 mois	80000km / 3 ans	1x/an	1x/an	—	usure	Version standard — BVA 7G-Tronic
Sprinter City 35	SPRINTER CITY	DIESEL	20000km / 12 mois	40000km / 12 mois	80000km / 24 mois	80000km / 3 ans	1x/an	1x/an	—	usure	~12m, 3 essieux — contrôle pont AR supplémentaire
Sprinter City 65	SPRINTER CITY	DIESEL	20000km / 12 mois	40000km / 12 mois	80000km / 24 mois	80000km / 3 ans	1x/an	1x/an	—	usure	Version allongée — articulation / soufflet à vérifier
Tourino	AUTOCAR	DIESEL	30000km / 6 mois	60000km / 12 mois	120000km / 24 mois	120000km / 3 ans	1x/an	1x/an	—	usure	Midibus — volumes fluides réduits
Setra 411	AUTOCAR	DIESEL	30000km / 6 mois	60000km / 12 mois	120000km / 24 mois	120000km / 3 ans	1x/an	1x/an	—	usure	Plateforme Mercedes — mêmes intervalles
Setra 516	AUTOCAR	DIESEL	30000km / 6 mois	60000km / 12 mois	120000km / 24 mois	120000km / 3 ans	1x/an	1x/an	—	usure	Plateforme Mercedes — retarder ZF
Citaro K	URBAIN	DIESEL	20000km / 3 mois	40000km / 6 mois	80000km / 12 mois	80000km / 2 ans	2x/an	2x/an	—	mensuel	Version courte — BVA Mercedes GO, suspension intégrale pneumatique

Iveco / Heuliez — 8 modeles

MODELE	CAT.	CARB.	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	PARTICULARITE
Crossway Pop	INTERURBAIN	DIESEL	25000km / 3 mois	50000km / 6 mois	100000km / 12 mois	100000km / 3 ans	1x/an	1x/an	—	usure	Version allégée du Crossway — même motorisation Cursor 9
Crossway	INTERURBAIN	DIESEL	25000km / 3 mois	50000km / 6 mois	100000km / 12 mois	100000km / 3 ans	1x/an	1x/an	—	usure	Moteur Cursor 9 FPT — BVA ZF EcoLife possible
Récréo	INTERURBAIN	DIESEL	25000km / 3 mois	50000km / 6 mois	100000km / 12 mois	100000km / 3 ans	1x/an	1x/an	—	usure	Transport scolaire — renfort F6 (ceintures, sièges). Usage saisonnier
Heuliez GX 327	URBAIN	DIESEL	20000km / 3 mois	40000km / 6 mois	80000km / 12 mois	80000km / 2 ans	2x/an	2x/an	—	mensuel	Modèle ancien — motorisation Iveco Cursor 8. Pièces en fin de vie

MODELE	CAT.	CARB.	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	PARTICULARITE
Heuliez GX 137	URBAIN	DIESEL	20000km / 3 mois	40000km / 6 mois	80000km / 12 mois	80000km / 2 ans	2x/an	2x/an	—	mensuel	Midibus urbain — moteur FPT Tector, BVA Allison
Heuliez GX 127	URBAIN	DIESEL	20000km / 3 mois	40000km / 6 mois	80000km / 12 mois	80000km / 2 ans	2x/an	2x/an	—	mensuel	Minibus urbain — moteur FPT, dimensions réduites
Urbanway (GNV)	URBAIN	GNV	20000km / 3 mois	40000km / 6 mois	80000km / 12 mois	80000km / 2 ans	2x/an	2x/an	40000km	mensuel	Moteur Cursor 8 CNG — bougies K05 tous les 40 000 km
DailyAccess (GNV)	MINIBUS	GNV	20000km / 12 mois	40000km / 12 mois	60000km / 24 mois	60000km / 3 ans	1x/an	1x/an	40000km	usure	Moteur FPT F1C CNG — base utilitaire GNV

MAN — 5 modeles

MODELE	CAT.	CARB.	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	PARTICULARITE
Lion Coach R10	AUTOCAR	DIESEL	30000km / 6 mois	60000km / 12 mois	120000km / 24 mois	120000km / 3 ans	1x/an	1x/an	—	usure	Moteur MAN D26 — vidange 40 000 km possible (consulter bulletin)
Lion Coach R08	AUTOCAR	DIESEL	30000km / 6 mois	60000km / 12 mois	120000km / 24 mois	120000km / 3 ans	1x/an	1x/an	—	usure	Moteur MAN D20 — intervalles identiques au R10
Lion Coach R07	AUTOCAR	DIESEL	30000km / 6 mois	60000km / 12 mois	120000km / 24 mois	120000km / 3 ans	1x/an	1x/an	—	usure	Moteur MAN D08 — intervalles identiques
Neoplan	AUTOCAR	DIESEL	30000km / 6 mois	60000km / 12 mois	120000km / 24 mois	120000km / 3 ans	1x/an	1x/an	—	usure	Plateforme MAN — suivre intervalles MAN
Lion City (GNV)	URBAIN	GNV	20000km / 3 mois	40000km / 6 mois	80000km / 12 mois	80000km / 2 ans	2x/an	2x/an	40000km	mensuel	Moteur MAN E18 CNG — bougies K05 tous les 30 000 km

Scania — 3 modeles

MODELE	CAT.	CARB.	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	PARTICULARITE
Interlink	INTERURBAIN	DIESEL	25000km / 3 mois	50000km / 6 mois	100000km / 12 mois	100000km / 3 ans	1x/an	1x/an	—	usure	Moteur Scania — huile longue durée possible (30 000 km F1)
Touring	AUTOCAR	DIESEL	30000km / 6 mois	60000km / 12 mois	120000km / 24 mois	120000km / 3 ans	1x/an	1x/an	—	usure	Moteur Scania DC09/DC13 — vidange possible à 45 000 km (huile longue durée)
Citywide (GNV)	URBAIN	GNV	20000km / 3 mois	40000km / 6 mois	80000km / 12 mois	80000km / 2 ans	2x/an	2x/an	40000km	mensuel	Moteur Scania OC09 — bougies K05 tous les 45 000 km

Isuzu — 2 modeles

MODELE	CAT.	CARB.	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	PARTICULARITE
Turquoise	AUTOCAR	DIESEL	20000km / 3 mois	40000km / 6 mois	80000km / 12 mois	80000km / 3 ans	1x/an	1x/an	—	usure	Moteur Cummins — vidange 20 000 km, F1

MODELE	CAT.	CARB.	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	PARTICULARITE
											plus fréquent
Novociti Life	URBAIN	DIESEL	20000km / 3 mois	40000km / 6 mois	80000km / 12 mois	80000km / 2 ans	2x/an	2x/an	—	mensuel	Midibus urbain — moteur Isuzu ou Cummins, BVA Allison

Temsa — 3 modeles

MODELE	CAT.	CARB.	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	PARTICULARITE
MD9	AUTOCAR	DIESEL	30000km / 6 mois	60000km / 12 mois	120000km / 24 mois	120000km / 3 ans	1x/an	1x/an	—	usure	Motorisation DAF/Paccar — intervalles standard
MD7	AUTOCAR	DIESEL	20000km / 6 mois	40000km / 12 mois	80000km / 24 mois	80000km / 3 ans	1x/an	1x/an	—	usure	Midibus Cummins — vidange 20 000 km comme Turquoise
LD12	AUTOCAR	DIESEL	30000km / 6 mois	60000km / 12 mois	120000km / 24 mois	120000km / 3 ans	1x/an	1x/an	—	usure	Grand autocar — motorisation DAF/Paccar

4. Matrice recapitulative

MARQUE	MODELE	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8
Mercedes									
Mercedes	**Inturo**	25000km / 3 mois	50000km / 6 mois	100000km / 12 mois	100000km / 3 ans	1x/an	1x/an	—	usure
Mercedes	**Tourismo**	30000km / 6 mois	60000km / 12 mois	120000km / 24 mois	120000km / 3 ans	1x/an	1x/an	—	usure
Mercedes	**Sprinter 22pl**	20000km / 12 mois	40000km / 12 mois	60000km / 24 mois	60000km / 3 ans	1x/an	1x/an	—	usure
Mercedes	**Sprinter City 45**	20000km / 12 mois	40000km / 12 mois	80000km / 24 mois	80000km / 3 ans	1x/an	1x/an	—	usure
Mercedes	**Sprinter City 35**	20000km / 12 mois	40000km / 12 mois	80000km / 24 mois	80000km / 3 ans	1x/an	1x/an	—	usure
Mercedes	**Sprinter City 65**	20000km / 12 mois	40000km / 12 mois	80000km / 24 mois	80000km / 3 ans	1x/an	1x/an	—	usure
Mercedes	**Tourino**	30000km / 6 mois	60000km / 12 mois	120000km / 24 mois	120000km / 3 ans	1x/an	1x/an	—	usure
Mercedes	**Setra 411**	30000km / 6 mois	60000km / 12 mois	120000km / 24 mois	120000km / 3 ans	1x/an	1x/an	—	usure
Mercedes	**Setra 516**	30000km / 6 mois	60000km / 12 mois	120000km / 24 mois	120000km / 3 ans	1x/an	1x/an	—	usure
Mercedes	**Citaro K**	20000km / 3 mois	40000km / 6 mois	80000km / 12 mois	80000km / 2 ans	2x/an	2x/an	—	mensuel
Iveco / Heuliez									
Iveco / Heuliez	**Crossway Pop**	25000km / 3 mois	50000km / 6 mois	100000km / 12 mois	100000km / 3 ans	1x/an	1x/an	—	usure
Iveco / Heuliez	**Crossway**	25000km / 3 mois	50000km / 6 mois	100000km / 12 mois	100000km / 3 ans	1x/an	1x/an	—	usure
Iveco / Heuliez	**Récréo**	25000km / 3 mois	50000km / 6 mois	100000km / 12 mois	100000km / 3 ans	1x/an	1x/an	—	usure
Iveco / Heuliez	**Heuliez GX 327**	20000km / 3 mois	40000km / 6 mois	80000km / 12 mois	80000km / 2 ans	2x/an	2x/an	—	mensuel
Iveco / Heuliez	**Heuliez GX 137**	20000km / 3 mois	40000km / 6 mois	80000km / 12 mois	80000km / 2 ans	2x/an	2x/an	—	mensuel
Iveco / Heuliez	**Heuliez GX 127**	20000km / 3 mois	40000km / 6 mois	80000km / 12 mois	80000km / 2 ans	2x/an	2x/an	—	mensuel
Iveco / Heuliez	**Urbanway (GNV)**	20000km / 3 mois	40000km / 6 mois	80000km / 12 mois	80000km / 2 ans	2x/an	2x/an	40000km	mensuel
Iveco / Heuliez	**DailyAccess (GNV)**	20000km / 12 mois	40000km / 12 mois	60000km / 24 mois	60000km / 3 ans	1x/an	1x/an	40000km	usure
MAN									
MAN	**Lion Coach R10**	30000km / 6 mois	60000km / 12 mois	120000km / 24 mois	120000km / 3 ans	1x/an	1x/an	—	usure
MAN	**Lion Coach R08**	30000km / 6 mois	60000km / 12 mois	120000km / 24 mois	120000km / 3 ans	1x/an	1x/an	—	usure
MAN	**Lion Coach R07**	30000km / 6 mois	60000km / 12 mois	120000km / 24 mois	120000km / 3 ans	1x/an	1x/an	—	usure
MAN	**Neoplan**	30000km / 6 mois	60000km / 12 mois	120000km / 24 mois	120000km / 3 ans	1x/an	1x/an	—	usure

MARQUE	MODELE	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8
MAN	**Lion City (GNV)**	20000km / 3 mois	40000km / 6 mois	80000km / 12 mois	80000km / 2 ans	2x/an	2x/an	40000km	mensuel
Scania									
Scania	**Interlink**	25000km / 3 mois	50000km / 6 mois	100000km / 12 mois	100000km / 3 ans	1x/an	1x/an	—	usure
Scania	**Touring**	30000km / 6 mois	60000km / 12 mois	120000km / 24 mois	120000km / 3 ans	1x/an	1x/an	—	usure
Scania	**Citywide (GNV)**	20000km / 3 mois	40000km / 6 mois	80000km / 12 mois	80000km / 2 ans	2x/an	2x/an	40000km	mensuel
Isuzu									
Isuzu	**Turquoise**	20000km / 3 mois	40000km / 6 mois	80000km / 12 mois	80000km / 3 ans	1x/an	1x/an	—	usure
Isuzu	**Novociti Life**	20000km / 3 mois	40000km / 6 mois	80000km / 12 mois	80000km / 2 ans	2x/an	2x/an	—	mensuel
Temsa									
Temsa	**MD9**	30000km / 6 mois	60000km / 12 mois	120000km / 24 mois	120000km / 3 ans	1x/an	1x/an	—	usure
Temsa	**MD7**	20000km / 6 mois	40000km / 12 mois	80000km / 24 mois	80000km / 3 ans	1x/an	1x/an	—	usure
Temsa	**LD12**	30000km / 6 mois	60000km / 12 mois	120000km / 24 mois	120000km / 3 ans	1x/an	1x/an	—	usure

5. Cycles d'entretien type

Autocar diesel — Cycle 120 000 km

KM	FORFAITS
0 km	F1 Entretien courant
30 000 km	F1 Entretien courant
60 000 km	F2 Entretien intermédiaire
90 000 km	F1 Entretien courant
120 000 km	F3 Grand entretien, F4 Transmission

> Annuel : F5 (clim 1x/an), F6 (securite 1x/an). Pneus : F8 a l'usure.

Interurbain diesel — Cycle 100 000 km

KM	FORFAITS
0 km	F1 Entretien courant
25 000 km	F1 Entretien courant
50 000 km	F2 Entretien intermédiaire
75 000 km	F1 Entretien courant
100 000 km	F3 Grand entretien, F4 Transmission

> Annuel : F5 (clim 1x/an), F6 (securite 1x/an). Pneus : F8 a l'usure.

Urbain diesel — Cycle 80 000 km

KM	FORFAITS
0 km	F1 Entretien courant
20 000 km	F1 Entretien courant
40 000 km	F2 Entretien intermédiaire
60 000 km	F1 Entretien courant
80 000 km	F3 Grand entretien, F4 Transmission

> Semestriel : F5 (clim 2x/an), F6 (securite 2x/an). Pneus : controle mensuel.

Urbain GNV — Cycle 80 000 km

KM	FORFAITS
0 km	F1 Entretien courant
20 000 km	F1 Entretien courant
40 000 km	F2 Entretien intermédiaire, F7 Spécifique GNV
60 000 km	F1 Entretien courant
80 000 km	F3 Grand entretien, F4 Transmission, F7 Spécifique GNV

> Semestriel : F5 + F6. Pneus : mensuel. Requalification reservoirs GNV tous les 4-5 ans.