

ПОРЯДОК РАБОТЫ:

- 1. Выбор параметров
 - В верхней части окна выберите:
- Вид подключения (VK-правое, VK-левое, K-боковое)
 - Тип радиатора (10, 11, 20, 21, 22, 30, 33)
- 2. Заполнение матрицы радиаторов:
 - В центральной таблице укажите количество радиаторов для нужных размеров
 - Можно вводить значения вида "1+2" для сложения количеств
 - Для просмотра характеристик радиатора наведите курсор на ячейку, используйте чекбокс
 - "Показывать параметры"
- 3. Кронштейны

В нижней части окна выберите тип крепления

- настенные кронштейны
- напольные кронштейны
- без кронштейнов
- 4. Установите скидки (при необходимости)
- 5. Формирование спецификации:
 - Нажмите "Предпросмотр" для проверки данных
 - В окне предпросмотра можно:
 - * Удалить ненужные позиции (правой кнопкой мыши)
 - * Добавить дополнительные кронштейны
 - * Скопировать артикулы или количества
 - Сохраните спецификацию в нужном формате (xlsx или CSV)
- 6. Сброс при нажатии обнуляются все значения в заполненных ячейках матрицы радиаторов
- 7. Проверить наличие обновлений, путём сверки версий, ранняя версия имеет меньший номер.
- 8. Для перехода на сайт компании кликните на логотип.