1. 微机系统的定时有哪两类? 何谓时序配合?

微机系统中的定时分为内部定时和外部定时两类。

内部定时是指计算机本身运行的时间基准或时序关系,是用户无法更改的。

外部定时是指外部设备实现某种功能时,本身所需要的一种时序关系,需要用户 根据外设的要求进行安排。

时序配合是指用户在考虑外设与 CPU 连接时,不能脱离计算机的定时要求,即 以计算机的时序关系为依据来设计外部定时机构,以满足计算机的时序要求。

2. 微机系统中的外部定时有哪两种方法? 其特点如何?

微机系统中的外部定时有软件定时和硬件定时两种方法。

软件定时: 利用 CPU 执行指令需要一定时间的特点产生延时。这种方法不需增 加硬件设备,只需编制延时程序即可;但是它降低了 CPU 的效率,浪费了 CPU 的资源,而且由于同样的延时程序在不同计算机上运行的时间会不同,所以通用 性比较差。

3. 8253 定时/计数器有那些特点?

8253 是一个减1的定时/计数器(逆计数器),它内部有3个相互独立的16位减 1 计数通道,每个通道有自己独立的计数脉冲输入信号(CLK)、门控信号(GATE) 和计数/定时到的输出信号(OUT),每个通道有6种工作方式,1个通道最多可 以计 65536 个脉冲。

4. 8253 初始化编程包括哪两项内容?

在对8253进行始化编程时,首先向命令寄存器中写入方式字,选择计数通道、 工作方式、计数初值的长度及写入顺序、计数码制。然后按方式字的要求向选定 的计数通道中写入计数初值。

5. 8253 有哪几种工作方式? 区分不同工作方式的特点体现在哪几个方面? 为什 么 3 方式使用最普遍?

8253 有 6 种工作方式: 方式 0~方式 5。区分不同工作方式的特点主要体现在以 下的 4 个方面: 启动计数器的触发方式不同; 计数过程中门控信号 GATE 对计数 操作的控制作用不同; 计数/定时到时输出端 OUT 输出的波形不同; 在计数过程 中,写入新的计数初值的处理方式不同。

3方式由于具有自动重新装载计数初值,能输出重复波形,且输出波形的高低电 平比为 1:1 或近似 1:1 (方波或近似方波), 所以在实际中应用最广泛。

6. 利用 8253 进行日时钟计时的计时单位是什么? CPU 采用什么技术把这些计 时单位进行累加?

65536

利用 8253 进行日时钟计时的计时单位是 $\frac{0.0000}{1.1931816 \times 10^6}$ $s \approx 54.9254$ ms

在系统中,设置了两个对计时单位进行统计的字单元 TIMER HI(高字单元)和 TIMER LO (低字单元), 8253 产生的周期为 54.9254ms 的方波申请中断, CPU 在中断服务程序中通过对两个字单元组成的双字单元进行加 1 操作来实现对计 时单位的统计。

7. 8253 通道 0 的定时中断是硬中断 (8 号中断), 它不能被用户调用, 当用户 对系统的时间进行修改时,需采用软中断 INT 1AH。试问这两种中断有何关 系?

8253 通道 0 定时中断的服务程序中实现对双字计时单元的加 1 操作,而软中断 INT 1AH 完成的功能是将这双字单元的内容读出,保存在两个字寄存器中,其中, TIMR_HI 单元的内容送入 CX, TIMER_LO 单元的内容送入 DX 中。

8. 利用 8253 作为波特率发生器, 当 CLK = 1.1931816MHz, 波特因子为 16 时, 要求产生 4800 波特的传输速率, 试计算 8253 的定时常数。

由于 $f_{\psi, \chi}$ =波特率×波特因子 , 所 以 8253 输 出 的 频 率 应 该 是 f_{out} = 4800×16=76800Hz ,由此可计算出 8253 的定时常数:

$$N = \frac{f_{CLK}}{f_{OUT}} = \frac{1.1931816 \times 10^6}{76800} \approx 15.5 \approx 16$$