LABORATUVAR 5 · SB-100 Şerit Testere Bileme Makinesi

SBOM / CVE / Patch

Ad Soyad	Grup	Tarih

Kavram: SBOM = yazılım malzeme listesi · **CVE** = açığın kayıt no'su · **CVSS** = ciddiyet (0–10). Bir CVE sizi etkiler mi? Üç şart: bileşen **var**, sürüm **etkileniyor**, açık **ulaşılabilir**.

Verilen zafiyet kaydı

Bileşen	SB-100 hız kontrol sistemi (varsayımsal kontrol yazılımı)
Sürüm	2.4
CVE	CVE-XXXX-XXXX (gerçek kayıt değil)
Önem	Critical, CVSS 9.8 (senaryo)
Yama	Mevcut olduğu varsayılmıştır

Görev — karar akışı

1. **Bu CVE sizi gerçekten etkiliyor mu? (üç şartı kontrol edin)**

   Makinede ilgili yazılım bulunmalı, sürümü etkilenmeli ve güvenlik açığını tetikleyen özellik aktif olmalıdır. Bu üç şart SB-100 için doğrulanamadığından etkilenme durumu belirsizdir.

2. **Üretimi hemen durdurur musunuz? Neden / neden değil?**

   Yalnızca varsayımsal CVE kaydı nedeniyle üretimi durdurmam. Önce gerçek etkilenme durumunu ve operatör güvenliği risklerini değerlendiririm. Kritik tehlike doğrulanırsa makine güvenli şekilde durdurulur.

3. **Yamayı doğrudan mı uygularsınız, önce test mi? Nerede test?**

   Önce izole bir test ortamında veya benzer kontrol donanımı üzerinde test ederim. Motor hız kontrolü ve güvenlik fonksiyonlarının doğru çalıştığını doğrularım.

4. **Bu yama bir safety validation etkiliyor mu? Nasıl anlarsınız?**

   Etkileyebilir. Yama sonrası acil durdurma, motor koruması ve güvenli çalışma fonksiyonları yetkili personel tarafından doğrulanmalıdır.

5. **Yama mümkün değilse compensating control (telafi edici önlem) ne olur?**

   Kontrol paneline fiziksel erişimi sınırlar, yetkisiz parametre değişikliklerini engeller, bakım kontrollerini sıklaştırırım. Ağ bağlantısı varsa yetkisiz erişimi kısıtlarım.

Bu föyün çıktısı **Vulnerability Decision** → Evidence Pack **EP 09 · 10 · 11** başlığına oturur.