## Sistemas Embebidos II

## Semestre de Verão de 2010/2011 Quarta atividade prática

## eCos - Ethernet Device Driver

Na terceira parte da segunda atividade prática, foi realizado um gestor de periférico, para rede Ethernet, sobre controlador ENC28J60, com capacidade para armazenamento dos pacotes a enviar e dos pacotes recebidos.

O objetivo desta atividade prática é adaptar esse gestor de periférico ao modelo de programação eCos.

O gestor deve exportar a interface seguinte:

A thread utilizadora deve ficar em espera passiva se, ao invocar ethernet\_recv, não hajam pacotes recebidos ou, ao invocar ethernet send, não haja espaço no buffer de saída.

O parâmetro timeout serve para especificar, em tiques do relógio do eCos, o máximo tempo de espera pela realização da operação requerida.

A adaptação vai incidir no processamento das interrupções e na comunicação SPI. Quanto ao processamento de interrupções, deve aplicar os conhecimentos já adquiridos na terceira atividade prática. Quanto à comunicação SPI, deve passar a utilizar o suporte existente no eCos, documentado aqui: <a href="http://ecos.sourceware.org/docs-latest/ref/io-spi.html">http://ecos.sourceware.org/docs-latest/ref/io-spi.html</a>.

Para testar a comunicação SP, aconselha-se a utilização da primeira versão do gestor de comunicação Ethernet, sem atendimento por interrupção, substituindo o suporte SPI desenvolvido na primeira atividade prática, pelo suporte eCos. As filosofias das interfaces de programação são idênticas.

O dispositivo SPI é representado por uma variável que contém os parâmetros do protocolo e a função de manipulação do *chip select*. No exemplo que se segue a variável <code>spi\_enc28j60\_dev</code> tem esse propósito.

```
cyg_spi_lpc2xxx_dev_t spi_enc28j60_dev CYG_SPI_DEVICE_ON_BUS(0) = {
     .spi_device.spi_bus = &cyg_spi_lpc2xxx_bus0.spi_bus,
     // Clock polarity (0 or 1)
     .spi_cs = spi_enc28j60_cs
};
Note as semelhanças entre a função seguinte e a usada na primeira atividade prática.
#define SPI_DEV
                (cyg_spi_device *)&spi_enc28j60_dev
static void read_buffer_memory(cyg_uint8 * buffer, size_t size) {
     cyg_uint8 tx_buf[] = { 0x3a };
     cyg_spi_transaction_begin(SPI_DEV);
     cyg_spi_transaction_transfer(SPI_DEV, true, 1, tx_buf, NULL, false);
     cyg_spi_transaction_transfer(SPI_DEV, true, size, buffer, buffer, true);
     cyg_spi_transaction_end(SPI_DEV);
}
```