asociază un control: dacă trenul depășește viteza autorizată cu 5-15 km/h, sistemul provoacă frânarea de urgență și deschiderea disjunctorului ramei. Ridicarea la 300 km/h a vitezei TGV Atlantique a necesitat o diagrama de control al vitezelor conform figurii 4.14. In general sistemele de mare viteză utilizează atat instalatii CPV, cat și CCV, cu circuite de cale, pentru sporirea fiabilității.

ECHICAILETT DE BENIJOHE A TRAFICIENE FERENZAM . CAPITANIA ...

CAPITOLUL 5

ECHIPAMENTE PENTRU ASIGURAREA TRECERTILOR LA NIVEL

5.1. Generalitati

înstalațiile destinate asigurării trecerilor la nivel dintre cales imrata si o cale rutiera au o decebita importanta. decarace ele gentionesză sigurante traficului intr-o zonă de conflict și generatoure de accidente grave. O soluție optimă pentru. circulatia pe calea ferată și pe cea rutieră o constituie denivelarea intersectiilor, dar trebuie avut in vedere ca o tracere denivelată implică investiții considerabile, care depăsesc cu cel putin un ordin de mărime costul unei instalații de automatizare pentru o trecere la nivel. Aceste instalații trobuie ad asigura:

- reducerca timpului de stationare a vehiculaior rutiere la troversared paste caled ferata;
 - sporirea siguranței circulației feroviare și rutiere;
 - reducerea personalului de exploatare a căii ferate';
- crearea unor condiții optime de conducere a vehiculelor rutiere în zona căii ferate.

Prima condiție se asigură prin declansarea de către tren a semnalizării la trecerea la nivel, crescandu-se capacitatea de tranzit in zond.

Instalațiile de asigurare a trecerilor la realizează în prezent în tările dezvoltate mai ales sub formă de instalații de semnalizare, și mai puțin sub formă de bariere sau semipariere. La noi in tară, acest principiu se poate aplica ceva mai dificil, din doug motive:

1. disciplina rutieră nu este riguros respectată, ceea ce

Barierele traditionale cu actionare manuala necesita un paznic permanent.

conduce la numeroase accidente și:

2. există în continuare o mare cerere de inatalații cu semibariere, pentru evitarea situațiilor în care conducătorii imprudenți sau "curajoși" forțează trecerea, chier atunci când a fost declanșată semnalizarea de către un tren care se apropie.

Clasificarea instalațiilor de asigurare a trecerilor la nivel pentru C.F.R. este:

- instalații de semnalizare automată cu lumini roșii clipitoare numite SAT*;
- instalații de semnalizare automată cu lumini roșii clipitoare și semibariere, denumite BAT².

Ultimele se montează de obicei la treceri de nivel importante cu moment mare de circulație.

5.2. Instalații de semnalizare automată a trecerilor (SAT)

La acest tip de instalații, semnalizarea stării de liber a pasajului pentru circulația rutieră se face cu ajutorul unui foc alb lunar clipitor, de chemare, iar semnalizarea de ocupat, cu ajutorul a două focuri roșii, care clipesc intermitent. Focurile sunt amplasate pe un panou cu formă specială, alături de un clopot (sau sonerie electronică) ce realizează simultan cu semnalizarea optică și o semnalizare acustică. Focurile roșii sunt orientate astfel încât să asigure o vizibilitate optimă în apropierea de pasaj, de la o distanța suficientă, care să permită oprirea în siguranță a vehiculelor rutiere. Indicația optică trebuie să fie percepută corect de la o distanță de minim 50 m. Clopotul trebuie să emită un semnal sonor cu o intensitate de minim 80 foni în aer liber.

5.3. Instalatii de tip BAT cu semicumpene

Acest tip de instalații este dotat suplimentar en;

- semnale de avarie pe calea ferată, pentru cazul conc semicumpenele au fost lovite și mișcate de vehicule rullere (talonate);
 - semibariere (semicumpene) actionate de un motor electric;
- pupitru de comanda local, cu ajutorul căruia de poute închide și deschide bariera de la cabina paznicului de barieră (dacă există) și de unde se pot acționa semnalele de avarie în caz de pericol evident.

Atunci când semicumpenele încep să coboare, pe ele se aprind două becuri care ard cu lumini roșii clipitoare și un bec cu lumină roșie continuă la extremitatea semicumpenei. În poziție ridicată toate luminile semicumpenei sunt stinse. Amplasarea semnalizării feroviare și rutiere în zona pasajului este prezentată în figura 5.2.

5.4. Circuite pentru comanda instalațiilor BAT

Pentru linia curentă echipată cu BLA, se utilizează pe rețeaua C.F.R. echipamente de tip U-75, iar pentru stații tipul M-77. Ca elemente de legătură între tren și instalație se folosesc:

- circuitele de cale ale blocului de linie automat;
- circuite de cale electronice scurte (20 40 m), de frecvență înaltă, suprapuse peste cele normale, de frecvență joasă. Aceste circuite suprapuse îndeplinesc de fapt funcții de detector "punctual", de aceea mai sunt denumite și pedale electronice (funcționează de obicei la 12,5 kHz și 14 kHz). Intrucât echipamentole pentru detecția MR au iost studiale în detaliu în capitolele precedente, nu se va insista asupra Lor.

Schemele electrice ale instalației sunt compartimentate

^{*}Semnalizare Automata a Trecerii la nivel.

Bariere Automate pentru Trecere la nivel. Semicumpenele, (sau semibarierele) acopera numai un sens de circulație rutiera.

- 146 -




Fig. 5.3

AND REPORT OF THE PROPERTY OF

ECHIPAMENTE DE DIRIJARE A TRAFICULUI PERUVIAR

functional astiel:

- secheme pentru discriminarea sensului de mero;
- scheme pentru comenda ai controlul somnalizării optico și acustice rutiere;
- scheme pentru comanda și controlul cumpenelor semibarierelor;
 - scheme pentru comanda și controlul semnalelor de avarie;
 - scheme pentru electroalimentarea instalației;
 - scheme pentru telecontrolul și telecomanda instalației.

Denumireà convențională a secțiunilor de apropiere și schema releului de apropiere sunt prezentate în figura §.3. Intreaga distanța de avertizare pentru sensul X include lungimea a două secțiuni: X2A și X1A. Deci pentru fiecare sens de circulație se primensc informații de la două relee de cale. Cele două informații privind distanța de avertizare sunt cumulate și memorate de releul de apropiere XAP pentru sens X și YAP pentru sens Y (tip NF1T-800).

Schema pentru comanda și controlul semnalizării optice și acustice rutiere este figurată în 5.4. Inceperea semnalizării optice și acustice se face la ocuparea distanței de avertizare și dezexcitarea unor relee de acționare numite A1 și A2. Acest lucru are ca efect:

- intreruperea circuitului de alimentare a releului de comanda a semnalizării rutiere CSR;
 - comutarea unui cuplu pulsator format din releele Pl și P2;
- excitarea releului pulsator de sonerie RPS, prin contactul releului pulsator P1.

In figura 5.5 se poate observa schema de conectare a semnalelor de avertizare rutieră și a semnalizării acustice.

Schema pentru comanda și controlul unui semnal de avarie se prezintă în figura 5.6. În stare normală semnalul de avarie este atins. În această stare, integritatea filamentului becului este

+24V KBD ` PI P2 ±12 V Fig. 5.4. NF1-800 2A STA 1 < ~ 16.5V AVERT IS MENT 1452 STAL CSR STA I <~ 16,5V <+24V

controlată cu ajutorul releului SFA2*. Carcuital ce anchilo prodice contactul releului de anulere semnal AS excitat în Stare compact. Semnalul dă indicații de prire a circulației foxoviare atunca când trenul declanaează funcționarea primea pedale electronico de apropiere. Pentru sensul X de circulație ve trece pe oprire semnalul de avarie S2 al sensului Y de circulație. Releul AS se dezexcită comandând trecerea pe roșu a semnalului de avarie la:

- dezexcitarea relaului AAS (dacă în timp de 8 secunde bariera nu s-a închis, datorită unor defecțiuni sau factori externi: gheață, noroi, persoane rău voitoare etc.):
- dezexcitarea releului KT dacă semicumpenele au fost talonate;
- e apăsarea de către paznicul barierei a butonului BASª de pe pupitrul de comandă local, în cazul existenței unui pericol pentru circulatia feroviară:
- întreruperea filamentelor la ambele becuri ale aceluiași semnal de avertisment rutier;
- apăsarea pe butonul BT al "blocului test" pentru probe de funcționere.

Supraveghere Filament bec de Avarie.

^{*}Control Talonare. Se utilizează de obicei litera K pontru relee de control și C pentru relee de comandă.

Buton Actionare Semnalizare.