13 8086 - Setul de instrucțiuni

Sunt prezentate în detaliu instrucțiunile de bază ale familiei de microprocesoare Intel. În general, se poate utiliza orice mod de adresare a memoriei; unde este cazul, se va specifica tipul de adresare interzis.

Setul de instrucțiuni conține 7 clase:

- instrucțiuni de transfer, care deplasează date între memorie și registrele interne sau între porturile de intrare-ieșire și registrele interne, fără a executa nici un fel de prelucrare a datelor;
- instrucțiuni aritmetice, care prelucrează date în format numeric prin aplicarea operațiilor de adunare, scădere, înmulțire, împărțire;
- instrucțiuni logice, care prelucreză date la nivel de bit;
- instrucțiuni pentru șiruri, specifice operațiilor cu date alfanumerice (caractere);
- instrucțiuni pentru controlul programului (salturi și apeluri de proceduri);
- instrucțiuni specifice întreruperilor hard și soft;
- instrucțiuni pentru controlul procesorului.

13.1 Instrucțiuni de transfer

Instrucțiunile din această clasă produc copierea unui octet sau cuvânt de la o adresă sursă (sursa) la o adresă destinație (dest), fără a afecta data sursă. Destinația poate fi registru, locație de memorie sau port de ieșire iar sursa poate fi registru, locație de memorie, port de intrare sau date imediate specificate în instrucțiune.

În specificarea destinației și sursei vor fi utilizate notațiile originale, introduse de *Intel*:

segment : offset - adresă completă, prin specificarea registrului segment implicat în calculul adresei și prin specificarea sursei adresei efective;

(reg) - conținutul registrului "reg";

((reg)) - conținutul locației de memorie care are adresa efectivă (offset-ul) în registrul "reg".

De exemplu, (BX) înseamnă "conținutul registrului BX", iar ((BX)) are semnificația "conținutul locației de memorie cu adresa efectivă în BX" (registrul segment implicat în adresare este implicit DS în acest caz).

De asemenea, ES : ((BX)) înseamnă "conținutul locației de memorie adresate cu ES și BX".

Cu excepția instrucțiunilor de lucru cu stiva, PUSH, POP, sursa și destinația nu pot fi simultan locații de memorie.

Cu excepția instrucțiunilor SAHF și POPF, nici o instrucțiune de transfer nu modifică bistabilii de condiții din registrul F.

13.1.1. Instrucțiuni de transfer generale: MOV, PUSH, POP, XCHG

MOV dest, sursa	(Move data - Transferă date)				
descriere formală:	dest ← sursa				
descriere:	se copiază operandul sursă în operandul destinație; operanzii pot fi de tip byte sau word				
operanzi:	reg, reg reg, mem mem, reg reg, data mem, data				
fanioane afectate:	nici unul				

Observații:

- sursa și destinația nu pot fi simultan operanzi în memorie;
- nu pot fi utilizate ca 'reg' registrele F și IP;
- operazii trebuie să aibă aceeași dimensiune;
- registrul CS nu poate apărea ca destinație;
- nu pot fi transferate date imediate într-un registru de segment (8086);
- operanzii nu pot fi simultan registre de segment (8086). Exemple:

```
MOV BX, CX ;transfer pe 16 biţi reg - reg
MOV CL, AL ;transfer pe 8 biţi reg - reg
MOV [1200], AX ;transfer pe 16 biţi mem - reg
MOV byte ptr [BX+200], 9A ;transfer imediat în memorie
```

Ultima instrucțiune utilizează operatorul *ptr* pentru evitarea ambiguității privind dimensiunea operandului transferat în memorie:

poate fi interpretată prin " transferă octetul 9A la adresa DS:BX+200" sau "transferă cuvântul 009A la adresa DS:[BX+200], caz în care în locația DS:[BX+201] se pune 00 H.

Forma byte ptr precizează că se transferă un octet.

PUSH sursa;	(Push data - Salvează date în stivă)
descriere formală:	$(SP) \leftarrow (SP) - 2$ $SS: ((SP)+1) \leftarrow sursa (high)$ $SS: ((SP)) \leftarrow sursa (low)$
descriere:	se decrementează registrul SP cu 2 și se copiază operandul sursă (word) în memoria stivă, cu octetul mai semnificativ la adresa mai mare, în vârful stivei;
operanzi:	registru general de 16 biți, registru segment; locație de memorie de 16 biți;
fanioane afectate:	nici unul

Exemple:

PUSH CX ; salvează în stivă conținutul lui CX.

PUSH [BX] ; salvează locația de 16 biți

; cu offset - ul în BX

PUSH ES: [BX] [SI + 20] ; salvează locația de memorie de 16 biți

; cu offset-ul dat de BX + SI + 20, ; aflată în segmentul cu baza în ES.

PUSH AL ; instrucțiune incorectă: operand pe un octet

POP dest	(Pop data - Restaurează date din stivă)
descriere formală:	dest (high) \leftarrow SS: ((SP)+1) dest (low) \leftarrow SS: ((SP)) (SP) \leftarrow (SP) + 2
descriere:	se copiază octeții din stivă de la adresele (SP)+1 și (SP) în destinație și apoi se incrementează registrul SP cu 2.
operanzi:	registru general de 16 biţi, registru segment; locaţie de memorie de 16 biţi;
fanioane afectate:	nici unul

Exemple:

POP BX ; copiază cuvântul din vârful stivei în BX POP DS ; copiază cuvântul din vârful stivei în DS

POP ES: [DI]; copiază cuvântul din vârful stivei în memorie, în

; segmentul de date suplimentar, offset-ul în DI

POP [BP+7] ; copiază cuvântul din vârful stivei, tot în ; segmentul stivă (implicit), offset-ul dat de BP+7.
POP SS: [BX+9] ; copiază cuvântul din vârful stivei tot în segmentul ; stivă offset - ul fiind dat de BX+9.
POP AL ; instrucțiune incorectă: operand pe un octet .
POP CS ; instrucțiune incorectă: destinație CS.

Observații:

1. După o secvență de salvare în stivă (cu PUSH), secvența de refacere trebuie să conțină destinațiile în ordine inversă. Dacă secvența de salvare a fost:

PUSH AX PUSH DX PUSH [BP]

atunci secvența de refacere trebuie să fie:

POP [BP] POP DX POP AX

- 2. De regulă, numărul operațiilor PUSH trebuie să coincidă cu numărul operațiilor POP.
- 3. Instrucțiunile PUSH și POP mai pot fi utilizate pentru transfer indirect între registre sau locații de memorie:

PUSH DX POP ES

Se copiază prin intermediul stivei conținutul registrului DX în ES, lasă indicatorul de stivă SP neschimbat iar conținutul anterior al registrului ES se pierde.

PUSH AX ; salvează AX PUSH CX ; salvează CX

POP AX ; conținutul lui CX se transferă în AX

POP CX; conținutul inițial al lui AX se transferă în CX

XCHG dest, sursa	(Exchange - Schimbă reciproc)				
descriere formală:	dest ← sursa sursa ← dest.				
descriere:	se transferă conținutul sursei în destinație și reciproc; registrele segment nu pot apărea ca operanzi; cel puțin un operand trebuie să fie registru.				
operanzi:	reg reg., reg mem., mem reg.				
fanioane afectate:	nici unul				

Exemple:

XCHG CL, AL XCHG CX, DX

XCHG DS: [DX], AX

Exemple de instrucțiuni incorecte:

XCHG AL, BX ; operanzi de lungime diferită

ECHG ES, AX ; registrul segment ES apare ca operand

13.1.2. Instrucțiuni de transfer specifice acumulatorului: IN, OUT

IN AL, port IN AX, DX	(Input data - Citeşte date de la un port de intrare)
descriere formală:	AL ← data 8 AX ← data 16
descriere:	se transferă în AL conținutul unui port de intrare de 8 biți specificat printr-o adresă de un octet (00 FF), sau se transferă în AX conținutul unui port de intrare de 16 biți cu adresa specificată în DX.
operanzi:	AL, data 8 AX, data 16
fanioane afectate:	nici unul

Procesoarele i286, 386, 486 și Pentium, acceptă orice registru în locul lui AL sau AX.

OUT port, AL	(Output data - Scrie date într-un un port de ieşire)
OUT DX, AX	
descriere formală:	$ port \leftarrow AL \\ port \leftarrow AX $
descriere:	se transferă conținutul registrului AL la portul de ieșire de 8 biți specificat printr-o adresă de un octet (00 FF), sau se transferă conținutul registrului AX la portul de ieșire de 16 biți specificat prin adresa de 16 biți ce se află în DX.
operanzi:	data 8, AL DX, AX
fanioane afectate:	nici unul

Variantele noi de procesoare, (i286, 386, 486, Pentium) acceptă orice registru în locul lui AL sau AX.

Instrucțiunile IN și OUT realizează interacțiunea procesorului cu dispozitivele periferice (imprimantă, tastatură, interfață de proces etc.).

Dacă porturile sunt organizate ca locații de memorie, ele pot fi adresate în toate modurile de adresare a memoriei; în acest caz, schimbul de date cu procesorul se poate face cu instrucțiunea MOV. Asemenea sisteme de intrări/ieșiri se numesc de tip *memory - mapped* (intrări/ieșiri organizate ca locații de memorie).

Exemple:

Să considerăm că un echipament periferic necesită un port de stare și un port de date, ambele pe 8 biți. Într-un sistem de intrări / ieșiri obișnuit, vor exista două porturi de intrare, de exemplu, 0E7H și 0E8H pentru transfer de date de la periferic la procesor:

IN AL, 0E7H ; Citire stare IN AL, 0E8H ; Citire date

Într-un sistem de tip *memory - mapped*, vor exista două adrese, de regulă consecutive, pentru transfer de date la procesor:

MOV ES, 0D700H; Se încarcă adresa în ES MOV AL, ES: [0]; Citire stare de la 0D700 MOV AL, ES: [1]; Citire date de la 0D701

Pentru scriere date în porturile de ieșire:

MOV AX, 27FFH; Se încarcă data în acc.
OUT 0E8H, AL; Scrie FF în portul E8, de 8 biți

MOV DX, 0789H ; Se încarcă o adresă de 16 biți în DX OUT DX, AX ; Scrie 27FF în portul 789 de 16 biți

MOV ES, 0D800H; Se încarcă adresa în ES

MOV ES: [2], AL ; Scriere date în port de 8 biți MOV ES: [3], AX ; Scriere date în port de 16 biți

XLAT	(Translate - Translatează)				
descriere formală:	$(AL) \leftarrow DS: ((BX) + (AL))$				
descriere:	Se transferă în AL conținutul locației (de 8 biți) de la adresa (BX) + (AL). Instrucțiunea este folosită împreună cu tabele de translatare existente în memorie, utile pentru conversia unor tipuri de date dintr-un cod în altul.				
operanzi:	AL, data(8)				
fanioane afectate:	nici unul				

Exemplu: pentru conversia unei valori numerice cuprinse între 0 și 15 la cifra hexazecimală corespunzătoare se poate folosi secvența: .data

TAB DB '0123456789ABCDEF'

.code

MOV AL, 10 ; se încarcă în AL valoarea numerică 10

MOV BX, OFFSET TAB ; iar în BX adresa tabelei XLAT ; în AL se obține 0AH

13.1.3. Instrucțiuni de transfer specifice adreselor: LEA, LDS, LES

Aceste instrucțiuni transferă o adresă efectivă într-un registru general sau o adresă completă de 32 de biți într-o pereche de registre.

LEA reg, sursa	(Load Effective Address - Încarcă adresa efectivă)					
descriere formală:	registru ← adresa efectivă (offset) a operandului sursă					
descriere:	Se copiază adresa efectivă a operandului sursă (operand în memorie, specificat printr-un mod oarecare de adresare) în registrul general specificat. Instrucțiunea LEA se folosește pentru încărcarea registrelor de bază sau de segment cu adresele efective ale unor operanzi din memorie, în vederea unor adresări ulterioare					
operanzi:	registru de 16 biți, offset - ul unui operand din memorie					
fanioane afectate:	nici unul					

Exemple:

LEA BX, ALFA

LEA DI, ALFA [BX] [SI]

Un calcul similar al adresei efective se obține și cu operatorul OFFSET utilizat cu instrucțiunea MOV, calcul care se face însă la asamblare. Secvența:

.data

vector dw 10, 20, 40, 60, 80

.code

LEA BX, VECTOR ; se încarcă în BX offset - ul primului

MOV SI, 4; element al vectorului (10)

MOV AX, [BX] [SI]

va încărca în AX al treilea element al tabloului VECTOR.

LDS reg, sursa	(Load Data Segment - Încarcă DS)
LES reg, sursa	(Load Extra Segment - Încarcă ES)
descriere formală:	(reg.) ← (sursa) low -16 biţi (DS) sau (ES) ← (sursa) high - 16 biţi
descriere:	Se încarcă perechea de registre DS: reg sau ES: reg cu o adresă completă de 32 de biți. Instrucțiunile LDS, LES se folosesc de regulă cu directiva <i>Define Double Word</i> pentru sursă.
operanzi:	reg. este registru general de 16 biți, sursa este un operand de tip double-word, aflat în memorie, care conține o adresă completă de 32 de biți
fanioane afectate:	nici unul

```
Exemplu:
.data
                 db
                       00
      Χ
                 db
                       FF
      У
      adr_x
                            ; variabilele adr_x şi adr_y, care conţin
                 dd
                       Χ
                             ; adresele complete ale variabilelor x, y
      adr_y
                 dd
                       y
.code
                            ; se încarcă în DS : SI și ES : DI
LDS SI, adr_x
LES DI, adr_y
```

MOV byte ptr [SI], 77 ; se accesează variabilele x, y folosind MOV byte ptr [DI], 99 ; adresarea indexată, pentru inițializare.

13.1.4. Instrucțiuni de transfer specifice indicatorilor de condiții:

LAHF, SAHF, PUSHF, POPF

LAHF	(Load AH with Flags - Încarcă AH cu indicatorii din F)
SAHF	(Store AH into Flags - Depune AH în indicatori - F)
descriere formală:	AH ← Flags 0 - 7 pentru LAHF Flags 0 - 7 ← AH pentru SAHF
descriere:	Se încarcă registrul AH cu octetul inferior al registrului indicatorilor de condiții (F) - pentru LAHF Se încarcă în octetul inferior al registrului indicatorilor de condiții (F), conținutul registrului AH
operanzi:	op. impliciți : registrele AH și F
fanioane afectate:	nici unul la LAHF, toate la SAHF (se schimbă F0 - F7)

PUSHF POPF	(Push Flags - Salvează registrul F în stivă) (Pop Flags - Reface registrul F din stivă)			
descriere formală:	PUSHF: $(SP) \leftarrow (SP) - 2$ $SS: ((SP)+1, (SP)) \leftarrow F$ POPF: $F \leftarrow SS: ((SP)+1, (SP))$ $(SP) \leftarrow (SP) + 2$			
descriere:	Se plasează registrul F în vârful stivei (PUSHF) Se reface registrul F din vârful stivei (POPF)			
operanzi:	nu are operanzi			
fanioane afectate:	nici unul la PUSH, toate la POPF (se schimbă F)			

Observații:

Instrucțiunile LAHF și SAHF transferă numai partea mai puțin semnificativă a registrului indicatorilor de condiții (F0 - F7).

Partea mai semnificativă a registrului F poate fi citită și modificată cu instrucțiunile POPF și PUSHF:

PUSHF

POP AX ; încarcă în AX registrul de flaguri (F0 -F15)

.....; se pot citi și modifica toți indicatorii!

PUSH AX ; salvează AX în stivă

POPF ; transferă AX (din stivă) în registrul de flaguri

Cu excepția instrucțiunilor explicite SAHF și POPF, nici o instrucțiune de transfer nu modifică indicatorii de condiții.

13.2 Instrucțiuni aritmetice

Realizează operațiile aritmetice elementare (adunare, scădere, înmulțire, împărțire) între doi operanzi, rezultatul înlocuind, de regulă, primul operand.

Sunt afectați indicatorii de condiții SF, ZF, AF, PF, CF. OF, numiți din acest motiv indicatori aritmetici.

La fiecare instrucțiune se specifică indicatorii afectați, cei neafectați rămân la valoarea veche.

Există situații în care unii indicatori au valori nedefinite.

13.2.1.	Instruct	tiuni d	de adunar	e si	scădere
10.11.			uc uuuiiui	<i>-</i>	Denacie

ADD dest, sursa	(Add - Adună)	
descriere formală:	$(dest) \leftarrow (dest) + (sursa)$	
descriere:	Se face adunarea celor doi operanzi, rezultatul se obține în destinație; valoarea op. sursă nu se modifică.	
operanzi:	reg, reg (de 8 sau 16 biţi) reg, mem mem, reg reg, data mem, data (operanzii au aceeași dimensiune)	
fanioane afectate:	AF, CF, PF, SF, ZF, OF; (toate)	

Observații:

- 1. Cei doi operanzi nu pot fi simultan locații de memorie;
- 2. Cei doi operanzi trebuie să aibă aceeași dimensiune (8 sau 16 biți);
- 3. În caz de ambiguitate în ceea ce privește dimensiunea, se utilizează operatorul *ptr*, ca în exemplele de mai jos.

ADD	AX, BX	; adunare pe 16 biţi
ADD	AX, 1	; adunare pe 16 biţi
ADD	AL, 1	; adunare pe 8 biţi
ADD	word ptr [DI], -1	; adunare pe 16 biți, destinație memorie
	•	; sursa imediată

ADC dest, sursa	(Add with Carry- Adună cu transport)	
descriere formală:	$(dest) \leftarrow (dest) + (sursa) + (CF)$	
descriere:	Se face adunarea celor doi operanzi și apoi se adună și valoarea lui CF (0 sau 1), rezultatul se obține în destinație; valoarea operandului sursă nu se modifică.	
operanzi:	reg, reg (de 8 sau 16 biţi) reg, mem mem, reg reg, data mem, data (operanzii au aceeaşi dimensiune)	
fanioane afectate:	AF, CF, PF, SF, ZF, OF; (toate)	

Adunarea cu carry, ADC, se folosește în cazul adunării de operanzi cu lungime mai mare de 2 octeți, caz în care poate să apară transport intermediar la adunările parțiale pe 8 sau 16 biți.

În exemplul următor se adună doi operanzi pe 4 octeți fiecare:

```
. data
     ALFA
                dd
                           123A567FH
     BETA
                dd
                           EED2E248H
     REZ
                     dd
                                ?
.code
                AX,
     MOV
                     word ptr ALFA
                                           ; cuvântul inferior în AX
                AX,
                     word ptr BETA
                                           ; adunare pe 16 biţi, CF = 1
     ADD
                word ptr REZ, AX
     MOV
                                          ; stocare rezultat
                     word ptr [ALFA + 2] ; cuvântul superior în AX
     MOV
                AX,
                     word ptr [BETA + 2] ; adunare pe 16 biţi cu carry
     ADC
                AX,
                word ptr [REZ + 2], AX; stocare rezultat final.
     MOV
```

INC dest	(Increment - Incrementează = adună 1)	
descriere formală:	$(dest) \leftarrow (dest) + 1$	
descriere:	Conținutul destinației crește cu 1.	
operanzi:	registru sau operand în memorie de tip octet sau cuvânt.	
fanioane afectate:	AF, PF, SF, ZF, OF; (fără CF)	

DAA	(Decimal Adjust for Addition - Corectie zecimală a acumulatorului, după adunare)
descriere formală:	dacă $(AL_{0-3}) > 9$ sau $AF = 1$, atunci: $(AL) \leftarrow (AL) + 6$, $AF \leftarrow 1$, dacă $(AL_{4-7}) > 9$ sau $CF = 1$, atunci: $(AL) \leftarrow (AL) + 60H$, $CF \leftarrow 1$.
descriere:	-se efectuează corecția rezultatului din acumulatorul AL după adunare cu operanzi BCD împachetați (4 biți / digit); -corecția se face prin adunare a valorii 6 la AL, dacă a avut loc o depășire a valorii maxime a cifrei BCD - MPS și a valorii 60H dacă a avut loc o depășire a valorii maxime a cifrei BCD - MS (mai semnificative); - în ambele cazuri se poziționează indicatorii de transport pentru a marca depășirea.
operanzi:	instrucțiunea are operand implicit: AL;
fanioane afectate:	CF, AF, PF, SF, ZF; OF este nedefinit.

Exemplu: considerăm adunarea valorilor BCD 55 și 27, care se reprezintă prin octeții 55H și 27H. După adunarea lor se obține rezultatul

7CH, care este corect ca rezultat în cod Hexazecimal, dar incorect în BCD. Operația de coreție (se adună 6 la AL) conduce la rezultatul 82H, corect în BCD: 55 + 27 = 82.

.data			
	X_BCD	db	55H
	Y_BCD	db	27H
	REZ	db	?
.code			
	MOV	AL,	X_BCD
	ADD	AL,	Y_BCD
	DAA		
	MOV	REZ,	AL

AAA	(ASCII Adjust for Addition - Corectie ASCII a acumulatorului)	
descriere formală:	dacă $(AL_{0-3}) > 9$ sau $AF = 1$, atunci: $(AL) \leftarrow (AL) + 6$ $(AH) \leftarrow (AH) + 1$ $AF \leftarrow 1$, $CF \leftarrow 1$, $(AL) \leftarrow (AL) \& OFH$	
descriere:	-se efectuează corecția rezultatului din acumulatorul AX după adunare cu operanzi BCD despachetați (8 biți / digit); -corecția se face prin adunare a valorii 6 la AL, dar se incrementează și AH care stochează cifra mai semnificativă	
operanzi:	instrucțiunea are operanzi impliciți: AL, AH;	
fanioane afectate:	AF, CF; restul sunt nedefinite;	

Exemplu:

Considerăm că AX și BX conțin 0309H și 0104H, adică 39 și 14 în BCD; după adunare se obține 040DH - incorect; instrucțiunea AAA corectează rezultatul și se obține 0503H, corect.

MOV AX, 0309H MOV BX, 0104H ADD AX, BX ; AX = 040DH AAA ; AX = 0503H

SUB dest, sursa	(Subtract - Scade)	
descriere formală:	$(dest) \leftarrow (dest) - (sursa)$	
descriere:	Se face scăderea celor doi operanzi, rezultatul se obține în destinație; valoarea op. sursă nu se modifică.	
operanzi:	reg, reg (de 8 sau 16 biţi) reg, mem mem, reg reg, data mem, data (operanzii au aceeaşi dimensiune)	
fanioane afectate:	AF, CF, PF, SF, ZF, OF; (toate)	

Observații:

Scăderea poate fi interpretată ca o adunare a operandului destinație cu complementul față de 2 al sursei, dar cu inversarea rolului lui CF, adică dacă la această "adunare " apare transport, CF = 0 și dacă nu apare transport, CF = 1. Exemplu:

MOV AL, 1 SUB AL, 05EH ; rezultatul este 0A3H, există împrumut, deci CF=1

Dacă luăm complementul față de 2 al sursei obținem 0A2H care adunat cu destinația = 1 conduce la 0A3H, fără transport, deci CF = 1 conform convenției; în caz de ambiguitate privind lungimea operandului se utilizează operatorul ptr; exemple:

SUB word ptr [DI], 3 ;destinație în memorie, sursa imediată ;este ambiguă: se scade octet sau cuvânt?

SUB [DI], 3333H ;se scade cuvânt.

SBB dest, sursa	(Subtract with Borrow-Scade cu împrumut)	
descriere formală:	$(dest) \leftarrow (dest) - (sursa) - (CF)$	
descriere:	Se face scăderea celor doi operanzi și apoi se scade și valoarea lui CF (0 sau 1), rezultatul se obține în destinație; valoarea operandului sursă nu se modifică.	
operanzi:	reg, reg (de 8 sau 16 biţi) reg, mem mem, reg reg, data mem, data (operanzii au aceeași dimensiune)	
fanioane afectate:	AF, CF, PF, SF, ZF, OF; (toate)	

Observatie:

Instrucțiunea SBB se utilizează la scăderi de operanzi pe mai mult de doi octeți:

.data

ALFA dd 145A789FH BETA dd 92457ABCH REZ dd ?

.code

MOV AX, word ptr ALFA SUB AX, word ptr BETA

;aici poate să apară împrumut!

MOV word ptr REZ, AX

MOV AX, word ptr [ALFA+2]

SBB AX, word ptr [BETA+2] ; se ia în considerație ; împrumutul precedent

MOV word ptr [REZ+2], AX

 DEC dest
 (Decrement - Decrementează = scade 1)

 descriere formală:
 (dest) ← (dest) - 1

 descriere:
 Se face scăderea unității din destinație

 operanzi:
 registru sau operand în memorie de tip octet sau cuvânt.

 fanioane afectate:
 AF, PF, SF, ZF, OF; (fără CF)

NEG dest	(Negate - Schimbă semnul)
descriere formală:	$(\text{dest}) \leftarrow 0 - (\text{dest})$
descriere:	Se face schimbarea semnului operandului
operanzi:	registru sau operand în memorie de tip octet sau cuvânt.
fanioane afectate:	AF, CF, PF, SF, ZF, OF; (toate)

Observație:

Schimbarea semnului poate duce uneori la aceeași valoare în cazul depășirii domeniului admisibil:

MOV AL, -128

NEG AL

va lăsa AL neschimbat (80H), deoarece -128 și 128 au aceeași reprezentare internă.

CMP dest, sursa	(Compare - Compară)
descriere formală:	(dest) - (sursa)
descriere:	Se face simularea unei scăderi, fără a se genera rezultat; efectul se obține numai în bistabilii de condiții. (d>s, d=s, d <s,); d,="" nu="" s="" schimbă.<="" se="" td=""></s,);>
operanzi:	registru sau operand în memorie de tip octet sau cuvânt - ca la ADD sau SUB
fanioane afectate:	AF, CF, PF, SF, ZF, OF; (toate)

Instrucțiunea se folosește pentru testarea unei condiții de salt.

- Dacă d>s, rezultă ZF=0, CF=0;
- ◆ Dacă d=s, rezultă ZF=1, CF=0;
- ◆ Dacă d<s, rezultă ZF=0, CF=1.

DAS	(Decimal Adjust for Subtraction - Corectie zecimală după scădere)
descriere formală:	dacă $(AL_{0-3}) > 9$ sau $AF = 1$, atunci: $(AL) \leftarrow (AL) - 6$ $AF \leftarrow 1$ dacă $(AL_{4-7}) > 9$ sau $CF = 1$, atunci: $(AL) \leftarrow (AL) - 60H$ $CF \leftarrow 1$
descriere:	-se efectuează corecția rezultatului din acumulatorul AL după adunare cu operanzi BCD împachetați (4 biți / digit); -corecția se face prin scădere a valorii 6 sau 60H sau 66H din AL, și marcarea împrumutului în AF sau CF; analogie cu DAA;
operanzi:	instructiunea are operand implicit: AL;
fanioane afectate:	AF, CF, PF, SF, ZF; OF este nedefinit;

Exemplu:

.code

MOV AL, 52H SUB AL, 24H

; AL = 2EH

DAS

; AL = 28H, rezultat corect: 52-24=28.

AAS	(ASCII Adjust for Subtraction- Corectie ASCII a acumulatorului după scădere)
descriere formală:	dacă $(AL_{0-3}) > 9$ sau $AF = 1$, atunci: $(AL) \leftarrow (AL) - 6$ $(AH) \leftarrow (AH) - 1$ $AF \leftarrow 1$, $CF \leftarrow 1$, $(AL) \leftarrow (AL) \& OFH$
descriere:	-se efectuează corecția rezultatului din acumulatorul AX după scădere de operanzi BCD despachetați (8 biți / digit); -corecția se face prin scăderea valorii 6 din AL, dar se decrementează și AH care stochează cifra mai semnificativă în cod BCD; analogie cu AAA
operanzi:	instrucțiunea are operanzi impliciți: AL, AH;
fanioane afectate:	AF, CF; restul sunt nedefinite;

13.2.2. Instrucțiuni de înmulțire (CBW, CWD, MUL, IMUL, AAM)

Operațiile de înmulțire se realizează între acumulator și un al doilea operand; rezultatul operației este pe 16 sau 32 biți: dacă operanzii sunt octeți, rezultatul este pe 16 biți iar dacă operanzii sunt cuvinte, rezultatul este pe 32 de biți. Se folosesc următoarele noțiuni definite diferit la operațiile pe 8 sau 16 biți:

	operanzi pe 8 biţi	operanzi pe 16 biți
acumulator	AL	AX
acumulator extins	AX	DX:AX
extensia acumulatorulu	ii AH	DX
extensia de semn a acu	ım. AH	DX
Observatie:		

Prin instrucțiunile CBW, CWD, se obțin extensiile de semn ale acumulatorului în acumulator extins.

CBW	(Convert Byte to Word - Conversie octet la cuvânt)
-----	--

descriere formală:	dacă $(AL_7) = 0$, atunci: $(AH) \leftarrow 00H$ altfel, $(AH) \leftarrow FFH$
descriere:	-se extinde bitul de semn din AL la întreg registrul AH; operația este echivalentă cu reprezentarea lui AL în complement față de 2, pe un număr dublu de biți. De exemplu, dacă AL = -3 (0FDH), instrucțiunea va forța în AX valoarea 0FFFDH, care este chiar reprezentarea în complement față de 2 a valorii -3.
operanzi:	instructiunea are operanzi impliciți: AL, AH;
fanioane afectate:	nici unul;
CWD	(Convert Word to DoubleWord - Conversie cuvânt la dublu cuvânt)
descriere formală:	dacă $(AX_{15}) = 0$, atunci: $(DX) \leftarrow 0000H$ altfel, $(DX) \leftarrow FFFFH$
descriere:	-se extinde bitul de semn din AX la întreg registrul DX; operația este echivalentă cu reprezentarea lui AX în complement față de 2, pe un număr de 32 biți.
operanzi:	instructiunea are operanzi impliciți: AX, DX;
fanioane afectate:	nici unul;

MUL sursa	(Multiply - Inmulţeşte fără semn)
descriere formală:	$(AH:AL) \leftarrow (AL) * (sursa) ; (înmul. pe 8 biţi)$ $(DX:AX) \leftarrow (AX) * (sursa); (înmul. pe 16 biţi)$
descriere:	Se face înmulțirea operandului din acum. cu operandul sursă, rezultatul (pe un număr dublu de biți) fiind stocat în acum. extins.
operanzi:	sursa este registru sau locație de memorie de 8 sau 16 biți; variantele superioare de microprocesoare permit ca sursa să fie și dată imediată.
fanioane afectate:	CF, OF; (restul nedefinite)

.data

ALFA db 10H BETA dw 200H

```
.code

MOV AL, 10H

MUL ALFA ; (AX) = (AL) * ALFA

MOV AX, 20H

MUL BETA ; (DX:AX) = (AX) * BETA

MOV AX, 100H

MOV BX, 20H

MUL BX ; (DX:AX) = (AX) * (BX)
```

Observație: Dacă un operand este de tip byte iar celălalt de tip word, se face conversia celui de tip byte la word, deci în octetul superior se pune 00H cu MOV.

Instrucțiunea MUL nu poate conduce la depășiri. Dacă operanzii au cele mai mari valori posibile pe 8 biți, se obține:

$$(2^8-1)\cdot(2^8-1)=2^{16}-2^9+1<2^{16}-1$$
,

numărul maxim reprezentabil pe 16 biți fără semn, iar dacă operanzii au cele mai mari valori posibile pe 16 biți, se obține:

$$(2^{16}-1)\cdot(2^{16}-1)=2^{32}-2^{17}+1<2^{32}-1,$$

numărul maxim reprezentabil pe 32 de biți fără semn.

IMUL sursa	(Integer Multiply - Inmulţeşte cu semn)
descriere formală:	$(AH:AL) \leftarrow (AL) * (sursa) ; (înmul. pe 8 biți)$ $(DX:AX) \leftarrow (AX) * (sursa); (înmul. pe 16 biți)$
descriere:	Se face înmulțirea operandului din acum. cu operandul sursă, rezultatul (pe un număr dublu de biți) fiind stocat în acumulatorul extins.
operanzi:	operanzi cu semn: sursa este registru sau locație de memorie de 8 sau 16 biți; variantele evoluate de microprocesoare permit ca sursa să fie și dată imediată.
fanioane afectate:	CF, OF; (restul nedefinite)

Observație: Dacă extensia acumulatorului este extensie de semn, atunci CF și OF se poziționează în 0; altfel devin 1.

Nu pot apărea depășiri privind dimensiunea rezultatului.

Dacă sunt necesare conversii de la byte la word sau de la word la doubleword, se vor folosi instrucțiunile de conversie pentru operanzi cu semn CBW, CWD. Exemplu:

```
.data
ALFA db -103
BETA dw -137
REZ dd ?
.code
```

```
MOV AL, ALFA
CBW ; conversie la word
IMUL BETA ; înmulțire cu semn
MOV word ptr REZ, AX ; memorarea rezultatului de
MOV word ptr [REZ+2], DX ; 32 biți cu p.m.s. la adrese mari.
```

AAM	(ASCII Adjust for Multiply - Corectie ASCII a acumulatorului după înmulțire)
descriere formală:	(AH) ← (AL) DIV 10 (împărțire întreagă) (AL) ← (AL) MOD 10 (restul)
descriere:	-se efectuează corecția rezultatului din acumulatorul AX după o înmulțire pe 8 biți de operanzi BCD despachetați (8 biți / digit); -corecția se face prin împărțirea valorii din AL la 10; restul rămâne în AL iar câtul se transferă în AH.
operanzi:	instrucțiunea are operanzi impliciți: AL, AH;
fanioane afectate:	PF, SF, ZF; restul sunt nedefinite;

Exemplu:

MOV AL, 5 MOV CL, 9 MUL CL AAM

După înmulțire AX va conține valoarea 2DH (45 Z).

Corecția prin AAM conduce la: 45 : 10 = 4 rest 5, deci AH = 4,

AL = 5 și ca urmare, AX = 0405H, adică reprezentarea BCD tip despachetat pentru valoarea zecimală 45.

13.2.3. Instrucțiuni de împărțire(DIV, IDIV, AAD)

Împărțirea se face în condițiile în care deîmpărțitul este de lungime dublă față de împărțitor, iar câtul și restul sunt de aceeași lungime cu împărțitorul.

DIV sursa	(Divide - Împarte fără semn)
descriere formală:	 (AL) ← (AX) / (sursa); (sursa pe 8 biţi) (AH) ← (AX) mod (sursa); (restul) (AX) ← (DX:AX) / (sursa); (sursa pe 16 biţi) (DX) ← (DX:AX) mod (sursa); (restul)
descriere:	Se face împărțirea operandului din acum. cu operandul sursă, rezultatul (de dimensiune egală cu sursa) fiind stocat în acum. sau acum. extins.

	sursa este registru sau locație de memorie de 8 sau 16 biți; variantele superioare de microprocesoare permit ca sursa să fie și dată imediată.
fanioane afectate:	toate flagurile sunt nedefinite.

Observație: Împărțirea poate duce la depășiri, deoarece se poate obține câtul mai mare decât valoarea maximă reprezentabilă pe 8 biți, respectiv 16 biți sau dacă împărțitorul este 0. Rezultatele sunt nedefinite și se generează o întrerupere de tip soft pe nivelul 0 (*Divide Overflow* - Depășire la împărțire).

```
Exemplu:
MOV AX, 1000
MOV CL, 3
DIV CL
```

Câtul ar trebui să fie 333 iar restul 1; deoarece 333 nu se poate reprezenta pe 8 biți, se generează întrerupere care de obicei oprește programul executabil și produce pe ecran un mesaj de eroare.

Exemple de operații de împărțire fără semn care arată pregătirea operanzilor în cazul în care nu se încadrează în unul din cele două tipuri de împărțire: cuvânt la octet sau dublu cuvânt la cuvânt.

```
.data
                ?
     B1
          db
     B2
          db
     W 1
          dw
                ?
                ?
     W2
          dw
     D1
          dd
.code
     MOV AL, B1
                                ;impartire octet la octet
     MOV AH, 0
     DIV B2
                                 ; AL = cat, AH = rest
     MOV AX, W1
                                : impartire cuvant la octet
     DIV B1
                                ; AL = cat, AH = rest
     MOV AX, word ptr D1; impartire dublu cuvant la cuvant
     MOV DX, word ptr [D1+2]
     DIV W1
                                 AX = cat, DX = rest
     MOV AX, W1
                                 impartire cuvant la cuvant
     MOV DX, 0
                                 ; AX = cat, DX = rest
     DIV W2
     MOV AX, word ptr D1; impartire dublu cuvant la octet
```

```
MOV DX, word ptr [D1+2]
MOV BL, B1
MOV BH, 0
DIV BX ; AX = cat, DX = rest
```

IDIV sursa	(Integer Divide - Împarte cu semn)
descriere formală:	(AL) ← (AX) / (sursa); (sursa pe 8 biţi) (AH) ← (AX) mod (sursa); (restul)
	$(AX) \leftarrow (DX:AX) / (sursa)$; (sursa pe 16 biţi) $(DX) \leftarrow (DX:AX) \mod (sursa)$; (restul)
descriere:	Se face împărțirea operandului din acum. cu operandul sursă, rezultatul (de dimensiune egală cu sursa) fiind stocat în acum. sau acum. extins. Operanzii sunt cu semn (0 pentru +, 1 pentru -)
operanzi:	Sursa este registru sau locație de memorie de 8 sau 16 biți; variantele superioare de microprocesoare permit ca sursa să fie și dată imediată. Câtul trebuie să fie în domeniul [-128, +127] la împărțirea pe 8 biți și în domeniul [-32768, +32767] la împărțirea pe cuvânt.
fanioane afectate:	toate flagurile sunt nedefinite.

Observație: Împărțirea poate duce la depășiri, deoarece se poate obține câtul mai mare decât valoarea maximă reprezentabilă pe 8 biți, respectiv 16 biți sau dacă împărțitorul este 0. Rezultatele sunt nedefinite și se generează o întrerupere de tip soft pe nivelul 0 (Divide Overflow - Depășire la împărțire).

Exemplu:

MOV AX, 500 MOV BL, 2 IDIV BL

Câtul ar trebui să rezulta 250, valoare ce nu se poate reprezenta pe un octet cu semn. Se generează întrerupere pe nivelul 0.

Calculul restului la împărțirea cu semn se face conform formulei:

$$x = y^*(x / y) + x \mod y,$$

unde x / y este câtul iar $x \mod y$ este restul; de exemplu în secvența:

MOV AX, -10 MOV BL, -3 IDIV BL ;AL = 3, AH = FFH câtul rezultă +3 iar restul, conform formulei, -1, reprezentat pe un octet ca FFH .

Tipurile posibile de împărțire sunt aceleași ca la DIV, cu observația că operanzii trebuie pregătiți folosind instrucțiunile CBW, CWD.

```
.data
                ?
          db
     B1
                ?
     B2
           db
                ?
     W1
          dw
                ?
     W2
          dw
     D1
          dd
                ?
.code
     MOV AL, B1
                                 ;impartire octet la octet
     CBW
     IDIV B2
                                 ; AL = cat, AH = rest
     MOV AX, W1
                                 ; impartire cuvant la octet
     IDIV
           В1
                                 ; AL = cat, AH = rest
     MOV AX, word ptr D1
                                 ;impartire dublu cuvant la cuvant
     MOV DX, word ptr [D1+2]
     IDIV W1
                                 AX = cat, DX = rest
     MOV AX, W1
                                 ;impartire cuvant la cuvant
     CWD
     IDIV W2
                                 AX = cat, DX = rest
     MOV AL, B1
                                 ;impartire dublu cuvant la octet
     CBW
     MOV BX, AX
                                 ; BX = deîmpărțit
     MOV AX, word ptr D1
     MOV DX, word ptr [D1+2]
                                 ;DX:AX = împărtitor
     IDIV BX
                                 ; AX = cat, DX = rest
```

Aplicație: conversia unui cuvânt de 16 biți din binar în baza 10;

	(ASCII Adjust for Division - Corectie ASCII a acumulatorului înainte de împărțire)
descriere formală:	$(AL) \leftarrow (AH) * 10 + AL$ $(AH) \leftarrow 0$

	Operația de corecție trebuie făcută înainte de împărțirea unui număr pe două cifre BCD reprezentat pe un cuvânt, la o cifră BCD reprezentată pe un octet; corecția se face prin înmulțirea lui AH cu 10 și adunarea lui AL, adică se face conversia numărului în BCD în cod binar, pe 8 biți; de aceea se pune 00H în AH.
operanzi:	instrucțiunea are operanzi impliciți: AL, AH;
fanioane afectate:	PF, SF, ZF; restul sunt nedefinite;

Exemplu:

Dacă AX = 0305H, adică valoarea BCD 35 și BL = 2, secvența:

AAD ; AX = 23H

DIV BL; AL = 11H, AH = 1

produce câtul 17 și restul 1 (corect).

13.3 Instrucțiuni logice (NOT, AND, TEST, OR, XOR)

Realizează funcțiile logice de bază, pe octet sau cuvânt. Operațiile se fac la nivel de bit, între biții de același rang din cei doi operanzi. Instrucțiunea NOT are un singur operand, celelalte au câte doi operanzi. Ca și instrucțiunile aritmetice, cele logice afectează în general indicatorii de condiții.

NOT dest.	(Not - Negare logică bit cu bit)
descriere formală:	$dest \leftarrow not (dest);$
descriere:	Se face înlocuirea valorii fiecărui bit cu valoarea complementară (0 cu 1 și 1 cu 0), adică se realizează complementul față de 1 al operandului.
operanzi:	destinație este registru sau locație de memorie de 8 sau 16 biți;
fanioane afectate:	nici unul.

AND dst, sursa	(And - Şi logic bit cu bit)
----------------	-----------------------------

descriere formală:	$(dest) \leftarrow (dest) \text{ and } (sursa) ;$
descriere:	Se realizează operația logică ȘI bit cu bit între cei doi operanzi; sursa nu se modifică, rezultatul se obține în destinație.
operanzi:	destinație este registru sau locație de memorie de 8 sau 16 biți iar sursa poate fi un registru, o locație de memorie sau o constantă pe 8 sau 16 biți.
fanioane afectate:	SF, ZF, PF, $CF = 0$, $OF = 0$, AF nedefinit.

TEST dst, sursa	(Test - Testează bit cu bit)
descriere formală:	(dest) and (sursa) ;
descriere:	Se realizează operația logică ȘI bit cu bit între cei doi operanzi; nu se modifică nici sursa nici destinația, deci nu se generează rezultat, dar se pozitionează indicatorii de condiții ca la instr. AND
operanzi:	destinație este registru sau locație de memorie de 8 sau 16 biți iar sursa poate fi un registru, o locație de memorie sau o constantă pe 8 sau 16 biți.
fanioane afectate:	SF, ZF, PF, $CF = 0$, $OF = 0$, AF nedefinit.

OR dest, sursa	(Or - Sau logic bit cu bit)
descriere formală:	(dest) ← (dest) sau (sursa) ;
descriere:	Se realizează operația logică SAU bit cu bit între cei doi operanzi; sursa nu se modifică, rezultatul se obține în destinație.
operanzi:	destinație este registru sau locație de memorie de 8 sau 16 biți iar sursa poate fi un registru, o locație de memorie sau o constantă pe 8 sau 16 biți.
fanioane afectate:	SF, ZF, PF, $CF = 0$, $OF = 0$, AF nedefinit.

XOR dst, sursa	(Exclusive Or - Sau exclusiv logic bit cu bit)
descriere formală:	$(dest) \leftarrow (dest) \text{ xor (sursa) };$

descriere:	Se realizează operația logică SAU EXCLUSIV bit cu bit între cei doi operanzi; sursa nu se modifică, rezultatul se obține în destinație.	
operanzi:	destinație este registru sau locație de memorie de 8 sau 16 biți iar sursa poate fi un registru, o locație de memorie sau o constantă pe 8 sau 16 biți.	
fanioane afectate:	SF, ZF, PF, $CF = 0$, $OF = 0$, AF nedefinit.	

Operații tipice în care sunt utilizate frecvent instrucțiunile logice:

1. Stergerea rapidă a unui registru, cu poziționarea indicatorilor de condiții:

XOR BX, BX XOR CL, CL

2. Forțarea unor biți la valoarea 1, restul rămânând neschimbați:

MASCA EQU 00110101B OR AL, MASCA

Pseudoinstrucțiunea EQU definește constante simbolice iar sufixul B indică scrierea în baza 2. Biții cu valoare 1 în *masca* vor fi forțați în 1 în registrul AL iar cei cu valoare 0 în *masca* vor rămâne nemodificați în AL.

3. Forțarea unor biți în 0, restul; neschimbați:

MASCA EQU 00111111B AND AL, MASCA

Biţii cu valoarea 0 în *masca*, vor deveni 0 în AL, iar cei cu valoare 1 în masca vor rămâne neschimbaţi.

4. Testarea unui singur bit dintr-un operand:

TEST AL, 00100000B

JZ ETICHETA

Dacă bitul marcat cu "1" în mască este "0" în AL, se execută salt.

5. Poziționarea indicatorilor de condiții fără a modifica operandul:

OR AX, AX

AND AX, AX ; poziționează indicatorii conform

TEST AX, AX ; valorii din AX

6. Complementarea unui grup de biți, fără modificarea celorlalți:

MASCA EQU 0 0 1 1 0 0 0 1 B

MOV BL, AL ; salvare

AND AL, NOT MASCA ; selectie biti 1 care nu se modifică

NOT BL ; complementare

AND BL, MASCA ; selectie biti 1 care se modifică

OR AL, BL ; rezultat final

Expresia NOT MASCA se evaluează la asamblare, rezultând o constantă cu toți biții negați (aici 1100 1110). Același rezultat se obține cu secvența:

MASCA EQU 0 0 1 1 0 0 0 1 B XOR AL, MASCA

13.4 Instrucțiuni de deplasare (SHL, SAL, SHR, SAR) și de rotație (ROL, RCL, ROR, RSR)

Acest grup de instrucțiuni realizează operații de deplasare și rotație la nivel de bit, spre stânga sau spre dreapta. Instrucțiunile au doi operanzi: primul este operandul supus prelucrării iar al doilea este un contor care arată numărul de biți cu care se face deplasarea. Deplasarea cu un bit la dreapta este echivalentă cu împărțirea prin 2 iar la stânga cu înmulțirea cu 2 a operandului supus prelucrării.

Forma generală a instrucțiunilor este:

OPERATIE operand, contor


Operand este un registru sau o locație de memorie de 8 sau 16 biți iar contor este constanta 1 dacă se dorește deplasare cu un bit, sau registrul CL dacă se dorește deplasare cu 2 sau mai mulți biți. Procesoarele superioare lui I 8086 acceptă o constantă în locul lui CL.

Indicatorii de condiții sunt afectați astfel: la deplasare se modifică toți conform rezultatului, cu excepția lui AF - nedefinit. La rotații se modifică numai CF și OF.


Indicatorul OF este poziționat numai dacă se face o deplasare sau rotație cu un bit: la deplasare stânga, dacă b.c.m.s.(OP) <> CF, OF = 1, altfel OF = 0; la deplasare dreapta, dacă cei doi b.c.m.s.(OP) sunt diferiți, OF = 1, altfel OF = 0.

Deplasările sunt logice sau aritmetice, în funcție de natura operanzilor (fără semn, respectiv cu semn).

SHL OP, CON SAL OP, CON	(Shift Logic Left - Deplsare logică spre stânga) (Shift Arithmetic Left - Deplsare aritmetica stânga)
descriere formală:	CF ← b.c.m.s.(OP); (OP) ← (OP) * 2; CL ← CL -1; (dacă este specificat) se repetă de câte ori arată contor.
descriere:	Bitul cel mai semnificativ (b.c.m.s.) trece în CF iar ceilalți biți se deplasează cu o poziție spre stânga; bitul $b_0 = 0$.
operanzi:	Registru sau locație de 8 sau 16 biți
fanioane afectate:	Toate, AF nedefinit.




SHR OP, CON	(Shift Logic Right - Deplsare logică spre dreapta)
descriere formală:	CF ← b.c.m.p.s.(OP); (OP) ← (OP) / 2; CL ← CL -1; (dacă este specificat) se repetă de câte ori arată contor.
descriere:	Bitul cel mai puţin semnificativ trece în CF iar ceilalţi biţi se deplasează cu o poziţie spre dreapta; bitul $b_7 = 0$.
operanzi:	Registru sau locație de 8 sau 16 biți
fanioane afectate:	Toate, AF nedefinit.




SAR	OP.	\overline{CON}	(Shift	Arithmetic	Right	-	Deplasare	aritmetică
~1111	0-,	001,	spre d	reapta)				

descriere formală:	CF ← b.c.m.p.s.(OP); (OP) ← (OP) / 2; operație cu semn CL ← CL -1; (dacă este specificat) se repetă de câte ori arată contor.			
descriere:	Bitul cel mai puţin semnificativ trece în CF iar ceilalţi biţi se deplasează cu o poziţie spre dreapta; bitul b ₇ (b ₁₅) = bitul de semn (se conservă bitul de semn).			
operanzi:	Registru sau locație de 8 sau 16 biți			
fanioane afectate:	Toate, AF nedefinit.			



ROL OP, CON	(Rotate Left - Rotație la stânga)
descriere formală:	CF ← b.c.m.s.(OP); (OP) ← (OP) * 2 + CF; CL ← CL -1; (dacă este specificat) se repetă de câte ori arată contor.
descriere:	Bitul cel mai semnificativ trece în CF iar ceilalți biți se deplasează cu o poziție spre stânga; bitul $b_0 = CF$ actual.
operanzi:	Registru sau locație de 8 sau 16 biți
fanioane afectate:	Toate, AF nedefinit.



RCL	OP.	CON	(Rotate	Left through	Carry -	Rotație	la stânga
			prin Cari	ry)			

descriere formală:	CF ← b.c.m.s.(OP); (OP) ← (OP) * 2 + CF (inițial); CL ← CL -1; (dacă este specificat) se repetă de câte ori arată contor.
descriere:	Bitul cel mai semnificativ trece în CF iar ceilalți biți se deplasează cu o poziție spre stânga; bitul $b_0 = CF$ înainte de depl. lui b7 (b15) în CF
operanzi:	Registru sau locație de 8 sau 16 biți
fanioane afectate: Toate, AF nedefinit.	



ROR OP, CON	(Rotate Right - Rotație spre dreapta)
descriere formală:	$CF \leftarrow b.c.m.p.s.(OP)$;
	$(OP) \leftarrow (OP) / 2$;
	$b.c.m.s.(OP) \leftarrow CF actual$
	CL ← CL -1; (dacă este specificat)
	se repetă de câte ori arată contor.
descriere:	Bitul cel mai puțin semnificativ trece în CF iar ceilalți biți se deplasează cu o poziție spre dreapta;
	bitul $b_7 = CF$ sau $b_{15} = CF$.
operanzi:	Registru sau locație de 8 sau 16 biți
fanioane afectate:	Toate, AF nedefinit.



RCR	OP.	CON	(Rotate	Right	through	Carry	-	Roteste	spre
	<i>- - y</i>	001	dreapta p	rin Ca	rry)				

descriere formală:	$CF \leftarrow b.c.m.p.s.(OP)$;		
	$(OP) \leftarrow (OP) / 2$; operație fără semn		
	$b.c.m.s.(OP) \leftarrow CF (anterior)$		
	CL ← CL -1; (dacă este specificat)		
	se repetă de câte ori arată contor.		
descriere:	Bitul cel mai puţin semnificativ trece în CF iar ceilalţi biţi se deplasează cu o poziţie spre dreapta;		
	bitul b_7 = CF anterior sau b_{15} = CF anterior.		
operanzi:	Registru sau locație de 8 sau 16 biți		
fanioane afectate:	Toate, AF nedefinit.		



Exemple de rotații și deplasări:

1. Înmulțirea și împărțirea cu puteri ale lui 2 se execută mult mai eficient prin deplasări la stânga respectiv dreapta:

MOV CL, 4

MOV AH, 0

SHL AX, CL ; înmulțirea lui AL cu 16, rezultatul în AX.

Secvența:

MOV CL, 3

SAL BX, CL

realizează împărțirea lui BX prin 8 a numărului din BX, considerat cu semn.

2. Înmulțirea unui operand cu un număr care nu este putere a lui 2. Secvența următoare are ca efect înmulțirea valorii N din AL cu 13 prin deplasări și adunări repetate; rezultatul se obține în BX.

MOV AH, 0

MOV BX, AX

MOV DX, AX

Salvare N în BX

MOV CL, 3

SHL AX, CL

ADD BX, AX

MOV AX, DX

MOV CL, 2

Salvare N în DX

Fregătire contor pentru 3 depl.

SAX = N * 8

SBX = N * 8 + N

Refacere N în AX

Pregătire contor pentru 2 depl.

SHL AX, CL ; AX = N * 4 ADD BX, AX ; BX \leftarrow N* 8 + N * 4 + N = 13 N

13.5 Instrucțiuni pentru operații cu șiruri

Prin "şir" se înțelege o secvență de octeți (caractere) sau cuvinte aflate la adrese succesive de memorie. Operațiile de bază pot fi executate repetat dacă se pune un prefix de repetare.

Operațiile de bază: se realizează cu octeți (B) sau cuvinte (W) și sunt grupate în 5 categorii:

Move String (Copiază șir)	MOVSB,	MOVSW
Compare String (Compară șiruri)	CMPSB	CMPSW
Load String (Încarcă șir în AL/AX)	LODSB	LODSW
Store String (Depune AL/AX în şir)	STOSB	STOSW
Scan String (Compară șir cu AL/AX)	SCASB	SCASW

Toate operațiile folosesc registrele DS:SI ca adresă sursă și/sau ES:DI ca adresă destinație. Toate instrucțiunile produc actualizarea adreselor implicate în operație, în funcție de valoarea indicatorului DF (ce poate fi poziționat prin instrucțiunile CLD - Clear Direction, sau STD - Set Direction):

dacă DF = 0 adresele cresc (SI, DI se incrementează cu 1 sau 2) dacă DF = 1 adresele scad (SI, DI dse decrementează cu 1 sau 2). CLD produce DF = 0; STD produce DF = 1.

Vom utiliza notațiile: (SI) \leftarrow (SI) + delta (DI) \leftarrow (DI) + delta unde delta este +1, -1, +2, -2, în funcție de starea bistabilului DF și de dimensiunea operanzilor (octeți sau cuvinte).

	(Move String Byte - Copiază șir de octeți) (Move String Word - Copiază șir de cuvinte)
descriere formală:	$((DS : SI)) \leftarrow ((ES : DI))$; $(SI) \leftarrow (SI) + delta$; $(DI) \leftarrow (DI) + delta$;
descriere:	Se transferă un octet sau un cuvânt de la adresa sursă dată de (DS:SI) la adresa dată de (ES:DI) și se actualizează adresele în funcție de starea indicatorului DF și de dimensiunea operanzilor; conținutul locațiilor sursă nu se modifică!

operanzi:	Locații de memorie de 8 sau 16 biți;
fanioane afectate:	Nici unul.

CMPSB CMPSW descriere formală:		(Compare String Byte - Compară șiruri de octeți) (Compare String Word - Compară șiruri de cuvinte)		
		((DS : SI)) - ((ES : DI)); $(SI) \leftarrow (SI) + delta$; $(DI) \leftarrow (DI) + delta$;		
descriere:		Se evaluează diferența dintre octeții sau un cuvintele de la adresa sursă dată de (DS:SI) și cele de la adresa dată de (ES:DI) și se actualizează adresele în funcție de starea indicatorului DF și de dimensiunea operanzilor. Nu se modifică valoarile opranzilor!		
operanzi:		Locații de memorie de 8 sau 16 biți;		
fanioane afectate	e:	AF, CF, PF, SF, ZF, OF; (toate)		
LODSB LODSW	1	ad String Byte - Încarcă șir de octeți în acc.) ad String Word - Încarcă șir de cuvinte în acc.)		
descriere formală:	$(AL) \leftarrow ((DS : SI))$; transfer de octet $(AX) \leftarrow ((DS : SI))$; transfer de cuvânt $(SI) \leftarrow (SI) + delta$;			
descriere:	Se încarcă un octet sau un cuvânt de la adresa sursă dată de (DS:SI) în acumulator (AL sau AX) și se actualizează adresa sursă în funcție de DF și de dimensiunea operandului; conținutul locațiilor sursă nu se modifică!			
operanzi:	AL,	AX, locații de memorie de 8 sau 16 biți;		
fanioane afect.	Nici unul.			
		re String Byte - Depune acc. în şir) re String Word - Depune acc. în şir)		
descriere formală:	((ES : DI)) ← (AL) ; transfer de octet ((ES : DI)) ← (AX) ; transfer de cuvânt (DI) ← (DI) + delta ;			

Se depune un octet sau un cuvânt din acumulator (AL sau

	AX) în memorie, la adresa dată de (ES:DI) și se actualizează adresa de destinație în funcție de starea indicatorului DF și de dimensiunea operandului; conținutul acumulatorului nu se modifică!	
operanzi:	AL, AX, locații de memorie de 8 sau 16 biți;	
fanioane afect.	Nici unul.	
SCASB SCASW	(Scan String Byte - Compară șir de octeți cu AL) (Scan String Word - Compară șir de cuvinte cu AX)	
descriere formală:	 (AL) - ((ES : DI)) ; Comparație de octeti (AX) - ((ES : DI)) ; Comparație de cuvânte (DI) ← (DI) + delta ; 	
descriere:	Se evaluează diferența dintre octetul sau un cuvântul d la adresa dată de (ES:DI) și cele din acumulator (Al sa AX) și se actualizează adresele în funcție de stare indicatorului DF și de dimensiunea operanzilor. Nu se modifică valoarile opranzilor!	
operanzi:	AL, AX, locații de memorie de 8 sau 16 biți;	
fanioane afect.	AF, CF, PF, SF, ZF, OF; (toate).	

Instrucțiunile se utilizează la testarea sau căutarea unui anumit octet sau cuvânt într-un șir.

Observatie:

descriere:

Pe lângă formele fără operanzi, descrise mai sus, asamblorul recunoaște și forme în care operanzii apar explicit; adresarea se face însă implicit tot cu SI și DI fiind specificat și un prefix de segment pentru adresa sursă. În acest caz mnemonica se scrie fără litera B sau W de la sfârșit dar este obligatorie specificarea dimensiunii operandului cu operatorul PTR.

13.6 Prefixe de repetare

Prefixele de repetare se utilizează pentru a produce execuția repetată a unei operații de bază cu șiruri, în funcție de valoarea unui contor de repetare sau a valorii unei condiții logice.

Aceste prefixe nu sunt instrucțiuni în sine, ci participă la formarea unor instrucțiuni compuse pentru realizarea buclelor repetitive de tip FOR, REPEAT sau WHILE, din limbajele de nivel înalt.

REP INSS REPE INSS REPZ INSS	(Repeat - Repetă instrucțiunea de bază specificată)
descriere formală:	Cât timp CX <> 0 execută Instrucțiune_ptşiruri CX ← CX - 1 dacă (Iss = CMPS sau Iss = SCAS) și ZF = 0, STOP.
descriere:	Numărul maxim de repetări este cel dat de CX (dacă CX este inițial 0, Iss nu se execută). În cazul instrucțiunilor CMPS și SCAS (care poziționează ZF) ieșirea din buclă este forțată dacă ZF = 0 (rezultat nenul); bucla se execută deci cât timp rezultatul este 0 și CX <> 0.
operanzi:	ca la Iss corspunzător
fanioane afectate:	ca la Iss corespunzător

De obicei, scrierea cu REP se folosește la MOVS, LODS și STOS iar scrierea cu REPE, REPZ la CMPS și SCAS.

Exemple:

Secvența de mai jos transferă 100 octeți de la adresa SURSA la adresa DEST locațiile fiind presupuse în segmentul curent adresat cu DS.

.data	SURSA DEST	db 100 di	,
.code		ab 100 a	P (:)
	CLD		; adrese crescatoare
	MOV	AX, DS	; pregatire
	MOV	ES, AX	; adrese
	LEA	SI, SURSA	; Adresa sursa
	LEA	DI, DEST	; Adresa destinație
	MOV	CX, 100	; Contorul se initializeaza
			; cu nr. de octeti
	REP	MOVSB	;Instructiunea compusa repetitiva

Secvența următoare identifică primul octet care diferă de un octet dat, dintr-un șir de 200 octeți:

```
.data
     SIR db
                200 dup (?)
.code
     MOV
                AX, DS
                                ; pregatire
                ES, AX
     MOV
                                ; adrese
     LEA
                DI, SIR
     CLD
     MOV AL,
               'A'
                                : octetul model este 41H
                CX, 200
                                ; numarul maxi de repetari
     MOV
     REPE
                                ; Instructiunea compusa repetitiva
                SCASB
```

Examinând bistabilul ZF la ieșirea din buclă se deduce rezultatul căutării:

- Dacă ZF = 0, a avut loc o ieșire forțată din buclă, deci registrul DI decrementat arată adresa primului octet din șir diferit de cel din AL.
- ◆ Dacă ZF = 1, toți octeții comparați au fost identici cu cel de referință, din AL.

REPNE Iss REPNEZ Iss	(Repeat While Not Equal / Not Zero - Repetă instrucțiunea de bază cât timp diferit / diferit de zero)
descriere formală:	Cât timp CX <> 0 execută Instrucțiune_ptşiruri CX ← CX - 1 dacă (Iss = CMPS sau Iss = SCAS) și ZF = 1, STOP.
descriere:	Numărul maxim de repetări este cel dat de CX (dacă CX este inițial 0, Iss nu se execută). În cazul instrucțiunilor CMPS și SCAS (care poziționează ZF) ieșirea din buclă este forțată dacă $ZF=1$ (rezultat = 0); bucla se execută deci cât timp rezultatul este nenul și $CX <> 0$.

La ieșirea din buclă se poate examina ZF pentru a stabili dacă a fost o ieșire forțată sau nu. Practic, acest prefix se folosește numai cu operațiile CMPS și SCAS. Pentru celelalte se preferă scrierea cu prefixul REP.

Exemple:

1. Se determină ultimul caracter egal cu un caracter dat prin parcurgerea șirului în sens invers.

```
.data
SIR db 30 (?)
.code

LEA DI, SIR
ADD DI, 29
MOV CX, 30
STD
MOV AL, '$' ; Se caută primul octet egal cu '$'
REPNE SCASB
```

2. Secvența de mai jos transferă 100 octeți de la adresa SURSA la adresa DEST ambele locații fiind presupuse în segmentul curent adresat cu DS.

```
.data
     SURSA
               db
                     100 dup
                               (?)
                     100 dup (?)
     DEST
               db
.code
     CLD
                                     ; adrese crescatoare
     MOV
               AX, DS
                                    ; pregatire
     MOV
               ES, AX
                                     ; adrese
     LEA
               SI, SURSA
                               ; Adresa sursa
     LEA
               DI, DEST
                               ; Adresa destinație
     MOV CX, 100
                               : Contorul se initializeaza
                               ; cu nr. de octeti
     REP
               MOVSB
                               ; Instructiunea compusa repetitiva
```

13.7 Instrucțiuni de apel procedură și de salt (CALL, RET, JMP)

Aceste instrucțiuni au ca efect transferul execuției la o adresă de program specificată printr-o etichetă (salt) sau prin nume de procedură, caz în care saltul care se execută este cu revenire în punctul de apel.

13.7.1. Instrucțiuni de apel/revenire la/din procedură

Procedurile se definesc în textul sursă după modelul:

unde nume_proc este numele procedurii iar parametrii FAR sau NEAR (opționali) indică tipul procedurii.

O procedură FAR poate fi apelată și din alte segmente de cod decât cel în care este definită; o procedură NEAR poate fi apelată numai din segmentul de cod în care este definită.

Dacă parametrii lipsesc, tipul procedurii este dedus din directivele de definire a segmentelor (modelul LARGE determină ca toate procedurile să fie de tip FAR.

Instrucțiunea RET (*Return*), care produce revenirea în programul apelant, are trei variante:

- RETN (*Return Near*);
- RETF (*Return Far*);
- RET (Return) când tipul de revenire este dedus din tipul procedurii.

CALL nume_P Call - Apel de procedură			
CALL FAR ptr nume_P			
CALL NEAR ptr nume_P			
descriere formală:	$(SP) \leftarrow (SP) - 2$		
pentru NEAR	SS: $((SP)+1) \leftarrow (IP)$ (high)		
	$SS: ((SP)) \leftarrow (IP) (low)$		
	(IP) ← Offset (al primei instrucțiuni din procedură)		
descriere formală:	$(SP) \leftarrow (SP) - 2$		
pentru FAR	SS: $((SP)+1) \leftarrow (CS)$ (high)		
	$SS: ((SP)) \leftarrow (CS) (low)$		
	$(SP) \leftarrow (SP) - 2$		
	SS: $((SP)+1) \leftarrow (IP)$ (high)		
	$SS: ((SP)) \leftarrow (IP) (low)$		
(CS) ← adresa de segment (a primei instruc			
	din procedură)		
	(IP) ← Offset (al primei instrucțiuni din procedură)		

descriere: pentru NEAR	Se salvează în stivă contorul de program curent IP; acesta conține adresa efectivă (offset-ul) a instrucțiunii ce urmează după CALL, numită adresă de revenire; această adresă nu trebuie modificată în nici un fel, în caz contrar revenirea în programul apelant după execuția procedurii nu mai este posibilă. Registrul CS nu se modifică. Se încarcă apoi în IP adresa (offset-ul) primei instrucțiuni din corpul procedurii, adică se transferă controlul către procedură
descriere : pentru FAR	Ceea ce diferă față de apelul de tip NEAR este că se salvează în stivă adresa completă de revenire (pe 32 biți) formată din conținutul lui IP și conținutul lui CS. Similar, transferul controlului către procedură se face prin încărcarea în CS:IP a adresei complete de 32 biți corespunzătoare primei instrucțiuni din procedură.

Observație:

Instrucțiunea CALL de tip FAR este una din puținele instrucțiuni care modifică explicit registrul CS.

Salvarea în stivă se face automat dar numai pentru CS și IP.

Registrele generale și indicatorii de condiții se salvează în stivă la începutul subrutinei, prin instrucțiuni PUSH, introduse de programator.

La încheierea părții executabile a unei proceduri, registrele salvate în stivă trebuie restabilite cu POP, în ordinea inversă introducerii.

RETN [N] RETF [N]	Return - Revenire din procedură
RET [N] descriere formală: pentru NEAR	(IP) (high) \leftarrow SS: ((SP)+1) (IP) (low) \leftarrow SS: ((SP)) (SP) \leftarrow (SP) + 2 (SP) \leftarrow (SP) + 2 [(SP) \leftarrow (SP) + N] optional; N este o constantă

descriere formală: pentru FAR	$\begin{array}{lll} (IP) \ (\text{high}) & \leftarrow & \text{SS: } ((SP)+1) \\ (IP) \ (\text{low}) & \leftarrow & \text{SS: } ((SP)) \\ (SP) & \leftarrow & (SP)+2 \\ (CS) \ (\text{high}) & \leftarrow & \text{SS: } ((SP)+1) \\ (CS) \ (\text{low}) & \leftarrow & \text{SS: } ((SP)) \\ (SP) & \leftarrow & (SP)+2 \\ [\ (SP) & \leftarrow & (SP)+N \] \ \text{opțional; N este o constantă} \end{array}$
descriere: pentru NEAR	Se reface din stivă contorul de program curent IP; acesta conțione adresa efectivă (offset-ul) a instrucțiunii ce urmează după CALL, numită adresă de revenire; Dacă în formatul instrucțiunii RET există constanta opțională N, atunci se adună această constantă la SP (Return cu descărcarea stivei)
descriere : pentru FAR	Se reface din stivă perechea de registre CS:IP cu actualizarea registrului SP și dacă este prazentă constanta N, se adună la SP.

Pentru ca mecanismul de apel / revenire să funcționeze corect, trebuie îndeplinite condițiile:

- 1. Tipul instrucțiunii CALL și cel al instr. RET, să coincidă (FAR sau NEAR)
- 2. Registrul SP din momentul execuției instr. RET să aibă aceeași valoare ca în momentul execuției instr. CALL cu care face pereche (să indice adresa de revenire).
- 3. Adresa de revenire salvată temporar în stivă să nu fi fost afectată de către procedură.

Încălcarea uneia din condiții este o eroare frecventă de programare. În asemenea cazuri, funcționarea programului este compromisă deoarece controlul execuției este iremediabil pierdut.

13.7.2. Instrucțiunea JMP, de salt necondiționat

JMP	tinta	Jump - Salt la ținta (adresa de salt)
descriere fo de tip SHO		$(IP) \leftarrow (IP)$ + distanța dintre offset - ul curent și cel țintă.

descriere formală: de tip NEAR	(IP) ← offset - ul adresei țintă.	
descriere: de tip FAR	 (IP) ← offset - ul adresei ţintă. (CS) ← segmentul adresei ţintă. 	
descriere : pentru SHORT	Se execută salt în program, adresa țintă fiind pe un octet cu semn și se specifică printr-o etichetă sau printr-o expresie. Codul instrucțiunii conține diferența dintre offset-ul curent și cel al țintei, care se memorează intern pe un octet cu semn, de unde restricția de domeniu [-128, +127].	
descriere : pentru NEAR	Se execută salt în program, adresa țintă fiind în același segment de cod cu instrucțiunea JMP și se specifică printr-o etichetă sau printr-o expresie.	
descriere : pentru FAR	Se execută salt în program, adresa țintă fiind în alt segment de cod față de instrucțiunea JMP și se specifică printr-o etichetă sau printr-o expresie.	

Etichetele au asociat un tip (NEAR sau FAR) și sunt:

- un nume de procedură;
- o etichetă definită cu semnul ':'
- o etichetă definită cu directiva LABEL.

Exemple: et7:

et100 LABEL FAR Miami LABEL NEAR

Tipurile de salt se deduc din atributele expresiei țintă sau în cazul etichetelor după tipul acestora.

Expresiile din sintaxa instrucțiunii JMP pot fi:

- a) un registru care conține offset-ul țintei;
- b) o variabilă de tip WORD care conține offset-ul țintei;
- c) o expresie cu indici reprezentând un cuvânt din memorie care conține offset-ul țintei;
- d) o referire anonimă la un cuvânt din memorie care conține offset-ul țintei;

JMP	BX	; tipul a)
JMP	W_ALFA	; tipul b)
JMP	W_TAB_PROC [SI]	; tipul c)
LEA	BX, W_TAB_PROC	. ,
JMP	WORD PTR IBXI ISII	(b lugit:

În cazul salturilor de tip FAR, expresia din sintaxă poate fi:

- a) o variabilă de tip DW care conține adresa completă a țintei
- b) o expresie cu indici reprezentând un dublu cuvânt din memorie care conține adresa completă a țintei;
- c) o referire anonimă la un cuvânt din memorie care conține adresa țintei.

13.7.3. Instrucțiuni de salt condiționat

Realizează salturi la o adresă țintă în funcție de valoarea unor indicatori de condiții.

Caracteristici:

- toate instrucțiunile de salt condiționat sunt de tip SHORT (directe) deci adresa țintă trebuie să fie la o distanță între -128, +127 de octeți față de adresa instrucțiunii de salt din program;
- există mai multe variante pentru aceeași instrucțiune;
- dacă nu este îndeplinită condiția specificată în instrucțiune, saltul nu are loc, deci execuția continuă cu instrucțiunea următoare celei de salt;
- există instrucțiuni pentru condiția directă, cât și pentru condiția negată;
- indicatorii de condiții nu sunt afectați.

Forma generală:

JXXX eticheta

unde XXX este condiția specificată prin maxim trei litere.

Instrucțiune	Condiție de salt	Interpretare
JE, JZ	ZF = 1	Zero, Equal
JL, JNGE	SF <> OF	Less, Not Greater or Equal
JLE, JNG	SF<>OF sau ZF=1	Less or Equal, Not Greater
JB, JNAE, JC	CF = 1	Bellow, Not Above or Equal, Carry
JBE, JNA	CF = 1 sau $ZF = 1$	Bellow or Equal, Not Above
JP, JPE	PF = 1	Parity, Parity Even
lO	OF = 1	Overflow

JS	SF = 1	Sign	
JNE, JNZ	ZF = 0	Not Zero, Not Equal	
JNL, JNE	SF = OF	Not Less, Greater or Equal	
JNLE, JG	SF = OF ş $i ZF = 0$	Not Less or Equal, Greater	
JNB, JAE, JNC	CF = 0	Not Bellow, Above or Equal, Not Carry	
JNBE, JA	CF = 0 şI $ZF = 0$	Not Bellow or Equal, Above	
JNP, JPO	PF = 0	Not Parity, Parity Odd	
JNO	OF = 0	Not Overflow	
JNS	SF = 0	Not Sign	

Există două categorii de instrucțiuni pentru noțiunile de "mai mic" și "mai mare":

- cele care conțin cuvintele *above* și *bellow* care se folosesc în cazul comparării a doi operanzi fără semn;
- cele care conțin cuvintele *less* și *greater*, care se folosesc în cazul comparării unor operanzi cu semn.

MOV	AL, 0FFH	MOV	AL, 0FFH
MOV	BL, 1	MOV	BL, 1
CMP	AL, BL	CMP	AL, BL
JA	ET_1	JG	ET_1

Dacă interpretăm cele două valori fără semn, atunci rezultă că (AL)>(BL), iar dacă ele sunt interpretate cu semn, rezultă că (AL)<(BL), deoarece -1<1.

În primul exemplu, saltul la eticheta_1 are loc iar în al doilea exemplu, nu.

13.8 Instrucțiuni pentru controlul buclelor de program JCXZ, LOOP, LOOPZ, LOOPE, LOOPNZ, LOOPNE

JCXZ eticheta	Jump if CX is Zero - Salt dacă CX este zero)

descriere formală:	dacă $(CX) = 0$ $(IP) \leftarrow (IP) + distanța dintre offset - ul curent și cel țintă.$
descriere :	Dacă CX este 0000 H, se efectuează saltul la instrucțiunea marcată cu eticheta specificată. Indicatori: nici unul.

13.8.1. Instrucțiuni de ciclare (LOOPxx)

Sunt de fapt salturi condiționate de valoarea indicatorului ZF și a registrului CX. Se aseamănă cu prefixele de repetare și sunt câte două instrucțiuni cu același efect.

LOOP eticheta	(Loop - Buclează până la eticheta)
descriere formală:	$CX \leftarrow CX - 1$ dacă $CX <> 0$, atunci $(IP) \leftarrow (IP) + dist.$ dintre offset - ul curent și cel țintă.
descriere:	Se decrementează CX și dacă acesta este diferit de zero se efectuează salt la eticheta specificată.
operanzi:	CX, IP
fanioane afectate:	ZF

Se calculează suma elementelor unui tablou, care sunt numere întregi pe doi octeți (100 de întregi) iar rezultatul se obține în variabila SUMA.

.data	а		
	TAB	dw 100	dup (0)
	SUMA	dw ?	
.cod	е		
	XOR	AX, AX	; initializeaza SUMA
	MOV	CX, 100	
	MOV	SI, AX	; initializeaza indice
NEX	T:		
	ADD	AX, TAB [SI]	
	ADD	SI, 2	; actualizare indice pentru word

LOOP	NEXT	; cicleaza
MOV	SUMA, AX	; rezultat

Instrucțiunile din interiorul buclei se execută de atâtea ori cât este valoarea inițială din CX. Dacă CX este inițial 0, după decrementare el devine 65 535 și ca urmare execuția se repetă tot de atâtea ori. Protecția față de o asemenea situație se face cu instrucțiunea JCXZ:

```
JCXZ end_bucla
start_bucla
. . .
LOOP start_bucla
end_bucla
```

astfel că dacă CX este inițial zero, corpul buclei nu se execută.

LOOPZ eticheta LOOPE eticheta	(Loop While Zero / Equal - Buclează cât timp este zero / egal)			
descriere formală:	CX ← CX - 1 dacă CX <> 0 și ZF = 1 atunci (IP) ← (IP) + distanța dintre offset - ul curent și cel țintă.			
descriere:	Se decrementează CX și dacă acesta este diferit de zero și ZF este 1 (rezultatul ultimei operații aritmetice este zero) se efectuează salt la eticheta specificată. De obicei, pentru poziționarea indicatorului se utilizează o instrucțiune de comparație.			
operanzi:	CX, IP			
fanioane afectate:	ZF			

Exemplu:

Se determină primul întreg nenul dintr-un tablou de 100 de numere.

```
.code
               CX, 100
     MOV
     LEA
               BX, TAB
     MOV
               SI, -2
next:
               SI, 2
     ADD
               WORD ptr [BX] [SI], 0
     CMP
     LOOPZ
               next
     JNZ
               gata
```


Dacă ZF este zero la ieșirea din buclă, atunci s-a identificat primul întreg nenul, iar SI conține adresa acestuia. În caz contrar, toate elementele tabloului sunt nule.

LOOPNZ eticheta LOOPNE eticheta	(Loop While Not Zero / Not Equal - Buclează cât timp este diferit de zero / diferit)			
descriere formală:	$CX \leftarrow CX - 1$ dacă $CX <> 0$ și $ZF = 0$ atunci $(IP) \leftarrow (IP) + distanța dintre offset-ul curentși cel țintă.$			
descriere:	Se decrementează CX și dacă acesta este diferit de zero și ZF este 0 (rezultatul ultimei operații aritmetice nu este zero) se efectuează salt la eticheta specificată. De obicei, pentru poziționarea indicatorului se utilizează o instrucțiune de comparație.			
operanzi:	CX, IP			
fanioane afectate:	ZF			

13.9 Întreruperi

O *întrerupere* oprește temporar execuția unui program și transferă controlul unei rutine (subprogram) specifice de tratare, ce corespunde cauzei ce a generat întreruperea.

Mecanismul prin care se face acest transfer este în esență de tip apel de procedură, ceea ce implică revenirea în programul întrerupt după execuția rutinei de tratare. Tipurile de întreruperi sunt ilustrate în figura următoare.



Întreruperile hardware externe sunt activate de cereri de întrerupere generate de dispozitive periferice inteligente, sub forma unor semnale electrice, aplicate pe intrările INT și NMI ale procesorului; cele interne apar ca urmare a unor condiții speciale de funcționare a procesorului (de exemplu, modul de lucru pas cu pas).

Întreruperile mascabile pot fi dezactivate prin comenzi de program și sunt cele produse de semnale aplicate pe intrarea INT a procesorului; cele nemascabile nu pot fi dezactivate prin comenzi de program și sunt cele produse de semnale aplicate pe intrarea NMI.

Într-un sistem cu procesor 8086 pot exista maxim 256 de întreruperi distincte. Fiecare din aceste nivele poate avea asociată o procedură de tip FAR, numită rutină de tratare. Adresele acestor rutine sunt înregistrate într-o tabelă de întreruperi aflată la adresele 00000 - 003FFH, ocupând deci 1024 octeți. Fiecare nivel ocupă 4 octeți, primii 2 reprezentând offset-ul iar următorii 2 adresa de segment a procedurii.

La apariția unei întreruperi au loc următoarele acțiuni:

- se salvează în stivă registrele F, CS, IP;
- se pun în zero indicatorii IF și TF;
- se furnizează procesorului un octet (0 255) numit vector de *întrerupere* care identifică nivelul asociat întreruperii curente;
- prin intermediul tabelei de întreruperi se execută salt intersegment la adresa rutinei de tratare;

Vectorul de întrerupere poate fi furnizat procesorului în unul din următoarele moduri:

- în cazul întreruperilor hard interne nivelul este implicit;
- în cazul întreruperilor hard externe, nivelul este transmis prin magistrala de date în cadrul ciclului maşină de tratare, de către dispozitivul care a generat întreruperea.
- în cazul întreruperilor soft, nivelul este conținut în instrucțiune.

13.10 Instrucțiuni specifice întreruperilor (INT, IRET, INTO)

INT n	Interrupt - Întrerupere Software de nivel n.
descriere formală:	SS: $((SP)+1) \leftarrow (Flags)$ (high) SS: $((SP)) \leftarrow (Flags)$ (low) IF $\leftarrow 0$, TF $\leftarrow 0$ $(SP) \leftarrow (SP) - 2$ SS: $((SP)+1) \leftarrow (CS)$ (high) SS: $((SP)) \leftarrow (CS)$ (low) $(CS) \leftarrow (4*n+2)$ $(SP) \leftarrow (SP) - 2$ SS: $((SP)+1) \leftarrow (IP)$ (high) SS: $((SP)) \leftarrow (IP)$ (low)
descriere:	(IP) ← (4*n) Se încarcă în CS şi IP, după salvarea lor în stivă, conținutul de la adresele fizice 4*n+2 şi 4*n, adică cei 4 octeți corespunzători nivelului n din tabela de întreruperi; la adresa CS:IP se află rutina de tratare n.
indicatori:	IF, TF.

IRET	Interrupt Return- Revenire din întrerupere Software
descriere formală:	$(IP) (high) \leftarrow SS: ((SP)+1)$ $(IP) (low) \leftarrow SS: ((SP))$ $(SP) \leftarrow (SP) + 2$ $(CS) (high) \leftarrow SS: ((SP)+1)$ $(CS) (low) \leftarrow SS: ((SP))$ $(SP) \leftarrow (SP) + 2$ $(Flags) (high) \leftarrow SS: ((SP)+1)$ $(Flags) (low) \leftarrow SS: ((SP)+1)$ $(SP) \leftarrow (SP) + 2$
descriere:	Se refac din stivă CS, IP și F după execuția rutinei de tratare întrerupere. Revenirea nu se poate face cu RET deoarece trebuie refăcut și registrul indicatorilor.
indicatori:	IF, TF.

INTO	Interrupt if Overflow -Întrerupere în caz de depășire.
descriere formală:	dacă OF = 1, se execută INT 4
descriere:	dacă OF = 1, se execută INT 4.
indicatori:	IF, TF.

Nivelurile predefinite de întrerupere sunt:

- 0 depășire la împărțire ;
- 1 execuție pas cu pas (TF = 1);
- 2 întrerupere externă nemascabilă (cerere pe intrarea NMI);
- 3 execuție pas cu pas (instr. INT 3)
- 4 depăşire (instr. INTO)

La calculatoarele IBM - PC se mai pot cita întreruperile hardware de la ceasul de timp real (nivelul 8) și de la tastatură (nivelul 9).

Întreruperile software în gama 20H - 2FH sunt folosite de sistemul de operare DOS, iar cele din gama 10H - 1AH de către subsistemul de intrări - ieșiri al sistemului de operare, BIOS.

13.11 Instrucțiuni pentru controlul procesorului

Toate instrucțiunile din această clasă sunt fără operanzi.

```
CLC (Clear Carry Flag) şterge CF, adică CF = 0;
STC (Set Carry Flag) setează CF, adică CF = 1;
CMC (Complement Carry Flag) negare CF: CF ← not(CF);
CLD (Clear Direction Flag) şterge DF, adică DF = 0;
STD (Set Direction Flag) setează DF, adică DF = 1.
CLI (Clear Interrupt Flag), determină IF = 0;
STI (Set Interrupt Flag) determină IF = 1.
```

Când IF = 0, întreruperile mascabile (de tip INT) sunt dezactivate (mascate); o cerere de întrerupere de acest tip nu este luată în considerare. O secvență de program care trebuie protejată la întrerupere începe cu CLI și se termină cu STI (de exemplu, modificarea tabelei de întreruperi, generarea unui interval de timp foarte precis, etc.).

HALT (Oprire procesor) determină intrarea temporară a procesorului într-o stare de inactivitate din care poate ieși la apariția unei cereri de întrerupere sau la comanda RESET externă.

LOCK (Blocare magistrală) este un prefix ce se poate utiliza înaintea oricărei instrucțiuni și are ca efect interdicția de cedare a magistralelor unui alt dispozitiv pe durata execuției instrucțiunii pe care o precedă.

WAIT (Așteaptă) realizează sincronizarea procesorului cu un coprocesor aritmetic. Instrucțiunea introduce procesorul în stare de inactivitate până când coprocesorul răspunde cu semnal electric pe linia de intrare TEST.

NOP (*Non Operation*) - introduce o întârziere în program de câteve perioade de tact, executând de fapt instrucțiunea XCHG AX, AX, care, evident, nu face nimic.

14 Dezvoltarea programelor în limbaj de asamblare

14.1 Tipuri de date

Limbajul de asamblare 80x86 operează cu anumite tipuri de date fundamentale, recunoscute de procesor și utilizate în formatul instructiunilor.

Pentru fiecare tip de date este caracteristic domeniul de valori, care depinde de numărul de octeți necesari pentru reprezentare.

• **Byte** (un octet)

Poate fi reprezentat în memorie sau într-un registru de 8 biți. Un byte poate fi interpretat în următoarele moduri:

- număr întreg pe 8 biți cu sau fără semn;
- caracter alfanumeric în cod ASCII.

Directiva pentru definirea datelor de acest tip este DB sau db (Define Byte).

• Word (2 octeți)

Poate fi reprezentat în memorie sau într-un registru de 16 biți și este interpretat în următoarele moduri:

- număr întreg pe 16 biți cu sau fără semn;
- secvență de două caractere ASCII;
- adresă de memorie de 16 biți.

Directiva pentru definirea datelor de acest tip este DW sau dw (*Define Word*). Partea mai puțin semnificativă este memorată la adrese mici, conform regulii generale introduse de Intel.

• **Double word** (4 octeți)

Poate fi reprezentat în memorie, ocupând 4 locații de 8 biți, într-o pereche de registre de 16 biți sau într-un registru de 32 de biți (la procesoarele de 32 și 64 de biți) și este interpretat în următoarele moduri:

- număr întreg pe 16 biți cu sau fără semn;
- număr real în simplă precizie;
- adresă de memorie de 16 biți.

Directiva pentru definirea datelor de acest tip este DD sau dd (*Define Double Word*). Partea mai puțin semnificativă este memorată la adrese mici. În cazul memorării adreselor pe 32 de biți, adresa de segment este memorată la adrese mari iar offset-ul la adrese mici.

• Quad word (8 octeți)

Ocupă 8 locații succesive de 8 biți sau o pereche de registre de 32 de biți (la procesoarele de 32 și 64 de biți). Semnificația unui qword poate fi:

- număr întreg pe 64 de biți cu sau fără semn;
- număr real în dublă precizie.

Directiva pentru definirea datelor de acest tip este DQ sau dq (Define Quad Word).

• Ten Bytes (10 octeți)

Ocupă în memorie 10 locații succesive de 8 biți sau un registru intern al coprocesoarelor aritmetice 80x87. Semnificatia este:

- număr întreg reprezentat ca secvență de cifre BCD cu semn explicit;
 - număr real reprezentat în precizie extinsă.

Directiva pentru definire este DT sau dt (Define Ten Word)

În cazul reprezentării întregilor ca secvență de cifre BCD, se reprezintă două cifre pe octet; se rezervă o cifră BCD (4 biți) pentru semn, rezultând 19 cifre zecimale și semn. Asambloarele acceptă și numere de 20 de cifre zecimale dacă cifra cea mai semnificativă reprezentată pe 4 biți nu determină conflict cu bitul de semn.

Teoretic, valoarea maximă reprezentată este

+**9** 99 99 99 99 99 99 99 99,

iar valoarea minimă este

-9 99 99 99 99 99 99 99 99:

se acceptă însă și valori de tipul:

- +**79** 99 99 99 99 99 99 99 99 sau
- **79** 99 99 99 99 99 99 99 99.

în care cifra cea mai semnificativă este reprezentată doar pe 3 biți, al patrulea bit fiind cel de semn.

În declarațiile de mai jos se utilizează toate tipurile de date descrise. .model small

.data

```
-1, 10, 17H, 0FFH
b1
     db
           'a', 'b'
b2
     db
b3
     db
           "abcdef", 0
     dw
           1234H, -1, 'AB'
w1
w2
     dw
           w1
d1
     dd
           12345678H, -1
d2
     dd
           1.0, -1.0, 0.5
d3
     dd
           d1
```

	q1	dq	100000000000002H, -1
	q2	dq	1.0, -1.0
	t1	dt	1234567890000012345
	t2	dt	-1234567890000012345
	t3	dt	9999999999999999
	t4	dt	-9999999999999999
	t5	dt	7999999999999999
	t6	dt	-79999999999999999
	t7	dt	1.0
end			

Liniile care încep cu punct sunt directive care stabilesc modelul de memorie (.model) respectiv un segment de date (.data). Directiva end marchează sfârșitul programului.

Se definesc date cu cele 5 tipuri de directive (db, dw, dd, dq, dt) prin asociere cu nume simbolice b1, b2, . . . , w1, w2, . . ., etc.

După asamblare, fișierul listing are conținutul de mai jos.

Turbo Assembler Version 2.0 05/30/01 10:07:55 Page 1

	A.ASM				
1	0000		.mod	el smal	I
2	0000		.data		
3	0000 FF 0A 17 FF	b1	db	•), 17H, 0FFH
4	0004 61 62	b2	db	'a', 'b'	
5	0006 61 62 63 64 65 66 00		b3	db	"abcdef" , 0
6					
7	000D 1234 FFFF 41 42		w1		1234H,-1, 'AB'
8	0013 000Dr	w2	dw	w1	
9					
10	0015 12345678 FFFFFFF		d1		12345678H, -1
11	001D 3F800000 BF800000+		d2	dd	1.0, -1.0, 0.5
12	3F000000				
13	0029 00000015sr		d3	dd	d1
14					
15	002D 1000000000000002+		_		
16	FFFFFFFFFFFF		q1	dq 10	000000000000002H,-1
17	003D 3FF0000000000000+		•		4.0.4.0
18	BFF0000000000000		q2	dq	1.0, -1.0
19	00.45 0.400.450700000000000	_		1.	100150700000010015
20	004D 0123456789000001234		t1		1234567890000012345
21	0057 81234567890000012345		t2		234567890000012345
22	0061 09999999999999999999999999999999999		t3		99999999999999999
23	006B 8999999999999999999999999999999999999		t4		99999999999999
24	0075 799999999999999999		t5		9999999999999999
25	007F F9999999999999999999999999999999999	_	t6		999999999999999
26	0089 3FFF8000000000000000	U	t7	dt	1.0
27	end				

Prima coloană conține numărul liniei din fișierul sursă. Cele 4 caractere grupate, de pe fiecare linie, reprezintă adresa de memorie (offset-ul) din interiorul segmentului de date iar câmpurile ce urmează sunt câmpurile de date corespunzătoare fiecărei linii din programul sursă. Dacă datele sunt listate pe mai multe rânduri, apare semnul + pentru a arăta continuarea. Simbolurile r și s indică o adresă relativă (deplasament) sau de segment. De exemplu, variabila d3 conține adresa completă (32 de biți) a variabilei d1: adresa de segment s = 0000 și adresa relativă r = 0015H.

La întregii BCD pe 10 octeți, se observă memorarea explicită a bitului de semn: reprezentările pentru t1 și t2 diferă numai prin bitul de semn.

Listingul nu indică adresa pentru toți octeții de date, ci numai adresa primului octet de date al liniei. Listingul următor permite vizualizarea zonei de memorie în care a fost stocat modulul de date de mai sus:

```
ds:0000 FF 0A 17 FF 61 62 61 62 63 64 65 66 00 34 12 FF
ds:0010 FF 42 41 0D 00 78 56 34 12 FF FF FF FF 00 00
ds:0020 3F 00 00 80 BF 00 00 00 3F 15 00 68 53 02 00
ds:0030 00 00 00 00 10 FF FF FF FF FF FF FF 00 00
ds:0040 00 00 00 F0 3F 00 00 00
                           00
                              00
                                 00 F0
                                      BF
                                        45 23
                                              01
                                         67
ds:0050 00 00 89 67 45 23 01 45
                           23
                              01
                                 00
                                   00
                                      89
ds:0060 81 99 99 99 99 99 99
                           99
                              99
                                09 99
                                      99
                                        99 99 99
ds:0080 99 99 99 99 99 99 99 F9
```

Acest listing permite observarea modului în care sunt memorate variabilele pe mai mulți octeți. De exmplu, variabila pe 4 octeți, d1= 1234 5678 H este memorată cu octeții mai semnificativi la adrese mari:

```
0015: 78 0016: 56 0017: 34 0018: 12
```

Similar, variabila de tip word 'AB' (aflată la adresa 11H) este memorată prin secvența de octeți 42 41.

Listingul se obține la încărcarea modulului de date în memorie, când adresele de segment sunt reale, adică ele corespund unor adrese fizice concrete. De exemplu, adresa variabilei d1 (dată de d3) apare în listing 5368:0015, adică adresa de segment este 5368H iar deplasamentul este 0015H; rezultă adresa fizică:

5	3	6	8	0 +
	0	0	1	5
5	3	6	9	5 H

Variabila t1 (de 10 octeți) începe la adresa 004DH și este reprezentată prin secvența: 45 23 01 00 00 89 67 45 23 01, cu cifrele mai puțin semnificative la adrese mici.

14.2 Programe

Pentru conceperea, dezvoltarea și rularea programelor în limbaj de asamblare, sunt necesare instrumente software adecvate. De exemplu, pe un calculator compatibil IBM - PC, cu sistem de operare DOS, se pot utiliza produsele Borland:

TASM (Turbo Assembler) - traduce instrucțiunile în cod mașină;

TLINK (Turbo Linker) - editorul de legături;

TLIB (Turbo Librarian) - bibliotecarul;

TD (Turbo Debugger) - program depanator.

Se utilizează extensiile implicite ale fișierelor: **.ASM** pentru fișiere sursă, **.OBJ** pentru fișere obiect, **.EXE** sau **.COM** pentru fișiere executabile.

În limbajul de asamblare lipsesc instrucțiunile de intrare - ieșire de nivel înalt ca de exemplu READ și WRITE în Pascal.

Pentru simularea unor asemenea instrucțiuni se scriu proceduri și macroinstrucțiuni stocate în fișierul IO.ASM (fișier sursă) și IO.H (fișier header).

Aceste fișiere asigură următoarele operații de bază:

- introducerea și afișarea caracterelor de la tastatură;
- afișarea unor mesaje imediate;
- introducerea și afișarea numerelor întregi pe 16 biți cu sau fără semn;
- inițializarea registrelor DS și ES la intrarea în program;
- terminarea programului cu ieșire în sistemul de operare. Structura unui program în limbaj de asamblare:

```
.model MMMMM
include io.h
.stack NNNN
.data
; definiții de date
.code
; definiții de proceduri
start:
   init_ds_es
   ; program principal
   exit_dos
end start
```

S-au utilizat următoarele notații:

- MMMMM este modelul de memorie, care poate fi: tiny, small, medium, compact, large sau huge; modelele uzuale sunt small şi large, în care toate adresele, procedurile, salturile şi revenirile din proceduri sunt implicit de tip NEAR, respectiv de tip FAR.
- NNNN este dimensiunea rezervată segmentului stivă; o valoare uzuală este 1024
- include io.h este o directivă care include în textul sursă fișierul io.h care trebuie să fie în același director cu fișierul sursă;
- init_ds_es este o macroinstrucțiune care inițializează registrele DS și ES cu adresele segmentelor de date; registrele CS și SS sunt inițializate automat la încărcarea programului executabil de pe disc;
- **exit_dos** este o macroinstrucțiune (definită în io.h) care determină terminarea programului și revenirea în sistemul de operare DOS;
- start este o etichetă care marchează începutul programului principal;
- end start este o directivă care marchează sfârșitul programului principal al cărui început este la eticheta start.

O altă variantă este scrierea programului principal sub forma unei proceduri (având, de exemplu, numele *_main*) și precizarea punctului de start prin numele procedurii:

```
.model MMMMM
include io.h
.stackNNNN
.data
; definiții de date
.code
; definiții de proceduri
_main proc
init_ds_es
; program principal
exit_dos
_main endp
end main
```

Un modul de program, care nu este de program principal (deci conține definiții de date și/sau proceduri), nu are etichetă în directiva end. Într-o aplicație dezvoltată modular (în mai multe fișiere sursă), un singur modul poate fi modul de program principal.

Asamblorul nu face deosebire între literele mici și mari; de obicei programele se scriu cu litere mici iar cu litere mari unele directive și tipuri de date definite de utilizator, pentru a fi mai vizibile.

Asamblarea unui fișier sursă se face cu una din comenzile:

C:\> tasm nume.asm

C:\> tasm nume

care are ca efect generarea unui fisier obiect NUME.OBJ.

Dacă este necesar și un fișier listing, se dă cmanda:

C:\> tasm nume, ,nume

și ca urmare rezultă și un fișier listing, NUME.LST.

Operația de asamblare se face pentru fiecare fișier sursă în parte. Legarea între ele a modulelor obiect se face cu comanda:

C:\> tlink nume_1 nume_2 nume_3 . . . [, nume_exe] [/v] în care parantezele drepte indică parametrii opționali; nume_1, nume_2, . . . sunt nume date de programator diverselor module obiect, ce trebuie legate între ele; nume_exe este numele fișierului executabil rezultat în urma operației de linkeditare (dacă lipsește din listă, se consideră numele primului modul obiect) iar /v este o opțiune de depanare simbolică (se introduce dacă dorim să executăm programul sub controlul depanatorului TD). Ca efect al comenzii, rezultă un fișier executabil.

Când există un singur modul sursă, comanda de linkeditare va fi:

C:\> tlink nume io

prin care se leagă și modulul io.obj, care conține procedurile de intrare / ieșire.

Definiția unui șir constant sau rezervarea de spațiu pentru un șir variabil, se pot face prin directiva Define Byte (constantele simbolice cr și If sunt definite în fișierul io.h). Definiția unui întreg sau rezervarea de spațiu pentru un întreg se face cu directiva Define Word. Definirea de spațiu la nivel de caracter se face cu directiva Define Byte.

```
.data
                       'un sir de caractere', cr, If, 0
     sir a
                 db
     sir_b
                 db
                       70 dup (0)
     numar_1
                       -200
                 dw
     numar 2
                 dw
     u 1
                 dw
                       0FFFFH
     u 2
                 dw
                       -1
     car 1
                 db
                       'B'
                       ?
     car 2
                 db
```

Caracterul '0' este utilizat ca marcator de sfârșit de șir de caractere.

Afișarea unui șir de caractere pe ecran se poate face cu macroinstrucțiunea puts (Put String):

```
puts sir_a ; prima formă de utilizare
lea si, sir_a ; a doua formă de utilizare
puts [si] ;
```

Citirea unui şir de caractere de la tastatură se poate face cu macroinstrucțiunea gets (Get String):

```
gets sir_a ; prima formă de utilizare lea bx, sir_a ; a doua formă de utilizare gets [bx] ;
```

Afișarea unui șir constant de caractere (mesaj pe ecran) se poate face cu macroinstrucțiunea putsi (Put String Immediate), care nu necesită definirea șirului și nici prezența explicită a caracterului terminal '0'.

Introducerea unui întreg cu sau fără semn se poate face cu macroinstrucțiunea geti (Get Integer), fără parametri, care pune întregul citit in registrul AX.

Afișarea unui întreg cu sau fără semn se poate face cu macroinstrucțiunile puti (Put Integer) sau putu (Put Unsigned).

```
; Citeste intreg si il incarca in AX
geti
                      ; Afiseaza intregul din ax
puti ax
mov numar_1, ax
                      ; Depune cuvant in ax
puti numar_1
                      ; Afiseaza intreg cu semn din memorie
putu u_1
                      : Afiseaza ca numar fara semn
     di, numar 2
lea
puti [di]
                      ; Afiseaza ca numar cu semn
putu [di]
                      ; Afiseaza ca numar fara semn
```

Introducerea unui caracter de la tastatură se poate face cu macroinstrucțiunea getc (Get Character), care pune caracterul în registrul AL iar afișarea unui caracter se poate face cu macroinstrucțiunea putc (Put Character):

```
putc 'A'
putc car_1
lea bx, car_2
putc [bx]
```

Toate macroinstrucțiunile descrise mai sus conservă registrele procesorului, deci nu sunt necesare salvări și restaurări explicite.

În programul următor sunt utilizate macroinstrucțiunile de introducere și afișare date; se fac următoarele operații:

- se citesc de la tastatură cel mult 20 de întregi cu semn;
- se afișează valorile introduse;
- se sortează crescător aceste valori;
- se afișează valorile sortate.

Se consideră modelul de memorie large, adică toate adresele sunt implicit de 32 de biți. Pentru sortare se utilizează metoda bulelor (indicii tabloului a sunt în domeniul 0, . . . ,n-1). Se compară două câte două elementele tabloului; dacă nu sunt în ordinea dorită, se inversează pozițiile lor în tablou.

Algoritmul de sortare, în Pascal, este:

```
for i = 1 to n -1
for j = n-1 downto i
    if (a[j-1] > a[j])
    schimba (a[j], a[j-1]);
```

Programul demonstrativ este următorul:

```
.model
                  large
include
                  io.h
.stack
            1024
.data
                        20 dup
            vec
                  dw
                                    (?)
            n
                  dw
.code
tipvec
            proc far
      ; procedura de afisare a vectorului
      ; Date de intrare:
      ; ds:si = adresa primului element al vectorului
      : cx = numar de elemente
      jcxz
                  tipend
                             ; Nu sunt date de afisat
tip:
      puti [si]
                              ; Afisare intreg cu semn
                             ; Spatiu
      putsi <' '>
      add si, 2
                              : Actualizare adresa
      loop tip
                              ; Bucla repetitiva cu contor cx
tipend:
      ret
tipvec endp
bubble
            proc far
      : Procedura de sortare
      ; Date de intrare
      ; ds:bx = adresa primului element al tabloului
      ; cx = dimensiunea tabloului (numarul de elemente)
      : Variabile i : asociata cu si
      ; Variabila j : asociata cu di
      cmp cx, 1
            algend
                                    ; sortarea nu are obiect n=1
      ibe
      mov si, 1
                                    : i = 1
fori:
```

```
mov
            di, cx
      dec
            di
                                     ; j = n - 1
forj:
      shl
            di, 1
                                     ; intregii sunt pe doi octeti
      mov ax, [bx][di-2]
                                     ; a[j - 1]
      cmp ax, [bx][di]
                                     ; compara cu a[j]
      jle
            nextj
                                     ; mai mic sau egal
      xchg ax, [bx][di]
                                    ; schimba a[j]
      mov [bx][di-2], ax
                                     ; cu a[j-1]
nextj:
            di, 1
                                     ; refacerea indicelui
      shr
      dec
                                     ; bucla for de tip downto
            di
      cmp
            di, si
                                     ; cat timp j >= i
      jae
            fori
nexti:
      inc
                                     ; bucla for de tip to
            si
      cmp
            si, cx
      jb
            fori
                                     ; cat timp i < n
algend:
      ret
bubble endp
      Programul principal
start:
      init_ds_es
                  <'Introduceti datele', cr, lf>
      putsi
      mov cx, 20
                                    ; numarul maxim de elemente
            bx, vec
                                     ; adresa tabloului
      lea
iar:
      geti
                                     ; citire intreg cu semn
                                     : este 0 ?
      test
            ax, ax
                                     ; daca Da, atunci gata
      İΖ
            gata
                                    ; depunere in tablou
      mov [bx], ax
                                     : actualizare adresa
      add
           bx. 2
                                     ; bucla repetitiva dupa cx
      loop iar
gata:
                                     ; calculeaza numarul de
      mov ax, 20
                                     ; elemente introduse
      sub
            ax, cx
      mov n, ax
                  <'Vector nesortat', cr, If>
      putsi
      lea
            si, vec
                                    : adresa tablou
                                    ; numar de elemente
      mov cx, n
      call
            tipvec
                                     ; afisare tablou nesortat
                                     ; adresa tablou
      lea
            bx, vec
                                     ; numar de elemente
           cx. n
      mov
      call
            bubble
                                     ; sortare tablou
                  <cr, If, 'Vector sortat', cr, If>
      putsi
```

```
lea si, vec ; adresa tablou mov cx, n ; numar de elemente call tipvec ; afisare tablou sortat exit_dos ; iesire in sistemul de operare DOS end start
```

În segmentul de date se rezervă spațiu pentru tabloul vec de maxim 20 de numere întregi și pentru numărul n = dimensiunea tabloului.

Procedura tipvec primește în SI adresa tabloului și în CX numărul de elemente, realizând afișarea pe ecran a elementelor, considerate întregi cu semn.

Procedura bubble conține algoritmul de sortare; indicii i și j sunt prezenți în registrele SI și DI. Elementele tabloului fiind pe 2 octeți, pentru adresarea memoriei se înmulțește di cu 2 (shl di, 1). Astfel, elementul de indice 0 se va afla la deplasament 0, cel de indice 1 la deplasament 2 etc. Înmulțirea se face prin deplasare logică la stânga iar refacerea prin deplasare logică la dreapta.

Secvența de interschimbare a două elemente din memorie se face cu xchg, cu ajutorul registrului ax.

Comparațiile se fac în mod diferit: pentru operanzi fără semn (i, j) se utilizează instrucțiunile de salt condiționat de tip "Above" sau "Below" iar pentru operanzi cu semn (elementele tabloului), cele de tip "Greater" sau "Less".

Programul principal începe cu bucla de citire a datelor. La ieșirea din buclă se calculează numărul de elemente efectiv introduse, ca diferență între numărul maxim admis (20) și valoarea curentă din CX. Acest număr se depune în variabila n pentru utilizări viitoare.

Utilizând procedura tipvec se afișează vectorul nesortat, apoi acesta este sortat cu procedura bubble și afișat tot cu tipvec.

Programul ilustrează modul de utilizare a macroinstrucțiunilor, construcția și utilizarea procedurilor și structura generală a unui program în asamblare.

14.2.1. Directive de asamblare

Sunt comenzi către programul asamblor, efectul lor manifestându-se exclusiv în faza de asamblare. Prin intermediul directivelor se definesc date, etichete și proceduri, se structurează segmente, se definesc și se utilizează macroinstrucțiuni, se controlează în general procesul de asamblare.

Segmentare. Definirea segmentelor

Un modul de program în limbaj de asamblare poate utiliza:

- o porțiune dintr-un segment;
- un segment;
- porțiuni de segmente diferite;
- mai multe segmente.

Directivele SEGMENT și END

Instrucțiunile și datele trebuie să fie organizate în segmente de memorie. Directiva SEGMENT determină:

- numele segmentului;

nume ENDS

- alinierea;
- combinarea cu alte segmente;
- continuitatea (adiacența) segmentelor.

Forma generală a directivei SEGMENT este:

```
nume SEGMENT [tip_aliniere] [tip_combinare] ['nume_clasa']
.
```

Parametrii din paranteze sunt opționali; dacă există, trebuie să fie specificați în ordinea indicată. Semnificația parametrilor este:

- **tip_aliniere** specifică la ce limită va fi încărcat segmentul în memorie:
- PARA (implicit) aliniere la paragraf: segmentul fizic, adică adresa pe 20 de biți, va fi încărcată la prima adresă absolută divizibilă prin 16

$$x x x x x 0 H$$
.

- BYTE fără aliniere: segmentul se încarcă la următorul octet liber.
- WORD aliniere la cuvânt: segmentul se încarcă la prima adresă pară.
- DWORD aliniere la dublu cuvânt: segmentul se încarcă la prima adresă divizibilă cu 4.
- PAGE aliniere la pagină: segmentul se va încărca la prima adresă divizibilă cu 256).

Exemple:

```
SEGMENT BYTE
DATA_1
             db 7 dup (?)
DATA 1
        ENDS
DATA 2
         SEGMENT WORD
                  512 dup (?)
             dw
         У
             dw
         Ζ
DATA 2
         ENDS
    DATA 3
             SEGMENT PARA
         ΖZ
             db
                  8
                      dup (?)
DATA 3
         ENDS
```

Dacă prima adresă disponibilă este 2000H, cele trei segmente vor fi încărcate la următoarele adrese fizice:

```
DATA_1 2000:0 . . . 2000:6

DATA_2 2000:8 . . . 2000:406

DATA 3 2041:0 . . . 2041:7
```

Adresele de segment se obțin din primele 4 cifre ale adresei fizice de început. Offset - urile la execuție diferă în general de cele din programul sursă; de exemplu, pentru variabila y, offset - ul din program este 0 iar la execuție este 8.

Operatorul OFFSET, care furnizează deplasamentul unei variabile sau al unei etichete în cadrul unui segment, va produce offsetul de la execuție.

Instrucțiunea:

va încărca în CX valoarea 8.

Dacă dorim ca offset - ul la asamblare să coincidă cu offset - ul la execuție, putem folosi tipul de aliniere PARA (adresa fizică de bază a segmentului se termină cu 0).

- **tip_combinare** specifică dacă segmentul respectiv se combină cu alte segmente la link-editare și modul în care se combină; variantele sunt:
 - necombinabil (implicit) nu se scrie nimic;
- PUBLIC segmentul curent va fi concatenat cu alte segmente cu același nume și cu atributul PUBLIC. Aceste segmente pot fi în alte module de program. Se va forma în final un singur segment cu numele respectiv, cu o unică adresă de început și cu lungimea egală cu suma lungimilor segmentelor cu același nume.
- COMMON specifică faptul că segmentul curent și toate segmentele cu același nume și cu tipul COMMUN se vor suprapune în memorie, adică vor începe la aceeași adresă fizică; lungimea unui segment COMMUN este cea mai mare dintre lungimile segmentelor componente.
- STACK marchează segmentul stivă al programului; dacă sunt mai multe segmente cu tipul STACK, ele vor fi tratate ca PUBLIC. În exemplul următor se definește un segment stivă și se face și o inițializare explicită a lui.

```
stiva SEGMENT STACK
db 512 dup (?)
stiva_index label WORD
stiva ENDS
cod SEGMENT
```

```
mov ax, stiva
mov ss, ax
mov sp, OFFSET stiva_index
cod ENDS
```

- AT <expresie> specifică faptul că segmentul va fi plasat la o adresă fizică absolută de memorie. Exemplul următor arată definirea explicită a tabelei vectorilor de întrerupere.

Aceste forme se utilizează când programul este dezvoltat pentru echipamente dedicate. În cazul unui calculator de tip IBM - PC, există funcții DOS pentru accesul la tabela de întreruperi.

• 'nume_clasă' - specifică un nume de clasă pentru segment, extinzând astfel numele segmentului; ca nume de clasă, se folosesc de obicei 'code', 'data', 'stack'. De exemplu, dacă segmentul are şi atributul 'nume clasă', atunci atributele COMMON sau PUBLIC vor acționa numai asupra segmentelor cu același nume și același nume de clasă.

1. Directive pentru definirea simplificată a segmentelor

Au fost introduse în variantele recente ale asambloarelor. Avantajul major este că se respectă același format ca la programele în limbaj de nivel înalt, adică se vor genera segmente cu nume și atribute identice cu cele generate de compilatoarele de limbaje de nivel înalt. Toate directivele încep cu un punct.

Modele de memorie

.model <tip>

unde tip poate fi: tiny, small, medium, large sau huge. Semnificația lor este:

- tiny toate segmentele (cod, date, stivă) se pot genera într-un spațiu de 64kB și formează un singur grup de segmente; se folosește la programele de tip COM; toate salturile, apelurile și definițiile de proceduri sunt implicit de tip NEAR.
- small datele şi stiva sunt grupate într-un singur segment iar codul în segment separat; fiecare din cele două nu poate depăși 64kB. Toate

salturile, apelurile și definițiile de proceduri sunt implicit de tip NEAR.

- medium datele şi stiva sunt grupate într-un singur segment (de cel mult 64kB) dar codul poate fi în mai multe segmente separate, deci poate depăşi 64kB. Toate salturile, apelurile şi definițiile de proceduri sunt implicit de tip FAR.
- compact codul generat ocupă cel mult 64kB dar datele și stiva sunt în segmente separate (pot depăși 64 kB). Apelurile și salturile sunt implicit de tip NEAR. Se utilizează adrese complete (segment și offset) când se accesează date definite în alte segmente.
- large atât datele cât şi codul generat pot depăşi 64kB.
- huge asemănător modelului large, dar se utilizează adrese complete normalizate în care offset ul este redus a minim (în domeniul 0 15), ceea ce face ca o adresă fizică să fie descrisă într-un mod unic (segment, offset). La modelele compact și large, o structură compactă de date (tablou) nu poate depăși limitele unui segment fizic (64kB); la modelul huge, nu mai există această restricție.

Se utilizează următoarea terminologie:

- modele de date reduse: small, compact;
- modele de cod redus: small, medium;
- modele de date extinse: medium, large, huge;
- modele de cod extins: compact, large, huge.

Definirea segmentelor

Formele generale sunt:

- .stack dimensiune
- .code [nume]
- .data

.data? ; date neinitializate

.fardata [nume] ; segmente de date utilizate

.fardata [nume] ; prin adrese complete const : definire de constante

Dacă parametrul [nume] lipsește, se atribuie nume implicite segmentelor generate, astfel:

Segment	Nume implicit	Segment	Nume implicit
.fardata	_FAR_DATA	.fardata?	_FAR_BSS

.data?	_BSS	.const	CONST
.data	DATA	.stack	STACK
.code	TEXT, nume_fișier_sursă_TEXT (la modele de cod mare)		

2. Directive pentru legarea modulelor

Când programul se compune din mai multe module asamblate separat, este necesar să se specifice simbolurile care sunt definite într-un modul și utilizate în alte module. Aceste simboluri sunt nume de variabile, etichete sau nume de proceduri. În mod normal, un simbol este vizibil numai în modulul în care a fost definit. Cele vizibile în mai multe module de program se numesc simboluri globale. Ele sunt :

- simboluri **publice** se declară ca publice în modulul în care sunt definite și pot fi utilizate și în alte module;
- simboluri **externe** se declară ca externe în modulele în care se folosesc, ele fiind definite în alte module.

Un simbol global trebuie, așadar, declarat ca public în modulul în care este definit și ca extern în modulele în care se utilizează, altele decât cel în care a fost definit.

Declararea unui simbol ca public, respectiv extern, se face cu directivele PUBLIC și EXTERN.

Directiva PUBLIC are forma generală:

```
PUBLIC nume, nume, . . .
```

unde lista de nume conține nume de variabile, etichete, proceduri sau constante numerice simbolice.

Directiva EXTERN are forma generală:

```
EXTRN nume: tip, nume: tip, . . .
```

în care <tip> precizează tipul simbolului, care poate fi:

- BYTE, WORD, DWORD, QWORD, când simbolul este o variabilă:
- NEAR, FAR, când simbolul este etichetă sau nume de procedură;
- ABS, când simbolul este o constantă numerică simbolică.

3. Directiva END

Marchează sfârșitul logic al unui modul de program și este obligatorie în toate modulele. Ceea se află după END este ignorat de programul asamblor. Sintaxa este:

END [punct_start]

în care punct_start este o etichetă opțională sau un nume de procedură ce marchează punctul în care se transferă controlul după încărcarea programului în memorie. Într-o aplicație compusă din mai multe module și care se constituie într-un unic program executabil, un singur modul trebuie să aibă punctul de start.

4. Contoare de locații și directiva ORG

Contoarele de locații controlează procesul de asamblare, arătând *offset*-ul în cadrul segmentului curent la care se vor asambla instrucțiunea sau datele următoare. Un contor de locații poate fi accesat explicit prin simbolul \$.

La prima utilizare a unui nume de segment, contorul de locații este inițializat cu zero. Dacă se revine într-un segment care a mai fost utilizat, contorul de locații revine la ultima valoare folosită în cadrul acelui segment, ca în exemplul următor:

Contoarele de locații sunt utile la calculul unor deplasamente sau dimensiuni. În exemplul următor se definește un tablou de cuvinte TW și o variabilă NW care conține numărul de cuvinte din tablou:

Expresia \$ - TW reprezintă numărul de octeți de la adresa tabloului TW până la adresa curentă.

Prin împărțire la 2 se obține numărul de elemente din tablou.

Directiva ORG (Origin - Inițializează contorul de locații)

Directiva modifică explicit contorul de locații curent, având sintaxa:

ORG < expresie >

Exemplu:

ORG \$+7 ; Sare 7 octeți la asamblare ORG 100H ; Sare la offset-ul absolut 100H

5. Definirea și inițializarea datelor

Asamblorul recunoaște trei categorii sintactice de bază:

- constante:
- variabile;
- etichete (inclusiv nume de procedură).

Constantele pot fi absolute (numere) sau simbolice. Cele simbolice sunt nume generice asociate unor valori numerice.

Variabilele identifică datele din memorie iar etichetele identifică programe sau proceduri (cod).

Instrucțiuni ca MOV, ADD, MUL, etc. utilizează variabile și constante iar cele de tipul JMP, CALL, utilizează etichete.

Variabilele şi etichetele sunt asociate cu anumite atribute cum ar fi segmentul în care sunt definite, offset-ul în cadrul segmentului etc.

6.Constante

Constantele numerice absolute pot fi:

- constante binare se utilizează sufixul B sau b;
- constante octale se utilizează sufixul O, Q, o sau q;
- constante zecimale se utilizează sufixul D sau d;
- constante hexazecimale se utilizează sufixul H sau h și prefixul 0 dacă prima cifră este mai mare ca 9; pentru cifrele 10 . . . 15 se utilizează simbolurile A, B, C, D, E, F sau a, b, c, d, e, f.
- constante ASCII se scrie unul sau mai multe caractere între semne apostrof sau ghilimele.

Constantele simbolice se definesc cu directiva EQU, cu sintaxa:

<nume> EQU <expresie>

De exemplu, liniile de program:

NR EQU 0FFH CONTOR EQU 100

definesc constantele simbolice NR şi CONTOR cu valorile 0FFH, respectiv 100.

În program se pot utiliza constantele simbolice astfel definite, în orice context în care este permisă prezența unei valori numerice; la execuție, constantele simbolice vor fi înlocuite cu valorile prin care au fost definite.

7. Variabile

Pentru definirea variabilelor se utilizează directivele DB, DW, DD, DQ sau DT, care au fost definite la 'Tipuri de date'.

Sintaxa definirii variabilelor este:

<nume_var> directiva <lista_de_valori>
unde nume_var este identificatorul da variabilă iar lista_de _valori este
lista valorilor inițiale, care poate conține:

- constante numerice absolute sau simbolice;
- simbolul ? cu semnificația de 'locație neinițializată' dar rezervată;
- o adresă, adică un nume de variabilă sau de etichetă; se poate folosi la DW, DD;
- un şir de caractere ASCII;
- operatorul DUP() repetarea de un număr de ori a expresiei din paranteză care poate conține ca argument: o constantă numerică, o listă de valori, simbolul ? sau operatorul DUP().

Exemple de definiții:

Prima definiție este echivalentă cu:

Atributele datelor definite sunt: segment - cel curent, offset - cel curent.

Variabilele care se utilizează în programe pot fi simple sau indexate. La cele indexate trebuie să ținem seama de tipul de bază. De exemplu, după definirea tabloului

```
T dw 10 dup (?) elementele sale se accesează prin T[0], T[2], T[4], . . . , deoarece fiecare element este de tip word; T[1] este octetul superior al primului element.
```

8. Definirea etichetelor

Etichetele se utilizează pentru specificarea punctelor țintă la instrucțiunile de salt sau pentru o specificare alternativă a datelor. În ambele cazuri, numele etichetei este un nume simbolic asociat adresei curente de memorie. Atributele etichetelor sunt: segment, offset și tip.

Modalități de definire:

- prin nume urmat de caracterul : se definește o etichetă de tip NEAR;
- prin directiva PROC numele procedurii este interpretat ca o etichetă cu tipul derivat din tipul procedurii;
- prin utilizarea directivei LABEL, cu sintaxa:

Dacă ceea ce urmează reprezintă instrucțiuni (cod), tipul etichetei va fi de regulă NEAR sau FAR și eticheta va fi folosită ca punct țintă în instrucțiunile de tip JMP sau CALL. Dacă urmează definiții de date, tipul etichetei va fi de regulă BYTE, WORD, DWORD etc.

Operatori

Limbajul de asamblare dispune de operatori cu care se pot construi expresii de tip aritmetic și logic. Expresiile sunt evaluate la asamblare, producând valori numerice.

Este esențială deosebirea dintre operațiile efectuate de instrucțiunile executabile (cod mașină) și cele care se fac la asamblare.

9. Operatori aritmetici și logici

Operatorii aritmetici sunt: +, -, *, /, MOD, SHL, SHR. Primii 4 au semnificațiile obișnuite; MOD produce restul la împărțire iar ultimii doi produc deplasare la stânga, respectiv la dreapta. De exemplu instructiunea:

mov bx, 1 SHL 3 ; 1 deplasat la stanga cu 3 biti este echivalentă cu:

mov bx, 1000B

Operațiile aritmetice sunt evaluate la asamblare:

CONTOR dw (\$ - TAB) / 2 ; contor va primi valoarea dată de ; diferența dintre contorul curent ; de locații și adresa împărțită la 2

Operatorii logici sunt: NOT, AND, OR, XOR. Operațiile se execută la nivel de bit. Ei nu trebuie confundați cu instrucțiunile executabile cu același nume. Exemplu:

and ah, (1 SHL 3) OR (1 SHL 6) are ca efect încărcarea registrului ah cu 1001000B.

Operatorul de atribuire =

Definește constante simbolice, fiind similar cu EQU, cu deosebirea că permite modificarea valorii inițiale (redefinirea). Secvența:

NR EQU 7 NR EQU 1

produce eroare la asamblare, deoarece EQU nu permite modificarea lui NR=7, dar

NR = 7

NR = 1

este secvență fără erori.

Operatorul ' = ' este utilizat în special în definiițiile de macroinstrucțiuni.

10. Operatori care întorc valori

Se aplică variabilelor și etichetelor, întorcând valori asociate acestora.

• SEG - aplicat variabilelor sau etichetelor, furnizează adresa de segment asociată.

Exemplu:

mov ax, SEG var_x mov ds, ax

• OFFSET - similar cu SEG, furnizează însă offset-ul asociat variabilei sau etichetei. Exemplu:

mov bx, OFFSET var_x

• THIS - Creează un operand care are asociate o adresă de segment și un offset identice cu cele ale contorului curent de locații. Sintaxa utilizării este:

THIS <tip>

în care <tip> poate fi BYTE, WORD, DWORD, QWORD, TBYTE pentru definiții de date, respectiv NEAR, FAR pentru etichete. Operatorul THIS se utilizează de obicei cu directiva EQU. De exemplu, definiția constantei simbolice BETA:

BETA EQU THIS WORD este echivalentă cu definitia unei etichete

BETA LABEL WORD

- TYPE Se aplică variabilelor și etichetelor, întorcând tipul acestora, exprimat în număr de octeți pentru variabile (1, 2, 4, 8, 10 etc.) și NEAR, FAR pentru etichete.
- LENGTH se aplică numai variabilelor și întoarce numărul de elemente definite în variabila respectivă.

De exemplu definiția:

x dw 100 dup (?)

produce pentru LENGTH x valoarea 100.

• SIZE - se aplică numai variabilelor și întoarce dimensiunea în octeți a variabilei respective. Corespunzător definiției de mai sus, expresia SIZE x are valoarea 200 (deoarece x conține 100 de cuvinte x 2 octeți = 200 octeți).