Curo 5

Triacul

- → dispez. semicend. care lucr. în 2 st. stabile: blecat
- este (=> electric cu 2 tiristeare mentate în antill gi avand un og. terminal de cond.

de referință e anodul 2.

Se def. 2 Uatr. :

→ Uotr. in sens dir. gi invers;

Triacul cond. In ambele sensuri $(A_1 \rightarrow A_2)$ invers). Caracteristica oa e n oimetrica f. de origine gi seamana cu cea a 2 tiristoare antill.

T. mar. característice leg. de otr., curenti de agatare si mentinere raman valabile, dear ca ce def. un og. set de param.

valabili pt. ambele censuri de cond.

La aplicarea unei tens. pez. com neg. între P gi Az triacul intra în cend. P. fi dus în cend. în t cele 4 combinații posibile ale polanităților tensiunii anedic gi tersiunii de poartă.

UPAZ	2 +	_
+	1	4
-	3	2
	•	•

Tabelul reprez. puterea nec. amoro. triacului în cele 1 combin. posibile, luând ca ref. comb. ++.

Dat acestei neuniformitati a Pde conda, comanda în poarta triacului nu se face în U continuă.

tt.a de Rucra ou puteri aprex egale in poarta, ce preferà combinatiile ++ 3i -- sou, pt. cmd. unipobr se recomanda polarizarea negativa a fortii.

Modalitați de conda în poarta.

Conditible pt. amors unui tiristor (triac) sunt:

- -> terro. aplia. pe poarta > terro. de amoro. data de ella.
- -> crt. prin peartà > crt. de amenare dat de alla
- -> tp. de mentinere a comenzii > tp. de amoroare
- > tp. de ment. a comenzii > tp. in care crt. anodic deparente est de agatare.

VP>VGT; Ip>IGT;

Restrictie: Puterea diaipata pe pearta < Pmax. adm. pe pear Comando in co. D. To / Cemanda în cc.: RA → t

RP INT IA

WHITE WAR DEA WAR WAR THE THE TARREST OF THE TARREST OF

trin and de co. tinot. oe p.amoroa pe I 1/2 a semialt. poz.

We cost tens. de and. e>, ou atât el me va amoroa la tero. anodice <, respectiv mai la Inceputul semialt.

V V V

De ru ce amero. pe I /2 a cemialt, va rām. blecat cel putin p. la perieada urmāteare. Dezavantaje: -> Conda în ce. e f. cimplā, dar ru permite e variație centinuă a puteni în circ. anedic.

→ Diapatie inutilà de puter pe peartà

Ment comenzii pe peartà de amoroarea tirist e inutili
desarece el , adatà amoroat, râmâne în conducție
p.la inversarea tens.anodice.

→ La frig, atât tens. côt si crt. de auvorrare pe poarta

Indeplin. cond. de americare p. însemna nerespect.
restricției de putere.
Is 1.

In mom. in care N a depapit hiperbola ru ce mai indep. cond. Tet de amorcare.

Acoste dezav. ale comenzii în cc. pe poarta P fac ca aceasta să fie rar felesită, în lecul ei preferându-oe conda în împulsuri.

Comanda in impulsuri pe poartà:

→ consta în aplicarea unor imp de anumita forma pe poarta tiristorului sau triacului.

Imp. treb. a respecte cond. de nivel 3i durata pt. amoroare. -> imp. de cond. prez. o supract.

→ imp. de cmd. prez. e supract.

inițială destinată să forteze
extinderea oup. de conducție
din jonatiune (pt. evit. defeat.

+ prin di/dt)

GT, I GT

Mivelul imp. ce ment. peste val. de amoroare no tp. > tp. de amoroare.

Pt. g inductive, col. crt. anodic cr. lent, anda treb. ment. p. la ating. crt. de agatare.

E_I D


Comda în împ. mics. P med. pe poarta,
TES TR. Permitând astfel amonarea la
kmp. acazute.

Dir imp.aplicate, I imp. care apare pe semialt. peg. am oroeazā th. (celelalte sunt inutile).

Comanda sincrenizata:

→ prin aceasta meteda, aparitia imp. e legata de faza tens. anedice. In practica oe utiliz. 3 var. de anda:

- 1) în fazā;
- 2) în unda plina cu referința fixa;
- 3) în unda plina cu ref. var.
- 1) Impulant de amorare este generat ou a intârgière controlata fide trecerea prin 0 a tens.



Princomda în fază, tiristerul p. fi amoroat în (x) pct. al semialt. poz. Futerea din circ. anedic p. varia în cent. între 0-100%, Pcrescând cu scăderea lui B.

Americae th la tens mari (de la mij. sinuseidei) implica salturi mari de cit, ceea ce se traduce prin regim defermat, respectiv apantia unui opeatru beg. In armenici. Th. and. In faza e e sursa imp. de perturb. gi treb luate masuri de filtrare a ler. Conda in faza oe p. implem. practic cu compen. discrete (diac). Cu diac, tranzistenul unijonat. pregramabil, ce peate construi escilater sincreniz. cu reteaus cu ci specializate sau cu sisteme sucentreller.

Sch. bloc pt. cmda in faza (TAA 145)

Sincro DTZ TZ MIJ M2 si B1


SA+

SA
SA
SA
OUT2

Circ. prim. pe in . SiNCRO VA 3i form. 3 Demnale 5A+/-, TZ
Circ. p. anda 2th. In antill 9i au ayut. Demn. SA+, SADelect. th. care treb. and.

Tè prov. declars. monestab. M1, care gener. o întârz. EN ou tens. de cmd.

Monostab Me declargat de revenirea lui M1 -5-



gi stab. latimea imp.de condā. Aceasta p.f. modif. prin var. unei R. Circ. și distrib. imp. de and. in fati de polaritatea tens. de and. 3i bufferele B1,B2 eupleazã circ. cu partile th. De cire emd. un triac, cele 2ieg. ale sale se leaga printe-un SAU la poarta triacului.